

TOKYO AQUA



Set supplied with 4 felt pens in size 6 - 55 mm. Delivered without ink.

Set mit 4 Filzschreibern in den Größen 6 - 55 mm. Wird ohne Tinte geliefert.

Sæt med 4 filtpenne i størrelsen 6 - 55 mm. Leveres uden blæk.


SPARE PARTS

Pen no. 4: 4404

Pen no. 3: 4403

Pen no. 2: 4402

Pen no. 1: 4401



SPARE PARTS

4337 Felt for pot
3 pcs.






4391 Felt no. 1 for pen

4392 Felt no. 2 -

4393 Felt no. 3 -

4394 Felt no. 4 -



TOKYO AQUA

Waterbased sign ink / Felt Pen Set
Wasserbasierte Schildertinte / Filzschreiber-Set
Vandbaseret blæk / Filtpennesæt

Non Toxic
Giftfri
Vandbasis

Vandbaseret blæk

Ufarlig ved indånding. Indeholder ikke organiske opløsningsmidler. Vandfast, UV-stabil og vejrbestandig. Til papir, karton, træ, stof, akryl m.m. (hurtigtørrende). Farver: Sort, rød, gul, blå og grøn.

Filtpennesæt
4 filtpenne i 8 skriftbredder fra 6-55 mm. Kvalitetsfil med lang holdbarhed (kan vaskes).

For påfyldning

1. Anvend kun Tokyo Aqua Skilteblæk.
2. Fjern pennene og skru låget af. Påfyld langsomt blæk indtil ca. 2 cm over feltets overkant.
3. Skru låget på og sæt pennene i. Efter 3 minutter er filtpennene skrivklare.
4. Gentag påfyldningsgen indtil blækket står 1 cm over beholderens bund.

Fyld ikke blæk gennem lågets huller!

Waterbased Ink

Harmless if inhaled. Contains no organic solvents. Water resistant and 100% UV stable. For paper, cardboard, wood, acrylic material, glass etc. (quick drying). Colours: Black, red, yellow, blue and green.

Felt writing Pens
4 feltpens with 8 different tip widths from 6-55 mm. High quality felt. Very long effective life (replaceable).

Before filling

1. Use only Tokyo Aqua waterbased ink.
2. Remove the pens. Unscrew the lid. Pour ink in container until level is 2 cm above the felt.
3. Screw the lid back on and insert the pens. Pens are ready for use after 30 min.
4. Repeat filling procedure until level at bottom of container remains constant at 1 cm.

Do not fill ink through the holes in the lid!

Wasserbasierte Tinte

Harmlos beim Einatmen. Enthält keine organischen Lösungsmittel. Wasser- und Wetterfest. Für Papier, Karton, Holz, Stoff, Acryl, Glas usw. (schnelltrocknend). Farben: Schwarz, rot, gelb, blau und grün.

Filzschreiberset
Enthält 4 Schreiber in 8 verschiedene Schriftbreiten von 6-55 mm. Hochwertiges Filzmaterial. Außerordentlich lange Lebensdauer (austauschbar).

Vor dem Auffüllen

1. Nur Tokyo Aqua wasserbasierte Schildertinte verwenden.
2. Die Schreiber entfernen. Den Deckel abschrauben. Langsam Tinte bis 2 cm über Filzoberkante füllen.
3. Den Deckel anschrauben und die Schreiber einsetzen. Nach 30 Minuten sind diese schreibbereit.
4. Den Einfüllvorgang wiederholen, bis zu einem Füllstand von 1 cm über den Behälterboden.

Tinte nie durch die Löcher im Deckel gießen!

東京アキア

Model	Art.no.	Pens and pot with colour indication	Package size and weight		Pallet size and quantity	
605	4230	Black lid	26 x 62 x 26 cm	0,5 kg	80 x 120 x 220 cm	400 pcs.
-	4231	Red lid	26 x 62 x 26 cm	0,5 kg	80 x 120 x 220 cm	400 pcs.
-	4232	Blue lid	26 x 62 x 26 cm	0,5 kg	80 x 120 x 220 cm	400 pcs.
-	4233	Green lid	26 x 62 x 26 cm	0,5 kg	80 x 120 x 220 cm	400 pcs.
-	4234	Yellow lid	26 x 62 x 26 cm	0,5 kg	80 x 120 x 220 cm	400 pcs.