

NOTICE OF UPDATE AVISO DE ACTUALIZACIÓN AVIS DE MISE À JOUR

TO ASSEMBLE Portable Rock-A-Bye Bassinet ARMADO DEL Portátil Rock-A-Bye Camita ASSEMBLAGE DE Portable Rock-A-Bye Moïse

25) • To raise the handle, push both buttons on each side of the handle with your fingers while pulling it forward (Fig. 25a).

• Para elevar la manija, empuje ambos botones a cada lado de la manija con los dedos mientras tira hacia adelante (Fig. 25a).

• Pour soulever la poignée, poussez les deux boutons de chaque côté de la poignée avec les doigts tout en tirant vers l'avant (Fig. 25a).




Fig. 25a