

## AeroBook

## User Manual

## 取扱説明書

## 用戶手冊

## Guide dell'utente

## Guía del usuario

## Руководство пользователя

## Bedienungsanleitung

## Guide d'utilisation

## Made in China

## CHUWI

### English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

2. Users can use the music video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.

3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use you may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.

4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing.However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine.Please note that it is not a product quality problem.

5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(1).The attentions

•Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself!
•Avoid throwing collision.
•Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.

•Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.

•This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.

•Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.


•Please use original battery, charger and other accessories.The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.

•Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads or you may cause application errors.

•If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.

•The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(2).Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customer need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3).The solution of common problem

1. Laptop can't boot
a. Check if the battery is fully charged.

2. Check the power adapter before starting the machine again.
c.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2.WiFi can't work
a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.

b. Make sure that the it is connected to the WiFi (enter the settings to check).

c. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	AeroBook
System	Windows 10 operating system
CPU	Intel 64bit Core M Processor
Screen size	13.3"
Screen scale	16:9
Resolution	1920x1080
Network Connection	WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n)
Hot function	Bluetooth4.0
Expansion slot	TF Card slot, Type-C 3.0*1
Other interface	3.5mm headphone jack, DC(Power) interface, TF Card slot, Type-C 3.0*1
Camera	2.0MP
Battery capacity	38Wh
Charger	Input: AC100-240V, 50-60Hz. Output: 12V=2A
Video format	AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc.

### 日本語

この度はCHUWIの「UBook Pro」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社員一丸、皆様にご満足いただける商品の提供を心がけております。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

4. 工場出荷時ソフトウェアがアプリケーションエラー、またはデバイスに不具合が生じた場合、予ご了承ください。

5. 当社は製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。実際の商品とお違ひのあたりますよう、お願ひ申し上げます。

(1)注意事項

•コンピュータは精密電子機器です。ご自分や修理、分解はしないでください。本体に落下したかどうかを確認してください。

•高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光が当たる場所の使用は避けてください。

•雨があつた場合、水で濡らしても乾かした状態で長く扱ってください。化学物質と接触しないようにしてください。

•本製品にあそびをしないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。

•修理への準備を怠らないでください。過度な音量でご使用ください。

•本体品質の保証、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が正常動作する場合があります。

•初期化、アップデート、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。

•お買ひになった付属品は、本体の付属品としてご使用してください。

•ご使用中に不具合や問題箇所があった場合は、1.3の「販売代理店」もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2)よくあるトラブルの解決方法

1. 電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを5秒以上押し続けることで強制終了できます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが破損する場合がございますのでご注意ください。

2. よくあるトラブルの解決方法

1. バッテリーが充電しない

a.フル充電されているかどうかを確認してください。

b.バッテリーを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください。

c.充電電流を起しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

2. インターネットに接続できない

a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください。

b.Wi-Fiに接続したかどうかを確認してください。

c.Wi-Fiの強度の強さと許容速度をご確認ください。

(4)技術仕様

ブランド: CHUWI

モデル名: AeroBook

システム: Windows10オペレーティングシステム

CPUブランド: インテル64bit Core M プロセッサ

ディスプレイサイズ: 13.3インチ

スクリーン比率: 16:9

解像度: 1920X1080

インターネット接続: WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n)

人機統合: Bluetooth4.0

入力出力ポート: IT M.2 2242/2280(NGFF)、TFカード最大128GBまで接続

その他ポート: 3.5mmヘッドホンジャック、DC（電源）、TFカードスロット、Type-C 3.0\*1

カメラ: 2.0MP

バッテリー容量: 38Wh

電源: 入力: AC100-240V, 50-60Hz 出力: 12V=2A

サイズ: 308.5mmX209mmX9mm=14.8mm

対応フォーマット: 音源ファイル形式：OGG、ACC、MAA、FLAC、\ AMR など、

動画ファイル形式：AVI、MKV、MP4、MOV、3GP、MPEG4など

(2)よくあるトラブルの解決方法

1. 電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを5秒以上押し続けることで強制終了できます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが破損する場合がございますのでご注意ください。

2. よくあるトラブルの解決方法

1. バッテリーが充電しない

a.フル充電されているかどうかを確認してください。

b.バッテリーを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください。

c.充電電流を起しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

2. インターネットに接続できない

a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください。

b.Wi-Fiに接続したかどうかを確認してください。

c.Wi-Fiの強度の強さと許容速度をご確認ください。

(4)技術仕様

ブランド: CHUWI

モデル名: AeroBook

システム: Windows10オペレーティングシステム

CPUブランド: インテル64bit Core M プロセッサ

ディスプレイサイズ: 13.3インチ

スクリーン比率: 16:9

解像度: 1920X1080画素

インターネット接続: WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n)

人機統合: Bluetooth4.0

入力出力ポート: IT M.2 2242/2280(NGFF)、TFカード最大128GBまで接続

その他ポート: 3.5mmヘッドホンジャック、DC（電源）、TFカードスロット、Type-C 3.0\*1

カメラ: 2.0MP

バッテリー容量: 38Wh

電源: 入力: AC100-240V, 50-60Hz出力: 12V=2A

サイズ: 308.5mmX209mmX9mm=14.8mm

対応フォーマット: 音源ファイル形式：OGG、ACC、MAA、FLAC、\ AMR など、

動画ファイル形式：AVI、MKV、MP4、MOV、3GP、MPEG4など

(2)よくあるトラブルの解決方法

1. 電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを5秒以上押し続けることで強制終了できます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが破損する場合がございますのでご注意ください。

2. よくあるトラブルの解決方法

1. バッテリーが充電しない

a.フル充電されているかどうかを確認してください。

b.バッテリーを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください。

c.充電電流を起しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

2. インターネットに接続できない

a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください。

b.Wi-Fiに接続したかどうかを確認してください。

c.Wi-Fiの強度の強さと許容速度をご確認ください。

(4)技術仕様

ブランド: CHUWI

モデル名: AeroBook

システム: Windows 10 操作系统

处理器: Intel 64bit Core M处理器

屏幕尺寸: 13.3英寸

屏幕比例: 16:9

分辨率: 1920x1080画素

上网方式: WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n)

人机互动: 蓝牙4.0

扩展插槽: 3.5mm耳机接口、DC(电源接口)、TF卡插槽

其他接口: 摄像头 200万

电池容量: 38Wh

电源适配器: 输入: AC100-240V, 50-60Hz输出: 12V=2A

尺寸: 308.5mmX209mmX9mm=14.8mm

支持格式: 音频:OGG、ACC、MAA、FLAC、AMR 等、

视频:AVI、MKV、MP4、MOV、WEBM、3GP、MPEG4 等

(2)Instructions

尊敬的用戶，感謝您選擇CHUWI。這是一項精心開發的可在互聯網上自由開發的產品。使用機器前，請仔細閱讀本用戶手冊，以便正確使用機器功能！

3. 正常的使用狀態下發生故障，我們將嚴格按照保修條款執行，但由於使用不當造成的財產損失或經濟損失，我們不能承擔任何責任。

4. 工廠出廠時軟件可能存在應用程序錯誤，但我們不能承擔任何責任。

5. 如果您在修改產品規格、產品規格和設計如有更改，恕不另行通知！請參考實際產品。

(1)注意事項

•電腦是精密的電子儀器，請勿自行拆卸。

•避免碰撞，避免在乾燥、潮濕、灰塵、強磁場和長時間陽光下使用設備。

•請勿將設備浸入水中或灑水，並避免接觸液體清潔劑。

•請勿使用未經授權的存儲設備，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。

•請勿使用未經授權的附件，並避免將其與其他化學物質接觸。