

LED High Bay Light instruction/LED haute baie Instructions de lumi è re




Application

1. For Indoor Or Outdoor Use, IP65. / Utilisation intérieure ou extérieure, IP65.
2. Installed by qualified electrician. / Installé par un électricien qualifié

Technology Parameter/Param è tre technologique:

NO NON	Item/Article	Parameter scope Param è tre portée			
1	Model/Mod è le	UFOMX100	UFOMX150	UFOMX200	UFOMX240
2	Operating voltage Tension de fonctionnement	120-277VAC 50Hz/60Hz			
3	Power factor Facteur de puissance	≥0.9			
4	power consumption consommation d'énergie	100W	150W	200W	240W
5	Beam angle Angle de faisceau	120°/ 90°/60°			
6	LED color / Couleur LED	White			
7	Operating temperture Température de fonctionnement	-20 ~ +40 C			
8	Weight	1.8kg	1.8kg	3.52kg	3.52kg

Installation Instruction / Instruction d'installation:




INSTALLATION OR ASSEMBLY INSTRUCTIONS./ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR./
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE
LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.



Warning/Attention:

1. The external flexible cable or cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. / Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. Surface.
2. Metal surface is hot surface, please don't touch it before the luminaire cools down adequately!
Metal est surface chaude, s'il vous plaît ne pas le toucher before le luminaire refroidit de manière adéquate!


Dimensions:



UFOMX100
UFOMX150



UFOMX200
UFOMX240



Notes/Remarques:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are groundworn and get into the food chain, damaging your health and well-being. / Ne jetez pas les appareils électriques comme des déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez le gouvernement local pour plus d'informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont des eaux souterraines et entrent dans la chaîne alimentaire, ils nuisent à votre santé et à votre bien-être.

