

保証書

品名	繰り返し使えるカイロ
品番	HOE-M120
お買い上げ日*	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
販売店*	住所 〒
	店名
	電話 () -
お客様*	ご住所 〒
	お電話 () -
	お名前


様

※印刷に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

〈販売元〉
株式会社 Francfranc
03-4216-4021
www.francfranc.com

〈製造元〉
ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00～17:00(土日祝、製造元休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 西つ橋スタービル8F

保証書キリトリ線



INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

繰り返し使えるカイロ

品番

HOE-M120

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。


Francfranc

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
使い方	ご使用方法	6~7ページ
	保管のしかた	7ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	8ページ
	故障かな？	8ページ
困ったときは	アフター販売	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	MEMO	10~12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


<本体>



<本体底>



<付属品>



安全上のご注意





Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物損の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。


⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。


改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。


禁止

マルチUSBコードを傷つけないでください。

 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

充電の際は付属のマルチUSBコードをご使用ください。

 他のUSBコードを使用すると火災・感電の原因となります。

強制

安全上のご注意

⚠ 警告

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

 感電やショートのおそれがあります。


禁止

濡れた手でマルチUSBコードを抜き差ししないでください。

 火災・感電の原因となります。


ぬれ手禁止

本体を火中に投げしないでください。

 破裂して怪我をするおそれがあります。


禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

 ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。


禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

 怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。


禁止

お手入れは必ずマルチUSBコードを抜いてから行ってください。

 感電や故障の原因となります。


強制

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。

 リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。


禁止

水濡れ、異臭がするなどのときは、充電を停止してマルチUSBコードを抜いてください。

 そのまま充電を続けると火災・感電の原因となります。充電を停止し、お買い上げの販売店または製造元カスターマサポートセンターへご連絡ください。


強制

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

禁止

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

強制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。

 火災や故障の原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していませんか？確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p>強制</p> <p>ホコリや汚れが付着したり、カタツキで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p>	<p>ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。</p> <p>強制</p> <p>充電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が2A未満のアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。</p>
<p>電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。</p> <p>強制</p> <p>リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異常がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。</p>	<p>本製品を0℃以下の環境で保管・充電しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。</p>
<p>マルチUSBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p>強制</p> <p>感電やショートの原因となります。</p>	<p>本体が膨らむ、変形するなどした時は直ちに使用を中止してください。</p> <p>強制</p> <p>液漏れ・発熱・発火の原因となります。</p>

注意

<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>破裂して怪我をするおそれがあります。</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p>禁止</p> <p>マルチUSBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p>
<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出す各自自治体の指示に従って廃棄してください。</p>	<p>本製品を0℃以下の環境でご使用になる場合、仕様以上の連続運転ができない、製品寿命が短くなるおそれがあります。</p> <p>禁止</p> <p>異常・発熱・変色・変形・その他今までと異なる事に気付いた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火の原因となります。</p>
<p>強い衝撃を与えないでください。</p> <p>強制</p> <p>感電・故障・破損による怪我の原因となります。</p>	<p>熱すぎると感じた場合や持ち運ぶ際は収納バッグに入れてください。</p> <p>強制</p>

ご使用方法

ご使用前の準備

1. 付属のストラップをストラップホールに取り付けてください。

※落としたりぶついたりするとストラップホールが破損するおそれがありますので、取り扱いにご注意ください。


本体の充電

1. 付属のマルチUSBコードのUSBプラグをUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。※モバイルバッテリーを接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください※先にType-Cと本体を接続しないでください。

2. USBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。

電源/温度切替スイッチの電源/充電ランプが赤色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。充電中は加熱出来ません。

※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。




他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB機器への充電が可能です。

1. マルチUSBコードのUSBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。※USBプラグに何も接続しないでください

2. マルチUSBコードのUSBジャックに他のUSB機器の充電コードを差し込むと、電源/温度切替スイッチの電源/充電ランプが青色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。充電中は加熱出来ません。



※本体の充電と他のUSB機器への充電は同時にしないでください。故障の原因となります。

※スマートフォンは商品ではありません。

本製品の給電機能は付属のマルチUSBコード以外のコードでは動作しません。また、すべての接続先機器への給電を保証するものではありません。

ご使用方法

- 1.電源/温度切替スイッチをすばやく2回押すと、電源/充電ランプが白く点灯し電源が入り、弱に設定されます。
- 2.もう1回押すと強に設定され、もう1回押すと電源が切れます。
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。
弱:約45℃ 強:約50℃(±5℃)
- 3.充電が切れそうになると電源/充電ランプが赤色で点滅します。
- 4.熱いと感じる際は本体を付属の収納バッグに入れてご使用ください。

⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。

- ・長時間同じ個所にあてて使用しないでください。(強)で使用する場合は、わずかな時間で低温やけどになる恐れがありますので、十分ご注意ください。
- ・カイロが直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- ・熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- ・幼児または、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用はお避けください。
- ・就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、表示の最高温度をこえる場合があります。寝る時は使用しないでください。
- ・カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいるなど、他の暖房器具と併用しないでください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
保管中も3か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。


日常の点検・お手入れ

お手入れする際は必ず電源を切り、マルチUSBコードを抜いてから行ってください。乾いた柔らかい布で拭ってください。濡れたタオルなどで拭うと故障の原因となります。アルコール、シンナー、洗剤などで拭うと、本体を傷めます。また色あせたり、印刷が消えることがあります。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電がきれていませんか？ ・電源ボタンを1回のみ押ししていませんか？	・充電してください。 ・すばやく2回押してください。
あたたかくない	・充電がきれていませんか？ ・0℃以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0℃以上の環境下で使用してください。
電源がすぐに切れる	・充電がきれていませんか？ ・0℃以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0℃以上の環境下で使用してください。

アフター販売



CS-H339
マルチUSBコード
660円(税込)

ご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は製造元カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※オンラインショップなどでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後4年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？ 症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日

製造元カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856** 受付時間 10:00～17:00 (土日祝、製造元休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

製造元 **ライフオンプロダクツ株式会社** 販売元 **株式会社Francfranc**

製造元カスタマーサポートセンター

TEL:03-4216-4021

www.francfranc.com

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

TEL:0570-080856 (10:00～17:00/土日祝製造元休業日を除く)

MEMO

MEMO

MEMO

仕様

品番	HOE-M120
電源	DC5V 2A
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh
消費電力	10W
温度調節(約)	2段階 弱/45℃ 強/50℃(±5℃)
マルチUSBコード(約)	220mm
充電時間(約)	4.5時間(室温25℃時)
連続使用可能時間(約)	弱/3.5時間 強/1.5時間(室温25℃時)
セット内容	本体、マルチUSBコード、収納バッグ、取扱説明書(保証書付)
サイズ(約)	70×15×115mm
重量(約)	135g

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は使用する環境の温度によって異なります。

保証規定

1. 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3. 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
4. 保証期間内で次の場合は有料とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。

5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 付属のマルチ USB コード以外のコードを使用した誤作動、故障及びデータの破損等に関しまして、弊社では一切の責任を負いかねます。