

## ミニミニランプ取扱説明書

電池ケースに挟んである絶縁体を外し、電源を入れてご使用ください。

### ■電池交換方法

1. ランプの電源を切り、ランプの笠を反時計回りに回し取り外します。
  2. 電池ケースを取り出します。
  3. 蓋を開け、電池の向きに注意しながら電池を入れます。(LR41:3個)  
※ライトのスイッチ部分が取れやすいので、なくさないようご注意ください。
  4. 電池ケースを元に戻し、電源を入れてご使用ください。
- 土台の底面にマグネットが入っていますので、貼り付けてご使用頂けますが、磁力の安定しているところでご使用ください。



ご使用上のご注意

対象年齢12歳以上

LR41 3個使用(付属の電池はテスト電池です。早く切れる場合がありますがご了承ください)  
電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがありますので下記に注意してください。

- ・充電式電池は使用しないでください
  - ・古い電池や種類の違う電池を組み合わせ使用しないでください。
  - ・＋（プラスマイナス）の向きに注意して電池を入れてください。
  - ・使用した後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない場合は電池を外してください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
  - ・小さい部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、特に3歳未満のお子様には絶対与えないでください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所で使用、保管してください。

この取扱説明書は読み終わった後に必ず保管しておいてください。

Francfranc Corporation

株式会社Francfranc 03-4216-4021

MADE IN CHINA