

保証書	
品名	サロン コンパクトシェーバー
品番	H00-M143
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年
住所	〒
店名	
郵便番号	
電話番号	()
ご住所	〒
お名前	
お電話	()
お名前	

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ店が責任を負うものとさせていただきます。

（販売元）
株式会社 Francfranc
03-4216-4021
www.francfranc.com

（製造元）
ライオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、製造元休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西成区南船場1-12-19 四ツ橋スタービルBF

保証書キリトリ線

アフター販売

CS-K1588-PK 3刃2枚セット(ピンク)
CS-K1588-WH 3刃2枚セット(ホワイト)
各330円(税込)

ご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は別途取付となります。本館の発送はすべて2020年12月時点の税額となります。

アフターサービス

●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
※お買い上げの日付が不明な場合は、販売店の購入明細、日付のあった代金引換の領収書が販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明な場合
お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用消耗品の保有期間は生産後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBでのお問い合わせ

受付時間のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ ifanproducts.co.jp/contact/form2
※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

製品カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西成区南船場1-12-19 四ツ橋スタービルBF

▶ 0570-080856
受付時間 10:00~17:00(土日祝、製造元休業日を除く)

※時間等により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号を記載のうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※保証書や受付時間などについては、変更になることがございます。

販売元
株式会社 Francfranc
TEL:03-4216-4021
www.francfranc.com

仕様

電源方式 乾電池式
電池の種類 4x4形アルカリ乾電池1本(別売)
寸法(約) 14x14x133mm
重量(約) 17g
セット内容 本体、本体カバー(本体装着済)、キャップ、お手入れ用ブラシ、眉用コーム、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良のため、予告なく変更される場合があります。

保証書付
この取扱説明書には保証書がついています。
必ずお名前をお付けください。



取扱説明書

SALON COMPACT SHAVER サロン コンパクトシェーバー


品番 H00-M143

●この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●本書は取扱説明書を中心内容に90%、正しく安全に使用するための、重要な事項を必ずお読みください。
●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Francfranc

各部名称

<付属品>



安全上のご注意

本書を安全にご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいたうえで、ご使用を開始してください。本書は家庭用です。

- #### △危険
- 電池が漏れた液体が目に入ったときは、こすらずに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。失明の恐れがあります。
- #### △警告
- 製造時以外の人には、絶対に分解・改造・修理を行わないでください。
 - 予期外に使用したり、刃の向きを誤ったりして使用しないでください。
 - 水中での入浴、洗顔、歯磨きなどの動作は行わないでください。
 - 浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
 - お風呂場など、濡れた状態での使用や保管をしないでください。
 - 刃口に傷がつけられる方が、顔面や髪に傷を付ける恐れがあります。必ずお読みください。
 - アレルギー体質、敏感肌の方、アトピー性皮膚炎患者の皮膚への使用ができません。
 - 顔面を剃る際、剃る方向は常に剃毛の方向に、必ずお読みください。
 - 発生した火災や地震については、各自の責任においてください。
- #### △注意
- 長期(3年以上)使用しない場合は、本体から電池を取り出してください。
 - 本体に水がかけたり水滴をのせたりしないでください。
 - 製品の入浴のみに使用してください。
 - 本体が熱くなるなど異常を感じたときは、電源を切り電源を中止してください。
 - 刃に傷がつけられる場合は、必ず刃を交換してください。
 - お風呂やシャワーブースなどに一時的に使用しないでください。
 - 製品や付属品の破損については、各自の責任においてください。

ご使用前の準備

1. 電源スイッチの上部分をしっかりと手で握り、本体カバーを右向きにスライドさせ、4本形アルカリ乾電池(別売)を本体に挿入してください。
2. 本体カバーを右向きにスライドさせしかりと閉まっていることをご確認ください。

△注意
4本形アルカリ乾電池は、
+の向きを正しくセットしてください。

4本形アルカリ乾電池は、1週間以内2か月間使用した場合、約1年間使用できます。
※使用方法、電圧、電流により異なります。

- #### △電池についてのご注意
- お風呂場など湿度の高い場所には使用しないでください。他の種類の電池は「ワ」が縦向きに乾電池の向きが逆になります。十分に充電してください。
 - 「+」の向きを正しく確認し、誤りなく入れてください。また水や汗に濡らさないでください。
 - 電池が漏れた場合は使用しないでください。
 - 電池が漏れた場合は必ず処分してください。
 - お風呂場など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
 - お風呂場など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
 - 長期使用しないときは必ず本体から取り出してください。

ご使用方法

1. キャップを外して電源スイッチをONにスライドさせてください。
2. 剃毛の方向によって剃毛の向きを調整してください。
3. お手入れが終わったらスイッチを切り、手を離さないよう注意して、ティッシュ等で残った剃毛を軽く、キャップをかき出してください。


ご使用方法

アタッチメントの取り付け方法

眉毛をお手入れする際は、付属の眉用コームを刃の部分に取り付けて使用してください。
眉用コームの交換は、必ず電源がオフになっていることを確認してから行ってください。



眉毛を整える
顔の眉毛に
顔・足にも
剃る毛に
剃る毛に
剃る毛に



△注意
ひげやまゆ毛などは絶対に使用しないでください。
従後や誤用の原因となります。

刃の交換方法

- ① ストップを矢印の方向にスライドさせます。
- ② 刃を鋭く上げてはげずします。



お手入れ方法

使用後は、本体から刃とアタッチメントを取り外してからお手入れを行ってください。
必ず電源をオフしてから行ってください。

1. 本体の刃と付属の眉用コームを水で洗ってください。
剃毛以外の水で洗えません。本体に水がかけたり水滴をのせたりしないでください。
2. お手入れ用ブラシでよく汚れを落とします。
3. タオルなどで水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。

保証書キリトリ線

保証規定

1. 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本をお買い上げ店にご持参。ご提示のうえご相談ください。
3. 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの文字を書き換えた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、改造による故障及び損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となります。

5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.