



## 取扱説明書



カバーを閉じたままフタを閉めると内圧により中身が吹きこぼれる場合があります。  
①カバーを開いたままフタをボトルにきちんと取り付けます。  
②その後カバーを閉じてください。



フタは完全密閉ではありませんので持ち運ぶ際はフタが閉まっていることをよく確認してください。  
こぼれないようにご注意の上、かばん等には立てた状態で入れ、  
フタのカバーが他のものと接触して開かないようにご注意ください。

## 取扱説明書

この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

■品名：ステンレス製携帯用マグボトル  
実容量（約）：350ml  
保温効力：52度以上（6時間）  
保冷効力：8.7度以下（6時間）

■材料の種類  
本体：ステンレス鋼  
フタ：ポリプロピレン（耐熱温度100度）  
パッキン（フタ裏・フタカバー裏）、底面シール：  
シリコーンゴム（耐熱温度140度）

※保温・保冷効力は、室温20度±2度において、縦置きにしてフタを付けた以下の状態の場合の温度です。  
保温効力：製品に熱湯を満し、その温度が95度±1度になった時から6時間放置した温度。  
保冷効力：製品に冷水を満し、その温度が4度±1度になった時から6時間放置した温度。

■本体構造  
二重構造で本体の内側と外側の間が真空状態になっていることにより、外側を持った際に熱が伝わりにくくなります。  
※熱い飲み物を入れた場合フタ部分には熱が伝わりますのでご注意ください。

### ■ご使用前に

初めてご使用になる前に本体にひび割れや破損がないかを確認し、  
食器用洗剤を付けた柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。  
飲み物を入れる前に本体に少量の熱湯（冷水）を入れて数分予熱（予冷）するとより効果的です。  
フタを閉める際は、パッキン（フタ裏のリングと、カバー裏の二点）が正しく取り付けられているか確認してください。  
カバー裏のパッキンは、溝に沿ってはまるように押し込んでください。

### ■お取り扱い上のご注意

飲み物の保温・保冷以外には使用しないでください。  
熱い飲み物を入れた場合は本体の内圧が上がり中身が飛散する可能性があるため、  
沸騰直後の飲み物はいれないでください。飲み物の入れすぎにご注意ください。  
熱い飲み物を飲む際は火傷にご注意ください。  
カバーを開ける際には傾けたり顔を近づけたりしないよう十分にご注意ください。  
サビ、腐敗の原因になりますので、スープやスポーツドリンク等の塩分を多く含んだもの、  
アルコール類、乳飲料、果物、茶葉等はいれないでください。  
においの強いものを長時間入れると本体ににおいが残る場合がございます。  
ドライアイスはいれないでください。  
飲み物を長時間入れたまま放置しないでください。  
腐敗や変質につながりますので、飲み物を入れた状態では長く放置せず、その日のうちにお召し上がりください。  
火のそばやストーブの近くに置かないでください。火傷や製品の変形、変色の原因になります。  
製品が変形、破損した場合はただちに使用を中止してください。  
高いところから落とす等、強い衝撃を与えないでください。  
剥がれの原因になりますので固いもので擦らないようご注意ください。  
ハンドクリームやアルコール等に含まれる薬剤によって塗装の剥がれが生じる場合があります。  
乳幼児の手の届かないところで使用、保管をしてください。  
電子レンジでの加熱はしないでください。冷凍庫に入れないでください。  
ご使用により本体の塗装、保温・保冷性は経年劣化いたします。  
保温性が低下した場合は本体が熱くなり火傷の原因になりますのでご使用を中止してください。

### ■お手入れについて

ご使用後はぬるま湯で薄めた食器用洗剤をご使用ください。  
本体内側の汚れが落ちにくい場合は、30分を目安に酸素系漂白剤をご使用ください。  
塗装・底面シールの剥がれの原因になりますので本体外側には漂白剤は使用しないでください。  
塗装の剥がれ・変形・サビ等の原因になりますので浸け置き洗いはせず、  
アルコール、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、磨き粉、クレンザー等の使用はしないでください。  
底面の滑り止めシールは万が一剥がれても保温保冷機能に影響はありません。  
食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。部品が変形し火傷の原因となりますので煮沸消毒はしないでください。  
洗浄後は早めに水気を拭き取りよく乾燥させてください。  
お手入れが不十分ですと汚れ・変色・におい・塗装剥がれの原因となります。  
水に含まれる鉄分等の付着や不純物の作用により、ご使用中に斑点状の赤サビや水垢が付着することがあります。  
この場合は食酢を10%程加えたぬるま湯を本体に入れ、30分程してから柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。