

保証書

品名	サロン 美顔器
品番	H00-M154
お買い上げ日※	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
販売店※	住所 〒
	店名
	電話()
お客様※	ご住所 〒
	お電話()
	お名前


様

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

〈販売元〉
株式会社 Francfranc
03-4216-4021
www.francfranc.com

〈製造元〉
ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、製造元休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

保証書キリトリ線



保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

INSTRUCTION MANUAL 取扱説明書

SALON FACIAL SKIN CARE

サロン 美顔器

品番

H00-M154

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます
ございます
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご
使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してくだ
さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みく
ださい。


Francfranc

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～4ページ
使い方	ご使用方法	5～6ページ
	お手入れ方法	7ページ
	保管方法	7ページ
困ったときは	故障かな?	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙






各部名称

本体



安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが切迫している内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

危険



強制 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。失明や目に障害を負うおそれがあります。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

異臭がするなどのときは、使用を中止してください。



強制

そのまま使用続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または製造元サポートセンターへご連絡ください。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



禁止

怪我・変形・火災の原因となります。

お手入れは必ず電池を抜いてから行ってください。



強制

感電して怪我をすることがあります。

小さなお子様手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

怪我・感電や、部品を誤飲するおそれがあります。

小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。



禁止

故障・怪我・感電の原因となります。

浴室や浴槽で使用しないでください。



禁止

感電やショート・故障の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

警告

用途以外の使い方をしないでください。



禁止

怪我・故障・火災の原因となります。

コンタクトレンズをつけたまま使用しないでください。



禁止

目に深刻なダメージを与えるおそれがあります。

注意

不特定多数での共有、業務用としての使用等、複数人で使用しないでください。



禁止

感染症、故障の原因となります。

下記に該当する方は使用しないでください。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人・敏感肌または肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・物理的的刺激などによる病的なシミのある人・歯の治療中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人

下記の部位には使用しないでください。


- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・カユミやほてりのある部位・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球

<電池についてのご注意>

- アルカリ乾電池以外は使用しないでください。他の種類の電池ではパワーが弱かったり電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- ショートさせたり分解、加熱しないでください。また火中に入れてください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 液漏れした時は素手で触らないでください。
- 小さなお子様手の届かない場所で使用・保管してください。
- 長期間使用しないときは本体から取り外してください。

ご使用方法

- ①電池ボックスをOPENの位置にして本体から取り外し、電池の向きに注意して電池を入れます。
- ②電池ボックスをONの位置にすると電源が入ります。
- ③使い終わったら電池ボックスをOFFの位置にして電源を切ります。




●目元

- ①洗顔後、化粧水等を目の周りに塗布し、電源をONにしてください。
- ②ヘッドを肌に当て、矢印の方向へ滑らせるようにゆっくり動かしてください。
- ③図の点各部分にやさしく当ててください。各部2~3回繰り返してください。
- ④矢印の方向へ円を描くように、滑らせるようにゆっくり動かしてください。



●口元

- ①洗顔後、唇用の化粧水等を口元に塗布し、電源をONにしてください。
- ②唇の縦皺に沿って、ヘッドを縦方向に小刻みに滑らせるように動かしてください。
- ③唇の輪郭に沿って動かしてください。
- ④左右に滑らせるようにゆっくり動かしてください。



ご使用方法

●額

- ①洗顔後、化粧水等を額に塗布し、電源をONにしてください。
- ②眉毛から髪の生え際へ向かって滑らせるようにゆっくり動かしてください。



※同じ個所に当て続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かし、赤みが強いときはすぐに使用を中止してください。

●クレンジングに


- ①メイク落とし用のクレンジング剤を塗布し、電源をONにしてください。
- ②ヘッド部を肌に当て、メイクしている部分や小鼻の周辺を中心に円を描くように、滑らせるようにゆっくり動かしてください。
- ③クレンジング剤をよくなじませた後にしっかりと洗い流してください。

お手入れ方法

電池が入っていないことを確認してください。

- ・全体をよく絞った布で拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・水洗いは出来ません。絶対に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- ・ベンジンやシンナー、除光液でのお手入れは本体の変形につながりますので、絶対にしないでください。
- ・アルコール消毒をする際は、清潔な布にアルコールを吹きかけてから、本体を拭いてください。

ヘッドパーツのはずしかた



図の■の部分だけを取りはずして石鹸等で洗浄してください。
親指と人差し指でヘッドパーツをしっかりとつまみ、本体から引きはがすようにしてはずしてください。
洗い終わったら水気をよく拭き取ってから、本体の奥までしっかりと押し付けてセットしてください。

保管方法

長期間保管する場合は、電池を抜いてお手入れをした後よく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電池の向きは正しいですか？	正しい向きに電池を入れてください

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、製造元カスタマーサポートセンター(P.8)にご連絡ください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※オンラインショップなどでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日 ■色 ■お問い合わせ内容

製造元カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00（土日祝、製造元休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

製造元カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

電源方式	乾電池式
電池の種類	単3形アルカリ乾電池1本(別売)
寸法(約)	36×31×143mm
重量(約)	45g
セット内容	本体、ヘッドパーツ、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

保証規定

- 1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 3.無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証書
キ
リ
ト
リ
線