

Francfranc

ACアダプタ-取扱説明書-

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なお読みください。

使用方法

①本製品をコンセントに接続します。

※本製品をご使用にならない時は、コンセントから取り外して保管してください。

②本製品USBポートを使用して給電充電します。

●本製品のUSBポートにご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続して給電・充電を行います。iPadやタブレットなどの大容量の出力を必要とする機器で充電する場合は、充電は可能ですが、最大1A出力の設計のため、充電が遅くなる場合がございます。

※スマートフォン・iPhone・iPad・iPodを本製品に接続する場合は、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを別途用意して、本製品USBポートへ接続してください。



※長時間の連続使用はしないでください。使用後は電源プラグをコンセントから取り外してください。

△
注意

※充電状態、充電レベルはご使用機器側でご確認ください。
※接続する機器の充電端子形状やピン配列に注意し、必ず正しい向きで接続してください。

△警告 安全のために

- AC100V(家庭用コンセント)-240V対応です。それ以外の電源では絶対に使用しないでください。それ以外で使用すると、発熱、発火、感電、怪我の原因になります。
- 分解、改造などは絶対にしないでください。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品ご使用中に、本製品や接続機器に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、サポートセンターまでご連絡ください。
- 使用前に必ず、各接続部をご確認ください。コネクターの付着、変形している場合は故障、火災の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- コンセント用プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器の充電・電源専用です。本用途以外では使用しないでください。
- 本製品にご使用になる機器のUSBコネクタを接続する際は無理に逆向きに接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しなくても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。事故、怪我、故障の原因になります。また、本製品を金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みついたりするような危険性がある場所に設置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲や怪我、事故の原因になります。
- 本製品をご使用中に、雷が降りはじめましたら、本製品や接続されている機器には触らないでください。落雷による感電の原因となります。

- 10℃~40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃~35℃の環境下でご使用ください。それ以外の温度下では性能が十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 対応機器との接続の際は、ハブなどを介さず、直接ご利用になる機器のポートに接続してください。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器の純正充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の種類によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電すると充電対象機器を破損する危険があります。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
- 充電対象機器の充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品をご使用にならない場合は、接続機器を取り外して保管してください。
- 本製品はUSBコード接続対応のスマートフォンや、携帯電話などの機器を充電できません。一部使用できない機種があります。
- AC100V-240V対応です。日本の家庭用コンセント、及び日本と同一のAタイプのコンセントで使用出来ます。国や地域により市販の変換プラグが必要になりますので、渡航前にご確認ください。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しても、海外での対応はいたしませんので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。必ず登録データ等のバックアップをし、万一の場合にもお困りにならないようしてからご使用ください。

保証規定

●本製品の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。●保証期間内に説明書に記載している使用範囲内で故障した場合は、同等の製品とお取替えいたしますので、レシートをご用意いただき、販売店までご連絡ください。●保証期間内でも以下の場合には有償対応となります。

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1)レシートと商品をご提示いただけない場合。 | (5)お客様の過失や誤使用による場合。 |
| (2)お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。 | (6)火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。 |
| (3)本製品の分解、改造があった場合。 | (7)故障の原因がご使用の機器である場合。 |
| (4)落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。 | (8)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。 |

お客様 お名前・ご住所・TEL

購入店名・住所・TEL

保証書

保証期間:お買い上げ日より6ヶ月間 お買い上げ年月日 年 月 日

※お買い上げ店舗のレシートご添付をお願いいたします。※本取扱説明書が保証書となりますので、大切に保管してください。※万一弊社の製造上の原因による初期不良が発生した場合はご対応いたします。※本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

■販売元

株式会社 Francfranc

〒150-0001 渋谷区神宮前 5-53-67

フリーダイヤル：0120-500-924

受付期間 9：00～18：00

(土日祝日を除く)

www.francfranc.com

■輸入元

藤本電業株式会社 F.S.C.事業部

〒561-0845

大阪府豊中市利倉3丁目14番19号

TEL：0120-397113

mail：support@fscweb.co.jp

www.fscweb.co.jp