## 【転倒防止バンド 使用上の注意】


<sup>グ</sup>プラスドライバーをご用意ください。

※転倒防止バンドを取り付ける事をお勧め致します。

## ■取付け方法

取り付ける壁に下穴を空けたあと商品を設置場所に移動し 転倒防止バンドを図の順で壁面へ、しっかり取り付けてください。

- ※芯がない壁に取り付けないでください。ネジが抜けて転倒防止バンドが 固定できません。
- ※上部に偏った荷重がかかるようなご使用は避けてください。 転倒するおそれがあります。



## [Instruction about tip-over prevention band]

Phillips screwdriver is needed.

Recommend to use tip-over prevention band.

## ■How to install

Make a pilot hole for install a plug. Then, place the furniture to fix the tip-over prevention band to the body of furniture. (Refer to the below picture)

- %Please do not install on a wall without a core. Otherwise, the screw will come loose and it could not be secured.
- %Please avoid putting heavy objects on upper shelves. It may cause tip over.

