

取扱説明書

- ・この取扱説明書は、必ずお読みになり大切に保管をしてください。
- ・安全にご利用いただくために、ご利用前に安全上のご注意もあわせてお読みください。

CARLTON FLOOR LAMP BK

品番 388175 1109040028100

仕様	
指定電球	E26 白熱電球 60W 形まで LED 電球 100W 形相当まで
指定電源	AC100V 50Hz/60Hz
サイズ	幅 255mm× 奥行 255mm× 高さ 1530mm
重量	約 5.1Kg
コード長さ	約 2m

お手入れ	
●	電球の交換やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
●	シェードの側面はデザイン上一部空洞になっております。取扱いには十分注意してください。
●	お手入れの際は柔らかい布等で軽く拭いてください。
●	ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形などの損傷をすることがあります。
●	電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。
●	安全にお使いいただくために、半年に1回程度の器具の清掃と安全点検をしてください。
●	コンセント部分のホコリも発火や火災の原因になりますので、こまめに清掃をしてください。



警告
異常を感じたらただちに使用を中止し電源を切って販売店にご相談ください。

販売元 Francfranc Corporation 株式会社 Francfranc

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-53-67
フリーダイヤル:0120-500-924
受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)
www.francfranc.com

輸入元 トヨスター株式会社


〒362-0001
埼玉県上尾市大字上264-1
フリーダイヤル:0120-104-336
受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く)
http://www.toyostar.co.jp/

組み立て方法・使用方法

注意

- ※シェードの上に物を乗せたり、被せたりしないでください。
- ※シェードの隙間から手を入れないでください。
- ※支柱を固定する際は ネジとネジ穴が真っ直ぐな状態で回し入れてください。支柱を斜めの状態で回し入れますと、ネジの溝が潰れてしまい破損する場合がございます。

- ① ベースを安定した場所に置きます。
シェードと支柱 A を取付けてください。
- ② 次にベースと支柱 D を取付けてください。
- ③ ②で組み立てた支柱 D に支柱 C を取付けてください。
- ④ ③で組み立てた支柱 C に支柱 B を取付けてください。
- ⑤ 最後に支柱 A と支柱 B を取付けて完成です。
*組み立て中にコードが、余る場合がありますが、ベース横から引き出しながら組立をしてください。
- ⑥ 電球をソケットにしっかりと取付けます。
- ⑦ 電源プラグをコンセントに差し込みフットスイッチで ON / OFF が出来ます。



※部品やシェードなどは単品では販売しておりません。破損しないよう、お取扱いにご注意ください。
※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合がございます。