

製造番号

取扱説明書

保証書付

エフィカス ウォームクッション AX-KNL2028

保管用

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称と使いかた	4～5
お手入れのしかた	6～7
保管のしかた	7
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-KNL2028をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

Francfranc

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



「警告」や「注意」
を促す記号



禁止を促す記号



強制を促す記号



警告



下記の場合は使用しないでください。

- 発熱など、体調がすぐれない場合
 - 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
 - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合
- 事故やけがの原因になります。



下記の人には使用しないでください。

- アレルギー体質の方
 - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - 敏感肌の方
 - 熱さを自覚できない方
- 肌や身体のトラブルの原因になります。



乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。

事故やけがの原因になります。



使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。



低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

次のような使いかたはしないでください。

- 3時間以上の連続使用 ●素肌を長時間密着させての使用
- 布団などをかけての使用
- こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用
- 眠りながらの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどしますので、ご注意ください。



禁止

こたつ内部では使わないでください。

製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

必ず付属の専用ACアダプターもしくは指定のカーアダプター(別売)を使用してください。

また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

故障や火災の原因になります。

MODEL No.

MP36-120300-AJ



禁止

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。



必ず守る

電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電や火災の原因になります。



禁止

浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。

感電や故障の原因になります。



禁止

本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。

感電やショートによる火災の原因になります。

警告

-  **ぬれた手でACアダプタープラグや電源プラグを抜き差ししないでください。**
感電やけがの原因になります。
-  **直射日光が長時間あたるところ、ストープの近くなど高温のところでは保管しないでください。**
火災・故障の原因になります。
-  **折りたたんだり、変形させたり、ヒーター本体が重なった状態で使用しないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災や感電、故障の原因になります。
-  **ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。
-  **本体に重量物をのせないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。

カーアダプター(別売)を使用するときは以下の事項をお守りください

-  **運転中にはコントローラーの操作をしないでください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
-  **カーアダプター(別売)は12V車専用です。24V仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないでください。**
火災や感電の原因になります。
-  **長時間で使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。**
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
-  **カーアダプターは指定された専用のものを使用してください。(AX-Z08)**
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
-  **車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。**
故障や事故の原因になります。



-  **シートレール、シフトレバー、ハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルなどの可動部に触れたり、挟み込まないように設置してください。**
故障や事故の原因になります。
-  **運転者のじやまにならないように設置してください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
-  **エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。**
車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、破壊の原因になります。

注意

-  **お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。**
思わぬ事故につながります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜いてください。**
感電やけがの原因になります。
-  **他の加熱物を置かないでください。**
熱で本体を傷め、発火の原因になります。
-  **スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。**
思わぬ事故につながります。
-  **犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。**
ペットが本体やコードを傷め、故障や火災の原因になります。
-  **コントローラー部を踏んだり、落としたり、ぶつけたりしないでください。**
故障の原因になります。
-  **保管の際、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。**
操作部を傷め、発煙発火の原因になります。

各部の名称と使いかた

各部の名称




付属品

ACアダプター



オプション品(別売)

専用カーアダプター
品番: AX-Z08



ご使用前の準備

遊び毛が出ることがあります


気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

においがすることがあります

購入後しばらくはにおいがすることがありますが、使用経過とともに少なくなります。


●コネクターとACアダプタープラグを接続します

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。



●ACアダプターをコンセントに差し込みます

正しく確実に差し込んでください。




操作方法

STEP
1

電源ボタン  を長押しする(約1秒)

“ピッ”と音が鳴り、本体が温くなります。



※電源投入時は温度が「Lo」、
タイマーは「1h」に設定されて
います。



STEP
2

温度調節ボタン  やタイマーボタン  を押して
温度の強弱やタイマー作動時間を設定する

操作のたびに“ピッ”と音が鳴ります。



STEP
3

座ったり、足を入れたりして使用する

クッションとして

床や椅子に置いて、
座ってあたたまる
ことができます。



足をスリットに入れて

冷たい足先を
あたためること
ができます。



(※裏側には足を入れないでください。)



警告

・眠りながら使用しないでください。

STEP
4

電源ボタン  を長押しして電源を切る(約1秒)

“ピッ”と音が鳴り、すべてのランプが消灯し動作が終了します。

お手入れのしかた



警告

本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。

本体カバーの着脱と洗濯について




注意


着脱の際、本体や電源コードの取扱いには十分注意してください。

■取り外しかた


- ①コントローラーのコネクターからACアダプタープラグを外します




- ②本体カバー裏面のスリットから手を入れ、内側の留めひも(2ヶ所)を外します



- ③コントローラー部を本体カバー内に押し込みます




- ④本体カバー裏面のスリットから本体を引き出し、カバーを取り外します




- ⑤本体カバーは洗濯絵表示にしたがって洗ってください

■取り付けかた


- ①ヒーター線が底にくるようにクッション本体を置く



- ②本体カバーを裏返し、コントローラー穴近くの青留めひもと白留めひもを本体コントローラー近くの青、白色の輪とそれぞれ結ぶ



- ③ コントローラーを本体カバーの穴から出し、本体カバーをひっくり返しながら本体にかぶせる



- ④ 本体を押し込みながら全体の形を整えてください



保管のしかた

- ・ 長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少ないところに保管してください。
- ・ 子供の手の届くところには、保管しないでください。
- ・ 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- ・ ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	調べるところ
暖かくならない	● ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？ ● ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ● 本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？ ● 本体がふとんなどで覆われていませんか？ (温度が上がると安全装置が動き、動作は停止します。)
使用中に停止する	● お選びいただいた時間でタイマーが動き、動作が停止します。異常ではありません。

仕様

品 番	AX-KNL2028
商 品 名	エフィカス ウォームクッション
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	32W
ACアダプター	入力: AC100-240V 50/60Hz
定 格	出力: DC12V 3A
ヒ ー タ ー	弱: 約36℃ 中: 約42℃
上 限 温 度	強: 約48℃ (任意選択)

素 材	本体カバー: ポリエステル100% 本体内生地: ポリエステル100% 中材: ポリエステルわた、発泡ポリエチレン コントローラー部: ABS樹脂
タイマー	1/2/3時間自動オフ(任意選択)
本体サイズ	(約)φ45 × T15(cm)
重 量	約1.1kg(ACアダプターのぞく)
原 産 国	中国

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「エフィカス ウォームクッション」の補修性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100 (代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		エフィカス ウォームクッション / AX-KNL20 28	
お買上げ年月日★		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★お客様	お名前	様	★販売店
	ご住所		
TEL: () -			

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6 -11



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

■販売元 Francfranc Corporation 株式会社 Francfranc

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67
フリーダイヤル0120-500-924
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日を除く）
www.francfranc.com

KNL2028-01-180628