

この度は、本製品をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

ご購入いただきました商品を末永く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよく読み内容をご理解いただいた上で正しく商品をご使用ください。

また、この取扱説明書と別紙組立説明書は、必要に応じていつでもご確認できるよう保管してください。

■設置について

- 商品は平らな場所に水平に設置してください。傾斜、段差のある場所など、不安定な場所でのご使用は、転倒、破損、ガタツキの原因となります。
- 商品は壁から離して設置してください。壁面に商品の色が移行する現象が発生する場合があります。
- フローリングや畳などの表面の傷防止の為に、商品と床の設置場所にカーペットなどを敷く事をお勧めします。
- 新品のうちは塗装臭、接着臭が残っている場合があります。しばらくは換気をし、風通しの良い場所で放置してください。

■ご使用上の注意

- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- 衣類以外の重いものは掛けしないでください。バランスを崩し事故、転倒、破損、ケガなどの原因になります。
- 衣類を掛ける際は、各方向のフックにバランスよく掛けてください。
- 商品の一部に過度の荷重を加えないでください。転倒、変形、破損などの原因になります。
- 片寄った位置に荷重をかけると転倒、破損、事故の原因となります。安全にご使用いただくためにもバランスよくご使用ください。
- 移動する際、押ししたり引いたりする事で商品が破損する恐れがあります。必ず掛けてある衣類を外し、持ち上げて移動してください。
- 遊具的な使用はしないでください。また、商品により登ったり、ぶら下ったりしないでください。転倒、ケガ、破損の原因となります。
- 使用中に力を加えたり、掛けてある衣類を引っ張らないでください。バランスを崩し事故、転倒、破損、ケガなどの原因になります。
- 使用中に商品のぐらつき、がたつきをが確認されましたら直ちにご使用を中止して頂き掛けてある衣類を外し、ネジの緩みや商品の変形を確認してください。
- 極端に湿度の高い場所や濡れた状態でご使用いただくと変形、錆びなどの発生原因になります。風通しの良い場所でご使用ください。
- 直射日光や照明に長時間照らされると変色する場合があります。
- 摩擦により色落ち色移りすることがあります。濃色の上に白色や淡色製品を掛けることはお避けください。
- 各フックの耐荷重は1kgです。

■保守・点検

- お客様による商品の改造、修理は行なわないでください。強度が弱くなり、破損、ケガなどの原因になります。
- 製品に使用される塗料や接着剤にはホルムアルデヒドが含まれることがありますので、普段からこまめに換気をしてください。
換気の際は、2カ所以上の窓を広く開けたり、換気扇や扇風機を併用することをお勧めします。

■お手入れ方法

- 普段のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。硬い布地を使用されますと商品に細かな傷がつくことがあります。
- 汚れがひどい場合は市販されている汚れ落としをお使いください。その際、必ず汚れ落としの説明文を良くお読みください。
汚れ落としの種類、使用方法によっては、しみが発生したり色が落ちたり症状を悪くする恐れがあります。
- 化学雑きん、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などを使用したお手入れは避けてください。変色、しみ、塗装剥離などの原因となります。