

# Easy Styler USB SUGAR IRON

## Straight

MANUAL  
&  
STYLING 1POINT ADVICE

取扱説明書

スタイリング  
1Point  
アドバイス付



ストレートヘア  
&  
ワンカール  
がカンタンに!

使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。また、ご使用の際にいつでも確認できるように、大切に保管してください。

□商品名

EasyStyler USB SUGAR IRON STRAIGHT


□品番

090895

□使用電圧

DC5V、2.0A

本体



モバイル  
バッテリーで  
使OK!



海外OK

※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。

セラミック  
コーティング

ON


OFF

LEDライト

LOCK

UNLOCK

ロック機能



使用后、閉じた状態でロックが可能。収納に便利。



専用USBケーブル付



ポーチ付

USB接続

▲危険 ●専用USB充電ケーブルがうまく作動しない場合や、破損した場合は使用を中止してください。そのまま続けて使用すると感電や火傷の危険があります。●分解や改造は絶対しないでください。ケガや感電、火災の原因になります。●必ず専用USB充電ケーブルを使い充電してください。それ以外のものでは、ショート・異常発熱による発火の恐れがあります。

▲警告 ●使用中にコンセントの穴が熱くなり、熱が発生すると、感電や火傷の可能性があります。コンセントの異常をよくご確認の上ご使用ください。●お手入れの時は、必ず専用USBケーブルを抜いてから行ってください。感電する恐れがあります。●ほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。絶縁不良や火災の恐れがあります。●感電の危険がありますので、浴槽や洗面台のような水気のあるところでは使用しないでください。●電源を入れたまま放置しないでください。火災の原因になります。

▲使用上の注意 ●アダプターは付属していません。●2A未満の充電器を使用すると、予熱時間が多少長くなることがあります。必ず2Aの充電器と付属の専用USBケーブルを使用してください。●安全認証のあるUSB充電器をご使用ください。●ご使用の際は、安全のため専用USBケーブルが正しく差し込まれているかご確認ください。●使用後は必ず電源プラグをやさしく抜いてください。無理にひっぱると断線して故障の原因になります。●落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因になります。●引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤)などの近くで使用しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●電源を入れたまま放置しないでください。●使用中に机や台に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいものや熱に弱いものから離してください。●プラスチックなどの燃えやすい台や机の上またはその周辺には置かないでください。●本品が熱い状態で長時間、一定の場所に置かないでください。●ご使用にならない時は、必ず専用USBケーブルを外してください。●収納時に専用USBケーブルを本体に巻きつけないでください。●専用USBケーブルを束ねたままで使用しないでください。●なじれた専用USBケーブルをそのまま、収納しないでください。●使用後は本品が完全に冷めてから湿気の少ない所で保管してください。●使用中や使用直後は高温部に触れないでください。●お手入れの際、ベンジンやシンナーなどの化学薬品は火災の危険がありますので、絶対に使用しないでください。●水洗いは絶対にお避けください。●金属製のヘアピンなどと併用しないでください。●ヘアスタイルや、髪の毛の量、長さ、髪質によっては、使用できない場合があります。●表面についた髪の毛などは手で取り除いてください。ご不要になった本品はお住まいの地域の条例や自治体の指示に従って破棄してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●ペットに使用しないでください。●使用感には個人差があります。●本来の用途以外には使用しないでください。

※ポーチに収納する際は、必ず電源をオフにした後、本体が冷めたのを確認してから収納してください。



株式会社 コジット

大阪市鶴見区放出東1丁目29番10号  
〒538-8555 TEL.(06)6962-1541(代)

ホームページアドレス <http://www.cogit.co.jp>  
E-mail [service@cogit.jp](mailto:service@cogit.jp)

## 使用方法

1. 専用USBケーブルとヘアアイロンを連結。



**必ず付属の専用USBケーブルを使用してください。**

2. 対応のUSBアダプターまたはUSB充電器と専用USBケーブルを連結。



※アダプターは付属していません。  
※必ず、定格出力2.0AのアダプターまたはUSB充電器を使用してください。

3. LEDライトが点灯してから約3分で予熱完了。



連結後約3分で約150℃～180℃まで温められます。  
※予熱時間や温度は電圧や周囲の温度によって変わります。

4. ケーブルを接続したまま、セットしたい部分の髪の毛を少しづつ(約2～3cm程度)、挟んでいきます。

※本品を使用する前に髪をブラシてかとし、絡まった部分を整えてください。

5. セットの後は、髪の毛を整え、ヘアスタイリング剤を使って仕上げます。

※電源を入れたまま放置しないでください。  
※使用中に机や台に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいものや熱に弱いものから離してください。

※プラスチックなどの燃えやすい台や机の上またはその周辺には置かないでください。

※本品が熱い状態で長時間、一定の場所に置かないでください。

※携帯電話やノートパソコンなど電子機器に直接触れる場所に置かないでください。

## Styling 1point Advice

### ストレート



1. 髪をはさんですべらせませす。



### 毛先ワンカール



1. 髪をはさんですべらせませす。



2. 毛先を内側に巻きます。



## お手入れ方法

### 【本体】

乾燥したタオルまたは中性洗剤をつけたタオルで軽く拭いてください。

### 【専用USBケーブル】

柔らかい布で乾拭きしてください。

※お手入れの際、ベンジンやシンナーなどの化学薬品は火災の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

※水洗いは絶対にお避けください。