

# Francfranc

## PETIT COMPACT DRESSER

プティ コンパクトドレッサー

取扱説明書

この度は、本商品をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

ご購入いただきました商品を末永く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき

内容をご理解いただいた上で、別紙組立説明書と合わせ正しく商品を組立てて下さい。

また、この取扱説明書、及び組立説明書は必要に応じて、いつでもご確認できるよう保管して下さい。

### ■設置について

- 直射日光のあたる場所、エアコン・ストーブなどの冷暖房器の近くや、高温多湿の場所での設置、使用はしないで下さい。火災、変色、変形、破損の原因になります。
- 商品は平らな場所に水平に設置して下さい。傾斜、段差のある場所でのご使用は、転倒、破損、ガタツキの原因となります。
- フローリングや畳などの表面の傷防止の為に、商品と床の設置場所にカーペットなどを敷く事をお勧めします。
- 新品のうちは塗装臭、接着臭が残っている場合があります。しばらくは換気をし、風通しの良い場所で放置して下さい。

### ■耐荷重について

- 本品、引出しの耐荷重は 5kg です。(但し、収納している状態での耐荷重です。全ての引出しを開放した状態の耐荷重ではありません。)
- この耐荷重は、引出し一面全体に荷重がかかった場合の表示です。

### ■ご使用上の注意

- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- ドレッサー以外の使用はお避け下さい。また遊具的なご使用や踏み台代わりに商品の上に立ち上がらないで下さい。転倒・ケガ・破損などの原因となります。
- 背の高いものを載せた場合、転倒し、破損の恐れがあります。天板にものを載せる場合は転倒の恐れが無いことをご確認の上ご使用下さい。
- 移動する際、押したり引いたりする事で床に傷がついたり破損などする恐れがあります、必ず2人以上で持ち上げて移動して下さい。
- やかんや鍋など加熱した物を直接商品に置かないで下さい。火災、変色、変形、破損の原因になります。
- 底のザラついたものを直接載せるとキズの原因になります。
- 濡れた食器などを直接商品に置かないで下さい。変色、輪じみなどの原因になります。コースターやランチョンマットをお使い下さい。
- 商品の一部に手をついたり、過度の荷重を加えないで下さい。転倒、変形、破損などの原因になります。
- 引出し内へ過剰にものを入れないで下さい。変形、破損などの原因になります。

### ■保守・点検

- 脚部のネジや金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみ始めたらしっかりと締め直して下さい。
  - お客様による商品の改造、修理は行なわないで下さい。強度が弱くなり、破損、ケガなどの原因になります。
  - 製品に使用される塗料や接着剤にはホルムアルデヒドが含まれることがありますので、普段からこまめに換気をして下さい。
- 換気の際は、2カ所以上の窓を広く開けたり、換気扇や扇風機を併用することをお勧めします。

### ■お手入れ方法

- 普段のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。硬い布地を使用されますと商品に細かな傷がつくことがあります。
- 化学雑きん、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などを使用したお手入れは避けて下さい。変色、しみ、塗装剥離などの原因となります。