

アイス タッチ ハンディファン

## ICE TOUCH HANDY FAN 〈取扱説明書〉


このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、保証書も兼ねていますので、

お読みになったあとも大切に保管してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



### 安全上の注意事項

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- リチウムイオン電池内蔵の商品です。炎天下や夏場の車内など、高温(40℃以上)になる場所に放置しないでください。異常過熱・故障・思わぬ事故の原因となります。
- 次のような方は使用しないでください。※使用中に身体や機器に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
  - 金属アレルギーの方(※冷却プレートにステンレスを使用しています。)
  - 乳幼児(6歳以下)
  - アレルギー体質の方
  - 飲酒された方
  - 肌の弱い方
  - 糖尿病などの血行に障害のある方
  - 医療機関で治療中の方
  - 妊娠中、妊娠の可能性のある方
  - 体調不良、身体に異常がある方
  - 皮膚知覚障害の方
  - 身体の不自由な方、意思表示が難しい方
- 冷却プレートを当てて使用する際は、同じ箇所に連続で接触させないでください。身体に異変や痛みを感じたらすぐに使用を中止してください。
- 髪の毛の巻き込みに注意してください。巻き込まれると大変危険です。ケガや故障の原因となりますので、髪の毛の長い方は束ねるなどしてご使用ください。
- ネックレスなどひも状のものを近づけないでください。思わぬ事故・ケガ・故障の原因となります。
- 故障や破損をした状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- お客様ご自身による修理・加工・改造・分解はしないでください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物をいれないでください。万一、異物が内部に入った場合は、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- お子様がご使用される場合は、大人の監視下の元でご使用ください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 本製品は非防水です。水につけたり、水を掛けないでください。また濡れた手で触らないでください。感電、漏電ショート、発火の原因となります。
- 本製品を火中に投じないでください。破裂してケガをする恐れがあります。
- 次のような場所での使用・充電・保管はしないでください。火災・感電・ショートなどの原因となります。
  - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温(40℃以上)になる場所
  - 有機溶剤(シンナー、塗料など)を使用している近く
  - 乳幼児やペットの手が届く所
  - 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
  - 腐食性ガスや可燃ガスの影響を受ける場所

#### 【USBケーブルについて】

- 傷つける、加工する、無理に曲げるなどはしないでください。火災・感電の原因となります。
- ケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。破損、火災、感電、ショートの原因となります。

#### 【充電について】

- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外してください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSEマークが表示されていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品(出力5V2A以下)をお買い求めください。
- こたつや布団などの布の上に置いたまま、また布を被せての充電をおこなわないでください。布に熱がこもり、火災や思わぬ事故の原因となります。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容

- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害する可能性があります。
- 本体を落とさないでください。本体を落とし破損した場合は使用しないでください。製品にヒビが入ったり割れた状態などで使用するとケガをする恐れがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因となります。必ず安定した平らな面でご使用ください。

**警告** その他異常な発熱、煙が出る、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源を切りご使用を中止ください。弊社または購入店(or販売店)までご連絡ください。 NAKAGAMI カスタマーセンター：050-3160-1470

### 使用上の注意事項


- 冷却プレート使用の際は風の流れを止めないように使用してください。
- 運転停止後、冷却プレートが温くなる場合がありますが故障ではありません。
- 冷却モードご使用中は、冷却プレートに結露が発生します。結露が発生した場合は、拭きとってご使用ください。衣類等が濡れる可能性がありますのでご注意ください。
- 冷却モードについては、肌にあてるときのみご使用ください。デスクなどに置いて使用される場合は、冷却モードをOFFにしてください。
- 充電する場合は運転をお控えください。満充電後は速やかに充電用USBケーブルを本体から外してください。リチウムイオン電池の寿命が短くなる原因となります。
- 不必要にスイッチのON/OFFを繰り返さないでください。故障の原因となります。
- 本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵電池の使用期限が近づいておりますので新品の買い替えをご検討ください。(電池のみの交換はできません)
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色・劣化の原因となります。
- 本書に記載の内容と異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

## 仕様

定格入力	DC5V/1A
内蔵電池	リチウムイオン電池 2200mAh
充電時間(約)	3.5時間
連続使用時間(約)	風モードのみ(強~弱) 2~6.5時間 弱風+冷却モード 60分
外形寸法(約)	65×71×170mm
本体重量(約)	185g
材質	ABS樹脂、ステンレス
セット内容	本体、充電用USBケーブル、スタンド、取扱説明書兼保証書(各1)

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。  
※使用時間は、使用状況・使用環境、使用する風量の強さにより異なります。  
繰り返し使用すると、使用できる時間が少しずつ短くなります。

## 各部名称



※本体をテーブル等に置く際は、スタンドをご使用ください。  
スタンドを使用しない場合は、転がらないよう注意してください。

## 使用方法

※はじめて使用する場合は、冷却プレートに貼っているフィルムを剥がしてからご使用ください。また、必ずフル充電してからご使用ください。

### ファンの使用方法

■ファンの電源を入れる / 電源を切る  
電源スイッチを長押しすると、運転ランプが青く点灯し運転が開始されます。  
運転中、電源スイッチを長押しすると電源をOFFにすることができます。

■風量を設定する  
運転中に電源スイッチを押すごとに風量を切り替えることができます。  
弱→中→強

### 冷却プレートの使用方法


■冷却モードを開始する / 停止する  
・ファンの電源が入った状態で冷却スイッチを押すと、冷却ランプが白く点灯し、冷却モードが開始されます。  
・もう一度押すと、冷却モードが停止されます。

※ファンの電源が入っていないと冷却モードは使用できません。(冷却プレートのみでの使用不可)

### 冷却プレートの使用例

※髪の巻き込みに注意してください。髪の長い方は束ねるなどしてご使用ください。  
※冷却プレート使用の際は風の流れを止めないように使用してください。  
※冷却プレートを当てて使用する際は、同じ箇所連続で接触させないでください。  
身体に異変や痛みを感じたらすぐに使用を中止してください。  
※冷却モードご使用中は、冷却プレートに結露が発生します。結露が発生した場合は、拭きとってご使用ください。衣類等が濡れる可能性がありますので、ご注意ください。


■手首にあてて使用してください。 ■首すじにあてて使用してください。



イラストはイメージです。

## 充電方法

- 付属の充電用ケーブルのUSBプラグを予めコンセントへ差し込んだ市販のUSB-ACアダプターなどに接続します。Type-Cプラグを本製品に接続します。
- 充電中は赤色のランプが点灯します。充電が完了すると消灯します。
- 充電が完了したら、充電用ケーブルを本体およびUSB-ACアダプター等から速やかに抜いてください。



- 本製品には、家庭用コンセントからUSB電源に変換できるUSB-ACアダプターが付属しておりません。
- 一般にパソコンの電源が入っていないと、USBポートから電力が供給されません。パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては、充電時間が長くなる場合があります。
- 付属の充電ケーブルをご使用ください。



注意

充電中に運転を開始すると下記の状態になります。

- 弱風・中風使用時：充電開始されますが、充電完了とはなりません。
- 強風・冷却プレートON使用時：消費電流が大きくなり、充電できません。充電する場合は、運転を停止してください。



火災、発熱、故障の原因となりますので、家庭用コンセントからUSB電源に変換できるUSB-ACアダプターは【定格出力5V、電流1A以上2A以下】をご利用ください。

### ●リチウムイオン電池について

・リチウムイオン電池の交換は出来ません。  
・放電を繰り返すと、300回程度を目安に徐々に電池が劣化します。これは電池の特性上のものでご使用上問題はありませんが、満充電時の使用時間をご購入時に比べ段々と短くなります。  
・充電する場合は運転をお控えください。また満充電後は速やかに、充電用USBケーブルを本体から外してください。リチウムイオン電池の寿命が短くなる原因となります。

### ●製品の破棄について



この製品にはリチウムイオン電池を内蔵しています。一般家庭ゴミとして廃棄することは出来ません。廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊され、電池のショート、破裂、火災の原因になります。※製品を廃棄する際は、自治体の指導に従って廃棄してください。

## 保証規定

ご購入の日から【6ヶ月以内】に、注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は下記規定に従い弊社が無料修理または交換致します。保証期間内に故障が発生した場合は購入店舗または販売元までご連絡ください。本書は再発行しませんので、保証期間中は大切に保管してください。この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

### 【保証規定】

- ①保証書(本書)と購入時の明細(レシートなど)を必ずご用意ください。
- ②取扱説明書の注意書きに従ったご使用方法で保証期間内に故障した場合
- ③本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan./Effective only in Japan
- ④保証期間内でも下記の場合には原則として保証できません。
  - ・保証書(本書)と購入時の明細(レシートなど)を紛失している場合
  - ・一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
  - ・腐食、経年劣化による故障および損傷
  - ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷
  - ・取扱説明書の【安全上の注意】を守らなかったことによる故障および損傷
  - ・使用上の誤りや不当な修理改造による故障および損傷
  - ・ご購入後の落下などによる故障および損傷(鏡の破損含む) お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
  - ・譲渡・中古販売・転売・オークションなどに入手された場合
  - ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

※本書に記載の内容と異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

## 保証書

商品名 アイスタッチハンディファン

ご購入日

お名前

ご住所

お電話

販売店名・取扱店名/印

保証期間  
ご購入日より  
6カ月

### 輸入元

株式会社 NAKAGAMI  
〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 松山千舟 454ビル3階  
【お問合せ先】TEL: 050-3160-1470 Mail: cs-jp@nakagami-inc.com  
【10:00-12:00/13:00-16:00 土日祝除く】[通話料はお客様負担となります。]

### 販売元

Francfranc Corporation  
株式会社 Francfranc

フリーダイヤル:03-4216-4021  
www.francfranc.co.jp