


Shower Chair with Padded Arms

Silla de ducha con brazos acolchados /
Chaise de douche avec accoudoirs
rembourrés



SHOWER CHAIR DIAGRAM

Silla de ducha con brazos acolchados /
Chaise de douche avec accoudoirs rembourrés



WEIGHT CAPACITY:

300 lb/136 kg (BSCWBA)

Capacidad de peso / Capacité de poids

	English	Español	Français
1	Back support	Soporte para la espalda	Dossier
2	Padded armrest	Apoyabrazos acolchados	Accoudoirs rembourrés
3	Seat	Asiento	Siège
4	Channel guide	Guía del canal	Tube de guidage
5	Height adjustable leg	Pata de altura regulable	Pattes à hauteur réglable
6	Leg tip	Puntas de la pata	Embouts

Congratulations on purchasing a quality ProBasics® Shower Chair. Our shower chairs offer stability, comfort and easy assembly. Please be sure to read these instructions and warnings thoroughly and follow the instructions of your healthcare provider to maximize the shower chair's benefits and your safety.

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THIS SHOWER CHAIR WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the shower chair components from all packaging including tape, cardboard and plastic. Check all parts for damage before use. If any parts are missing or damaged, **DO NOT** attempt to use the shower chair. If you do not understand the manual, contact your dealer for a complete explanation of the instructions, cautions and warnings. Otherwise injury may result.

NOTE: DO NOT use excessive force when installing any parts.

SETUP INSTRUCTIONS

1. Remove seat frame, legs and back support from carton.
2. Slide back support through channel guides until back support tube buttons protrude fully through channel guide holes and lock into place. An audible click will be heard.
3. Connect the height adjustable legs to the leg tubes under the seat, ensuring all legs are adjusted to the same setting.
4. Adjust seat height as directed in the "Height Adjustment" section.
5. Slide adjustable arms through channel guides until adjustable arm buttons fully protrude through channel guide holes and lock into place.

HEIGHT ADJUSTMENT

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired setting.
2. Repeat for other three leg attachments.
3. To ensure legs are locked into place, push down on seat or pull gently on each leg.

CAUTION: Ensure that all four shower chair legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use. **DO NOT** sit on shower chair if legs are not evenly adjusted, locked and stable.

MAINTENANCE

1. Use a mild soap and water solution, rinse with clean water, then dry with a soft cloth. Ensure that the shower chair is well rinsed before using.
2. Never use organic solvents, abrasive cleaners or scouring pads on any part of shower chair.
3. Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs **WEEKLY** to ensure that the commode is stable and safe to use.



WARNINGS

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THE SHOWER CHAIR WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- Maximum weight capacity: 300 lb/136 kg (BSCWBA).
- **DO NOT** use this device if it is not securely installed.
- This product should not be used without instruction from a healthcare professional.
- The seat and legs must be securely attached to the frame prior to use. Failure to do so may result in injury or damage to the shower chair.
- Ensure the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure the leg extensions are locked in position and an even height is achieved.
- All four leg extensions with rubber tips must touch the floor at all times.
- Ensure **ALL** screws, nuts and/or bolts are tightened and threading is intact on a weekly basis.
- Check all the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
- Weight should be evenly distributed when using the shower chair. **DO NOT** lean or reach for objects while seated on the shower chair.
- **DO NOT** use the arms to support full body weight. Use the arms for assistance only.
- **NEVER** stand on the shower chair seat.
- It is recommended that the user ease down onto the seat. **DO NOT** sit on the seat with direct force.
- Always use caution when surfaces are wet.
- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage — **DO NOT USE**. Contact dealer/carrier for further instructions.

- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted in shower or tub areas even when using support rails.
- Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Compass Health Brands and are not recommended for use with this product.
- Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use.
- Compass Health Brands assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

USE CAUTION. FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

Silla de ducha con brazos acolchados



Felicitaciones por la compra de una silla de ducha ProBasics® de calidad. Nuestras sillas de ducha ofrecen estabilidad, comodidad y un fácil ensamblaje. Asegúrese de leer estas instrucciones y advertencias detenidamente, y siga las instrucciones de su proveedor de atención médica para maximizar los beneficios de la silla inodoro y su seguridad.

NO INTENTE INSTALAR NI UTILIZAR ESTA SILLA DE DUCHA SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire los componentes de la silla de ducha de todo el embalaje, incluidos la cinta, el cartón y el plástico. Revise todas las piezas para descartar daños antes de usarla. Si faltan piezas o hay piezas dañadas, **NO** intente usar la barra de sujeción. Si no entiende el manual, comuníquese con el distribuidor para obtener una explicación completa de las instrucciones, precauciones y advertencias. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

NOTA: NO use fuerza excesiva al instalar las piezas.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

1. Retire la estructura del asiento, las patas y el soporte para la espalda del cartón.
2. Deslice el soporte para la espalda a través de las guías del canal hasta que los botones del tubo de soporte posterior sobresalgan completamente a través de los orificios de la guía del canal y engánchelo en su lugar. Se oirá un sonido de "clic".
3. Conecte las patas de altura regulable a los tubos de las patas debajo del asiento y asegúrese de que todas las patas estén ajustadas en la misma configuración.
4. Ajuste la altura del asiento como se indica en la sección "Ajuste de altura".
5. Deslice los brazos regulables a través de las guías del canal hasta que los botones del brazo sobresalgan completamente a través de los orificios de la guía del canal y engánchelos en su lugar.

AJUSTE DE ALTURA

1. Presione el botón de ajuste de altura y deslice la pata inferior hacia arriba o hacia abajo hasta que el botón de ajuste de altura esté totalmente acoplado en la configuración deseada.
2. Repita el proceso para las tres patas restantes.
3. Para asegurarse de que las patas estén enganchadas en su lugar, tire hacia abajo sobre el asiento o tire suavemente de cada pata.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las cuatro patas de la silla de ducha se fijen a la misma altura y que todos los botones de ajuste sobresalgan por completo de los orificios de ajuste antes de su uso. **NO** se sienta sobre la silla de ducha si las patas no están ajustadas y enganchadas de manera uniforme y estables.

MANTENIMIENTO

1. Utilice una solución suave de agua y jabón, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. Asegúrese de que la silla de ducha esté bien lavada antes de usarla.
2. Nunca utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos o esponjas sobre ninguna parte de la silla de ducha.
3. Verifique el ajuste de todas las tuercas, pernos, perillas y pasadores **CADA SEMANA** para asegurarse de que la silla de ducha esté estable y sea segura de usar.



ADVERTENCIAS

NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA SILLA DE DUCHA SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Capacidad máxima de peso: 300 lb/136 kg (BSCWBA).
- **NO USE** este dispositivo si no está instalado de forma segura.
- Este producto no se debe utilizar sin la instrucción de un profesional de atención médica.
- El asiento y las patas deben estar bien sujetos a la estructura antes de usarlos. El no hacerlo puede provocar lesiones o dañar la silla de ducha.
- Asegúrese de que los botones de presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén enganchadas en su lugar y que alcancen una altura uniforme.
- Las cuatro extensiones de las patas con puntas de goma deben tocar el piso en todo momento.

- Asegúrese de que **TODOS** los tornillos, tuercas y pernos estén ajustados y que el roscado esté intacto cada semana.
- Revise las puntas de goma de las extensiones de las patas para verificar que no hayan sufrido rasgaduras ni desgaste, o que se hayan perdido. Cambie todas o cualquiera de las piezas inmediatamente, en caso de que exista alguna de estas imperfecciones.
- El peso debe distribuirse uniformemente cuando se usa la silla de ducha. **NO** se incline ni tome objetos mientras esté sentado en la silla de ducha.
- **NO** use los brazos para soportar todo el peso del cuerpo. Use los brazos solamente para asistencia.
- **NUNCA** se pare sobre el asiento de silla de ducha.
- Se recomienda que el usuario descanse en el asiento. **NO** se sienta en el asiento con fuerza directa.
- Siempre tenga cuidado cuando las superficies estén húmedas.
- Antes del ensamblaje, revise que no haya daños de envío en ninguna de las piezas.
Si hay daños de envío: **NO UTILICE EL ARTÍCULO.**
Comuníquese con su proveedor o transportista para obtener más instrucciones.
- Se debe supervisar o asistir en las áreas de ducha o bañera a los usuarios con fuerza física limitada cuando utilicen los rieles de soporte.
- Compass Health Brands no ha probado los accesorios diseñados por otros fabricantes y no se recomienda usarlos con este producto.
- Antes de usarla, consulte con un profesional de atención médica para obtener asesoramiento e instrucciones de acuerdo a sus necesidades.
- Compass Health Brands no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.

**SOYEZ PRUDENT. NE PAS SE FIER AU
BON SENS OU NE PAS TENIR COMPTE
DES AVERTISSEMENTS AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE
BLESSURES GRAVES. CE PRODUIT EST
UTILISÉ À VOS PROPRES RISQUES ET VEILLEZ
ATTENTIVEMENT ET SÉRIEUSEMENT À EN
FAIRE UN USAGE APPROPRIÉ ET SÉCURITAIRE.**

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

Esta garantía es únicamente para beneficio del comprador original.

Este dispositivo fue construido para cumplir rigurosos estándares y fue cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Se garantiza que su producto marca ProBasics® está libre de defectos de material y de mano de obra por vida limitada en el marco y una garantía de un año a partir de la fecha de compra en componentes no duraderos, reemplazo. Compass Health Brands garantiza los marcos laterales y las crucetas para toda la vida del comprador original. Si dentro del mencionado período de garantía, el producto resulta ser defectuoso, será reparado o reemplazado según discreción de Compass Health Brands.

La presente garantía no cubre fallas en el dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del propietario o debido al desgaste normal derivado de su uso. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, entre los que se cuentan los accesorios de goma, las ruedas, las empuñaduras y la tapicería, que están sujetas a desgaste normal y necesitan reemplazos periódicos.

Esta garantía no se aplicará a los productos enumerados en serie si el número de serie ha sido retirado o está deteriorado, o a defectos o daños causados por piezas no autorizadas, accesorios o reparaciones, negligencia, accidente, o cualquier circunstancia fuera del control de Compass Health Brands, tales como el manejo, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

Si tiene una pregunta acerca de su producto Compass Health Brands o acerca de esta garantía, comuníquese con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.

**Chaise de
douche avec
accoudoirs
rembourrés**



Nous vous félicitons d'avoir acheté une chaise de douche ProBasics® de qualité. Nos chaises de douche offrent stabilité, confort et un montage facile. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions et mises en garde et de suivre les recommandations de votre fournisseur de soins de santé afin de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités de la chaise d'aisance et d'assurer votre sécurité.

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CE CHAISE DE DOUCHE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirez tous les emballages, à savoir le ruban adhésif, le carton et le plastique des composants de la chaise de douche. Avant l'utilisation, vérifiez toutes les pièces pour déceler des dommages. Dans l'éventualité où des pièces seraient manquantes ou endommagées, n'essayez **PAS** d'utiliser la chaise de douche. Si vous ne comprenez pas le manuel, communiquez avec votre revendeur pour une explication complète des instructions, des mises en garde et des avertissements. Autrement, des blessures pourraient survenir.

REMARQUE: N'appliquez **PAS** une force excessive pendant l'installation des pièces.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

1. Retirez le châssis du siège, les pattes et le dossier du carton.
2. Faites glisser le dossier dans les tubes de guidage jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent pleinement dans les trous de guidage du tube de sorte à se verrouiller. Vous entendrez un clic audible.
3. Fixez les pattes à hauteur réglable aux tubes des pattes sous le siège, en vous assurant que toutes les pattes sont réglées de manière identique.
4. Réglez la hauteur du siège comme indiqué dans la section « Réglage de la hauteur ».
5. Faites glisser les accoudoirs réglables dans les tubes de guidage jusqu'à ce que les boutons des accoudoirs réglables s'enclenchent pleinement dans les trous de guidage des tubes de sorte à se verrouiller.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur et faites glisser la patte vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le bouton de réglage de la hauteur soit complètement inséré dans le trou de réglage souhaité.
2. Répétez l'opération pour les trois autres pattes.
3. Pour s'assurer que les pattes sont bien en place et verrouillées, appuyez sur le siège ou tirez doucement sur chaque patte.

ATTENTION: Assurez-vous que les quatre pattes de la chaise de douche sont réglées à la même hauteur, et que tous les boutons de réglage de la hauteur s'enclenchent dans les trous de réglage avant l'utilisation. **NE PAS** s'asseoir sur une chaise de douche si les pattes ne sont pas réglées de manière identique, verrouillées et stables.

ENTRETIEN

1. Utilice una solución suave de agua y jabón, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. Asegúrese de que la silla de ducha esté bien lavada antes de usarla.
2. Nunca utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos o esponjas sobre ninguna parte de la silla de ducha.
3. Verifique el ajuste de todas las tuercas, pernos, perillas y pasadores **CADA SEMANA** para asegurarse de que la silla de ducha esté estable y sea segura de usar.



AVERTISSEMENTS

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CETTE CHAISE DE DOUCHE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Capacité de poids maximale: 300 lb/136 kg (BSCWBA).
- N'utilisez **PAS** cet appareil s'il n'est pas correctement installé.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans l'avis d'un professionnel de la santé.
- Le siège et les pattes doivent être solidement fixés au châssis avant toute utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager la chaise de douche.
- Assurez-vous que les boutons-pression réglant la hauteur sont enclenchés complètement dans le même trou respectif sur chaque extension de patte. Cela garantira que les extensions de pattes sont verrouillées en place et que la hauteur est uniforme.

- Les embouts en caoutchouc des quatre pattes doivent être en contact avec le sol en tout temps.
- Chaque semaine, assurez-vous que **LA TOTALITÉ** des vis, écrous ou boulons sont bien serrés et que le filetage est intact.
- Vérifiez tous les embouts en caoutchouc des pattes pour vous assurer qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement toutes les pièces défectueuses ou usées.
- Le poids doit être uniformément réparti pendant l'utilisation de la chaise de douche. **NE PAS** se pencher ni tenter d'atteindre des objets une fois assis sur la chaise de douche.
- N'utilisez **PAS** les accoudoirs pour supporter pleinement le poids du corps. Utilisez uniquement les accoudoirs pour disposer d'un appui.
- Ne **JAMAIS** se mettre debout sur le siège de la chaise de douche.
- Il est recommandé que l'utilisateur s'abaisse lentement sur le siège. **NE PAS** s'asseoir sur le siège en appliquant une force directe.
- Soyez toujours prudent quand le sol est humide.
- Avant l'assemblage, inspectez toutes les pièces pour déceler des dommages dus à l'expédition.
En cas de dommages dus à l'expédition — **NE PAS UTILISER**. Communiquez avec le revendeur/transporteur pour recevoir des instructions additionnelles.
- Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées doivent être surveillés ou aidés dans la douche ou dans la baignoire, même s'ils utilisent des barres d'appui.
- Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Compass Health Brands et il n'est pas recommandé de les utiliser avec ce produit.
- Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et des instructions en fonction de vos besoins particuliers avant toute utilisation.
- Compass Health Brands n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou préjudice si ce produit n'a pas été installé, assemblé ou utilisé adéquatement.

**SOYEZ PRUDENT. NE PAS SE FIER AU
BON SENS OU NE PAS TENIR COMPTE
DES AVERTISSEMENTS AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE
BLESSURES GRAVES. CE PRODUIT EST
UTILISÉ À VOS PROPRES RISQUES ET VEILLEZ
ATTENTIVEMENT ET SÉRIEUSEMENT À EN
FAIRE UN USAGE APPROPRIÉ ET SÉCURITAIRE.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Votre produit de marque ProBasics® est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, dispose d'une garantie à vie limitée sur le cadre et d'une garantie d'un an à partir de la date d'achat sur les composants non durables, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent une périodicité remplacement. Si pendant la période de garantie il est prouvé que le produit est défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé à la discrétion de Compass Health Brands. Cette garantie ne couvre pas les défaillances causées par une usure normale ou une utilisation inappropriée de l'appareil.

Dans le cas d'une défectuosité couverte par la garantie, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre discrétion. Cette garantie ne prévoit que le remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais d'expédition ni de main d'œuvre. La seule obligation de Compass Health Brands et le seul service exclusif qui vous est offert en vertu des conditions générales de cette garantie se limitent aux réparations et au remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été supprimé ou altéré, ou aux défauts ou dommages causés par des pièces non autorisées, des pièces ajoutées ou des réparations non conformes. La garantie ne s'applique pas non plus en cas de négligence, d'accident ou toute circonstance hors du contrôle de Compass Health Brands telle qu'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou un mauvais entreposage.

Si vous avez une question à propos de votre produit Compass Health Brands ou de la garantie, veuillez communiquer avec un revendeur autorisé de la marque Compass Health Brands.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This warranty is solely for the benefit of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and was carefully inspected prior to shipment. Your ProBasics® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship, has a Limited Lifetime Warranty on the frame and a one year warranty from date of purchase on all other parts, which are subject to normal wear and need periodic replacement. If within such warranty period, the product proves defective, the product will be repaired or replaced, at the option of Compass Health Brands. This warranty does not cover product failures due to normal wear and tear or device misuse.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty provides only for replacement of defective parts and does not cover shipping or labor charges. Compass Health Brands' sole obligation and your exclusive remedy under this warranty is limited to such repair and/or replacement.

This warranty shall not apply to serial numbered products if the serial number has been removed or defaced or to defects or damages caused by unauthorized parts, attachments or repairs, negligence, accident, circumstances beyond Compass Health Brands' control, or improper operation, maintenance or storage.

If you have a question about your Compass Health Brands product or this warranty, please contact an authorized Compass Health Brands Dealer.

COMPASSHEALTH

6753 Engle Road
Middleburg Heights, Ohio 44130
Tel.: (800) 376-7263

www.compasshealthbrands.com

42-BSCWBA_ShowerChairwBackArms_00 ©2017