



2.4GHz RC STUNT ELF

6+


2.4 GHZ



INSTRUCTION MANUAL – read this manually carefully prior to use.
ITEM # 909336



IMPORTANT





This product is made with precision electrical components. Treat it like any electronic device and keep it away from any heat or moisture sources. A heavy crash where the product is damaged may result in a product that is unsafe to use.

CAR BATTERY : BUILT-IN AND RECHARGEABLE: LIPO 3.7V LONG LIFE BATTERY


CONTROLLER : REQUIRES 2 AA BATTERIES (SOLD SEPARATELY) – On a flat surface (like a table or desk) use a small Phillips Head screwdriver to loosen the screw and open the battery compartment cover. Be careful not to lose the small screw that secures the cover back in place.

Ensure correct polarity when inserting batteries do not use rechargeable batteries - do not mix old and new batteries – Do not mix alkaline and rechargeable batteries –



IMPORTANT NOTE

This car is double sided and will operate on either side. However, there is a TOP and BOTTOM ORIENTATION of the car. The power switch and charging port on the car are both located on the car “bottom”, and for the controls to work as indicated in this manual, the car must be oriented with this side down. When the “bottom” of the car is facing up during use, controlling the car using the controller will have the opposite effect on function (eg, forward joystick = car moving in reverse)



CHARGING

Turn the car power switch to OFF. Plug in the USB charger into a USB outlet such as on a laptop or computer. Next, insert the power cord connector to the charging port of the car, note that the RED LED on the USB connector is now on and the battery is charging. RED LED turns off when charging is complete. Charge time is approximately 2 hours. Set a timer as a reminder to check. Although this item has battery overcharge protection, never leave a charging lithium battery unattended. Once charged, remove the charger connection and leave the car in the OFF position until you are ready to play.

Run time is approximately 15-20 minutes.

Remember to turn the power switch to “OFF” on BOTH the car and the controller after each use.

OPERATION

Turn the power switch on the car AND on the controller (located on the back of the controller – red switch), the car is ready for use. Refer to the Controller Diagram for how to control the Stunt Elf, note that you can use multiple functions at the same time, such as forward joystick and drift left or reverse joystick and rotate joystick. Play around with the control functions until you have mastered the different stunts and control possibilities. When the car starts to loose performance or function, it’s time to recharge the built in car battery. If the car battery is fully charged and it doesn’t operate, it may be time to replace the controller batteries.

Press Demo mode and the car will run through some features. Press or move any other button/joystick to stop Demo mode.

90 DAY LIMITED WARRANTY

Cobra RC Toys will repair or replace at it’s own discretion any manufacturing defect within go days of original purchase. We will further pay for the return freight (only) to customers within the Continental US or Canada. Warranty excludes issues relating to mis-use, undue care and attention, breakage, abuse or from accidents resulting in crash damage. Void if any modifications whatsoever have been made. Issues relating to non original: parts, batteries or charging methods is also excluded. In addition, damage to the battery wires or connectors of this product is excluded.

Warranty claims require original proof of purchase from an Authorized Cobra RC Toys retailer.

For warranty issues, spare batteries, replacement parts etc. contact customer service by visiting our website at: www.cobratoys.com

Made in China



VOITURE DE CASCADE RC ELF de COBRA Fréquence de 2,4 GHz

6+


2.4 GHz

MANUEL D'UTILISATION – Lire attentivement le manuel avant l'utilisation de l'appareil.

No. DE PRODUIT 909336



IMPORTANT





Ce produit est constitué de composants électriques de précision. Traitez ce produit comme tout autre appareil électrique; ne pas l'exposer à la chaleur ou dans un endroit humide. Il est dangereux d'utiliser un produit endommagé à la suite d'un accident.

BATTERIE DE LA VOITURE : INTÉGRÉE ET RECHARGEABLE : BATTERIE LI-PO LONGUE DURÉE 3,7 V

TÉLÉCOMMANDE : FONCTIONNE AVEC 2 PILES AA (Vendues séparément) – placez l'appareil sur une surface plate (une table ou un bureau), puis à l'aide d'un petit tournevis Philips, dévissez la vis de la cache du compartiment des piles pour l'ouvrir; veillez à ne pas perdre la petite vis qui sert à fixer la cache.


Insérez les piles en observant la polarité; ne pas utiliser des piles rechargeables; ne pas mélanger des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines et des piles rechargeables.



2x1.5V AA Batteries

REMARQUE IMPORTANTE

cette voiture fonctionne des deux côtés. Cependant, il y a une ORIENTATION de la voiture HAUT et BAS. L'interrupteur et le port de charge sont tous deux situés dans la partie inférieure de la voiture; afin que les commandes fonctionnent comme indiqué dans ce manuel, la voiture doit être orientée avec ce côté vers le bas. Lorsque pendant l'utilisation le « bas » de la voiture est orienté vers le haut, le contrôle de la voiture, via la télécommande, aura l'effet inverse sur les diverses fonctions (par exemple, levier avant = la voiture se déplace en marche arrière).



CHARGE DE L'APPAREIL

Mettez l'appareil hors tension (« OFF »). Raccordez le câble de charge USB dans le port USB d'un ordinateur. Ensuite, branchez le câble de connexion dans le port de charge de la voiture; veuillez noter que le voyant lumineux ROUGE LED du câble de connexion est allumé indiquant la charge de la batterie. Le voyant lumineux ROUGE s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Réglez une minuterie pour vous rappeler de vérifier si la charge est terminée. Bien que cet appareil soit muni d'un dispositif de protection de surcharge, ne jamais laisser une batterie sans surveillance pendant la charge. Une fois la charge de la batterie terminée, retirez la connexion du chargeur, puis laissez la voiture éteinte (« OFF ») jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.

Le temps de fonctionnement est d'environ 15 à 20 minutes.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Mettez l'appareil ET la télécommande sous tension (l'interrupteur de la télécommande est situé dans la partie arrière de la télécommande - interrupteur rouge), la voiture est alors prête à être utilisée. Vous référer au diagramme de la télécommande pour la maîtrise de la voiture. Veuillez noter que vous pouvez vous servir de plusieurs fonctions à la fois, comme le levier avant gauche, le levier arrière et le levier de rotation. Exercez-vous à utiliser les diverses fonctions jusqu'à ce que vous ayez bien maîtrisé les différentes cascades et commandes. Si la voiture ne fonctionne pas correctement, vous devez recharger la batterie de la voiture. Si la voiture est complètement chargée, mais qu'elle ne fonctionne pas, vous devez changer les piles de la télécommande. Appuyez sur la fonction « Démo » pour la démonstration de certaines commandes. Appuyez ou déplacez les autres boutons/leviers pour arrêter le mode « Démo ».

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

La compagnie Cobra RC Toys réparera et remplacera, à sa seule discrétion, tout défaut de fabrication dans les 90 jours de la date d'achat. La compagnie s'engage aussi à payer les frais de retour seulement aux clients résidant aux États Unis continentaux et au Canada. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un usage non-conforme, d'une utilisation à mauvais escient, de dommages causés suite à une chute, à un abus ou résultant d'un crash, ainsi que les problèmes de pièces, batteries ou procédure de chargement qui ne font pas partie de l'appareil. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages faits aux câbles électriques et connecteurs de batterie de l'appareil.

La preuve d'achat originale fournie par un revendeur Cobra RC Toys autorisé est nécessaire pour valider la garantie.

Pour tout problème de garantie, de batterie de rechange, de remplacement de pièces, etc., veuillez contacter le service à la clientèle en consultant notre site Web : www.cobratoys.com

Fabriqué en Chine