


Modell: MP0608 / MP0608A

3.1Amp Dual USB Ladegerät Batteriemonitor



Spezifikation:

- * Eingang: 12-24V DC
- * Ausgabe: 5V DC, 3.1Amp
- * SAE-Schnellkupplung
- * 7,5-A-sicherungsgeschütztes SAE-Ringkabel (MP0608)

HINWEIS:

- 1- Verwenden Sie ein mit Sicherungen geschütztes Kabel, um das USB-Ladegerät mit dem zu verbinden Batterie für die Sicherheit. (MP0608 enthält die Sicherung SAE-Ringanschlusskabel; Der MP0608A enthält kein Kabel.)
- 2- Führen Sie den Draht von beweglichen Teilen, heißem Motor und Abgasen weg Komponenten oder Lenkungskomponenten für die Sicherheit. Alles sichern Verkabelung und Sicherung durch Kabelbinder, Hähne usw.
- 3- Schließen Sie die SAE-Stecker an und drücken Sie die mittlere runde Taste, um das USB-Ladegerät einzuschalten, wenn alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.

Bedienungsanleitung:

- 1- Einmal drücken, um den USB-Ausgang einzuschalten - Grüne LED leuchtet.
- 2- Drücken Sie erneut, um den USB-Ausgang auszuschalten - Grüne LED aus
- 3- Drücken Sie zweimal, um die Batteriemonitorfunktion einzuschalten.
Drücken Sie erneut, um den Vorgang zu beenden:
 - a) Grün blinkend: Batterie ist in gutem Zustand (> 12,6 Volt)
 - b) Gelb blinkend: Batterie ist in mittlerem Zustand (11,6-12,5 Volt)
 - c) Rot blinkend: Batterie ist leer (<11,6 Volt, muss sofort aufgeladen werden)

*** Batterie-Niederspannungs- / Überentladungsschutz ***

Wenn während des USB-Ladevorgangs die Batteriespannung unter 11,6 Volt sinkt, schaltet der eingebaute Stromkreis des USB-Ladegeräts den Ausgang aus und die grüne LED blinkt, um den niedrigen Batteriestand anzuzeigen. Dies schützt den Akku vor Überladung.

Garantie:

Registrieren Sie Ihr Produkt online, um eine Garantie von 12 Monaten zu erhalten.
-www.motopowers.com/pages/warranty

Unterstützung:

Für Produktunterstützung oder -service wenden Sie sich bitte an customerservice@motopowers.com. Unser professionelles Kundenservice-Team wird Ihnen bald antworten.

HERSTELLER:

MOTOPOWER INC.
16192 Coastal Hwy, Lewes,
DE 19958, USA
www.motopowers.com

EU IMPORTEUR:

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
FRANCE 60 852111939
Email:sales@transrite.com

ASIATISCHER DISTRIBUTOR:

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
SUITE 1503, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 Java Road, North Point,
Hong Kong



Copyright © MOTOPOWER PRODUCTS

Gedruckt in China