

# KidSafe Overparent



## Használati útmutató


A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## Csomag tartalma

- 1 \* Bébiegység (Kamera)
- 1 \* Szülői egység (Monitor)
- 2 \* Töltőkábel
- 1 \* Jótállás jegy
- 1 \* Használati útmutató

## Termék bemutatása



1.LCD kijelző	1.Fény érzékelő
2.Menü gomb	2.Kamera lencse
3.Hangerő + / Felfelé gomb	3.Teljesítményt jelző fény
4.Hangerő - / Lefelé gomb	4.Mikrofon
5.Hangszóró	5.Infravörös LED
6.Mikrofon gomb	6.Párosító kulcs
7.Mikrofon	7.Hőmérséklet érzékelő
8.Zenelejátszó gomb	8.Hangszóró
9.Bekapcsoló / Visszalépő gomb	9.Töltőkábel csatlakozó

10.Kapcsolatot jelző fény	
11.Teljesítményt jelző fény	
12.Töltőkábel csatlakozó	

## Biztonsági utasítások

A készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- Felnőtt összeszerelés szükséges. Összeszereléskor tartsa távol a kis alkatrészeket gyerekektől.
- Egyik egységet se tegyék ki esőnek, csepegésnek, nedvességnek. Ne helyezzenek folyadékkal töltött tárgyat a termékre vagy mellé. Egyik egységet se tegyék víz mellé!
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele.
- Ne helyezze a baba egységet vagy kábeleket a kiságyba vagy a baba karnyújtásnyira lévő területére (legalább 1 méterre).
- Tartsa a kábeleket gyermekektől távol.
- Ne használja a babafigyelőt víz vagy hőforrás közelében.
- Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.
- Ne érintse meg a dugó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A vezeték nélküli jel átviteli tartománya lerövidülhet, ha a kamera és a monitor között akadály, például betonfal van.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa távol a terméket közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól, például radiátortól, hőtárolótól, főzőberendezéstől és más hő termelő készüléktől.
- Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptereket használja, mivel más adapterek károsíthatják a terméket.
- Az adaptereket csak a normál 100-240 V-os háztartási áramhoz csatlakoztassa.
- Ha a monitort csak akkumulátorról és alacsony töltöttséggel használja, akkor a kép vagy a hang minősége romolhat.

## Töltés

### Bébiegység

- Dugja be a töltőkábelt az egységbe, majd dugja be a kábel másik végét egy konnektorba.
- Egy kék jelző fény fogja jelezni, hogy fut az egység. (Kivéve éjszakai üzemmódban)



### Szülői egység


- A szülői egységet érdemes teljesen feltölteni használat előtt, hogy a töltőről való levétel után is folytonosan tudjon működni.
- Dugja be a töltőkábelt az egységbe, majd dugja be a kábel másik végét egy konnektorba.
- Nyomja meg minimum 3 másodpercig a bekapcsoló gombot az egységen a bekapcsoláshoz.



## A bébiőr használata

### A monitor felállítása

- Rakja a bébiegységet a megfelelő pozícióba és fordítsa a kamerát a megfelelő irányba.
- Ne rakja a monitort olyan közel a babához, hogy azt elérhesse!
- Ha bármilyen vizuális vagy hang interferencia jelentkezik a két egység között, próbálja meg a 2 egységet távolabb helyezni egymástól és győződjön meg róla, hogy nincsenek túl közel más elektronikai eszközökhöz.



### Az egységek párosítása

A két egység már alpból párosítva van. Önnek csak akkor kell újra regisztrálnia, ha a bébiegység elveszti a kapcsolatot a szülői egységgel. A Kamera regisztrációban található bővebb információ.

### Éjszakai üzemmód

A bébiegység 6-os fokozatú infravörös LED-el rendelkezik, amellyel a sötétben is képes tiszta képet felvenni.

### Zenelejátszás

Nyomja meg a **zenelejátszó** gombot a szülői egységen, hogy a bébiegység elkezdje lejátszani az altatódalt. Majd nyomja meg megint, hogy befejeződjön az altató lejátszása.


### Kétirányú kommunikáció

Tartsa lenyomva a **mikrofon** gombot és beszéljen bele az egységbe. Az ön hangját élőben fogja lejátszani a bébiegység. Egy mikrofon ikon fog megjelenni a szülői egység monitor alján.

### Hangerő beállítása

Videó lejátszása közben nyomja meg a **fel** gombot a hangerő növeléséhez és a **le** gombot a csökkentéséhez.

### Monitor



## Menü magyarázat

### Főmenü

Nyomja meg az **OK/Menu** gombot a szülői egységen, hogy belépjen a főmenübe. Az 4 funkciót tartalmaz.

A **Fel/Le** gomb megnyomásával lehet választani a menüpontok között, majd a **Menü** gomb megnyomásával lehet belépni az adott almenübe.



A **visszalépő** gomb-al lehet az előző menübe lépni.

### Kamera regisztráció

Nyomja meg a **menü** gombot a regisztrációs menübe való lépéshez. Majd nyomja meg a **párosító kulcsot** a bébiegység hátoldalán 10 másodpercen belül.



### Riasztás

A **Fel/Le** gombokkal mozgasd a kurzort és nyomd meg a **menü** gombot a megfelelő állásnál. A szerkesztő módban nyomd meg a mikrofon gombot a kurzor mozgatásához és a **Fel/Le** gombokkal lehet kiválasztani a megfelelő értéket.




### Beállítások

#### Nyelv

8 lehetséges nyelv közül lehet választani. A magyar nyelv nincs köztük.

#### Dátum és idő

Nyomja meg a **Le** gombot a kiválasztáshoz, a **mikrofon** gombot a kurzor mozgatásához és a **Fel** gombot az érték módosításához.



#### Hőmérséklet

Válasszon Celsius és Fahrenheit között.

#### Anti-villogás

Választhat 50 / 60 Hz között.

#### Üzem mód

Választható normál vagy VOX üzemmód

#### VOX

A VOX érzékenységet lehet állítani **alacsony** / **közepes** / **magas** között.

### Képernyő világosság

A képernyő fényerejét lehet állítani és idejét lehet állítani.

### Rendszer információ

Pontos információk a készülékről. Szoftver / hardware verzió, gyártási dátum, stb.

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
  - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más a készüléket.
  - 2). A készülék leejtése által okozott károk.
  - 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés által keletkezett sérülés. (például: vizet enged a gazdaszerkezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.
4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## Technikai paraméterek

Frekvencia: 2,4 GHz Digital  
Átviteli teljesítmény: 17 dBm Max  
Monitor érzékenység: - 88 dBm  
Adattartomány: 3 Mbps

Üzemi hőmérséklet: -10 C - +45 C

Működési páratartalom: <85%

Hatótávolság: 260 méter nyílt terepen

### Monitor

LCD: 2 hüvelykes TFT

Felbontás: 176\*220

Akkumulátor: Lithium-Polymer 750 mAh

Dimenziók: 61\*126\*24mm

### Kamera

Látószög: 70 fok

Beépített mikrofon és hangszóró

Pixel: 640\*480

Éjjellátó távolság: 5 méter

Dimenziók: 62\*110\*60mm

**Importálja és forgalmazza**

**Stuffy Kft.**

**2096 Üröm, József Attila utca 41**

**Gyártási hely: Kína**

**Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)**



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS