


URIKAR

Inflatable Stand-Up Paddle Board



USER MANUAL

English	-----	01
Deutsch	-----	07
Français	-----	13
Español	-----	19
Italiano	-----	25

Important Safety Instructions

Do not allow anyone to operate or assemble this SUP until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the SUP works as well as when and where to use it. You may also wish to take lessons from a certified instructor.

Security icons used in the description

The following is a description of each safety icon, ignoring these warnings may cause personal injury or product failure.

	Warning		Mandatory
	Prohibit		Not for children 3 years of age and below
	Always supervise children in water		Swimmers only
	Do not use in breaking waves		Fully inflate all air chambers
	Do not use in offshore wind		Maximum load capacity

WARNING:


	You are responsible for your own safety and the safety of others when you are using this product. Anyone using the SUP must be able to swim and must be in good health and physical condition.
	Users under the age of 18 should have a parent or guardian read and explain the entire User Manual to them. Minors should not use the SUP unless they are under the guidance and supervision of an adult.
	Beware of strong winds. Windy conditions may result in loss of control and serious injury or death. Paddling with the wind can be relatively easy but paddling against or across the wind can be very difficult and dangerous. Even carrying the SUP in windy conditions may result in serious injury to the user or others in their vicinity.
	Familiarize yourself with the features of the SUP and ask for professional training if you are inexperienced in handling this type of board. For your full enjoyment, it is important to follow proper safety procedures and rules of the waterway that apply to all SUPs. Always check the local weather conditions before taking the SUP out. You should wear a PFD when appropriate in or around the water with this SUP.

	<p>Do not allow careless or reckless behavior when using this product. Never use this product while under the influence of alcohol, drugs or medications or when you are tired. Such misuse may result in serious personal injury or death.</p>
	<p>Swift currents, waves, tides and wakes of boats may all cause problems, especially for an inexperienced paddle boarder. Users should always become experienced in calm waters before attempting any of these more challenging situations.</p>
	<p>Beware of things in the water like rocks, branches, docks, other boats and paddle boards and even swimmers. Colliding with any of these things may cause you to lose control of your paddle board, fall and become injured. Striking a swimmer with the board or paddle can cause serious injury or death to them.</p>
	<p>Never exceed the SUP weight capacity of 150 kg. Weight must be evenly distributed in order to ensure proper balance and performance.</p>
	<p>A board leash must be used at appropriate times when using this product. This keeps you from getting separated from the board</p>
	<p>Always inspect your SUP and leash for signs of wear and tear before use. If your SUP shows signs of wear and tear, these should be repaired or replaced immediately before further use.</p>
	<p>This product is designed for use as personal watercraft. It is not to be used on land or to be towed by any watercraft or other means. The user should not add a sail or motor or any other means of propelling the SUP.</p>
	<p>Never operate your sup unless it is properly inflated. Operating an inflatable SUP that is either over-inflated or under-inflated increases the risk of injury.</p>
	<p>Before using a SUP familiarize yourself with local laws, rules, and regulations.</p>
	<p>Falling is always a risk of operating a SUP. Only operate a SUP in a location that is safe in the event of a fall. Do not secure any object to your SUP that could cause further injury in the event of a fall.</p>

WHAT'S IN THE BOX

- Inflatable paddle board x1
- Backpack x1
- Waterproof bag x1
- Repair kit x1
- Valve wrench x1
- One-way pump x1
- Backup barometer x1
- Coil leash x1
- 3 piece sup paddle x1

PADDLE BOARD INSTRUCTIONS



OPERATION GUIDE

EN

Inflate the SUP board with the included hand pump



1. Be sure that the valve is in the upright position.
2. Unscrew the valve cover (1). Push the button (2) inward and turn approximately 90 degrees so it is in the "OUT" position.
3. Connect the end of the pump house to the air valve with a half-twist action (clockwise).
4. Start pumping air into the SUP board. Try to maintain the correct posture and leverage when filling the air.
5. After filling with air, remove the pump by turning it half a turn (counterclockwise). Finally tighten the valve cover (clockwise). Only the valve cover can ensure the final air-tightness.
6. To release air from the SUP board, remove the valve cap (1) and push the button (2) in and turn approximately 90 degrees so it is in the "IN" position.

The correct pressure for this SUP board is:

Maximum 1 bar / 15 PSI (=1000 mBar)


DO NOT EXCEED THIS !!

Using an electric pump or air compressor is at your own risk. This can lead to damaging the SUP board.

DETACHABLE SKEG ON BACKSIDE OF SUP BOARD

It is recommended to use the detachable skeg in deep water, where it will allow you to move forward in a straight line. Do not use it in shallow water because then the skeg can hit the bottom. The Skeg can be placed on the SUP board if this is inflated or deflate.

To assemble the skeg push the skeg in the black part on the back side of the SUP board. To lock the skeg push the lock pin in the skeg base hole.



ASSEMBLING THE PADDLE

The paddle consists of 3 pieces



TO ADJUST THE PADDLE TO THE REQUIRED LENGTH

1. Insert the bottom of pole (2) into the top of the pole (3). This can be fixed when the pin on the pole (2) is clicked in the hole of the pole (3).



2. Open the button on top of the pole (2) by pulling the button.
3. Insert the bottom of pole (1) and choose the length that suits you. Click the pin (behind the button) of the pole (2) into the hole of the pole (1).
4. The paddle length is adjustable from a minimum length of 1.78 meters to a maximum length of 2.20 meters.

ATTACHING THE LEASH

Before you start to use the SUP board first attach include leash to the SUP board and yourself.

Attach the leash to the metal ring on top of the SUP board.

- Attach the other side of the leash to your ankle

When you fall in the water the leash ensures that the SUP board will not float away.

MAINTENANCE AND CARE

1. SUP board one-way pump also needs to use oil lubrication. It should be lubricated before and during each use. To lubricate the pump, simply open the top and place a few drops of oil/grease on the gasket and tubing. Take a second to clean the air filter, also located at the top of the pump.
2. A mild, non-irritating cleaner is required to clean and inspect the SUP plate and all accessories.
3. Make sure the SUP plate is completely dry before placing it in your backpack. Failure to do so may result in mold, odor, and water damage to the SUP board's housing or internal chambers of the housing
4. Avoid storing the SUP board in direct sunlight.
5. When deflating, please do not roll the SUP board too tightly.

REPAIRS:

Although the SUP board has been manufactured of a reinforced and tough material, it is still possible to cause holes or cracks when the SUP board is handled improperly. For the repair of small damage, a repair kit is included.

- Prepare a round patch with repair material with correct measurements.
- Clean the repair material and the area around the leak with alcohol.
- Apply 3 thin, even coats of glue to both the surface of the board and the repair material. Wait 5 minutes between each coat.
- After the 3rd coat, wait 10-15 minutes before applying the repair material. Use a hand roller to apply the repair material evenly. Pay special attention to the edges, wait for least 24 hours before re-inflating.

WARRANTY REGISTRATION

All Urikar purchase comes with a 12-month limited warranty. To register your Urikar inflatable stand-up paddle board at www.urikar.com/register for:

- 3-Month warranty extension exclusive offer, loyalty rewards, and other VIP privileges.
- Priority Customer Support.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie mit dieser Art von SUP nicht vertraut sind, machen Sie sich bitte mit den Grundfunktionen des SUP-Boards vertraut und führen Sie eine professionelle Schulung durch. Damit Sie es in vollen Zügen genießen können, ist es wichtig, die für alle SUP geltenden Sicherheitsverfahren und Wasserstraßenregeln einzuhalten und die richtige Verwendungsreihenfolge einzuhalten. Stellen Sie vor der Verwendung von SUP sicher, dass Sie die örtlichen Wetterbedingungen bestätigen, und verwenden Sie das SUP-Board nicht bei Gewittern und starken Lichtverhältnissen.

In der Beschreibung verwendete Sicherheitsicons

Im Folgenden werden die einzelnen Sicherheitsicons beschrieben. Das Ignorieren dieser Warnungen kann zu Verletzungen oder Produktfehlern führen.

	Warnung		Verpflichtend
	Verbieten		Nicht für Kinder unter 3 Jahren
	Beaufsichtigen Sie Kinder immer im Wasser		Nur für Schwimmer
	Nicht in den Wellen verwenden		Blasen Sie alle Luftkammern vollständig auf
	Nicht im Offshore-Wind verwenden		Maximale Tragfähigkeit

Warnung:


	Sie sind für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer verantwortlich, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Jeder, der das SUP benutzt, muss schwimmen können und sich in guter Gesundheit und körperlicher Verfassung befinden.
	Benutzer unter 18 Jahren sollten von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten das gesamte Benutzerhandbuch lesen und erklären lassen. Minderjährige sollten das SUP nur verwenden, wenn sie unter der Anleitung und Aufsicht eines Erwachsenen stehen.
	Vorsicht vor starken Winden. Windbedingungen können zu Kontrollverlust und schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Das Paddeln mit dem Wind kann relativ einfach sein, aber das Paddeln gegen oder über den Wind kann sehr schwierig und gefährlich sein. Selbst das Tragen des SUP bei Wind kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen in seiner Nähe führen.
	Machen Sie sich mit den Funktionen des SUP vertraut und fordern Sie eine professionelle Schulung an, wenn Sie unerfahren im Umgang mit dieser Art von Board sind. Für Ihren vollen Genuss ist es wichtig, die für alle SUPs geltenden Sicherheitsverfahren und -regeln der Wasserstraße zu folgen. Überprüfen Sie immer die örtlichen Wetterbedingungen, bevor Sie das SUP ausnehmen.

	Lassen Sie bei der Verwendung dieses Produkts kein nachlässiges oder rücksichtsloses Verhalten zu. Verwenden Sie dieses Produkt niemals unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss oder wenn Sie müde sind. Ein solcher Missbrauch kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
	Schnelle Strömungen, Wellen, Gezeiten und Kielwasser von Booten können Probleme verursachen, insbesondere für einen unerfahrenen Paddle-Boarder. Benutzer sollten immer Erfahrung in ruhigen Gewässern haben, bevor sie eine dieser herausfordernden Situationen versuchen.
	Hüten Sie sich vor Dingen im Wasser wie Felsen, Ästen, Docks, anderen Booten und Paddle Board und sogar Schwimmern. Wenn Sie mit einem dieser Dinge kollidieren, können Sie die Kontrolle über Ihr Paddle Board verlieren, fallen und sich verletzen. Wenn Sie einen Schwimmer mit dem Board oder dem Paddle schlagen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
	Überschreiten Sie niemals die SUP-Gewichtskapazität von 150 kg. Das Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein, um ein ausgewogenes Verhältnis und eine gute Leistung zu gewährleisten.
	Bei der Verwendung dieses Produkts muss zu geeigneten Zeiten eine Leine verwendet werden. Dies verhindert, dass Sie von dem SUP-Board getrennt werden.
	Überprüfen Sie Ihr SUP und Ihre Leine vor dem Gebrauch immer auf Anzeichen von Verschleiß. Wenn Ihr SUP Abnutzungerscheinungen aufweist, sollten diese unmittelbar vor der weiteren Verwendung repariert oder ersetzt werden.
	Dieses Produkt ist für die Verwendung als persönliches Wasserfahrzeug konzipiert. Es darf nicht an Land verwendet oder mit Wasserfahrzeugen oder anderen Mitteln abgeschleppt werden. Der Benutzer sollte kein Segel, keinen Motor oder andere Mittel zum Antreiben des SUP hinzufügen.
	Betreiben Sie Ihren SUP niemals, wenn er nicht richtig aufgepumpt ist. Der Betrieb eines aufblasbaren SUP, der entweder über- oder untergeblasen ist, erhöht das Verletzungsrisiko.
	Machen Sie sich vor der Verwendung eines SUP mit den örtlichen Gesetzen, Regeln und Vorschriften vertraut.
	Ein Sturz ist immer ein Risiko für den Betrieb eines SUP. Betreiben Sie ein SUP nur an einem Ort, der im Falle eines Sturzes sicher ist. Befestigen Sie keine Gegenstände an Ihrem SUP, die im Falle eines Sturzes weitere Verletzungen verursachen könnten.

Was ist in der Box

- Aufblasbares SUP-Board x 1
- Tasche x 1
- Wasserdichte Tasche x 1
- Reparaturkit x 1
- Luftventil Schlüssel x 1
- Einfachwirkende Pumpe x 1
- Ersatz-Druckanzeige x 1
- Beinleine x 1
- 3 teiliges SUP Paddel x 1

Einführung des SUP-Boards



Bedienerführung

Das aufblasbare SUP-Board aufpumpen



1. Drücken Sie das SUP-Board heraus, bis ihre flache Seite nach oben zeigt.
2. Ventildeckel (1) abschrauben. Drücken Sie den Knopf (2) nach innen und drehen Sie ihn um 90 Grad, so dass er sich in der Position „OUT“ befindet.
3. Verbinden Sie das Ende des Pumpenschlauchs mit einer halben Drehbewegung (im Uhrzeigersinn) mit dem Luftventil.
4. Pumpen Sie Luft in das SUP-Board. Versuchen Sie, beim Aufblasen die richtige Haltung und Hebelwirkung beizubehalten.
5. Drehen Sie nach dem Füllen mit Luft eine halbe Umdrehung (gegen den Uhrzeigersinn), um die Pumpe zu entfernen. Zum Schluss den Ventildeckel festziehen (im Uhrzeigersinn). Nur der Ventildeckel kann die endgültige Luftdichtheit gewährleisten.
6. Um Luft von dem SUP-Board abzulassen, entfernen Sie den Ventildeckel (1), drücken Sie den Knopf (2) und drehen Sie ihn ungefähr 90 Grad in die Position „IN“.

Der richtige Druck für dieses SUP-Board ist:

Maximal 1 bar / 15 PSI (= 1000 mBar)

ÜBERSCHREITEN SIE DIESES NICHT !!

Die Verwendung einer elektrischen Pumpe oder eines Luftkompressors erfolgt auf eigenes Risiko. Dies könnte zur Beschädigung des SUP-Boards führen.

ABNEHMBARES FINN AUF DER RÜCKSEITE DES SUP-BOARDS

Es wird empfohlen, die abnehmbare Flosse in tiefem Wasser zu verwenden, damit Sie sich in einer geraden Linie vorwärts bewegen können. Verwenden Sie es nicht in seichtem Wasser, da dann die Flosse den Boden berühren kann. Die Flosse kann auf das SUP-Board gelegt werden, wenn diese aufgeblasen oder entleert ist.

Um die Flosse zusammenzubauen, drücken Sie die Flosse in den schwarzen Teil auf der Rückseite des SUP-Boards. Um die Flosse zu verriegeln, drücken Sie den Sicherungsstift in das Flosse-Grundloch.



DE

Montieren Sie das Paddel Board

Das mitgelieferte Paddel besteht aus 3 Teilen.



EINSTELLEN DES PADDELS AUF DIE ERFORDERLICHE LÄNGE

1. Setzen Sie die Unterseite der Stange (2) in die Oberseite der Stange (3) ein. Dies kann befestigt werden, wenn der Stift an der Stange (2) in das Loch der Stange (3) geklickt wird.



2. Öffnen Sie den Knopf oben auf der Stange (2), indem Sie den Knopf ziehen.
3. Setzen Sie die Unterseite der Stange (1) ein und wählen Sie die Länge, die zu Ihnen passt. Klicken Sie auf den Stift (hinter dem Knopf) der Stange (2) in das Loch der Stange (1).
4. Die Paddellänge ist von einer Mindestlänge von 1,78 m bis zu einer Höchstlänge von 2,20 m einstellbar.

Befestigen Sie die Leine

Bevor Sie mit der Verwendung des SUP-Boards beginnen, befestigen Sie zuerst die Leine an der SUP und an sich selbst.

Befestigen Sie die Leine am Metallring oben auf das SUP-Board.

- Befestigen Sie die andere Seite der Leine an Ihrem Knöchel.

Wenn Sie ins Wasser fallen, sorgt die Leine dafür, dass das SUP-Board nicht wegschwimmt.

DE

Wartung und Instandhaltung

1. Die Pumpe muss ebenfalls mit Öl geschmiert werden. Es sollte vor und während jedes Gebrauchs geschmiert werden. Um die Pumpe zu schmieren, öffnen Sie einfach die Oberseite und geben Sie ein paar Tropfen Öl / Fett auf die Unterlegscheibe und das Rohr. Es dauert eine Sekunde, um den Luftfilter zu reinigen, der sich ebenfalls oben an der Pumpe befindet.

2. Zum Reinigen und Überprüfen des SUP-Boards und des gesamten Zubehörs muss ein mildes, nicht reizendes Reinigungsmittel verwendet werden.

3. Bevor Sie das SUP-Board in den Rucksack stecken, stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist. Andernfalls kann es zu Schimmel und eigenartigem Geruch kommen, und die Schale des SUP-Boards oder der innere Hohlraum der Schale wird durch Wasser beschädigt.

4. Lagern Sie das SUP-Board nicht in direktem Sonnenlicht.

5. Rollen Sie das SUP-Board beim Entleeren nicht zu fest.

Reparatur:

Obwohl das SUP-Board aus einem verstärkten und zähen Material hergestellt wurde, können bei unsachgemäßer Handhabung des SUP-Boards Löcher oder Risse entstehen. Für die Reparatur eines kleinen Schadens ist ein Reparatursatz enthalten.

- Bereiten Sie ein rundes Pflaster mit Reparaturmaterial mit korrekten Maßen vor.
- Reinigen Sie das Reparaturmaterial und den Bereich um das Leck mit Alkohol.
- Tragen Sie 3 dünnen, gleichmäßigen Leim sowohl auf die Oberfläche des SUP-Boards als auch auf das Reparaturmaterial auf. Warten Sie zwischen jedem Anstrich 5 Minuten.
- Warten Sie nach dem 3. Anstrich 10-15 Minuten, bevor Sie das Reparaturmaterial auftragen. Verwenden Sie eine Handroller, um das Reparaturmaterial gleichmäßig aufzutragen. Achten Sie besonders auf die Kanten. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie wieder aufblasen.

GARANTIEREGISTRIERUNG

Für alle Urikar-Käufe gilt eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten. So registrieren Sie Ihr aufblasbares Stand-Up-Paddle-Board Urikar unter www.urikar.com/registrieren für:

-Exklusives Angebot zur Verlängerung der Garantie um 3 Monate, Treuerprämien und andere VIP-Privilegien.

-PrioritätsKundensupport.

INSTRUCTION

Ces instructions d'utilisation doivent être lues et suivies attentivement avant d'utiliser la planche SUP. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de planche de surf, veuillez vous familiariser avec les fonctions de base de la planche de surf et participer à une formation professionnelle. Veillez tout particulièrement suivre la séquence correcte de gonflage / dégonflage de la procédure d'assemblage. Avant d'utiliser le SUP, assurez-vous de confirmer les conditions météorologiques locales et n'utilisez pas de planches de SUP sous les orages et dans des conditions de forte luminosité.

Icones de sécurité utilisées dans la description

Ce qui suit est une description de chaque icône de sécurité, ignorer ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles ou une panne du produit.

	Avertissement		Obligatoire
	Interdit		Pas pour les enfants de 3 ans et moins
	Surveillez toujours les enfants dans l'eau		Nageurs seulement
	Ne pas l'utilisez dans les vagues déferlantes		Gonflez complètement toutes les chambres à air
	Ne pas l'utilisez dans le vent offshore		Capacité de charge maximale



ATTENTION :

	Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des autres lorsque vous utilisez ce produit. Toute personne utilisant le SUP doit être capable de nager et doit être en bonne santé et en bonne condition physique.
	Les utilisateurs de moins de 18 ans doivent demander à un parent ou tuteur de lire et de leur expliquer l'intégralité du manuel d'utilisation. Les mineurs ne doivent pas utiliser le SUP à moins qu'ils ne soient sous la direction et la surveillance d'un adulte.
	Méfiez-vous des vents forts. Des conditions venteuses peuvent entraîner une perte de contrôle et des blessures graves voire mortelles. Payer avec le vent peut être relativement facile, mais pagayer contre ou à travers le vent peut être très difficile et dangereux. Même le transport du SUP dans des conditions venteuses peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes à proximité.
	Familiarisez-vous avec les caractéristiques du SUP et participez à une formation professionnelle si vous êtes inexpérimenté dans la manipulation de ce type de planche. Pour profiter de plein plaisir, il est important de suivre les procédures de sécurité appropriées et les règles de la voie navigable qui s'appliquent à tous les SUP. Vérifiez toujours les conditions météorologiques locales avant de sortir le SUP.


	Évitez tout comportement imprudent ou imprudent lors de l'utilisation de ce produit. N'utilisez jamais ce produit sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments ou lorsque vous êtes fatigué. Une telle mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	Les courants rapides, les vagues, les marées et les sillages des bateaux peuvent tous causer des problèmes, en particulier pour un paddle boarder inexpérimenté. Les utilisateurs doivent toujours se familiariser avec de l'eau calme avant de tenter l'une de ces situations plus difficiles.
	Méfiez-vous des choses dans l'eau comme les rochers, les branches, les quais, les autres bateaux et planches à pagaie et même les nageurs. Une collision avec l'une de ces choses peut vous faire perdre le contrôle de votre planche à pagaie, tomber et vous blesser. Frapper un nageur avec la planche ou la pagaie peut lui causer des blessures graves ou la mort.
	Charge maximale: 150 kg. Le poids doit être réparti uniformément afin d'assurer un équilibre et des performances corrects.
	Une laisse de planche doit être utilisée aux moments appropriés lors de l'utilisation de ce produit. Cela vous empêche de vous séparer du tableau.
	Inspectez toujours votre SUP et votre laisse pour détecter tout signe d'usure avant utilisation. Si votre SUP montre des signes d'usure, ceux-ci doivent être réparés ou remplacés immédiatement avant toute utilisation ultérieure.
	Ce produit est conçu pour être utilisé comme embarcation personnelle. Il ne doit pas être utilisé à terre ni être remorqué par une embarcation ou par tout autre moyen. L'utilisateur ne doit pas ajouter de voile ou de moteur ou tout autre moyen de propulsion du SUP.
	N'utilisez jamais votre sup à moins qu'il ne soit correctement gonflé. L'utilisation d'un SUP gonflable trop gonflé ou sous-gonflé augmente le risque de blessure.
	Avant d'utiliser un SUP, familiarisez-vous avec les lois, règles et réglementations locales.
	La chute est toujours un risque de faire fonctionner un SUP. N'utilisez un SUP que dans un endroit sûr en cas de chute. Ne fixez aucun objet sur votre SUP qui pourrait causer des blessures supplémentaires en cas de chute.

Le pack complet avec accessoires

- Planche à pagaie gonflable x 1
- Sac de transport x 1
- Sac étanche x 1
- Kit de réparation x 1
- Clé à valve x 1
- Pompe à chambre unique x 1
- Baromètre de recharge x 1
- Leash de cheville x 1
- Pagaie SUP 3 pièces x 1

Contenu

FR



Guide d'Opération

Gonflez la planche de SUP avec la pompe à main incluse.



FR

1. Poussez la planche SUP jusqu'à ce que son côté plat soit en position haute.
2. Dévissez le capuchon de valve (1). Appuyez sur le bouton (2) et tournez-le d'environ 90 degrés pour qu'il soit en position «OUT».
3. Branchez la pompe.
4. Gonflez-le jusqu'à ce que vous atteigniez la pression requise. Essayez de maintenir la bonne posture et l'effet de levier lors du gonflage.
5. Après le gonflage, débranchez la pompe et fermez le bouchon extérieur. Seul le couvercle de valve peut garantir l'étanchéité finale à l'air.
6. Dégonflage: Enforcez fermement sur le bouton (2) de la valve pour laisser l'air s'échapper et tournez-le d'environ 90 degrés pour qu'il soit en position «IN».

La pression correcte pour cette planche de SUP est :

Maximum 1 bar / 15 PSI (= 1000 mBar)

NE DÉPASSEZ PAS CELA !!

L'utilisation d'une pompe électrique ou d'un compresseur d'air est à vos propres risques. Cela peut endommager la planche de SUP.

SKEG DÉTACHABLE À L'ARRIÈRE DU PLANCHE DE SUP

Il est recommandé d'utiliser le skeg amovible en eau profonde, où il vous permettra d'avancer en ligne droite. Ne l'utilisez pas dans l'eau peu profonde car le skeg pourrait toucher le fond.

Pour assembler le skeg, veuillez pousser le skeg dans la partie noire à l'arrière de la planche de SUP.

Pour verrouiller le skeg, poussez la goupille de verrouillage dans le trou de la base du skeg.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE PAGAIE COMPRISE

La palette comprend se compose de 3 pièces



FR

POUR RÉGLER LA PAGAIE À LA LONGUEUR REQUISE

1. Insérez le bas du poteau (2) dans le haut du poteau (3). Cela peut être corrigé lorsque la broche sur le pôle (2) est attachée dans le trou du pôle (3).



2. Ouvrez le bouton Dans la partie du haut du poteau (2) en tirant sur le bouton.
3. Insérez le bas du poteau (1) et choisissez la longueur qui vous convient. Cliquez sur la broche (derrière le bouton) du poteau (2) dans le trou du poteau (1).
4. La longueur de la palette est réglable de 1,78 m à 2,20 m.

FIXER LA LAISSE

- Avant de commencer à utiliser la planche de SUP, attachez d'abord une laisse à la planche de SUP.
- Fixez la laisse à l'anneau métallique sur le dessus de la planche de SUP.
- Attachez l'autre côté de la buffleterie à votre cheville.
- Lorsque vous tombez dans l'eau, la laisse garantit que la planche de SUP ne flottera pas.

PLANCHE DE SUP DE MAINTENANCE

1. La pompe unidirectionnelle de la planche SUP nécessite également une lubrification à l'huile. Il doit être lubrifié avant et pendant chaque utilisation. Pour lubrifier la pompe, ouvrez simplement le haut et mettez quelques gouttes d'huile / graisse sur le joint et le tube. Il faut une seconde pour nettoyer le filtre à air également perché tout en haut de la pompe.
2. Nettoyez et vérifiez la planche SUP et tous ses accessoires. Utilisez un nettoyant doux et non récurant.
3. Assurez-vous que la planche de SUP est complètement sèche avant de la placer dans le sac à dos. Sinon, cela entraînera de la moisissure, une mauvaise odeur et la peau / la coque ou les chambres intérieures de la planche de SUP souffriront de dégâts d'eau.
4. Évitez de stocker la planche de SUP à la lumière directe du soleil.
5. Lors du dégonflage, ne pas rouler la planche de SUP trop fort.

FR

RÉPARATIONS :

Bien que la planche de SUP ait été fabriquée dans un matériau renforcé et résistant, il est toujours possible de provoquer des trous ou des fissures lorsque la planche de SUP est mal manipulée. Pour la réparation d'un petit dommage, un kit de réparation est inclus.

- Préparez correctement un patch rond avec du matériel de réparation.
- Nettoyez le matériel de réparation et la zone autour de la fuite avec de l'alcool.
- Appliquez 3 couches fines et uniformes de colle à la fois sur la surface de la planche et sur le matériau de réparation. Attendez 5 minutes pour chaque couche.
- Après la 3ème couche, attendez 10 à 15 minutes avant d'appliquer le matériau de réparation. Utilisez un rouleau à main pour appliquer uniformément le matériau de réparation. Faites particulièrement attention aux bords, attendez au moins 24 heures avant de regonfler.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Tous les achats Urikar sont assortis d'une garantie limitée de 12 mois. Veuillez vous inscrire sur www.urikar.com / inscrivez-vous pour:

- Offre exclusive d'extension de garantie de 3 mois, récompenses de fidélité et d'autres priviléges VIP.
- Support Client Prioritaire.

IMPORTANTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. Si no está familiarizado con este tipo de tabla de surf, primero aprenda con las funciones básicas de la tabla de surf y realice una formación profesional. Para que lo disfrute plenamente, es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados y las reglas de las vías fluviales que se aplican a todos los SUP, y sigue el orden correcto de uso. Antes de usar SUP, asegúrese de confirmar las condiciones climáticas locales y no use tablas de SUP bajo tormentas eléctricas y condiciones de luz intensa.

Iconos de seguridad utilizados en la descripción

La siguiente es una descripción de cada ícono de seguridad, ignorar estas advertencias puede causar lesiones personales o fallas del producto.

ES

	Advertencia		Obligatorio
	Prohibido		No apto para niños de 3 años o menos
	Supervise siempre a los niños en el agua		Solo nadadores
	No usar en olas rompientes		Inflar completamente todas las cámaras de aire
	No usar en viento offshore		Capacidad de carga máxima



ADVERTENCIA:

	Usted es responsable de su propia seguridad y la seguridad de los demás cuando utiliza este producto. Cualquiera que use el SUP debe saber nadar y debe gozar de buena salud y condición física.
	Los usuarios menores de 18 años deben hacer que un parent o tutor lea y explique todo el Manual del usuario. Los menores no deben usar el SUP a menos que estén bajo la guía y supervisión de un adulto.
	Cuidado con los vientos fuertes. Las condiciones de viento pueden provocar la pérdida de control y lesiones graves o la muerte. Remar con el viento puede ser relativamente fácil, pero hacerlo contra el viento o contra él puede ser muy difícil y peligroso. Incluso llevar el SUP en condiciones de viento puede provocar lesiones graves al usuario o a otras personas en su vecindad.
	Familiarízense con las características del SUP y solicita formación profesional si no tiene experiencia en el manejo de este tipo de tablas. Para su pleno disfrute, es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados y las reglas de la vía fluvial que se aplican a todos los SUP. Siempre verifique las condiciones climáticas locales antes de sacar el SUP.


	No permita un comportamiento descuidado o imprudente al utilizar este producto. Nunca use este producto bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos o cuando esté cansado. Tal uso indebido puede resultar en lesiones personales graves o la muerte.
	Las corrientes rápidas, las olas, las mareas y las estelas de los barcos pueden causar problemas, especialmente para un surfista de SUP sin experiencia. Los usuarios siempre deben adquirir experiencia en aguas tranquilas antes de intentar cualquiera de estas situaciones más desafiantes.
	Tenga cuidado con las cosas en el agua como rocas, ramas, muelles, otros botes y tablas de remo e incluso nadadores. Chocar con cualquiera de estas cosas puede hacer que pierda el control de su tabla de remo, se caiga y se lesioné. Golpear a un nadador con la tabla o la paleta puede causarle lesiones graves o la muerte.
	Nunca exceda la capacidad de peso SUP de 150 kg. El peso debe distribuirse uniformemente para garantizar un equilibrio y un rendimiento adecuados.
	Se debe usar una correa de tabla en los momentos apropiados al usar este producto. Esto evita que se separe de la tabla.
	Siempre inspeccione su SUP y su correa en busca de signos de desgaste antes de usarla. Si su SUP muestra signos de desgaste, debe repararlos o reemplazarlos inmediatamente antes de seguir utilizándolos.
	Este producto está diseñado para su uso como embarcación personal. No debe usarse en tierra ni ser remolcado por ninguna embarcación u otros medios. El usuario no debe agregar una vela o motor ni ningún otro medio de propulsión del SUP.
	Nunca opere su sup a menos que esté debidamente inflado. Operar un SUP inflable que esté demasiado o poco inflado aumenta el riesgo de lesiones.
	Antes de usar un SUP, familiarícese con las leyes, reglas y regulaciones locales.
	Caer siempre es un riesgo de operar un SUP. Utilice un SUP solo en un lugar que sea seguro en caso de una caída. No asegure ningún objeto a su SUP que pueda causar más lesiones en caso de una caída.

Contenido

- Tabla de SUP x 1
- Bolsa de transporte x 1
- Bolsa impermeable x 1
- Cilindro de reparación x 1
- Llave de válvula x 1
- Bomba unidireccional x 1
- Barómetro de repuesto x 1
- Cuerda de pie x 1
- Paleta SUP de 3 piezas x 1

Introducción de la Tabla de SUP Hinchable

ES



Manual de Operaciones

Inflar la tabla hinchable



1. Empuje la tabla de SUP hasta que su lado plano quede hacia arriba.
2. Desatornille la tapa de la válvula (1). Presione el botón (2) hacia adentro y gírelo unos 90 grados para que esté en la posición "OUT".
3. Conecte el extremo de la manguera de la bomba a la válvula de aire con un medio giro (en sentido horario).
4. Empiece a bombear aire a la tabla SUP. Intenta mantener la postura y el apalancamiento correctos al inflar.
5. Una vez que esté llena de aire, retire la bomba girando media vuelta (en sentido antihorario). Finalmente, apriete la tapa de la válvula (en sentido horario). Solo la tapa de la válvula puede garantizar la estanqueidad final.
6. Para liberar aire de la tabla SUP, retire la tapa de la válvula (1) y presione el botón (2), y gírelo aproximadamente 90 grados a la posición "IN".

La presión correcta para esta tabla de SUP es:

Máximo 1 bar / 15 PSI (= 1000 mBar)

¡¡NO EXCEDA ESTO !!

El uso de una bomba eléctrica o un compresor de aire es bajo su propio riesgo. Esto puede provocar daños en la tabla de SUP.

ALETA DESMONTABLE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TABLA DE SUP

Se recomienda utilizar la Aleta desmontable en aguas profundas, donde le permitirá avanzar en línea recta. No lo use en aguas poco profundas porque entonces la Aleta puede golpear el fondo. La Aleta se puede colocar en la tabla de SUP si esta está inflada o desinflada.

Para montar la Aleta empuja la aleta en la parte negra en la parte trasera de la tabla de SUP. Para bloquear la Aleta, empuje el pasador de bloqueo en el orificio de la base de la Aleta.



Montar la Paleta SUP

La paleta incluida consta de 3 piezas



ES

PARA AJUSTAR LA PALETA A LA LONGITUD REQUERIDA

1. Inserte la parte inferior del poste (2) en la parte superior del poste (3). Esto se puede arreglar cuando el pasador del poste (2) hace clic en el orificio del poste (3).



2. Abra el botón en la parte superior del poste (2) tirando del botón.
3. Inserte la parte inferior del poste (1) y elija la longitud que más le convenga. Haga clic en el pasador (detrás del botón) del poste (2) en el orificio del poste (1).
4. La longitud de la paleta es ajustable desde una longitud mínima de 1,78 m hasta una longitud máxima de 2,20 m.

COLOCAR LA CORREA

Antes de comenzar a usar la tabla de SUP, primero adjunte la correa incluida a la tabla de SUP y a usted mismo. Adjunta la correa al anillo de metal en la parte superior de la tabla de SUP.

- Coloque el otro lado de la correa en su tobillo

Si usted se cae al agua, la correa asegura que la tabla de SUP no se aleje flotando.

Mantenimiento y Almacenaje

1. La bomba unidireccional de la tabla SUP también necesita lubricación con aceite. Debe lubricarse antes y durante cada uso. Para lubricar la bomba, simplemente abra la parte superior y ponga unas gotas de aceite / grasa en la junta y el tubo. Se tarda un segundo en limpiar el filtro de aire que también se encuentra en la parte superior de la bomba.
2. Necesita usar un detergente suave y no irritante para limpiar y revisar la tabla SUP y todos los accesorios.
3. Antes de poner la tabla de SUP en la mochila, asegúrese de que esté completamente seca. De lo contrario, puede causar moho, un olor peculiar, y el agua dañará la carcasa de la tabla SUP o la cavidad interna de la carcasa.
4. Evite guardar la tabla de SUP a la luz solar directa.
5. Al desinflar, no apriete demasiado la tabla de SUP.

REPARACIONES:

Aunque la tabla de SUP ha sido fabricada con un material reforzado y resistente, aún es posible que se produzcan agujeros o grietas cuando la tabla de SUP se manipula incorrectamente. Para la reparación de un pequeño daño se incluye un kit de reparación.

- Prepare un parche redondo con material de reparación con medidas correctas.
- Limpie el material de reparación y el área alrededor de la fuga con alcohol.
- Aplique 3 capas finas y uniformes de pegamento tanto en la superficie de la tabla como en el material de reparación. Espere 5 minutos entre cada capa.
- Despues de la tercera capa, espere de 10 a 15 minutos antes de aplicar el material de reparación. Utilice un rodillo para aplicar el material de reparación de manera uniforme. Preste especial atención a los bordes, espere al menos 24 horas antes de volver a inflar.

REGISTRO DE GARANTÍA

Toda la compra de Urikar viene con una garantía limitada de 12 meses. Para registrar su Urikar tabla de paddle surf hinchable en www.urikar.com / registrarse para:

- Oferta exclusiva de extensión de garantía de 3 meses, recompensas por lealtad y otros privilegios VIP.
- Atención al Cliente Prioritaria.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Se non si ha familiarità con questo tipo di tavola da surf, acquisire familiarità con le funzioni di base della tavola da surf e condurre attività di formazione professionale. In modo per voi di godere pienamente, è importante seguire le procedure di sicurezza e le regole della navigazione che si applicano a tutte le SUP, e seguire il corretto ordine di utilizzo. Prima di utilizzare il SUP, assicurati di confermare le condizioni meteorologiche locali e non utilizzare le tavole SUP in caso di temporali e condizioni di forte luce.

Icone di sicurezza utilizzate nella descrizione

Quanto segue è una descrizione di ciascuna icona di sicurezza, ignorare questi avvertimenti può causare lesioni personali o guasti al prodotto.

	Avvertimento		Obbligatorio
	Proibisci		Non adatto a bambini di età pari o inferiore a 3 anni
	Sorveglia sempre i bambini in acqua		Solo nuotatori
	Non utilizzare in caso di onde che si infrangono		Gonfiare completamente tutte le camere d'aria
	Non utilizzare nell'eolico offshore		Massima capacità di carico



AVVERTIMENTO:


	L'utente è responsabile per la propria sicurezza e quella degli altri quando si utilizza questo prodotto. Chiunque utilizzi il SUP deve saper nuotare e deve essere in buone condizioni fisiche e di salute.
	Gli utenti di età inferiore ai 18 anni devono chiedere a un genitore o tutore di leggere e spiegare loro l'intero Manuale dell'utente. I minori non dovrebbero utilizzare il SUP a meno che non siano sotto la guida e la supervisione di un adulto.
	Attenzione ai venti forti. Le condizioni ventose possono provocare la perdita di controllo e lesioni gravi o morte. Pagaiaiare con il vento può essere relativamente facile, ma pagaiare contro o attraverso il vento può essere molto difficile e pericoloso. Anche il trasporto del SUP in condizioni di vento può provocare gravi lesioni all'utente o ad altre persone nelle vicinanze.
	Familiarizzare con le caratteristiche del SUP e richiedere una formazione professionale se non si ha esperienza nel maneggiare questo tipo di tavola. Per il vostro pieno godimento è importante seguire le procedure di sicurezza e le regole del corso d'acqua che si applicano a tutte le SUP. Controllare sempre le condizioni atmosferiche locali prima di prendere il SUP fuori.

	Non consentire comportamenti imprudenti o sconsiderati durante l'utilizzo di questo prodotto. Non usare mai questo prodotto sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci o quando sei stanco. Tale uso improprio può provocare gravi lesioni personali o la morte.
	Correnti rapide, onde, maree e scie delle barche possono causare problemi, soprattutto per un paddle boarder inesperto. Gli utenti dovrebbero sempre acquisire esperienza in acque calme prima di tentare una qualsiasi di queste situazioni più impegnative.
	Attenzione alle cose nell'acqua come rocce, rami, banchine, altre barche e tavole da paddle e persino i nuotatori. Entrare in collisione con una qualsiasi di queste cose può farti perdere il controllo del tuo paddle board, cadere e ferirti. Colpire un nuotatore con la tavola o la pagaia può causare gravi lesioni o la morte.
	Non superare mai la capacità di peso SUP di 150 kg. Il peso deve essere distribuito in modo uniforme per garantire un corretto equilibrio e prestazioni.
	Un leash da tavola deve essere utilizzato nei momenti appropriati durante l'utilizzo di questo prodotto. Questo ti impedisce di essere separato dal tabellone
	Ispeziona sempre il tuo SUP e il guinzaglio per segni di usura prima dell'uso. Se il tuo SUP mostra segni di usura, questi dovrebbero essere riparati o sostituiti immediatamente prima di un ulteriore utilizzo.
	Questo prodotto è progettato per essere utilizzato come imbarcazione da diporto personale. Non deve essere utilizzato a terra o essere rimorchiato con imbarcazioni o altri mezzi. L'utente non deve aggiungere una vela o un motore o qualsiasi altro mezzo per spingere il SUP.
	Non azionare mai il sup a meno che non sia adeguatamente gonfiato. L'utilizzo di un SUP gonfiabile che sia troppo gonfiato o poco gonfiato aumenta il rischio di lesioni.
	Prima di utilizzare un SUP, familiarizzare con le leggi, le regole e i regolamenti locali.
	La caduta è sempre un rischio quando si utilizza un SUP. Utilizzare un SUP solo in un luogo sicuro in caso di caduta. Non fissare alcun oggetto alla tua SUP che potrebbe causare ulteriori lesioni in caso di caduta.


1 Cosa c'è nella scatola

- Tavola x 1
- Borsa x 1
- Borsa impermeabile x 1
- Cartuccia di riparazione x 1
- Chiave per ugello gas x 1
- Pompa unidirezionale x 1
- Barometro di ricambio x 1
- Corda per i piedi x 1
- Pagaia SUP in 3 pezzi x 1

Introduzione della Tavola da SUP



IT



Istruzioni per l'uso

Gonfia la tavola gonfiabile



1. Spingere fuori la scheda SUP finché il suo lato piatto non è rivolto verso l'alto.
2. Svitare il coperchio della valvola (1). Spingere il pulsante (2) verso l'interno e ruotarlo di circa 90 gradi in modo che si trovi nella posizione "OUT"
3. Collegare l'estremità del tubo della pompa alla valvola dell'aria con un movimento di mezza torsione (in senso orario).
4. Iniziare a pompare aria nella scheda SUP. Cerca di mantenere la postura corretta e la leva durante il gonfiaggio
5. Dopo il pieno d'aria, ruotare di mezzo giro (in senso antiorario) per rimuovere la pompa. Infine stringere il coperchio della valvola (in senso orario). Solo il coperchio della valvola può garantire la tenuta finale all'aria
6. Per rilasciare l'aria dalla scheda SUP, rimuovere il tappo della valvola (1) e premere il pulsante (2) e ruotarlo di circa 90 gradi in modo che sia in posizione "IN".

La pressione corretta per questa tavola SUP è:

Massimo 1 bar / 15 PSI (= 1000 mBar)

NON SUPERARE QUESTO !!

L'uso di una pompa elettrica o di un compressore d'aria è a proprio rischio. Questo può portare a danneggiare la tavola SUP.

SKEG RIMOVIBILE SUL RETRO DELLA TAVOLA DA SUP

Si consiglia di utilizzare lo skeg staccabile in acque profonde, dove ti permetterà di andare avanti in linea retta. Non usarlo in acque poco profonde perché in tal caso lo skeg può toccare il fondo. Lo Skeg può essere posizionato sulla tavola SUP se questa è gonfiata o sgonfiata

Per montare lo skeg spingere lo skeg nella parte nera sul lato posteriore della tavola SUP. Per bloccare lo skeg, spingere il perno di bloccaggio nel foro della base dello skeg.



Montare il paddle board

La pagaia include è composta da 3 pezzi



PER REGOLARE LA PAGAIA ALLA LUNGHEZZA RICHIESTA

1. Inserire la parte inferiore del palo (2) nella parte superiore del palo (3). Questo può essere risolto facendo clic sul perno del palo (2) nel foro del palo (3).

IT



2. Aprire il pulsante in cima all'asta (2) tirando il pulsante.
3. Inserire la parte inferiore del palo (1) e scegli la lunghezza che ti si addice. Fare clic sul perno (dietro il pulsante) del palo (2) nel foro del palo (1).
4. La lunghezza della pagaia è regolabile da una lunghezza minima di 1,78 m alla massima di 2,20 m

MONTAGGIO DEL GUINZAGLIO (allegare la cintura)

Prima di iniziare, utilizzare la scheda SUP per prima cosa attaccare il guinzaglio alla scheda SUP e a te stesso.

Attacca il leash all'anello di metallo sulla parte superiore della tavola SUP.

- Attacca l'altro lato del contratto alla caviglia

Quando cadi in acqua il leash assicura che la tavola SUP non galleggi via.

Manutenzione

1. La pompa unidirezionale sulla scheda SUP ha anche bisogno di lubrificazione ad olio. Dovrebbe essere lubrificato prima e durante ogni utilizzo. Per lubrificare la pompa è sufficiente aprire la parte superiore e mettere qualche goccia di olio / grasso sulla guarnizione e sul tubo. Ci vuole un secondo per pulire il filtro dell'aria anch'esso situato sulla parte superiore della pompa.
2. È necessario utilizzare un detergente delicato e non irritante per pulire e controllare la scheda SUP e tutti gli accessori.
3. Prima di mettere la tavola SUP nello zaino, assicurati che sia completamente asciutta. Altrimenti potrebbe causare muffa, odore particolare e il guscio della tavola SUP o la cavità interna del guscio verrà danneggiato dall'acqua.
4. Evitare di riporre la scheda SUP alla luce solare diretta.
5. Durante lo sgonfiaggio, non arrotolare troppo la tavola SUP.

RIPARAZIONI:

Sebbene la tavola SUP sia stata prodotta con un materiale rinforzato e resistente, è ancora possibile causare buchi o crepe quando la tavola SUP viene maneggiata in modo improprio. Per la riparazione di un piccolo danno è incluso un kit di riparazione.

- Preparare una toppa rotonda con materiale di riparazione con misurazioni corrette.
- Pulire il materiale di riparazione e l'area intorno alla perdita con alcool.
- Applicare 3 strati sottili e uniformi di colla sia sulla superficie del pannello che sul materiale di riparazione. Attendi 5 minuti tra una mano e l'altra.
- Dopo la 3a mano attendere 10-15 minuti prima di applicare il materiale di riparazione. Utilizzare un rullo a mano per applicare il materiale di riparazione in modo uniforme. Prestare particolare attenzione ai bordi attendere almeno 24 ore prima di rigonfiare.

IT

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Tutti gli acquirenti Urikar vengono forniti con una garanzia limitata di 12 mesi. Per registrare il tuo stand-up paddle gonfiabile Urikar su.

www.urikar.com / registrati per:

-Offerta esclusiva di estensione della garanzia di 3 mesi, premi fedeltà e altri privilegi VIP.

-Assistenza clienti prioritaria.

URIKAR

EU Representative: E2euro Consulting Hungary
Address: Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
UK Representative: Substanbo Innovations Technology Limited
Address: 105, 11 Courtenay Road, East Lane East Lane
Wembley United Kingdom HA9 7ND
US Representative: Substanbo Inc.
Address: 36 South 18th Avenue, Suite A, Brighton, CO, USA 80601
Manufacturer: GuangDong Substanbo Technology Co., Ltd.
Address: 2508, Building 4, Tianan Cloud Park Phase II,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China 518100

 support@urikar.com

 www.urikar.com



@UrikarOfficial

Made in China