

NOTICE D'UTILISATION
VENTILATEUR COLONNE NOIR TZS FIRST AUSTRIA
AVEC TELECOMMANDE



FONCTIONS ET UTILISATION



Il faut commencer par brancher l'appareil :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour Allumer/ Éteindre le ventilateur.

- Bouton SPEED : Appuyez sur pour choisir une vitesse : Faible - Moyenne - Élevée
- Bouton TIMER : Appuyez sur le bouton pour choisir une durée de fonctionnement de 1 à 7 heures, qui sera affichée sur l'écran.
- Bouton SWING : Appuyez sur le bouton pour faire osciller le ventilateur, appuyez de nouveau pour arrêter la fonction.
- Fonction Rotation : Appuyez sur le bouton pour démarrer/arrêter. Tous les boutons sont illustrés sur le panneau de commande ci-dessous (ill. A)

TÉLÉCOMMANDE

- Pour utiliser la télécommande, retirez le séparateur en plastique situé entre la pile et le contact.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le radiateur.
- Si la télécommande ne marche toujours pas, baissez les sources de lumière qui pourraient interférer avec le signal infrarouge.
- Si la télécommande cesse de fonctionner, remplacez la pile par une pile bouton «CR2025», en respectant les polarités

Appuyez sur le bouton pour allumer le ventilateur

Appuyez sur le bouton pour choisir une vitesse : Faible - Moyenne - Élevée

Appuyez sur le bouton pour faire osciller le ventilateur, appuyez de nouveau pour arrêter la fonction

Appuyez sur le bouton pour choisir une durée de fonctionnement de 1 à 7 heures.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction Rotation.

ASSEMBLAGE (ill. B)

Étape 1

Alignez les parties en saillie avec les trous correspondants en les insérant dans les trous.

Étape 2

Alignez la base assemblée au boîtier du ventilateur

Étape 3

Vissez la base assemblée dans le boîtier du ventilateur Placez le cordon d'alimentation dans la fente de la base.

Étape 4

Remettez le ventilateur en position verticale

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| a) Arrière | d) Vis | g) Parties en saillie |
| b) Avant | e) Fente | h) Trous de vis |
| c) Corps | f) Panneau arrière | i) Panneau avant |
| j) Trous d'assemblage | | |

UTILISATION DU BAC À PARFUM

À l'avant du ventilateur, sous les fentes de ventilation se trouve un petit bac. Une éponge se trouve à l'intérieur du bac à parfum. Sortez le bac et mettez un peu de parfum sur l'éponge pour avoir un air parfumé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil avec un détergent neutre et un chiffon doux. Attention : débranchez la prise de courant lors du nettoyage de l'appareil, car le boîtier peut être conducteur. Évitez que de l'eau se renverse sur le panneau de commande. N'utilisez pas d'essence ou d'autres solvants. Cessez d'utiliser l'appareil dès qu'il ne fonctionne plus correctement, et faites appel à un personnel qualifié pour toute réparation.

ACCESSOIRES

Vis pour assembler la base ; Télécommande

DONNÉES TECHNIQUES : 220-240V - 50Hz - 60W

Mise au rebut dans le respect de l'environnement

Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise en rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets

