



**MADE TO
GO TO WORK**

Mizco International Inc.
80 Essex Avenue East Avenel, NJ 07001
techsupport@mizco.com
www.toughttested.com

TT-SP45
JOBSITE ALL-IN-ONE HEAVY DUTY SPEAKER
HAUT-PARLEUR ROBUSTE TOUT-EN-UN
USER MANUAL
GUIDE D'UTILISATION



Thank you for purchasing the TT-SP45 Jobsite all-in-one heavy duty speaker.

Package contents	02
Function	03
Specifications	06
Warning and safety	07
Limited warranty.	08




Front (speaker)




Back (input ports, battery indicator)




Top (comfort grip handle)



Left



Bottom (mounting gromit)



Right (flashlight, controls)

Package Includes:

- TT-SP45 Speaker
- USB Charging Cable
- 3.5mm Audio Cable
- Manual

CONNECTING TO A DEVICE

1. Activate your phone's Bluetooth setting.
2. Long press  to power on the speaker.
3. Go to your phone's Bluetooth settings, scan for new Bluetooth devices.
4. Once the speaker is discovered, click on "TT-SP45" to pair with it.
5. If your phone asks for a pairing code, please enter '0000' and confirm it.
6. The speaker will beep to indicate it is now paired and the LED light will stay lit.

HANDS FREE FUNCTION:

The speaker will emit a ringtone for an incoming call. Short press  to answer the call and talk to the speaker directly. Short press  to end the call and go back to play status. Long press  to reject the incoming call.

AUX AUDIO-IN CONNECTOR

The speaker is equipped with an aux-in port for a wired connection. Plug in any device with a 3.5mm jack and once the green indicator light turns on, you are capable of playing your music through a wired connection.

LOW POWER INDICATION

See how much battery power the Rugged Speaker has left, with four LED lights. If all 4 LEDs illuminate, the device is fully charged. If only 3 illuminate the device is 75% charged, 2 means only 50% charged, and 1 means 25% or less. When the speaker reaches 10% battery life, a voice prompt will inform you that it is time to charge the speaker.

CHARGING THE SPEAKER

1. Connect the included USB cable to your computer or USB power adapter.
2. 4 white LEDs illuminate. 1 light indicates 25% battery life. 2 lights indicate 50% battery life, 3 lights 75% battery life, 4 lights indicate 100% battery life.
3. A blinking white light indicates the battery is charging.
4. illuminated white lights indicate that charging is complete.

LED STATUS

1. Bluetooth Mode: Blue light flashes when ready to pair. Blue light stays lit once connected.
2. AUX mode: Green light stays lit
3. Charging Status: 4 white LEDs illuminate. 1 light indicates 25% battery life. 2 lights indicate 50% battery life, 3 lights 75% battery life, 4 lights indicate 100% battery life. A blinking white light indicates the battery is charging. 4 illuminated white lights indicate charging is complete.

FUNCTION	OPERATION
Answering calls	When receiving an incoming call, short press  to answer the call and short press again to end the call.
End or reject a call	Short press  key to end the call or long press  to reject the call
Power ON/OFF	Long press  to ON/OFF
Play/Pause	Short press  control music playback
Volume – or +	Short press +/- to raise/lower volume
Next/previous	Long press + to skip to the next track. Long press - to skip to the previous track
Un-pairing the Bluetooth connection	Long press  to disconnect the current Bluetooth connection and search for a new device
Flashlight	Short press  to change 4 modes of the flashlight (normal mode, quick flash mode, SOS slow flash mode, flashlight OFF)

Note:

1. If the device is in Bluetooth mode and a wire is inserted into the 3.5mm audio jack, the speaker will automatically switch to AUX mode.
2. Turn off the speaker when it is not in use to conserve power.battery life.

WORKING TEMPERATURE / STORAGE CONDITION

Working temperature: 0°C-40°C; Humidity: 0% - 85% RH

Storage condition: Temperature -30°C-60°C; Humidity: 0% - 90%

SPECIFICATIONS:

3.5mm Audio Jack AUX-in Port

Micro USB Charge Port

Bluetooth Version: 4.1

Power Bank Output : 5V – 1A

Driver Unit: Diameter 53mm, 5W*2=10W

Battery: 4400mAh

Play Time: 20 hours

Charge Time: 7 hours

Flashlight Lumen: 100 LM

Length: 258mm / 10.16 in

Width: 85mm / 3.35 in

Height: 118mm / 4.65 in

Material: ABS + Silicone + Aluminum

Waterproof Level: IP67

Transmission Distance: 10m / 33 feet

Signal to Noise Ratio: ≥75dB

Frequency Range: 180Hz-18KHz

THD: ≤1%

- 1). Please read this user manual carefully and follow all instructions.
- 2). To avoid any damage or malfunction, DO NOT drop device from high places.
- 3). Keep device away from humidity, water or any other liquid. To avoid electrical shock, explosion, and injury to the device or yourself, DO NOT operate the device if it is exposed to moisture or any form of liquid.
- 4). Keep away from children.
- 5). Do not place or keep this device near any heat sources – such as direct sunlight or extreme heat, radiators, stoves or any other apparatus that produces heat – as this may cause an explosion, diminish the device's performance and/or reduce the battery life.
- 6). DO NOT leave device exposed for prolonged periods in a hot car.
- 7). DO NOT modify, repair or disassemble device, especially the battery – doing so will void the warranty.
- 8). DO NOT place heavy objects on the device.
- 9). Unplug this device during lightning storms.
- 10). The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

FOR BEST RESULTS, TURN THE BATTERY OFF WHEN NOT IN USE.

Thank you for purchasing a ToughTested® product from Mizco international, Inc.

We want you to enjoy this product without any problems. However, in the unlikely event that it malfunctions, we will either repair or replace it as part of the product's limited warranty.

At the first sign of trouble and before returning the product, we encourage you to contact ToughTested®.

If the product has malfunctioned during normal use, the responsibility of ToughTested® is limited solely to the repair or replacement, at its option, of the product. This warranty does not extend to damage or failure that results from misuse, neglect, accidents, alteration, abuse, improper installation or maintenance.

All brands represented herein are registered trademarks of their respective manufacturers. Design and specifications are subject to change without notice.

©Mizco International, Inc. All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of the respective manufacturers listed.

Mizco International Inc., Avenel, NJ 07001

techsupport@mizco.com

www.toughtested.com




Merci d'avoir choisi le bloc-piles TT-SP45 Jobsite haut-parleur robuste tout-en-un.


Contenu de l'emballage	11
Fonction	12
Spécifications	15
Mise en garde et consignes de sécurité	16
Garantie limitée.	17




Avant (haut-parleur)




Arrière (ports d'entrée, indicateur de batterie)




Dessus (poignée solide)



Gauche



Dessous (montage sur trépied)



Droite (lampe de poche, contrôles)

Package Includes:

- Haut-parleur TT-SP45
- Câble de charge USB
- 3.5mm câble audio
- Guide d'utilisation

CONNEXION À UN APPAREIL

1. Activez les paramètres Bluetooth de votre téléphone.
2. Appuyez longuement sur le bouton  pour mettre le haut-parleur sous tension.
3. Accédez aux réglages Bluetooth de votre appareil, puis recherchez les nouveaux appareils Bluetooth.
4. Dès que vous repérerez le haut-parleur, cliquez sur « TT-SP45 » pour effectuer le couplage.
5. Si on vous demande de saisir un code de couplage, saisissez « 0000 », puis confirmez-le.
6. Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer que le couplage a réussi et le témoin lumineux restera allumé.

UTILISATION EN MODE MAINS LIBRES

Le haut-parleur émettra une sonnerie lors d'un appel entrant. Appuyez brièvement sur  pour répondre à l'appel, puis parlez directement dans le haut-parleur. Appuyez brièvement sur  pour mettre fin à l'appel et revenir en mode lecture. Appuyez longuement sur  pour refuser l'appel entrant.

CONNECTEUR D'ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE

Le haut-parleur est muni d'un port d'entrée auxiliaire pour les connexions câblées. Branchez n'importe quel appareil doté d'une prise de 3,5 mm. Dès que le témoin lumineux vert s'allume, vous pouvez commencer à écouter votre musique en utilisant la connexion câblée.

INDICATION DE PUISSANCE FAIBLE

Affichez le niveau de charge restant de la pile du haut-parleur en examinant les quatre témoins lumineux. Si les quatre témoins sont tous allumés, cela signifie que l'appareil est complètement chargé. Si seulement 3 témoins sont allumés, cela signifie que l'appareil est chargé à 75 %, 2 à 50 % et 1 à 25 % ou moins. Lorsque l'autonomie de la pile n'est plus que de 10 %, un message vocal vous informe qu'il est temps de recharger le haut-parleur.

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

1. Branchez le câble USB fourni sur votre ordinateur ou sur un adaptateur d'alimentation USB.
2. Les 4 témoins s'allument en blanc. 1 témoin indique que la pile est chargée à 25 %, 2 qu'elle est chargée à 50 %, 3 à 75 % et 4 à 100 %.
3. Un témoin blanc clignotant indique que le chargement de la pile est en cours.
4. Des témoins blancs fixes allumés indiquent que la charge est complète.

TÉMOIN INDICATEUR D'ÉTAT

1. Mode Bluetooth : Le témoin bleu clignote lorsqu'il est prêt pour le couplage. Le témoin bleu reste fixe une fois la connexion établie.
2. Mode AUX : Le témoin vert reste allumé
3. État de la charge : Les 4 témoins s'allument en blanc. 1 témoin indique que la pile est chargée à 25 %, 2 qu'elle est chargée à 50 %, 3 à 75 % et 4 à 100 %. Un témoin blanc clignotant indique que le chargement de la pile est en cours. 4 témoins blancs allumés indiquent que la charge est complète.

FONCTION	OPÉRATION
Répondre à un appel	Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur  pour prendre l'appel, puis une deuxième fois pour y mettre fin.
Mettre fin à un appel/ Refuser un appel	Appuyez brièvement sur  pour mettre fin à l'appel ou appuyez longuement sur  pour refuser l'appel
Bouton ARRÊT/MARCHE	Appuyez longuement sur  pour allumer ou éteindre le haut-parleur
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur  pour écouter de la musique
Monter/Baisser volume	Appuyez brièvement sur +/- pour monter/baisser le volume
Suivant/Précédent	Appuyez longuement sur + pour passer à la piste suivante Appuyez longuement sur - pour revenir à la piste précédente
Annulation de la connexion Bluetooth	Appuyez longuement sur  pour mettre fin à la connexion Bluetooth actuelle et chercher un autre appareil
Lampe torche	Appuyez brièvement sur  pour passer à l'un des 4 modes de la lampe torche (normal, clignotement rapide, clignotement lent SOS, ÉTEINDRE la lampe torche)

Remarque :

1. Si l'appareil est en mode Bluetooth et qu'un câble est branché dans la prise audio de 3,5 mm, le haut-parleur passera automatiquement en mode AUX.
2. Éteignez le haut-parleur lorsque vous ne l'utilisez pas afin de conserver sa charge.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / CONDITION D'ENTREPOSAGE

Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C; Humidité : 0 % - 85 % HR

Condition d'entreposage: Température : -30 °C - 60 °C; Humidité : 0 % - 90 % HR

SPÉCIFICATIONS :

Port d'entrée de prise audio AUX de 3,5 mm

Port de charge micro-USB

Version Bluetooth : 4.1

Courant de sortie du bloc d'alimentation : 5 V – 1 A

Haut-parleur : Diamètre 53 mm, 5 W* 2 = 10 W

Pile : 4400 mAh

Temps d'écoute : 20 heures

Temps de charge : 7 heures

Lumen de la lampe torche : 100 LM

Longueur : 258 mm (10,16 po)

Largeur : 85 mm (3,35 po)

Hauteur : 118 mm (4,65 po)

Matériau ABS + Silicone + Aluminium

Niveau d'étanchéité : IP67

Distance d'émission : 10 m (33 pi)

Rapport signal/bruit : ≤75 dB

Gamme de fréquences : 180 Hz à 18 KHz

THD (distorsion harmonique) : ≤1 %

- 1). Veuillez lire attentivement le présent guide et suivre toutes les instructions.
- 2). Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement, faites attention de NE PAS le laisser tomber par terre.
- 3). Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil ou encore, pour atténuer les risques de choc électriques et d'explosion, n'utilisez PAS l'appareil s'il a été exposé à l'humidité ou à toute autre forme de liquide.
- 4). Tenez-le hors de portée des enfants.
- 5). Évitez de le placer ou de le garder près d'une source de chaleur telle que la lumière directe du soleil ou les chaleurs extrêmes, les radiateurs, les poêles ou autres appareils qui produisent de la chaleur, car cela risquerait de provoquer une explosion, d'atténuer la performance de l'appareil et/ou de réduire la durée de vie du bloc-piles.
- 6). NE laissez PAS l'appareil exposé au soleil pendant de longues périodes dans une voiture très chaude.
- 7). ÉVITEZ de modifier, de réparer ou de démonter l'appareil, surtout le bloc-piles car ce faisant, pour annuleriez la garantie.
- 8). NE posez PAS d'objet lourd sur l'appareil.
- 9). Débranchez l'appareil pendant les orages.
- 10). La pile que contient ce casque peut présenter un risque de feu ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée correctement.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX, ÉTEIGNEZ LE BLOC-PILES LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

Merci d'avoir choisi un produit ToughTested® de Mizco International, Inc.

Nous voulons que vous profitiez de ce produit en n'ayant aucun problème. Cependant, dans le cas peu probable de mauvais fonctionnement, nous le réparerons ou le remplacerons dans le cadre de la garantie limitée du produit.

Au premier signe de mauvais fonctionnement et avant de retourner le produit, nous vous invitons à communiquer.

Si le produit devient défectueux pendant une utilisation normale, la responsabilité de ToughTested® se limitera à la réparation ou au remplacement, à son gré, du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux pannes résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'une modification, d'un abus, d'une mauvaise installation ou d'un entretien inadéquat.

Toutes les marques mentionnées aux présentes sont les marques de commerce déposées de leurs fabricants respectifs. Les caractéristiques techniques et de conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

©Mizco International, Inc. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés.

Mizco International Inc., Avenel, NJ 07001

techsupport@mizco.com

www.toughtested.com