


# BITMORE



100% RECYCLED PLASTIC



WORLD TO EU ADAPTER  
USER GUIDE

UK

FR

DE

IT

NL

AR

## CONNECTING YOUR PLUG

Simply connect your World to EU 2-pin adaptor to the correct socket (Type E & Type F), making sure the socket is switched off (if possible)

Insert your appliance' plug into the front of the adaptor, then switch on the socket

**Note:** Take care when connecting to a socket and inserting your plug. NEVER leave the adaptor unattended, charging overnight or with children. DO NOT USE if your hands, the adaptor, or your appliance and plug are wet.

**IMPORTANT:** This adaptor is not a voltage transformer. Please check that your mains power appliance can run safely on the local voltage used in your destination country.

## SAFETY INFORMATION:

**DO NOT** place any metals or mental objects (including a device case/cover that has metal components) on your device or this product whilst in use and connected to a power source. You risk potential electrical shocks, static or other more dangerous incidents such as fire or death

**DO NOT** leave your device connected to this product when not in use or when charging is complete

**DO NOT** cover this product or your device when in use

**DO NOT** expose this product to heat sources (including fire or direct sunlight)

**DO NOT** use or expose this product or your device to areas of high humidity, any liquids, gels or aerosols or heavy dust, keep it dry and clean If this product encounters any liquid, immediately unplug the product from any connected power sources or devices

**DO NOT** disassemble or modify this product – this could cause risk of injury, death, or damage to property

This product must only be used and stored in an ambient environment with a temperature between 0-45 °C

Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)

Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use a dry cloth only)

Only use attachments/accessories supplied by Bitmore or those certified by your device manufacturer

This product is not a toy, **DO NOT** leave children unsupervised with this product.

Please use a genuine certified wall adaptor, such as one that is supplied with your device manufacturer

**DO NOT** use a wall adaptor with a fast charge or high AMP output

**DO NOT** leave your device unattended for charging overnight

**DO NOT** use faulty, damaged or none certified (by your device manufacturer) plugs to charge or discharge your devices

**DO NOT** use a plug with more than a 5W output

**DO NOT** operate this product where aerosols are or have recently been used or where oxygen is being administered

**DO NOT** operate in a closed environment such as a pocket, handbag, backpack, under a pillow etc

**Get your 24-month Limited Guarantee and become a Bitmore member!** You must register your device via [bitmore.co.uk](https://bitmore.co.uk) within 30 days of purchase for the manufacturing guarantee to be valid. Plus get a "bit more" by gaining access to exclusive product giveaways, membership rewards and discounts!

Subject to applicable law, parent company Bitmore Limited (UK) and Nuwave Channel Partners BV (operating in the EU on behalf of Bitmore Limited) (hereinafter "Bitmore"<sup>4</sup>), sell its products (hereinafter "Product(s)") with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for 24-months from the date of original purchase, except as noted below. Bitmore warrants that its Products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This guarantee extends only to consumers and does not extend to Retailers. Bitmore does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate Bitmore in any way beyond the terms set forth herein. This guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped Product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Bitmore.

**THE GUARANTEE PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE GUARANTEE. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED GUARANTEE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS GUARANTEE. BITMORE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS GUARANTEE REQUIRE MORE THAN THE REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE GUARANTEE. REFUNDS WILL BE GIVEN IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, BITMORE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.**

This guarantee does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such Products by surplus or bulk resellers. All warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any Products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Bitmore. This Agreement is made for the benefit of the parties and is not intended to benefit any third party or be enforceable by any third party. The rights of the parties to terminate, rescind, or agree any amendment, waiver, variation, or settlement under or relating to this Agreement are not subject to the consent of any third party.

This guarantee provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

**NOTE:**

Failure to follow the instructions in this manual will result in the manufacturing guarantee being void. Please take extra care when connecting cables to your devices or the product to avoid damaging the ports. Wear and tear aren't covered by the guarantee. Submersion in liquids will void the guarantee. Devices connected to this product or App are not covered by the Bitmore guarantee.

**For Bitmore products containing a Lithium-ion battery:**

Lithium-ion battery powered devices are dispatched from our factory with a partial charge, depending on the storing temperature and the length of storage during transit and with the retailer, the charge held by the device will naturally decrease, for best performance we recommend charging the device fully.

Any product that is powered by a Lithium-ion battery, as with all devices using Lithium, the amount of charge the lithium cells can hold decreases over time and with use or if left in a cold environment, experiencing fluctuations in temperature or when unused for long periods of time (charge and discharged the battery often, even if you are not using it). Therefore, you may find that the amount of charge this product holds and offers may be slightly less. This is typically a slow process and a naturally recurring phenomenon and is not covered by the guarantee or guarantee.



## CONNEXION DE VOTRE PRISE

1. Connectez simplement votre adaptateur World to EU à 2 broches à la bonne prise (Type E et Type F), en vous assurant que la prise est éteinte (si possible)
2. Insérez la fiche de votre appareil à l'avant de l'adaptateur, puis allumez la prise.

**Remarque:** Faites attention lorsque vous branchez une prise et insérez votre fiche. NE JAMAIS laisser l'adaptateur sans surveillance, en chargeant pendant la nuit ou avec des enfants. NE PAS UTILISER si vos mains, l'adaptateur ou votre appareil et votre fiche sont mouillés.

**IMPORTANT :** Cet adaptateur n'est pas un transformateur de tension. Veuillez vérifier que votre appareil d'alimentation secteur peut fonctionner en toute sécurité avec la tension locale utilisée dans votre pays de destination.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:

**NE placez PAS de** métaux ou d'objets métalliques (y compris un boîtier/couvercle d'appareil contenant des composants métalliques) sur votre appareil ou ce produit lorsqu'il est utilisé et connecté à une source d'alimentation. Vous risquez des chocs électriques potentiels, des incidents statiques ou d'autres incidents plus dangereux tels qu'un incendie ou la mort.

**NE PAS** laisser votre appareil connecté à ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque la charge est terminée

**NE PAS** couvrir ce produit ou votre appareil lorsqu'il est utilisé

**NE PAS** exposer ce produit à des sources de chaleur (y compris le feu ou la lumière directe du soleil)

**NE PAS** utiliser ou exposer ce produit ou votre appareil à des zones très humides, à des liquides, gels ou aérosols ou à de la poussière lourde, gardez-le sec et propre Si ce produit rencontre un liquide, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou périphérique connecté.

**NE PAS** démonter ou modifier ce produit – cela pourrait causer des risques de blessure, de décès ou de dommages matériels.

Ce produit ne doit être utilisé et stocké que dans un environnement ambiant à une température comprise entre 0 et 45 °C

Éviter de laisser tomber ce produit (ou tout autre impact lourd qui pourrait endommager le circuit interne)

Évitez de nettoyer ce produit avec des liquides ou des substances chimiques (utilisez un chiffon sec seulement)

N'utilisez que des pièces jointes/accessoires fournis par Bitmore ou ceux certifiés par le fabricant de votre appareil

Ce produit n'est pas un jouet, NE laissez PAS les enfants sans surveillance avec ce produit.

Veuillez utiliser un adaptateur mural certifié authentique, tel que celui fourni avec le fabricant de votre appareil.

**NE PAS** utiliser un adaptateur mural avec une charge rapide ou une sortie AMP élevée

**NE PAS** laisser votre appareil sans surveillance pour le charger pendant la nuit

**NE PAS** fiches défectueuses, endommagées ou non certifiées (par le fabricant de votre appareil) pour charger ou décharger vos appareils

**NE PAS** utiliser une prise avec une sortie supérieure à 5W

**NE PAS** utiliser ce produit là où des aérosols sont ou ont été utilisés récemment ou lorsque de l'oxygène est administré

**NE PAS** opérer dans un environnement fermé tel qu'une poche, un sac à main, un sac à dos, sous un oreiller, etc.

**Obtenez votre garantie limitée de 24 mois et devenez membre Bitmore !** Vous devez enregistrer votre appareil via [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) dans les 30 jours suivant l'achat pour que la garantie de fabrication soit valide. De plus, obtenez un « peu plus » en accédant à des cadeaux exclusifs de produits, des récompenses d'adhésion et des réductions!

Sous réserve de la loi applicable, la société mère Bitmore Limited (Royaume-Uni) et Nuwave Channel Partners BV (opérant dans l'UE pour le compte de Bitmore Limited) (ci-après « Bitmore »<sup>4</sup>), vendent leurs produits (ci-après « Produit(s) ») dans l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale, sauf indication contraire ci-dessous. Bitmore garantit que ses Produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants. Bitmore n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur ultérieur du produit auprès d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Bitmore de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus; accident; la fixation de tout accessoire non autorisé; modification du produit; mauvaise installation; les réparations ou modifications non autorisées; mauvaise utilisation de l'alimentation électrique/électrique; perte de puissance; produit abandonné; le mauvais fonctionnement ou l'endommagement d'une pièce en fonctionnement en raison de l'absence d'entretien recommandé par le fabricant; les dommages causés par le transport; vol; négliger; vandalisme; ou les conditions environnementales; perte d'utilisation; ou toute autre condition indépendante de la volonté de Bitmore.

**LA GARANTIE PRÉVUE AUX PRÉSENTES SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. BITMORE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, CETTE GARANTIE N'EXIGERA PLUS QUE LE REMPLACEMENT D'UNE OU DE PLUSIEURS PIÈCES JUGÉES DÉFECTUEUSES PENDANT LA PÉRIODE EFFECTIVE DE LA GARANTIE. DES REMBOURSEMENTS SERONT ACCORDÉS SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, BITMORE SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS AU LIEU DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT.**

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou rescellés, y compris, mais sans s'y limiter, la vente de ces produits sur des sites d'enchères Internet et/ou la vente de ces produits par des revendeurs excédentaires ou en vrac. Toutes les garanties ou garanties cesseront et prendront fin immédiatement quant aux Produits ou parties de ceux-ci qui sont réparés, remplacés, altérés ou modifiés, sans le consentement préalable exprès et écrit de Bitmore.

Le présent Contrat est conclu dans l'intérêt des parties et n'est pas destiné à bénéficier à un tiers ou à être exécutoire par un tiers. Les droits des parties de résilier, d'annuler ou de convenir de toute modification, renonciation, variation ou règlement en vertu du présent Contrat ou s'y rapportant ne sont pas soumis au consentement d'un tiers.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires qui peuvent varier d'un pays à l'autre. En raison de réglementations individuelles, certaines des limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

#### **NOTE:**

Le non-respect des instructions de ce manuel entraînera l'annulation de la garantie de fabrication. Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous connectez des câbles à vos appareils ou au produit pour éviter d'endommager les ports. L'usure n'est pas couverte par la garantie. L'immersion dans des liquides annulera la garantie. Les appareils connectés à ce produit ou à cette application ne sont pas couverts par la garantie Bitmore.

#### **Pour les produits Bitmore contenant une batterie lithium-ion:**

Les appareils alimentés par batterie lithium-ion sont expédiés de notre usine avec une charge partielle, en fonction de la température de stockage et de la durée de stockage pendant le transport et avec le détaillant, la charge détenue par l'appareil diminuera naturellement, pour de meilleures performances, nous recommandons de charger complètement l'appareil, Tout produit alimenté par une batterie lithium-ion, comme avec tous les appareils utilisant le lithium, la quantité de charge que les cellules au lithium peuvent contenir diminue avec le temps et avec l'utilisation ou si elle est laissée dans un environnement froid, subissant des fluctuations de température ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes (chargez et déchargez souvent la batterie, même si vous ne l'utilisez pas).

Par conséquent, vous constaterez peut-être que le montant de la charge est le produit défectueux et les offres peuvent être légèrement inférieures. Il s'agit généralement d'un processus lent et d'un phénomène naturellement récurrent qui n'est pas couvert par la garantie.



**STECKER ANSCHLIEßEN**

1. Schließen Sie einfach Ihren World auf EU 2-poligen Adapter an die richtige Buchse (Typ E & Typ F) an und stellen Sie sicher, dass die Steckdose ausgeschaltet ist (wenn möglich)
2. Stecken Sie den Stecker Ihres Geräts in die Vorderseite des Adapters und schalten Sie dann die Steckdose ein.

**Hinweis:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an eine Steckdose anschließen und Ihren Stecker einstecken. Lassen Sie den Adapter NIEMALS unbeaufsichtigt, über Nacht oder mit Kindern aufladen. VERWENDEN SIE NICHT, wenn Ihre Hände, der Adapter oder das Gerät und der Stecker nass sind.

**WICHTIG:** Dieser Adapter ist kein Spannungswandler. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Netzgerät sicher mit der in Ihrem Zielland verwendeten lokalen Spannung betrieben werden kann.

**SICHERHEITSHINWEISE:**

**Legen Sie KEINE** Metalle oder mentalen Gegenstände (einschließlich einer Gerätehülle / -abdeckung mit Metallkomponenten) auf Ihr Gerät oder dieses Produkt, während sie verwendet und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie riskieren mögliche Stromschläge, statische oder andere gefährlichere Ereignisse wie Feuer oder Tod.

**LASSEN SIE** Ihr Gerät NICHT an dieses Produkt angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

**DECKEN SIE** dieses Produkt oder Ihr Gerät NICHT ab, wenn es verwendet wird

**SETZEN SIE** dieses Produkt NICHT Wärmequellen aus (einschließlich Feuer oder direktem Sonnenlicht)

**VERWENDEN ODER SETZEN** Sie dieses Produkt oder Ihr Gerät NICHT Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Flüssigkeiten, Gelen oder Aerosolen oder starkem Staub aus, halten Sie es trocken und sauber. Wenn dieses Produkt auf Flüssigkeit trifft, trennen Sie das Produkt sofort von allen angeschlossenen Stromquellen oder Geräten.

**Zerlegen oder modifizieren Sie** dieses Produkt NICHT – dies könnte zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen

Dieses Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0-45 °C verwendet und gelagert werden.

Vermeiden Sie es, dieses Produkt fallen zu lassen (oder andere schwere Stöße, die den internen Stromkreis beschädigen könnten)

Vermeiden Sie es, dieses Produkt mit Flüssigkeiten oder chemischen Substanzen zu reinigen (verwenden Sie nur ein trockenes Tuch)

Verwenden Sie nur von Bitmore gelieferte oder von Ihrem Gerätehersteller zertifizierte Anhänge/Zubehörteile

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt mit diesem Produkt.

Bitte verwenden Sie einen echten zertifizierten Wandadapter, z. B. einen, der mit Ihrem Gerätehersteller geliefert wird



**Verwenden Sie KEINEN** Wandadapter mit Schnellladung oder hohem AMP-Ausgang

**Lassen Sie Ihr Gerät NICHT** unbeaufsichtigt zum Aufladen über Nacht

**Verwenden Sie KEINE** fehlerhaften, beschädigten oder nicht zertifizierten (von Ihrem Gerätehersteller) Stecker zum Laden oder Entladen Ihrer Geräte

**Verwenden Sie KEINEN** Stecker mit mehr als 5W Ausgangsleistung

**Verwenden Sie dieses Produkt NICHT**, wenn Aerosole verwendet werden oder kürzlich verwendet wurden oder wo Sauerstoff verabreicht wird

**Arbeiten Sie NICHT** in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche, Handtasche, Rucksack, unter einem Kissen usw.

**Holen Sie sich Ihre 24-monatige eingeschränkte Garantie und werden Sie Bitmore-Mitglied!** Sie müssen Ihr Gerät innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) registrieren, damit die Herstellergarantie gültig ist. Außerdem erhalten Sie ein "bisschen mehr", indem Sie Zugang zu exklusiven Produkt-Giveaways, Mitgliedschaftsprämien und Rabatten erhalten!

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts verkaufen die Muttergesellschaft Bitmore Limited (UK) und Nuwave Channel Partners BV (in der EU im Auftrag von Bitmore Limited tätig) (im Folgenden "Bitmore"<sup>4</sup>) ihre Produkte (im Folgenden "Produkt(e)") mit der Absicht, dass sie frei von Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern für 24 Monate ab dem ursprünglichen Kaufdatum sind, außer wie unten angegeben. Bitmore garantiert, dass seine Produkte bei normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie erstreckt sich nur auf Verbraucher und nicht auf Einzelhändler. Bitmore ermächtigt niemanden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzelhändler, den nachfolgenden Verbraucherkäufer des Produkts von einem Einzelhändler oder Fernkäufer, Bitmore in irgendeiner Weise über die hierin festgelegten Bedingungen hinaus zu verpflichten. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder Missbrauch verursacht werden; Unfall; die Pfändung von nicht autorisiertem Zubehör; Änderung des Produkts; unsachgemäße Installation; nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen; unsachgemäße Verwendung der Stromversorgung; Verlust der Leistung; fallengelassenes Produkt; Fehlfunktion oder Beschädigung eines Betriebsteils durch Nichtbereitstellung der vom Hersteller empfohlenen Wartung; Transportschäden; Diebstahl; vernachlässigen; Vandalismus; oder Umweltbedingungen; Nutzungsausfall; oder andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von Bitmore liegen.

**DIE HIERIN GEWÄHRTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE. ES GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ODER EINER ANDEREN VERPFLICHTUNG SEITENS DES UNTERNEHMENS IN BEZUG AUF PRODUKTE, DIE UNTER DIESE GARANTIE FALLEN. BITMORE HAFTET NICHT FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN. IN KEINEM FALL ERFORDERT DIESE GARANTIE MEHR ALS DEN AUSTAUSCH VON TEILEN ODER TEILEN, DIE SICH INNERHALB DER GELTENDEN GARANTIEFRIST ALS DEFEKT ERWEISEN. RÜCKERSTATTUNGEN WERDEN GEWÄHRT, WENN ERSATZTEILE FÜR DEFEKTE MATERIALIEN NICHT VERFÜGBAR SIND, BEHÄLT SICH BITMORE DAS RECHT VOR, PRODUKTERSATZ ANSTELLE VON REPARATUR ODER ERSATZ VORZUNEHMEN.**

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den Kauf von geöffneten, gebrauchten, reparierten, umverpackten und/oder wiederversiegelten Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verkauf solcher Produkte auf Internetauktionsseiten und/oder den Verkauf solcher Produkte durch Überschuss- oder Großhändler. Alle Gewährleistungen oder Garantien enden unverzüglich in Bezug auf Produkte oder Teile davon, die ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bitmore repariert, ersetzt, geändert oder modifiziert werden.

Diese Vereinbarung wird zugunsten der Parteien getroffen und ist nicht dazu bestimmt, Dritten zu nützen oder von Dritten durchsetzbar zu sein. Die Rechte der Parteien, Änderungen, Verzichtserklärungen, Variationen oder Vergleiche im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu beenden, aufzuheben oder zuzustimmen, unterliegen nicht der Zustimmung Dritter.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie zusätzliche Rechte, die von Land zu Land variieren können. Aufgrund individueller Bestimmungen gelten einige der oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

### **ANMERKUNG:**

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Kabel an Ihre Geräte oder das Produkt anschließen, um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden. Verschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Durch das Eintauchen in Flüssigkeiten erlischt die Garantie. Geräte, die mit diesem Produkt oder dieser App verbunden sind, fallen nicht unter die Bitmore-Garantie.

### **Für Bitmore-Produkte, die einen Lithium-Ionen-Akku enthalten:**

Lithium-Ionen-Batterie-betriebene Geräte werden von unserem Werk mit einer Teilladung versandt, abhängig von der Lagertemperatur und der Dauer der Lagerung während des Transports und beim Einzelhändler wird die vom Gerät gehaltene Ladung natürlich abnehmen, für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät vollständig aufzuladen.

Jedes Produkt, das mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird, wie bei allen Geräten, die Lithium verwenden, nimmt die Menge an Ladung, die die Lithiumzellen halten können, im Laufe der Zeit und mit der Verwendung ab oder wenn sie in einer kalten Umgebung belassen werden, Temperaturschwankungen erfahren oder wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird (laden und entladen Sie die Batterie oft, auch wenn Sie sie nicht verwenden)). Daher können Sie feststellen, dass die Höhe der Gebühr, die das Produkt enthält, und die Angebote etwas geringer sein können. Dies ist typischerweise ein langsamer Prozess und ein natürlich wiederkehrendes Phänomen und wird nicht durch die Garantie oder Garantie abgedeckt.



**COLLEGAMENTO DELLA SPINA**

1. Basta collegare l'adattatore World to EU a 2 pin alla presa corretta (Tipo E e Tipo F), assicurandosi che la presa sia spenta (se possibile)

2. Inserire la spina dell'apparecchio nella parte anteriore dell'adattatore, quindi accendere la presa

**Nota:** prestare attenzione quando si collega a una presa e si inserisce la spina. Non lasciare MAI l'adattatore incustodito, in carica durante la notte o con i bambini. NON USARE se le mani, l'adattatore o l'apparecchio e la spina sono bagnati.

**IMPORTANTE:** questo adattatore non è un trasformatore di tensione. Verifica che il tuo dispositivo di alimentazione di rete possa funzionare in modo sicuro con la tensione locale utilizzata nel paese di destinazione.

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:**

**NON collocare** metalli o oggetti metallici (inclusa una custodia/coperchio del dispositivo con componenti metallici) sul dispositivo o sul prodotto mentre è in uso e collegato a una fonte di alimentazione. Rischi potenziali scosse elettriche, incidenti statici o altri incidenti più pericolosi come incendio o morte

**NON lasciare** il dispositivo collegato a questo prodotto quando non è in uso o quando la ricarica è completa

**NON coprire** questo prodotto o il dispositivo quando è in uso

**NON esporre** questo prodotto a fonti di calore (incluso fuoco o luce solare diretta)

**NON utilizzare** o esporre questo prodotto o il dispositivo in aree di elevata umidità, liquidi, gel o aerosol o polvere pesante, tenerlo asciutto e pulito. Se questo prodotto incontra liquidi, scollegare immediatamente il prodotto da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo collegato

**NON** montare o modificare questo prodotto - ciò potrebbe causare il rischio di lesioni, morte o danni alla proprietà

Questo prodotto deve essere utilizzato e conservato solo in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 45 °C

Evitare la caduta di questo prodotto (o qualsiasi altro impatto pesante che potrebbe danneggiare il circuito interno)

Evitare di pulire questo prodotto con liquidi o sostanze chimiche (utilizzare solo un panno asciutto)

Utilizzare solo allegati/accessori forniti da Bitmore o quelli certificati dal produttore del dispositivo

Questo prodotto non è un giocattolo, NON lasciare i bambini senza supervisione con questo prodotto

Utilizzare un adattatore a parete certificato originale, ad esempio uno fornito con il produttore del dispositivo

**NON** utilizzare un adattatore a parete con carica rapida o uscita AMP elevata

**NON** lasciare il dispositivo incustodito per la ricarica durante la notte

**NON** utilizzare spine difettose, danneggiate o non certificate (dal produttore del dispositivo) per caricare o scaricare i dispositivi

**NON** utilizzare una spina con più di 5W di uscita

**NON** utilizzare questo prodotto dove sono o sono stati recentemente utilizzati aerosol o dove viene somministrato ossigeno

**NON** operare in un ambiente chiuso come una tasca, una borsa, uno zaino, sotto un cuscino ecc.

**Ottieni la tua garanzia limitata di 24 mesi e diventa un membro Bitmore!** È necessario registrare il dispositivo tramite [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) entro 30 giorni dall'acquisto affinché la garanzia di produzione sia valida.

Inoltre, ottieni un "po 'di più" accedendo a omaggi esclusivi di prodotti, premi per l'iscrizione e sconti!

In base alla legge applicabile, la società madre Bitmore Limited (Regno Unito) e Nuwave Channel Partners BV (che opera nell'UE per conto di Bitmore Limited) (di seguito "Bitmore"<sup>4</sup>), vendono i propri prodotti (di seguito "Prodotto/i") con l'intento di essere privi di difetti di fabbricazione e lavorazione per 24 mesi dalla data di acquisto originale, ad eccezione di quanto indicato di seguito. Bitmore garantisce che i suoi Prodotti saranno privi di difetti di materiale e lavorazione in condizioni di normale utilizzo e servizio. Questa garanzia si estende solo ai consumatori e non si estende ai rivenditori. Bitmore non autorizza nessuno, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rivenditori, il successivo acquirente consumatore del prodotto da un rivenditore o acquirenti remoti, a obbligare Bitmore in alcun modo oltre i termini stabiliti nel presente documento. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio o abuso; incidente; il pignoramento di qualsiasi accessorio non autorizzato; alterazione del prodotto; installazione impropria; riparazioni o modifiche non autorizzate; uso improprio dell'alimentazione elettrica/elettrica; perdita di potenza; Prodotto caduto; malfunzionamento o danneggiamento di una parte operativa a causa della mancata manutenzione raccomandata dal produttore; danni da trasporto; furto; trascurare; vandalismo; o condizioni ambientali; perdita di utilizzo; o qualsiasi altra condizione che sia al di fuori del controllo di Bitmore.

**LA GARANZIA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA. NON CI SARANNO ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ O QUALSIASI ALTRO OBBLIGO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AI PRODOTTI COPERTI DA QUESTA GARANZIA. BITMORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI. IN NESSUN CASO LA PRESENTE GARANZIA RICHIEDERÀ PIÙ DELLA SOSTITUZIONE DI UNA O PIÙ PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ENTRO IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA. I RIMBORSI SARANNO CONCESSI SE LE PARTI DI RICAMBIO PER MATERIALI DIFETTOSI NON SONO DISPONIBILI, BITMORE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE SOSTITUZIONI DI PRODOTTI AL POSTO DELLA RIPARAZIONE O DELLA SOSTITUZIONE.**

Questa garanzia non si estende all'acquisto di prodotti aperti, usati, riparati, riconfezionati e/o risigillati, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita di tali prodotti su siti di aste su Internet e/o la vendita di tali Prodotti da parte di rivenditori in eccedenza o all'ingrosso. Tutte le garanzie cesseranno immediatamente e termineranno per quanto riguarda qualsiasi Prodotto o parti di essi che siano riparati, sostituiti, alterati o modificati, senza il previo consenso esplicito e scritto di Bitmore.

Il presente Contratto è stipulato a beneficio delle parti e non è destinato a beneficiare terzi o essere applicabile da terzi. I diritti delle parti di terminare, rescindere o concordare qualsiasi modifica, rinuncia, variazione o transazione ai sensi o relativi al presente Contratto non sono soggetti al consenso di terzi.

Questa garanzia ti fornisce diritti legali specifici. Potresti avere diritti aggiuntivi che possono variare da paese a paese. A causa di regolamenti individuali, alcune delle limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

#### **NOTA:**

La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale comporterà la nullità della garanzia di fabbricazione. Si prega di prestare particolare attenzione quando si collegano i cavi ai dispositivi o al prodotto per evitare di danneggiare le porte. L'usura non è coperta dalla garanzia. L'immersione in liquidi invaliderà la garanzia. I dispositivi collegati a questo prodotto o App non sono coperti dalla garanzia Bitmore.

#### **Per i prodotti Bitmore contenenti una batteria agli ioni di litio:**

I dispositivi alimentati a batteria agli ioni di litio vengono spediti dalla nostra fabbrica con una carica parziale, a seconda della temperatura di conservazione e della durata dello stoccaggio durante il trasporto e con il rivenditore, la carica trattenuta dal dispositivo diminuirà naturalmente, per le migliori prestazioni si consiglia di caricare completamente il dispositivo, Qualsiasi prodotto alimentato da una batteria agli ioni di litio, come con tutti i dispositivi che utilizzano il litio, la quantità di carica che le celle al litio possono contenere diminuisce nel tempo e con l'uso o se lasciato in un ambiente freddo, sperimentando fluttuazioni di temperatura o quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo (caricare e scaricare spesso la batteria, anche se non la si utilizza). Pertanto, potresti scoprire che l'importo della carica che il prodotto detiene e le offerte potrebbero essere leggermente inferiori. Questo è in genere un processo lento e un fenomeno naturalmente ricorrente e non è coperto dalla garanzia o dalla garanzia.



**FOR THE  
PLANET.**  
—MEMBER—



## UW STEKKER AANSLUITEN

1. Sluit eenvoudig uw World naar EU 2-pins adapter aan op de juiste aansluiting (Type E & Type F), zorg ervoor dat de aansluiting is uitgeschakeld (indien mogelijk)
2. Steek de stekker van uw apparaat in de voorkant van de adapter en schakel vervolgens het stopcontact in

**OPMERKING:** Wees voorzichtig bij het aansluiten op een stopcontact en het plaatsen van uw stekker. Laat de adapter NOOIT onbeheerd achter, laad nooit 's nachts of met kinderen op. NIET GEBRUIKEN als uw handen, de adapter of uw apparaat en stekker nat zijn.

**BELANGRIJK:** Deze adapter is geen spanningstransformator. Controleer of uw netstroomapparaat veilig kan werken op de lokale spanning die in het land van bestemming wordt gebruikt.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE:

**PLAATS** GEEN metalen of metalen voorwerpen (inclusief een apparaatbehuizing/deksel met metalen componenten) op uw apparaat of dit product terwijl u in gebruik bent en bent aangesloten op een voedingsbron. U riskeert potentiële elektrische schokken, statische of andere gevaarlijkere incidenten zoals brand of de dood

**LAAT UW** apparaat NIET aangesloten op dit product wanneer het niet in gebruik is of wanneer het opladen is voltooid

**DEK** dit product of uw apparaat NIET af wanneer het in gebruik is

**STEL** dit product NIET bloot aan warmtebronnen (inclusief vuur of direct zonlicht)

**GEBRUIK** of stel dit product of uw apparaat NIET bloot aan gebieden met een hoge luchtvochtigheid, vloeistoffen, gels of aerosolen of zwaar stof, houd het droog en schoon Als dit product vloeistof tegenkomt, koppel het product dan onmiddellijk los van aangesloten stroombronnen of apparaten

**DEMONTEER** of wijzig dit product NIET – dit kan het risico op letsel, overlijden of schade aan eigendommen veroorzaken

Dit product mag alleen worden gebruikt en opgeslagen in een omgeving met een temperatuur tussen 0-45 °C

Vermijd het laten vallen van dit product (of een andere zware impact die het interne circuit zou kunnen beschadigen)

Vermijd het reinigen van dit product met vloeistoffen of chemische stoffen (gebruik alleen een droge doek)

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door Bitmore worden geleverd of die zijn gecertificeerd door de fabrikant van uw apparaat

Dit product is geen speelgoed, laat kinderen NIET zonder toezicht met dit product.

Gebruik een originele gecertificeerde wandadapter, zoals een adapter die bij de fabrikant van uw apparaat wordt geleverd

**Gebruik GEEN** wandadapter met een snelle lading of een hoge AMP-uitgang

**LAAT** uw apparaat NIET onbeheerd achter om 's nachts op te laden

**Gebruik GEEN** defecte, beschadigde of geen gecertificeerde (door de fabrikant van uw apparaat) stekkers om uw apparaten op te laden of te ontladen

**Gebruik GEEN** stekker met meer dan een vermogen van 5 W

**Gebruik** dit product NIET op de plaats waar aerosolen worden of recent zijn gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend

**Niet** werken in een gesloten omgeving zoals een zak, handtas, rugzak, onder een kussen etc

**Ontvang uw beperkte garantie van 24 maanden en word lid van Bitmore!** U moet uw apparaat binnen 30 dagen na aankoop registreren via [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) om de productieggarantie geldig te laten zijn. Plus krijg een "beetje meer" door toegang te krijgen tot exclusieve product giveaways, lidmaatschapsbeloningen en kortingen!

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving verkopen moedermaatschappij Bitmore Limited (VK) en Nuwave Channel Partners BV (actief in de EU namens Bitmore Limited) (hierna "Bitmore"<sup>4</sup>) haar producten (hierna "Product(en)") met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. Bitmore garandeert dat haar Producten vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor retailers. Bitmore machtigt niemand, inclusief, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, de daaropvolgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om Bitmore op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin uiteengezette voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van een niet-geautoriseerd accessoire; wijziging aan het product; onjuiste installatie; ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen; onjuist gebruik van elektrische / voeding; verlies van vermogen; gedropt product; storing of schade aan een bedieningsonderdeel door het niet leveren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik; of welke andere voorwaarden dan ook die buiten de controle van Bitmore liggen.

**DE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE KANT VAN HET BEDRIJF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. BITMORE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE. IN GEEN GEVAL VEREIST DEZE GARANTIE MEER DAN DE VERVANGING VAN ONDERDELEN OF ONDERDELEN DIE DEFECT BLIJKEN TE ZIJN BINNEN DE EFFECTIEVE PERIODE VAN DE GARANTIE. RESTITUTIES WORDEN GEGEVEN ALS VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DEFECTE MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BITMORE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PRODUCTVERVANGINGEN UIT TE VOEREN IN PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.**

Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, herverpakte en/of opnieuw verzegelde producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveiligingsites en/of de verkoop van dergelijke Producten door overtollige of bulk wederverkopers. Alle garanties of garanties zullen onmiddellijk ophouden en eindigen met betrekking tot producten of delen daarvan die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of gewijzigd, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bitmore.

Deze Overeenkomst is gemaakt ten behoeve van de partijen en is niet bedoeld om een derde partij te bevoordelen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de partijen om een wijziging, verklaring van afstand, wijziging of schikking onder of met betrekking tot deze Overeenkomst te beëindigen, in te trekken of overeen te komen, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt aanvullende rechten hebben die van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele regelgeving zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

### NOTITIE:

Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding leidt tot het ongeldig verklaren van de fabrieksgarantie. Wees extra voorzichtig bij het aansluiten van kabels op uw apparaten of het product om te voorkomen dat de poorten worden beschadigd.

Slijtage valt niet onder de garantie. Onderdompeling in vloeistoffen maakt de garantie ongeldig. Apparaten die op dit product of deze App zijn aangesloten, vallen niet onder de Bitmore-garantie.

### Voor Bitmore producten die een Lithium-ion batterij bevatten:

Lithium-ion batterij aangedreven apparaten worden verzonden uit onze fabriek met een gedeeltelijke lading, afhankelijk van de opslagtemperatuur en de duur van de opslag tijdens het transport en met de detailhandelaar, zal de lading die door het apparaat wordt vastgehouden natuurlijk afnemen, voor de beste prestaties raden we aan het apparaat volledig op te laden, Elk product dat wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij, zoals bij alle apparaten die lithium gebruiken, neemt de hoeveelheid lading die de lithiumcellen kunnen vasthouden af in de loop van de tijd en bij gebruik of als het in een koude omgeving wordt achtergelaten, temperatuurschommelingen ervaart of wanneer deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (laad en ontlad de batterij vaak, zelfs als u deze niet gebruikt). Daarom kunt u merken dat de hoeveelheid kosten die hetproduct vasthoudt en aanbiedingen iets minder zijn. Dit is meestal een langzaam proces en een natuurlijk terugkerend fenomeen en valt niet onder de garantie of garantie.



FOR THE  
PLANET  
—MEMBER—





### CONEXIÓN DEL ENCHUFE

1. Simplemente conecte su adaptador World to EU de 2 pines a la toma correcta (Tipo E y Tipo F), asegurándose de que la toma esté apagada (si es posible)
2. Inserte el enchufe del aparato en la parte frontal del adaptador y, a continuación, encienda el enchufe

**NOTA:** Tenga cuidado al conectar a un enchufe e insertar su enchufe. NUNCA deje el adaptador desatendido, cargando durante la noche o con niños. NO USE si sus manos, el adaptador o su aparato y enchufe están mojados.

**IMPORTANTE:** Este adaptador no es un transformador de voltaje. Compruebe que su dispositivo de alimentación de red puede funcionar de forma segura con la tensión local utilizada en su país de destino.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

**NO** coloque ningún metal u objeto metálico (incluida una carcasa/cubierta del dispositivo que tenga componentes metálicos) en su dispositivo o en este producto mientras esté en uso y conectado a una fuente de alimentación. Corre el riesgo de posibles descargas eléctricas, estáticas u otros incidentes más peligrosos, como incendio o muerte.

**NO** deje el dispositivo conectado a este producto cuando no esté en uso o cuando se complete la carga.

**NO** cubra este producto ni su dispositivo cuando esté en uso

**NO** exponga este producto a fuentes de calor (incluyendo fuego o luz solar directa)

**NO** use ni exponga este producto o su dispositivo a áreas de alta humedad, líquidos, geles o aerosoles o polvo pesado, manténgalo seco y limpio Si este producto encuentra algún líquido, desenchufe inmediatamente el producto de cualquier fuente de alimentación o dispositivo conectado.

**NO** desmonte ni modifique este producto, ya que esto podría causar riesgo de lesiones, muerte o daños a la propiedad

Este producto solo debe usarse y almacenarse en un ambiente con una temperatura entre 0-45 °CC

Evite dejar caer este producto (o cualquier otro impacto fuerte que pueda dañar el circuito interno)

Evite limpiar este producto con líquidos o sustancias químicas (use un paño seco solamente)

Utilice únicamente accesorios/accesorios suministrados por Bitmore o aquellos certificados por el fabricante de su dispositivo

Este producto no es un juguete, NO deje a los niños sin supervisión con este producto.

Utilice un adaptador de pared certificado genuino, como uno que se suministra con el fabricante de su dispositivo

**NO** utilice un adaptador de pared con una carga rápida o una salida de amperios alta

**NO** deje su dispositivo desatendido para cargarlo durante la noche

**NO** utilice enchufes defectuosos, dañados o no certificados (por el fabricante de su dispositivo) para cargar o descargar sus dispositivos.

**NO** utilice un enchufe con más de 5W de salida

**NO** utilice este producto donde se hayan utilizado o se hayan utilizado recientemente aerosoles o donde se esté administrando oxígeno

**NO** werken in een gesloten omgeving zoals een zak, handtas, rugzak, onder een kussen etc

**¡Obtén tu Garantía Limitada de 24 meses y conviértete en miembro de Bitmore!** Debe registrar su dispositivo a través de [bitmore.co.uk](https://bitmore.co.uk) dentro de los 30 días posteriores a la compra para que la garantía de fabricación sea válida. Además, obtenga un "poco más" al obtener acceso a obsequios exclusivos de productos, recompensas de membresía y descuentos.

Sujeto a la ley aplicable, la empresa matriz Bitmore Limited (Reino Unido) y Nuwave Channel Partners BV (que opera en la UE en nombre de Bitmore Limited) (en adelante, "Bitmore"<sup>4</sup>), venden sus productos (en adelante, "Producto(s)") con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra original, excepto como se indica a continuación. Bitmore garantiza que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo a los consumidores y no se extiende a los minoristas. Bitmore no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un minorista o compradores remotos, a obligar a Bitmore de ninguna manera más allá de los términos establecidos en este documento. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; la fijación de cualquier accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado de la fuente de alimentación eléctrica; pérdida de potencia; Producto abandonado; mal funcionamiento o daño de una pieza operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daños en el transporte; robo; descuidar; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida de uso; o cualquier otra condición que esté fuera del control de Bitmore.

**LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. BITMORE NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO EFECTIVO DE LA GARANTÍA. SE OTORGARÁN REEMBOLSOS SI LAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MATERIALES DEFECTUOSOS NO ESTÁN DISPONIBLES, BITMORE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.**

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reenvasados y/o resellados, incluida, entre otras, la venta de dichos productos en sitios de subastas por Internet y/o las ventas de dichos Productos por parte de revendedores excedentes o a granel. Todas las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a cualquier Producto o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de Bitmore.

Este Acuerdo se realiza en beneficio de las partes y no pretende beneficiar a ningún tercero ni ser ejecutable por ningún tercero. Los derechos de las partes para terminar, rescindir o acordar cualquier enmienda, renuncia, variación o acuerdo en virtud de o en relación con este Acuerdo no están sujetos al consentimiento de ningún tercero.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a regulaciones individuales, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

#### **NOTA:**

El incumplimiento de las instrucciones de este manual dará lugar a la anulación de la garantía de fabricación. Tenga especial cuidado al conectar cables a sus dispositivos o al producto para evitar dañar los puertos.

El desgaste no está cubierto por la garantía. La inmersión en líquidos anulará la garantía. Los dispositivos conectados a este producto o aplicación no están cubiertos por la garantía Bitmore.

#### **Para productos Bitmore que contienen una batería de iones de litio:**

Los dispositivos alimentados por baterías de iones de litio se envían desde nuestra fábrica con una carga parcial, dependiendo de la temperatura de almacenamiento y la duración del almacenamiento durante el tránsito y con el minorista, la carga retenida por el dispositivo disminuirá naturalmente, para un mejor rendimiento, recomendamos cargar el dispositivo por completo, Cualquier producto que funcione con una batería de iones de litio, como con todos los dispositivos que usan litio, la cantidad de carga que las celdas de litio pueden contener disminuye con el tiempo y con el uso o si se deja en un ambiente frío, experimentando fluctuaciones de temperatura o cuando no se usa durante largos períodos de tiempo (cargue y descargue la batería a menudo, incluso si no la está usando). Por lo tanto, puede encontrar que la cantidad de carga que el producto retiene y las ofertas puede ser un poco menor. Este es típicamente un proceso lento y un fenómeno naturalmente recurrente y no está cubierto por la garantía o garantía.



ب World تما عليك سوى توصيل محول مع التأكد من إيقاف تشغيل المقبس (إن أمكن) ، (F والنوع E النوع) بالمقبس الصحيح EU 2-pin أدخل قابس جهازك في مقدمة المحول، ثم قم بتشغيل المقبس

ملاحظة: توخ الحذر عند التوصيل بمقبس وإدخال القابس. لا تترك المحول أبدا دون مراقبة ، أو تشحن طوال الليل أو مع الأطفال. لا تستخدمه إذا كانت يدك أو المحول أو جهازك وقابسك مبللين

هام: هذا المحول ليس محول جهد. يرجى التحقق من أن جهاز الطاقة الرئيسي الخاص بك يمكن أن يعمل بأمان على الجهد المحلي المستخدم في بلد وجهتك

### معلومات السلامة:

لا تضع أي معادن أو أشياء عقلية (بما في ذلك علبه / غطاء الجهاز الذي يحتوي على مكونات معدنية) على جهازك أو هذا المنتج أثناء الاستخدام وتوصيله بمصدر طاقة. كنت تخاطر بالصدمات الكهربائية المحتملة أو الحوادث الساكنة أو غيرها من الحوادث الأكثر خطورة مثل الحريق أو الوفاة لا تترك جهازك متصلا بهذا المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام أو عند اكتمال الشحن لا تغطي هذا المنتج أو جهازك عند الاستخدام لا تعرض هذا المنتج لمصادر الحرارة (بما في ذلك النار أو أشعة الشمس المباشرة) لا تستخدم أو تعرض هذا المنتج أو جهازك لمناطق ذات رطوبة عالية أو أي سوائل أو جل أو رذاذ أو غبار ثقيل ، فاحفظ به جافا ونظيفا إذا واجه هذا المنتج أي سائل ، فافصل المنتج على الفور من أي مصادر طاقة أو أجهزة متصلة لا تقم بتفكيك أو تعديل هذا المنتج - فقد يتسبب ذلك في خطر الإصابة أو الوفاة أو تلف الممتلكات يجب استخدام هذا المنتج وتخزينه فقط في بيئة محيطية بدرجة حرارة تتراوح بين 0-45 درجة مئوية تجنب سقوط هذا المنتج (أو أي تأثير قوي آخر قد يضر بالدائرة الداخلية) تجنب تنظيف هذا المنتج باستخدام السوائل أو المواد الكيميائية (استخدم قطعة قماش جافة فقط) أو تلك المعتمدة من قبل الشركة المصنعة Bitmore استخدم فقط المرفقات / الملحقات التي توفرها لجهازك هذا المنتج ليس لعبة ، لا تترك الأطفال دون إشراف مع هذا المنتج يرجى استخدام محول حائط أصلي معتمد ، مثل المحول المرفق مع الشركة المصنعة لجهازك مرتفع AMP لا تستخدم محول حائط بشحن سريع أو خرج لا تترك جهازك دون مراقبة للشحن طوال الليل لا تستخدم مقابس معيبة أو تالفة أو غير معتمدة (من قبل الشركة المصنعة لجهازك) لشحن أو تفريغ أجهزتك لا تستخدم قابسا بإخراج أكثر من 5 وات لا تقم بتشغيل هذا المنتج حيث يتم استخدام الهباء الجوي أو تم استخدامه مؤخرا أو حيث يتم إعطاء الأكسجين

Bitmore! حصل على ضمانك المحدود لمدة 24 شهرا وكن عضوا في

بالإضافة إلى الحصول على "أكثر قليلا" من خلال الوصول إلى هدايا المنتجات الحصرية ومكافآت العضوية  
والخصومات!

Nuwave Channel و (المملكة المتحدة) Bitmore Limited وفقا للقانون المعمول به ، تقوم الشركة الأم  
المشار إليها فيما يلي باسم) (Bitmore Limited العاملة في الاتحاد الأوروبي نيابة عن) Partners BV  
بييع منتجاتها (المشار إليها فيما يلي باسم "المنتج (المنتجات)") بقصد خلوها من العيوب في ، (4"Bitmore"  
أن Bitmore التصنيع والتصنيع لمدة 24 شهرا من تاريخ الشراء الأصلي ، باستثناء ما هو مذكور أدناه. تضمن  
منتجاتها ستكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي والخدمة. يمتد هذا  
لأي شخص ، بما في ذلك ، على Bitmore الضمان فقط إلى المستهلكين ولا يمتد إلى تجار التجزئة. لا تصرح  
سبيل المثال لا الحصر ، تجار التجزئة ، أو المشتري اللاحق للمنتج من بائع تجزئة أو المشتريين عن بعد ، بإلزام  
بأي شكل من الأشكال يتجاوز الشروط المنصوص عليها هنا. لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة Bitmore  
عن سوء الاستخدام أو إساءة الاستخدام. حادث؛ إرفاق أي ملحق غير مصرح به ؛ تعديل المنتج ؛ التثبيت غير  
السليم إصلاحات أو تعديلات غير مصرح بها ؛ الاستخدام غير السليم للكهرباء / إمدادات الطاقة ؛ فقدان  
السلطة انخفض المنتج. عطل أو تلف جزء التشغيل من الفشل في توفير الصيانة الموصى بها من قبل  
الشركة المصنعة ؛ أضرار النقل سرقة؛ اهمال؛ التخريب؛ أو الظروف البيئية ؛ فقدان الاستخدام أو أي شروط  
الضمان المنصوص عليه هنا هو الضمان الوحيد والحصري. Bitmore. أخرى على الإطلاق خارجة عن سيطرة  
لن تكون هناك ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية بما في ذلك أي ضمان ضمني للتسويق أو الملاءمة أو أي  
أي BITMORE التزام آخر من جانب الشركة فيما يتعلق بالمنتجات التي يغطيها هذا الضمان. لا تتحمل  
مسؤولية عن أي أضرار عرضية أو تبعية أو خاصة. لا يتطلب هذا الضمان بأي حال من الأحوال أكثر من  
استبدال أي جزء أو أجزاء يتبين أنها معيبة خلال فترة سريان الضمان. سيتم رد الأموال في حالة عدم توفر  
بالحق في إجراء بدائل للمنتج بدلا من الإصلاح أو الاستبدال. لا BITMORE قطع غيار للمواد المعيبة ، تحتفظ  
يمتد هذا الضمان إلى شراء المنتجات المفتوحة و / أو المستخدمة و / أو التي تم إصلاحها و / أو إعادة تعبئتها  
و / أو إعادة إغلاقها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع هذه المنتجات على مواقع المزادات عبر  
الإنترنت و / أو مبيعات هذه المنتجات من قبل البائعين الفائزين أو بالجملة. يجب أن تتوقف جميع  
الضمانات أو الضمانات وتنتهي على الفور فيما يتعلق بأي منتجات أو أجزاء منها يتم إصلاحها أو استبدالها أو  
Bitmore. تغييرها أو تعديلها ، دون موافقة صريحة وخطية مسبقة من  
تم وضع هذه الاتفاقية لصالح الأطراف وليس المقصود منها إفادة أي طرف ثالث أو أن تكون قابلة للتنفيذ  
من قبل أي طرف ثالث. لا تخضع حقوق الأطراف في إنهاء أو إلغاء أو الموافقة على أي تعديل أو تنازل أو  
تغيير أو تسوية بموجب هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها لموافقة أي طرف ثالث  
يوفر لك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة. قد يكون لديك حقوق إضافية قد تختلف من بلد إلى آخر. بسبب  
اللوائح الفردية ، قد لا تنطبق عليك بعض القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه

## ملاحظة:

سيؤدي عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى بطلان ضمان التصنيع . يرجى توخي الحذر الشديد عند توصيل الكابلات بأجهزتك أو المنتج لتجنب إتلاف المنافذ . لا يغطي الضمان البلى . الغمر في السوائل سوف يبطل الضمان . الأجهزة المتصلة بهذا المنتج أو التطبيق Bitmore غير مشمولة بضمان .

التي تحتوي على بطارية ليثيوم أيون Bitmore بالنسبة لمنتجات

يتم إرسال الأجهزة التي تعمل ببطارية ليثيوم أيون من مصنعنا بشحنة جزئية ، اعتمادا على درجة حرارة التخزين وطول التخزين أثناء النقل ومع بائع التجزئة ، ستخفض الرسوم التي يحتفظ بها الجهاز بشكل طبيعي ، ، للحصول على أفضل أداء نوصي بشحن الجهاز بالكامل

أي منتج يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون ، كما هو الحال مع جميع الأجهزة التي تستخدم الليثيوم ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحتفظ بها خلايا الليثيوم بمرور الوقت ومع الاستخدام أو إذا تركت في بيئة باردة ، أو تعاني من تقلبات في درجة الحرارة أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة من الزمن (شحن البطارية وتفريغها كثيرا ، حتى لو كنت لا تستخدمها). لذلك ، قد تجد أن مقدار الرسوم التي يحملها المنتج والعروض قد يكون أقل قليلا. عادة ما تكون هذه عملية بطيئة وظاهرة متكررة بشكل طبيعي ولا يغطيها الضمان أو الضمان.



**FOR THE  
PLANET.**  
—MEMBER—



# A BIT MORE ABOUT US

Our roots are in creating high quality products, which has now grown in to developing an extensive range of audio, power and tech accessories.

Stemming from our passion for the environment, we strive to make Bitmore as eco-friendly as possible.

The combination of innovative sustainable solutions with our tech expertise means we create products that are great for you, and the planet.

@bitmoreuk



[www.bitmore.co.uk](http://www.bitmore.co.uk)  
[justask@bitmore.co.uk](mailto:justask@bitmore.co.uk)

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:  
BITMORE LTD, PARK HOUSE,  
15-19 GREENHILL CRESCENT,  
WATFORD, WD18 8PH, UK

BITMORE BV,  
KAPELLERLAAN 19,  
6041 JB ROERMOND, NL