


# BITMORE



MADE OF 35% WHEAT



AURAL TYPE C BUDS  
USER GUIDE

UK

FR

DE

IT

NL

SP

AR

**CONNECTING THE AURAL TYPE C BUDS TO YOUR DEVICE:**

1. Insert the Type C end of the Aural Type C Buds into the Type C port on your device
2. Put on your favourite tracks

**Note:**

Take care when inserting the Aural Buds Type C into any port.

**Supervise children whilst in use.****SAFETY INFORMATION:**

**DO NOT** place any metals or metal objects (including a device case/cover that has metal components) on your device or this product whilst in use and connected to a power source. You risk potential electrical shocks, static or other more dangerous incidents such as fire or death

**DO NOT** leave your device connected to this product when not in use or when charging is complete

**DO NOT** cover this product or your device when in use

**DO NOT** expose this product to heat sources (including fire or direct sunlight)

**DO NOT** use or expose this product or your device to areas of high humidity, any liquids, gels or aerosols or heavy dust, keep it dry and clean. If this product encounters any liquid, immediately unplug the product from any connected power sources or devices

**DO NOT** disassemble or modify this product – this could cause risk of injury, death, or damage to property

This product must only be used and stored in an ambient environment with a temperature between 0-45 °C

Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)

Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use a dry cloth only)

Only use attachments/accessories supplied by Bitmore or those certified by your device manufacturer

This product is not a toy, **DO NOT** leave children unsupervised with this product.

Please use a genuine certified wall adaptor, such as one that is supplied with your device manufacturer

**DO NOT** use a wall adaptor with a fast charge or high AMP output

**DO NOT** leave your device unattended for charging overnight

**DO NOT** use faulty, damaged or none certified (by your device manufacturer) plugs to charge or discharge your devices

**DO NOT** use a plug with more than a 5W output

**DO NOT** operate this product where aerosols are or have recently been used or where oxygen is being administered

**DO NOT** operate in a closed environment such as a pocket, handbag, backpack, under a pillow etc

**Get your 24-month Limited Guarantee and become a Bitmore member!** You must register your device via [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) within 30 days of purchase for the manufacturing guarantee to be valid. Plus get a "bit more" by gaining access to exclusive product giveaways, membership rewards and discounts!

Subject to applicable law, parent company Bitmore Limited (UK) and Nuwave Channel Partners BV (operating in the EU on behalf of Bitmore Limited) (hereinafter "Bitmore"<sup>4</sup>), sell its products (hereinafter "Product(s)") with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for 24-months from the date of original purchase, except as noted below. Bitmore warrants that its Products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This guarantee extends only to consumers and does not extend to Retailers. Bitmore does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate Bitmore in any way beyond the terms set forth herein. This guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped Product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Bitmore.

**THE GUARANTEE PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE GUARANTEE. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED GUARANTEE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS GUARANTEE. BITMORE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS GUARANTEE REQUIRE MORE THAN THE REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE GUARANTEE. REFUNDS WILL BE GIVEN IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, BITMORE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.**

This guarantee does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such Products by surplus or bulk resellers. All warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any Products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Bitmore. This Agreement is made for the benefit of the parties and is not intended to benefit any third party or be enforceable by any third party. The rights of the parties to terminate, rescind, or agree any amendment, waiver, variation, or settlement under or relating to this Agreement are not subject to the consent of any third party.

This guarantee provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

**NOTE:**

Failure to follow the instructions in this manual will result in the manufacturing guarantee being void. Please take extra care when connecting cables to your devices or the product to avoid damaging the ports. Wear and tear aren't covered by the guarantee. Submersion in liquids will void the guarantee. Devices connected to this product or App are not covered by the Bitmore guarantee.

**For Bitmore products containing a Lithium-ion battery:**

Lithium-ion battery powered devices are dispatched from our factory with a partial charge, depending on the storing temperature and the length of storage during transit and with the retailer, the charge held by the device will naturally decrease, for best performance we recommend charging the device fully.

Any product that is powered by a Lithium-ion battery, as with all devices using Lithium, the amount of charge the lithium cells can hold decreases over time and with use or if left in a cold environment, experiencing fluctuations in temperature or when unused for long periods of time (charge and discharged the battery often, even if you are not using it). Therefore, you may find that the amount of charge this product holds and offers may be slightly less. This is typically a slow process and a naturally recurring phenomenon and is not covered by the guarantee or guarantee.



**CONNEXION DES ÉCOUTEURS AURAL TYPE C À VOTRE APPAREIL:**

1. Insérez l'extrémité de type C des écouteurs de type C dans le port de type C de votre appareil.
2. Mettez vos morceaux préférés

**Note:**

Faites attention lorsque vous insérez les écouteurs sonores de type C dans n'importe quel port.

**Surveillez les enfants pendant leur utilisation.****INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:**

des composants métalliques) sur votre appareil ou ce produit lorsqu'il est utilisé et connecté à une source d'alimentation. Vous risquez des chocs électriques potentiels, des incidents statiques ou d'autres incidents plus dangereux tels qu'un incendie ou la mort

**NE PAS** laisser votre appareil connecté à ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque la charge est terminée

**NE PAS** couvrir ce produit ou votre appareil lorsqu'il est utilisé

**NE PAS** exposer ce produit à des sources de chaleur (y compris le feu ou la lumière directe du soleil)

**NE PAS** utiliser ou exposer ce produit ou votre appareil à des zones très humides, à des liquides, gels ou aérosols ou à de la poussière lourde, gardez-le sec et propre Si ce produit rencontre un liquide, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou périphérique connecté.

**NE PAS** démonter ou modifier ce produit – cela pourrait causer des risques de blessure, de décès ou de dommages matériels.

Ce produit ne doit être utilisé et stocké que dans un environnement ambiant à une température comprise entre 0 et 45 °C

Éviter de laisser tomber ce produit (ou tout autre impact lourd qui pourrait endommager le circuit interne)

Évitez de nettoyer son produit en utilisant des liquides ou des substances chimiques (utilisez un chiffon sec uniquement)

N'utilisez que des pièces jointes/accessoires fournis par Bitmore ou ceux certifiés par le fabricant de votre appareil

Ce produit n'est pas un jouet, **NE laissez PAS** les enfants sans surveillance avec ce produit.

Veuillez utiliser un adaptateur mural certifié authentique, tel que celui fourni avec le fabricant de votre appareil.

**NE PAS** utiliser un adaptateur mural avec une charge rapide ou une sortie AMP élevée

**NE PAS** laisser votre appareil sans surveillance pendant la charge pendant la nuit

**N'utilisez PAS** de fiches défectueuses, endommagées ou non certifiées (par le fabricant de votre appareil) pour charger ou décharger vos appareils

**NE PAS** utiliser une prise avec une sortie supérieure à 5W

**NE PAS** utiliser ce produit là où des aérosols sont ou ont été utilisés récemment ou lorsque de l'oxygène est administré

**NE PAS** opérer dans un environnement fermé tel qu'une poche, un sac à main, un sac à dos, sous un oreiller, etc.

### **Obtenez votre garantie limitée de 24 mois et devenez membre Bitmor!**

Vous devez enregistrer votre appareil via [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) dans les 30 jours suivant l'achat pour que la garantie de fabrication soit valide. De plus, obtenez un « peu plus » en accédant à des cadeaux exclusifs de produits, des récompenses d'adhésion et des réductions!

Sous réserve de la loi applicable, la société mère Bitmore Limited (Royaume-Uni) et Nuwave Channel Partners BV

(opérant dans l'UE pour le compte de Bitmore Limited) (ci-après « Bitmore »), vendre ses produits (ci-après « Produit(s) ») dans l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et la main-d'œuvre pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale, sauf indication contraire ci-dessous. Bitmore garantit que ses Produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants. Bitmore n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur ultérieur du produit auprès d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Bitmore de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus; accident; la fixation de tout accessoire non autorisé; altération du produit; installation incorrecte; réparations ou modifications non autorisées; mauvaise utilisation de l'alimentation électrique / électrique; perte de puissance; produit tombé; dysfonctionnement ou dommage d'une pièce de fonctionnement dû à un défaut de fournir l'entretien recommandé par le fabricant; dommages de transport; vol; négligence; vandalisme; ou conditions environnementales; perte d'utilisation; ou toute autre condition indépendante de la volonté de Bitmore.

**LA GARANTIE PRÉVUE AUX PRÉSENTES SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. LÀ NE SERA PAS D'AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE OU DE TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DU SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. BITMORE DOIT N'ONT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN DANS CE CAS, CETTE GARANTIE EXIGERA PLUS QUE LE REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE OU LES RT QUI S'AVÈRENT DÉFECTUEUX AU COURS DE LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE. DES REMBOURSEMENTS SERONT ACCORDÉS SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, BITMORE SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS AU LIEU DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT NT.**

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou rescellés, y compris, mais sans s'y limiter, la vente de ces produits sur des sites d'enchères Internet et/ou la vente de ces produits par des revendeurs excédentaires ou en vrac. Toutes les garanties Warrcesseront et prendront fin immédiatement en ce qui concerne les Produits ou parties de ceux-ci qui sont réparés, remplacés, altérés ou modifiés, sans le consentement préalable exprès et écrit de Bitmore. Le présent Contrat est conclu au profit des parties et n'est pas destiné à bénéficier à un tiers ou à être exécutoire par un tiers. Les droits des parties de résilier, d'annuler ou de convenir de toute modification, renonciation, variation ou règlement en vertu du présent Contrat ou s'y rapportant ne sont pas soumis à l'approbation d'un tiers. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires qui peuvent varier d'un pays à l'autre. En raison de réglementations individuelles, certaines des limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

#### **NOTE:**

Le non-respect des instructions de ce manuel entraînera l'annulation de la garantie de fabrication. Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous connectez des câbles à vos appareils ou au produit pour éviter d'endommager les ports. L'usure n'est pas couverte par la garantie. L'immersion dans des liquides annulera la garantie. Les appareils connectés à ce produit ou à cette application ne sont pas couverts par la garantie Bitmore.

#### **Pour les produits Bitmore contenant une batterie lithium-ion:**

Les appareils alimentés par batterie lithium-ion sont expédiés de notre fait avec une charge partielle, en fonction de la température de stockage et de la durée de stockage pendant le transport et avec le détaillant, la charge détenue par l'appareil diminuera naturellement, pour de meilleures performances, nous recommandons de charger complètement l'appareil. Tout produit alimenté par une batterie lithium-ion, comme avec tous les appareils utilisant le lithium, la quantité de charge que les cellules au lithium peuvent contenir diminue avec le temps et avec l'utilisation ou si elle est laissée dans un environnement froid, subissant des fluctuations de température ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes (chargez et déchargez souvent la batterie, même si vous ne l'utilisez pas). Par conséquent, vous constaterez peut-être que le montant des frais que ce produit détient et offre peut être légèrement inférieur. Il s'agit généralement d'un processus lent et d'un phénomène naturellement récurrent et n'est pas couvert par la garantie.



**VERBINDEN DER AKUSTISCHEN TYP C KOPFHÖRER MIT IHREM GERÄT:**

1. Stecken Sie das Typ-C-Ende der akustischen Typ-C-Kopfhörer in den Typ-C-Anschluss Ihres Geräts.
2. Legen Sie Ihre Lieblingstracks auf

**Anmerkung:**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Aural Buds Typ C in einen beliebigen Port einführen.

**Beaufsichtigen Sie Kinder während des Gebrauchs.****SICHERHEITSHINWEISE:**

**Legen Sie KEINE** Metalle oder mentalen Gegenstände (einschließlich einer Gerätehülle / -abdeckung mit Metallkomponenten) auf Ihr Gerät oder dieses Produkt, während sie verwendet und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie riskieren mögliche Stromschläge, statische oder andere gefährlichere Ereignisse wie Feuer oder Tod

**Lassen Sie Ihr Gerät NICHT** an dieses Produkt angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

Decken Sie dieses Produkt oder Ihr Gerät **NICHT** ab, wenn es verwendet wird

Setzen Sie dieses Produkt **NICHT** Wärmequellen aus (einschließlich Feuer oder direktem Sonnenlicht)

Verwenden oder setzen Sie dieses Produkt oder Ihr Gerät **NICHT** Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Flüssigkeiten, Gelen oder Aerosolen oder starkem Staub aus, halten Sie es trocken und sauber. Wenn dieses Produkt auf Flüssigkeit trifft, trennen Sie das Produkt sofort von allen angeschlossenen Stromquellen oder Geräten.

Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt **NICHT** – dies könnte zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen

Dieses Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0-45 °C verwendet und gelagert werden.

Vermeiden Sie es, dieses Produkt fallen zu lassen (oder andere schwere Stöße, die den internen Stromkreis beschädigen könnten).

Vermeiden Sie die Reinigung des Produkts mit Flüssigkeiten oder chemischen Substanzen (verwenden Sie nur ein trockenes Tuch).

Verwenden Sie nur von Bitmore gelieferte oder von Ihrem Gerätehersteller zertifizierte Anhänge/Zubehörteile

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder **NICHT** unbeaufsichtigt mit diesem Produkt.

Bitte verwenden Sie einen echten zertifizierten Wandadapter, z. B. einen, der mit Ihrem Gerätehersteller geliefert wird



**Verwenden Sie KEINEN** Wandadapter mit Schnellladung oder hohem AMP-Ausgang

**Lassen Sie Ihr Gerät NICHT** unbeaufsichtigt, um über Nacht aufgeladen zu werden

**Verwenden Sie KEINE** fehlerhaften, beschädigten oder nicht zertifizierten (von Ihrem Gerätehersteller) Stecker zum Laden oder Entladen Ihrer Geräte

**Verwenden Sie KEINEN** Stecker mit mehr als 5W Ausgangsleistung

Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT**, wenn Aerosole verwendet werden oder kürzlich verwendet wurden oder wo Sauerstoff verabreicht wird

Arbeiten Sie **NICHT** in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche, Handtasche, Rucksack, unter einem Kissen usw.

### **Holen Sie sich Ihre 24-monatige eingeschränkte Garantie und werden Sie Bitmore e-Mitglied!**

Sie müssen Ihr Gerät innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) registrieren, damit die Herstellergarantie gültig ist. Außerdem erhalten Sie ein "bisschen mehr", indem Sie Zugang zu exklusiven Produkt-Giveaways, Mitgliedschaftsprämien und Rabatten erhalten!

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts, Muttergesellschaft Bitmore Limited (UK) und Nuwave Channel Partners BV

(in der EU im Auftrag von Bitmore Limited tätig) (im Folgenden "Bitmore"<sup>4</sup>), seine Produkte (im Folgenden "Produkt(e)") mit der Absicht verkaufen, dass sie frei von Herstellungsfehlern sind und Verarbeitung für 24 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, außer wie unten angegeben. Bitmore garantiert, dass seine Produkte bei normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie erstreckt sich nur auf Verbraucher und nicht auf Einzelhändler. Bitmore ermächtigt niemanden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzelhändler, den nachfolgenden Verbraucherkäufer des Produkts von einem Einzelhändler oder Fernkäufer, Bitmore in irgendeiner Weise über die hierin festgelegten Bedingungen hinaus zu verpflichten. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder Missbrauch, Unfall, Anbringung von nicht autorisiertem Zubehör, Änderung des Produkts, unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen, unsachgemäße Verwendung der Stromversorgung, Stromausfall, heruntergefallenes Produkt, Fehlfunktion oder Beschädigung eines Betriebsteils durch Nichtbereitstellung der vom Hersteller empfohlenen Wartung, Transportschäden, Diebstahl, Vernachlässigung, Vandalismus oder Umweltbedingungen, Nutzungsausfall oder oder andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von Bitmore liegen.

**DIE HIERIN GEWÄHRTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE. DORT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN. DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ODER EINER ANDEREN VERPFLICHTUNG SEITENS DER UNTERNEHMEN IN BEZUG AUF PRODUKTE, DIE UNTER DIESE GARANTIE FALLEN. BITMORE SOLL ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN. IN NO ERFORDERT DIESE GARANTIE MEHR ALS DEN ERSATZ EINES TEILS ODER PARTS, DIE SICH INNERHALB DES INKRAFTTRETENS DES GESETZES ALS FEHLERHAFT ERWEISEN GARANTIE. RÜCKERSTATTUNGEN WERDEN GEWÄHRT, WENN ERSATZTEILE FÜR DEFEKTE**

## **MATERIALIEN NICHT VERFÜGBAR SIND, BEHÄLT SICH BITMORE DAS RECHT VOR, PRODUKTERSATZ ANSTELLE VON REPARATUR ODER ERSATZ VORZUNEHMEN.**

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den Kauf von geöffneten, gebrauchten, reparierten, unverpackten und/oder wiederversiegelten Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verkauf solcher Produkte auf Internetauktionsseiten und/oder den Verkauf solcher Produkte durch Überschuss- oder Großhändler. Alle Garantien oder Garantien enden sofort in Bezug auf Produkte oder Teile davon, die ohne die vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bitmore repariert, ersetzt, geändert oder modifiziert werden. Diese Vereinbarung wird zugunsten der Parteien getroffen und ist nicht dazu bestimmt, Dritten zu nützen oder von Dritten durchsetzbar zu sein. Die Rechte der Parteien, Änderungen, Verzichtserklärungen, Änderungen oder Vergleiche im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu beenden, aufzuheben oder zu vereinbaren, unterliegen nicht der Zustimmung Dritter. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie zusätzliche Rechte, die von Land zu Land variieren können. Aufgrund individueller Bestimmungen gelten einige der oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

### **NOTE:**

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Kabel an Ihre Geräte oder das Produkt anschließen, um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden. Verschleiß ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Durch das Eintauchen in Flüssigkeiten erlischt die Garantie. Geräte, die mit diesem Produkt oder dieser App verbunden sind, fallen nicht unter die Bitmore-Garantie.

### **Für Bitmore-Produkte, die einen Lithium-Ionen-Akku enthalten:**

Mit Lithium-Ionen-Batterien betriebene Geräte werden von unserer Fakultät mit einer Teilladung versandt, abhängig von der Lagertemperatur und der Dauer der Lagerung während des Transports und beim Einzelhändler wird die vom Gerät gehaltene Ladung natürlich abnehmen, für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät vollständig aufzuladen.

Jedes Produkt, das mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird, wie bei allen Geräten, die Lithium verwenden, nimmt die Menge an Ladung, die die Lithiumzellen halten können, im Laufe der Zeit und mit dem Gebrauch ab oder wenn sie in einer kalten Umgebung belassen werden, Temperaturschwankungen erfährt oder wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird (laden und entladen Sie die Batterie oft, auch wenn Sie sie nicht verwenden). Daher können Sie feststellen, dass der Gebührenbetrag, den dieses Produkt enthält und bietet, etwas geringer sein kann. Dies ist typischerweise ein langsamer Prozess und ein natürlich wiederkehrendes Phänomen und wird nicht von der Garantie oder Garantie abgedeckt.



**FOR THE  
PLANET.**  
—MEMBER—



**COLLEGAMENTO DEGLI AURICOLARI AURAL TYPE C BUDS AL DISPOSITIVO:**

1. Inserisci l'estremità di tipo C degli auricolari di tipo C nella porta di tipo C del dispositivo
2. Metti su le tue tracce preferite

**Nota:**

ai attenzione quando inserisci gli Aural Buds Type C in qualsiasi porta.

**Sorvegliare i bambini durante l'uso.****INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:**

**NON** collocare metalli o oggetti metallici (inclusa una custodia/coperchio del dispositivo con componenti metallici) sul dispositivo o sul prodotto mentre è in uso e collegato a una fonte di alimentazione. Rischi potenziali scosse elettriche, incidenti statici o altri incidenti più pericolosi come incendio o morte

**NON** lasciare il dispositivo collegato a questo prodotto quando non è in uso o quando la ricarica è completa

**NON** coprire questo prodotto o il dispositivo quando è in uso

**NON** esporre questo prodotto a fonti di calore (incluso fuoco o luce solare diretta)

**NON** utilizzare o esporre questo prodotto o il dispositivo in aree di elevata umidità, liquidi, gel o aerosol o polvere pesante, tenerlo asciutto e pulito. Se questo prodotto incontra liquidi, scollegare immediatamente il prodotto da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo collegato

**NON** smontare o modificare questo prodotto - ciò potrebbe causare il rischio di lesioni, morte o danni alla proprietà

Questo prodotto deve essere utilizzato e conservato solo in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 45 °C

Evitare la caduta di questo prodotto (o qualsiasi altro impatto pesante che potrebbe danneggiare il circuito interno)

Evitare di pulire il prodotto con liquidi o sostanze chimiche (utilizzare solo un panno asciutto)

Utilizzare solo allegati/accessori forniti da Bitmore o quelli certificati dal produttore del dispositivo

Questo prodotto non è un giocattolo, **NON** lasciare i bambini senza supervisione con questo prodotto.

Utilizzare un adattatore a parete certificato originale, ad esempio uno fornito con il produttore del dispositivo

**NON** utilizzare un adattatore a parete con carica rapida o uscita AMP elevata

**NON** lasciare il dispositivo incustodito per la ricarica durante la notte

**NON** utilizzare spine difettose, danneggiate o non certificate (dal produttore del dispositivo) per caricare o scaricare i dispositivi

**NON** utilizzare una spina con più di 5W di uscita

**NON** utilizzare questo prodotto dove sono o sono stati recentemente utilizzati aerosol o dove viene somministrato ossigeno

**NON** operare in un ambiente chiuso come una tasca, una borsa, uno zaino, sotto un cuscino ecc.

### **Ottieni la tua Garanzia Limitata di 24 mesi e diventa un membro Bitmore!**

È necessario registrare il dispositivo tramite [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) entro 30 giorni dall'acquisto affinché la garanzia di produzione sia valida. Inoltre, ottieni un "po 'di più" accedendo a omaggi esclusivi di prodotti, premi per l'iscrizione e sconti!

In base alla legge applicabile, la società madre Bitmore Limited (Regno Unito) e Nuwave Channel Partners BV

(operante nell'UE per conto di Bitmore Limited) (di seguito "Bitmore"<sup>4</sup>), vendere i propri prodotti (di seguito "Prodotto/i") con l'intento che siano privi di difetti di fabbricazione e lavorazione per 24 mesi dalla data di acquisto originale, ad eccezione di quanto indicato di seguito. Bitmore garantisce che i suoi Prodotti saranno privi di difetti di materiale e lavorazione in condizioni di normale utilizzo e servizio. Questa garanzia si estende solo ai consumatori e non si estende ai rivenditori. Bitmore non autorizza nessuno, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rivenditori, il successivo acquirente consumatore del prodotto da un rivenditore o acquirenti remoti, a obbligare Bitmore in alcun modo oltre i termini stabiliti nel presente documento. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio o abuso; incidente; il fissaggio di qualsiasi accessorio non autorizzato; alterazione del prodotto; installazione impropria; riparazioni o modifiche non autorizzate; uso improprio dell'alimentazione elettrica/elettrica; perdita di potenza; prodotto caduto; malfunzionamento o danneggiamento di una parte operativa a causa della mancata manutenzione raccomandata dal produttore; danni da trasporto; furto; negligenza; vandalismo; o condizioni ambientali; perdita di utilizzo; o qualsiasi altra condizione che sia al di fuori del controllo di Bitmore.

**LA GARANZIA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA. LÌ NON CI SARANNO ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ O QUALSIASI ALTRO OBBLIGODA PARTE DEL AZIENDA RISPETTO AI PRODOTTI COPERTI DA QUESTA GARANZIA. BITMORE DEVE NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI. IN NO EVENTUALMENTE, QUESTA GARANZIA RICHIEDERÀ PIÙ DELLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTE O RTS CHERISULTANO DIFETTOSI ENTRO IL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GARANTIRE. I RIMBORSI SARANNO CONCESSI SE LE PARTI DI RICAMBIO PER MATERIALI DIFETTOSI NON SONO DISPONIBILI, BITMORE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE SOSTITUZIONI DI PRODOTTI AL POSTO DELLA RIPARAZIONE O DELLA SOSTITUZIONE**

Questa garanzia non si estende all'acquisto di prodotti aperti, usati, riparati, riconfezionati e/o risigillati, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita di tali prodotti su siti di aste su Internet e/o la vendita di tali Prodotti da parte di rivenditori in eccedenza o all'ingrosso. Tutte le garanzie cesseranno immediatamente e termineranno per quanto riguarda qualsiasi Prodotto o parte di essi che venga riparato, sostituito, alterato o modificato, senza il previo consenso esplicito e scritto di Bitmore. Il presente accordo è stipulato a beneficio delle parti e non è destinato a beneficiare terzi né ad essere applicabile da terzi. I diritti delle parti di terminare, rescindere o concordare qualsiasi modifica, rinuncia, variazione o transazione ai sensi o relativi al presente Accordo non sono soggetti al consenso dei terzi.

Questa garanzia ti fornisce diritti legali specifici. Potresti avere diritti aggiuntivi che possono variare da paese a paese. A causa di regolamenti individuali, alcune delle limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

#### **NOTE:**

La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale comporterà la nullità della garanzia di fabbricazione. Si prega di prestare particolare attenzione quando si collegano i cavi ai dispositivi o al prodotto per evitare di danneggiare le porte. L'usura non è coperta dalla garanzia. L'immersione in liquidi invaliderà la garanzia. I dispositivi collegati a questo prodotto o App non sono coperti dalla garanzia Bitmore.

#### **Per i prodotti Bitmore contenenti una batteria agli ioni di litio:**

I dispositivi alimentati a batteria agli ioni di litio vengono spediti dal nostro fornitore con una carica parziale, a seconda della temperatura di conservazione e della durata dello stoccaggio durante il trasporto e con il rivenditore, la carica trattenuta dal dispositivo diminuirà naturalmente, per le migliori prestazioni si consiglia di caricare completamente il dispositivo.

Qualsiasi prodotto alimentato da una batteria agli ioni di litio, come con tutti i dispositivi che utilizzano il litio, la quantità di carica che le celle al litio possono contenere diminuisce nel tempo e con l'uso o se lasciato in un ambiente freddo, sperimentando fluttuazioni di temperatura o quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo (caricare e scaricare spesso la batteria, anche se non la si utilizza). Pertanto, potresti scoprire che l'importo di addebito che questo prodotto detiene e offre potrebbe essere leggermente inferiore. Si tratta tipicamente di un processo lento e di un fenomeno naturalmente ricorrente e non è coperto dalla garanzia o dalla garanzia.



**DE AURAL TYPE C BUDS AANSLUITEN OP UW APPARAAT:**

1. Plaats het Type C-uiteinde van de Aural Type C Buds in de Type C-poort op uw apparaat
2. Zet je favoriete tracks op

**Notitie:**

Wees voorzichtig bij het plaatsen van de Aural Buds Type C in een poort.

**Houd toezicht op kinderen tijdens het gebruik.****VEILIGHEIDSINFORMATIE:**

**Plaats GEEN** metalen of metalen voorwerpen (inclusief een apparaatbehuizing/deksel met metalen componenten) op uw apparaat of dit product terwijl u in gebruik bent en bent aangesloten op een voedingsbron. U riskeert potentiële elektrische schokken, statische of andere gevaarlijkere incidenten zoals brand of de dood

Laat uw apparaat **NIET** aangesloten op dit product wanneer het niet in gebruik is of wanneer het opladen is voltooid

Dek dit product of uw apparaat **NIET** af wanneer het in gebruik is

Stel dit product **NIET** bloot aan warmtebronnen (inclusief vuur of direct zonlicht)

Gebruik of stel dit product of uw apparaat **NIET** bloot aan gebieden met een hoge luchtvochtigheid, vloeistoffen, gels of aerosolen of zwaar stof, houd het droog en schoon Als dit product vloeistof tegenkomt, koppel het product dan onmiddellijk los van aangesloten stroombronnen of apparaten

Demonteer of wijzig dit product **NIET** – dit kan het risico op letsel, overlijden of schade aan eigendommen veroorzaken

Dit product mag alleen worden gebruikt en opgeslagen in een omgeving met een temperatuur tussen 0-45 °C

Vermijd het laten vallen van dit product (of een andere zware impact die het interne circuit zou kunnen beschadigen)

Vermijd het reinigen van dit product met vloeistoffen of chemische stoffen (gebruik alleen een droge doek)

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door Bitmore worden geleverd of die zijn gecertificeerd door de fabrikant van uw apparaat

Dit product is geen speelgoed, laat kinderen **NIET** zonder toezicht met dit product.

Gebruik een originele gecertificeerde wandadapter, zoals een adapter die bij de fabrikant van uw apparaat wordt geleverd

**Gebruik GEEN** wandadapter met een snelle lading of een hoge AMP-uitgang

Laat uw apparaat **NIET** onbeheerd achter om 's nachts op te laden

**Gebruik GEEN** defecte, beschadigde of geen gecertificeerde (door de fabrikant van uw apparaat) stekkers om uw apparaten op te laden of te ontladen

**Gebruik GEEN** stekker met meer dan een vermogen van 5 W

Gebruik dit product **NIET** op de plaats waar aerosolen worden of recent zijn gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend

Niet werken in een gesloten omgeving zoals een zak, handtas, rugzak, onder een kussen etc

### **Ontvang uw beperkte garantie van 24 maanden en word lid van Bitmore!**

U moet uw apparaat binnen 30 dagen na aankoop registreren via [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) om de productieggarantie geldig te laten zijn.

Plus krijg een "beetje meer" door toegang te krijgen tot exclusieve product giveaways, lidmaatschapsbeloningen en kortingen!

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving verkopen moedermaatschappij Bitmore Limited (VK) en Nuwave Channel Partners BV (actief in de EU namens Bitmore Limited) (hierna "Bitmore"<sup>4</sup>) haar producten (hierna "Product(en)") met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. Bitmore garandeert dat haar Producten vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor retailers. Bitmore machtigt niemand, inclusief, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, de daaropvolgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om Bitmore op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin uiteengezette voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van een niet-geautoriseerd accessoire; wijziging aan het product; onjuiste installatie; ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen; onjuist gebruik van elektrische / voeding; verlies van vermogen; gedropt product; storing of schade aan een bedieningsonderdeel door het niet leveren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik; of welke andere voorwaarden dan ook die buiten de controle van Bitmore liggen.

**DE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE KANT VAN HET BEDRIJF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. BITMORE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE. IN GEEN GEVAL VEREIST DEZE GARANTIE MEER DAN DE VERVANGING VAN ONDERDELEN OF ONDERDELEN DIE DEFECT BLIJKEN TE ZIJN BINNEN DE EFFECTIEVE PERIODE VAN DE GARANTIE. RESTITUTIES WORDEN GEGEVEN ALS VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DEFECTE MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BITMORE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PRODUCTVERVANGINGEN UIT TE VOEREN IN PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.**

Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, herverpakte en/of opnieuw verzegelde producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveilingssites en/of de verkoop van dergelijke Producten door overtollige of bulk wederverkopers. Alle garanties of garanties zullen onmiddellijk ophouden en eindigen met betrekking tot producten of delen daarvan die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of gewijzigd, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bitmore.

Deze Overeenkomst is gemaakt ten behoeve van de partijen en is niet bedoeld om een derde partij te bevoordelen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de partijen om een wijziging, verklaring van afstand, wijziging of schikking onder of met betrekking tot deze Overeenkomst te beëindigen, in te trekken of overeen te komen, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt aanvullende rechten hebben die van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele regelgeving zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

## NOTITIE:

Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding leidt tot het ongeldig verklaren van de fabrieksgarantie. Wees extra voorzichtig bij het aansluiten van kabels op uw apparaten of het product om te voorkomen dat de poorten worden beschadigd. Slijtage valt niet onder de garantie. Onderdompeling in vloeistoffen maakt de garantie ongeldig. Apparaten die op dit product of deze App zijn aangesloten, vallen niet onder de Bitmore-garantie.

## Voor Bitmore producten die een Lithium-ion batterij bevatten:

Lithium-ion batterij aangedreven apparaten worden verzonden uit onze fabriek met een gedeeltelijke lading, afhankelijk van de opslagtemperatuur en de duur van de opslag tijdens het transport en met de detailhandelaar, zal de lading die door het apparaat wordt vastgehouden natuurlijk afnemen, voor de beste prestaties raden we aan het apparaat volledig op te laden, Elk product dat wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij, zoals bij alle apparaten die lithium gebruiken, neemt de hoeveelheid lading die de lithiumcellen kunnen vasthouden af in de loop van de tijd en bij gebruik of als het in een koude omgeving wordt achtergelaten, temperatuurschommelingen ervaart of wanneer deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (laad en ontlad de batterij vaak, zelfs als u deze niet gebruikt). Daarom kunt u merken dat de hoeveelheid kosten die hetproduct vasthoudt en aanbiedingen iets minder zijn. Dit is meestal een langzaam proces en een natuurlijk terugkerend fenomeen en valt niet onder de garantie of garantie.





**CONECTANDO LOS AURAL TYPE C BUDS A TU DISPOSITIVO:**

1. Inserta el extremo Tipo C de los Auriculares Aural Tipo C en el puerto Tipo C de tu dispositivo
2. Pon tus canciones favoritas

**Nota:**

Tenga cuidado al insertar los Aural Buds Tipo C en cualquier puerto.

**Supervise a los niños mientras están en uso.****INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:**

**NO** coloque ningún metal u objeto metálico (incluida una carcasa/cubierta del dispositivo que tenga componentes metálicos) en su dispositivo o en este producto mientras esté en uso y conectado a una fuente de alimentación. Corre el riesgo de posibles descargas eléctricas, estáticas u otros incidentes más peligrosos, como incendio o muerte.

**NO** deje el dispositivo conectado a este producto cuando no esté en uso o cuando se complete la carga.

**NO** cubra este producto ni su dispositivo cuando esté en uso

**NO** exponga este producto a fuentes de calor (incluyendo fuego o luz solar directa)

**NO** use ni exponga este producto o su dispositivo a áreas de alta humedad, líquidos, geles o aerosoles o polvo pesado, manténgalo seco y limpio Si este producto encuentra algún líquido, desenchufe inmediatamente el producto de cualquier fuente de alimentación o dispositivo conectado.

**NO** desmonte ni modifique este producto, ya que esto podría causar riesgo de lesiones, muerte o daños a la propiedad

Este producto solo debe usarse y almacenarse en un ambiente con una temperatura entre 0-45 °C

Evite dejar caer este producto (o cualquier otro impacto fuerte que pueda dañar el circuito interno)

Evite limpiarsu producto con líquidos o sustancias químicas (use un paño seco solamente)

Utilice únicamente accesorios/accesorios suministrados por Bitmore o aquellos certificados por el fabricante de su dispositivo

Este producto no es un juguete, **NO** deje a los niños sin supervisión con este producto.

Utilice un adaptador de pared certificado genuino, como uno que se suministra con el fabricante de su dispositivo

**NO** utilice un adaptador de pared con una carga rápida o una salida de amperios alta

**NO** deje su dispositivo desatendido paracargarlo durante la noche

**NO** utilice enchufes defectuosos, dañados o no certificados (por el fabricante de su dispositivo) para cargar o descargar sus dispositivos.

**NO** utilice un enchufe con más de 5W de salida

**NO** utilice este producto donde se hayan utilizado o se hayan utilizado recientemente aerosoles o donde se esté administrando oxígeno

**NO** opere en un ambiente cerrado como un bolsillo, bolso, mochila, debajo de una almohada, etc.

**¡Obtén tu Garantía Limitada de 24 meses y conviértete en miembro de Bitmore!**

través de [bitmore.co.uk](http://bitmore.co.uk) dentro de los 30 días posteriores a la compra para que la garantía de fabricación sea válida. Además, obtenga un "poco más" al obtener acceso a obsequios exclusivos de productos, recompensas de membresía y descuentos.

Sujeto a la ley aplicable, la empresa matriz Bitmore Limited (Reino Unido) y Nuwave Channel Partners BV

(operando en la UE en nombre de Bitmore Limited) (en adelante, "Bitmore"<sup>4</sup>), vender sus productos (en adelante, "Producto(s)") con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra original, excepto como se indica a continuación. Bitmore garantiza que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo a los consumidores y no se extiende a los minoristas. Bitmore no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un minorista o compradores remotos, a obligar a Bitmore de ninguna manera más allá de los términos establecidos en este documento. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; la fijación de cualquier accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado de la fuente de alimentación eléctrica; pérdida de potencia; producto caído; mal funcionamiento o daño de una pieza operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daños de transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida de uso; o cualquier otra condición que esté fuera del control de Bitmore.

**LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. ALLÍ NO HABRÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. BITMORE DEBERÁ: NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. EN NO EN CASO DE QUE ESTA GARANTÍA REQUIERA MÁS QUE EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PARTS QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSOS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. SE OTORGARÁN REEMBOLSOS SI LAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MATERIALES DEFECTUOSOS NO ESTÁN DISPONIBLES, BITMORE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.**

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reenvasados y/o resellados, incluida, entre otras, la venta de dichos productos en sitios de subastas por Internet y/o las ventas de dichos Productos por parte de revendedores excedentes o a granel. Todas las garantías o garantías de advertenciacesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a cualquier Producto o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de Bitmore. Este Acuerdo se hace en beneficio de las partes y no pretende beneficiar a ningún tercero ni ser ejecutable por ningún tercero. Los derechos de las partes para terminar, rescindir o acordar cualquier enmienda, renuncia, variación o acuerdo bajo o relacionado con este Acuerdo no están sujetos a la aceptación de ningún tercero.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a regulaciones individuales, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

#### **NOTE:**

El incumplimiento de las instrucciones de este manual dará lugar a la anulación de la garantía de fabricación. Tenga especial cuidado al conectar cables a sus dispositivos o al producto para evitar dañar los puertos. El desgaste no está cubierto por la garantía. La inmersión en líquidos anulará la garantía. Los dispositivos conectados a este producto o aplicación no están cubiertos por la garantía Bitmore.

#### **Para productos Bitmore que contienen una batería de iones de litio:**

Los dispositivos alimentados por baterías de iones de litio se envían desde nuestro hecho con una carga parcial, dependiendo de la temperatura de almacenamiento y la duración del almacenamiento durante el tránsito y con el minorista, la carga retenida por el dispositivo disminuirá naturalmente, para un mejor rendimiento, recomendamos cargar el dispositivo por completo.

Cualquier producto que funcione con una batería de iones de litio, como con todos los dispositivos que usan litio, la cantidad de carga que las celdas de litio pueden contener disminuye con el tiempo y con el uso o si se deja en un ambiente frío, experimentando fluctuaciones de temperatura o cuando no se usa durante largos períodos de tiempo (cargue y descargue la batería a menudo, incluso si no la está usando). Por lo tanto, es posible que la cantidad de carga que este producto tiene y ofrece sea ligeramente menor. Este es típicamente un proceso lento y un fenómeno naturalmente recurrente y no está cubierto por la garantía o garantía.



## بجهازك Aural Type C توصيل سماعات:

على جهازك Type C في منفذ Aural Type C من سماعات C أدخل الطرف من النوع  
ضع مساراتك المفضلة

### ملاحظه

في أي منفذ. الإشراف على الأطفال أثناء الاستخدام Aural Buds Type C توخ الحذر عند إدخال

### معلومات السلامة

لا تضع أي معادن أو أشياء عقلية (بما في ذلك علبة / غطاء الجهاز الذي يحتوي على مكونات معدنية) على جهازك أو هذا المنتج  
أثناء الاستخدام وتوصيله بمصدر طاقة. كنت تخاطر بالصدمات الكهربائية المحتملة أو الحوادث الساكنة أو غيرها من الحوادث  
الأكثر خطورة مثل الحريق أو الوفاة

لا تترك جهازك متصلا بهذا المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام أو عند اكتمال الشحن

لا تغطي هذا المنتج أو جهازك عند الاستخدام

لا تعرض هذا المنتج لمصادر الحرارة (بما في ذلك النار أو أشعة الشمس المباشرة)

لا تستخدم أو تعرض هذا المنتج أو جهازك لمناطق ذات رطوبة عالية أو أي سوائل أو جل أو رذاذ أو غبار ثقيل ، فاحفظ به جافا

ونظيفا إذا واجه هذا المنتج أي سائل ، فافصل المنتج على الفور من أي مصادر طاقة أو أجهزة متصلة

لا تقم بتفكيك أو تعديل هذا المنتج - فقد يتسبب ذلك في خطر الإصابة أو الوفاة أو تلف الممتلكات

يجب استخدام هذا المنتج وتخزينه فقط في بيئة محيطية بدرجة حرارة تتراوح بين 0-45 درجة مئوية

تجنب سقوط هذا المنتج (أو أي تأثير قوي آخر قد يضر بالدائرة الداخلية)

تجنب تنظيفمنتجه باستخدام السوائل أو المواد الكيميائية (استخدم قطعة قماش جافة فقط)

Bitmore استخدم فقط المرفقات / الملحقات التي توفرها

أو تلك المعتمدة من قبل الشركة المصنعة لجهازك

.هذا المنتج ليس لعبة ، لا تترك الأطفال دون إشراف مع هذا المنتج

يرجى استخدام محول حائط أصلي معتمد ، مثل المحول المرفق مع الشركة المصنعة لجهازك

مرتفع AMP لا تستخدم محول حائط بشحن سريع أو خرج

لا تترك جهازك دون مراقبة للشحنطوال الليل

لا تستخدم مقابس معيبة أو تالفة أو غير معتمدة (من قبل الشركة المصنعة لجهازك) لشحن أو تفريغ أجهزتك

لا تستخدم قابسا بإخراج أكثر من 5 وات

لا تقم بتشغيل هذا المنتج حيث يتم استخدام الهباء الجوي أو تم استخدامه مؤخرا أو حيث يتم إعطاء الأكسجين

لا تعمل في بيئة مغلقة مثل الجيب أو حقيبة اليد أو حقيبة الظهر أو تحت وسادة وما إلى ذلك

## Nuwave و (المملكة المتحدة) Bitmore Limited وفقا للقانون المعمول به ، فإن الشركة الأم

تبيع ، (4"Bitmore" المشار إليها فيما يلي باسم) (Bitmore Limited تعمل في الاتحاد الأوروبي نيابة عن) Channel Partners BV منتجاتها (المشار إليها فيما يلي باسم "المنتج (المنتجات)") بقصد خلوها من عيوب التصنيع وصنعة لمدة 24 شهرا من تاريخ أن منتجاتها ستكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع في Bitmore الشراء الأصلي ، باستثناء ما هو مذكور أدناه. تضمن لأي Bitmore ظل الاستخدام العادي والخدمة. يمتد هذا الضمان فقط إلى المستهلكين ولا يمتد إلى تجار التجزئة. لا تصرح شخص ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تجار التجزئة ، أو المشتري اللاحق للمنتج من بائع تجزئة أو المشتريين عن بأي شكل من الأشكال يتجاوز الشروط المنصوص عليها هنا. لا يغطي هذا الضمان الضرر الناجم عن سوء Bitmore بعد ، بالزام الاستخدام أو إساءة الاستخدام ؛ حادث؛ إرفاق أي ملحق غير مصرح به ؛ تغيير المنتج ؛ تركيب غير لائق إصلاحات أو تعديلات غير مصرح بها ؛ الاستخدام غير السليم للإمدادات الكهربائية / الطاقة ؛ فقدان الطاقة ؛ انخفاض المنتج عطل أو تلف جزء التشغيل من الفشل في توفير الصيانة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة ؛ أضرار النقل السرقة؛ الإهمال؛ Bitmore. التخريب. أو الظروف البيئية ؛ فقدان الاستخدام أو أي شروط أخرى خارجة عن سيطرة

الضمان المنصوص عليه هنا هو الضمان الوحيد والحصري. هناك

لن تكون أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية بما في ذلك أي ضمان ضمني

من القابلية للتسويق أو الملاءمة أو أي التزام آخر من جانب

الشركة فيما يتعلق بالمنتجات التي يغطيها هذا الضمان. بيتمور شال

لا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار عرضية أو تبعية أو خاصة. في لا

إذا تطلب هذا الضمان أكثر من استبدال أي جزء أو

التي وجد أنها معيبة خلال الفترة الفعالة من PARTS

بالحق في إجراء بدائل للمنتج بدلا من BITMORE ضمان. سيتم رد الأموال في حالة عدم توفر قطع غيار للمواد المعيبة ، تحتفظ

INTالإصلاح أو استبدال

لا يمتد هذا الضمان إلى شراء المنتجات المفتوحة و / أو المستخدمة و / أو التي تم إصلاحها و / أو إعادة تعبئتها و / أو إعادة إغلاقها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع هذه المنتجات على مواقع المزادات عبر الإنترنت و / أو مبيعات هذه المنتجات من قبل البائعين الفائزين أو بالجملة. يجب أن تتوقف جميع الضمانات أو الضمانات على الفور وتنتهي فيما يتعلق بأي منتجات أو أجزاء منها يتم إصلاحها أو استبدالها أو تغييرها أو تعديلها ، دون موافقة صريحة وخطية مسبقة من تم وضع هذه الاتفاقية لصالح الأطراف وليس المقصود منها إفادة أي طرف ثالث أو أن تكون قابلة للتنفيذ من قبل Bitmore. أي طرف ثالث. لا تخضع حقوق الأطراف في إنهاء أو إلغاء أو الموافقة على أي تعديل أو تنازل أو تغيير أو تسوية بموجب هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها لموافقة أي طرف ثالث يوفّر لك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة. قد يكون لديك حقوق إضافية قد تختلف من بلد إلى آخر. بسبب اللوائح الفردية ، قد لا تنطبق عليك بعض القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه.

سيؤدي عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى بطلان ضمان التصنيع. يرجى توخي الحذر الشديد عند توصيل الكابلات بأجهزتك أو المنتج لتجنب إتلاف المنافذ. البلى لا يغطيهغار أنتي. الغمر في السوائل سوف يبطل الضمان. الأجهزة المتصلة بهذا Bitmore المنتج أو التطبيق غير مشمولة بضمان

التي تحتوي على بطارية ليثيوم أيون Bitmore بالنسبة لمنتجات

يتم إرسال الأجهزة التي تعمل ببطارية ليثيوم أيون من واقعباشحنة جزئية ، اعتمادا على درجة حرارة التخزين وطول التخزين أثناء النقل ومع بائع التجزئة ، ستخضع الرسوم التي يحتفظ بها الجهاز بشكل طبيعي ، للحصول على أفضل أداء نوصي بشحن الجهاز بالكامل.

أي منتج يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون ، كما هو الحال مع جميع الأجهزة التي تستخدم الليثيوم ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحتفظ بها خلايا الليثيوم بمرور الوقت ومع الاستخدام أو إذا تركت في بيئة باردة ، أو تعاني من تقلبات في درجة الحرارة أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة من الزمن (شحن البطارية وتفريغها كثيرا ، حتى لو كنت لا تستخدمها). لذلك ، قد تجد أن مقدار الرسوم التي يحملها هذا المنتج ويقدمه قد يكون أقل قليلا. عادة ما تكون هذه عملية بطيئة وفينو مينون متكرر بشكل طبيعيولا يغطيها الضمان أو الضمان



FOR THE  
PLANET  
—MEMBER—



# A BIT MORE ABOUT US

Our roots are in creating high quality products, which has now grown in to developing an extensive range of audio, power and tech accessories.

Stemming from our passion for the environment, we strive to make Bitmore as eco-friendly as possible.

The combination of innovative sustainable solutions with our tech expertise means we create products that are great for you, and the planet.

@bitmoreuk



[www.bitmore.co.uk](http://www.bitmore.co.uk)  
[justask@bitmore.co.uk](mailto:justask@bitmore.co.uk)

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:  
BITMORE LTD, PARK HOUSE,  
15-19 GREENHILL CRESCENT,  
WATFORD, WD18 8PH, UK

BITMORE BV,  
KAPELLERLAAN 19,  
6041 JB ROERMOND, NL