



Arbol de Navidad de Papel!



SE NECESITA:

TIME:

5-10 MINUTES




Papel
(Papel de construcción o Cartulina de colores)




Tijeras



Cinta Conductora



4 LEDs



2 Baterias




1 Sujeta Papeles

1 **CORTE las FORMAS de PAPEL**

Utilize la pajina del la plantilla para que le ayude el arbol de navidad.

2 **DOBLE la PARTE INFERIOR**



3 **APLIQUE la CINTA CONDUCTORA**

Aplique la líneas como estan expuestas.




4 **APLIQUE los LEDs al ARBOL**

Doble las patas de los LEDs.

La pata larga del LED va al lado izquierdo del arbol


La pata corta del LED va al lado derecho del arbol.

Pegelos con cinta conductor adicional .



5 **STACK 2 BATERIAS**

cerca del dobléz inferior. El lado positivo de las baterias tiene marcada "+" tiene que estar asea arriba.



6 **SUJETE las BATERIAS**


Posicióné el sujetapapel verticalmente para que detenga la baterias de bajo de el dobléz del papel.

Su arbol *deberia esta encendido!*

Si no, revise:

- Si **ninguno** de los LEDs se enciende, volte las baterias y vuelva a intentarlo
- Si **uno** de los LEDs no se enciende, una de dos cosas puede ser el problema:

- ① La cinta conductora tal vez no este bien asegurada alrededor de las patas del LED. Presione alrededor y vea si puede conseguir que se encienda el LED
- ② Uno de su LED es al revés. Suavemente, despegue la cinta de las patas del LED y cambie todo



UTILIZE ESTA PLANTILLA

para que le ayude con la forma del Arbol de Navidad. (Usted puede poner varios arboles en la hoja)

