



# Araña Espeluznante de Papel!




**SE NECESITA:**

**TIMPO:**  
5-10 MINUTOS



**Papel**  
(Papel de construcción o Cartulina de colores)




**2 Tallos de Chenilla**



**Tijeras o Navaja**



**Cinta de Cobre**



**2 LEDs**



**Pegamento, o Cinta Adhesiva**



**1 Bateria**




**1 Sujeta Papeles**

Crea un adorable Amigo de Halloween con dos ojos de LED brillante de cinta conductora y papel de colores con el kit de cinta conductora de Brown Dog Gadgets.

## 1 CORTE ESPELUZNANTE ARAÑA

Corte la plantilla de espeluznante araña. Trace en papel de color. Luego corte la forma extra, como se muestra.




## 2 INSERTE LEDs

Corte una pequeña abertura en su papel para sus ojos. Meta la pata larga por la abertura, así para que quede una pata en cada lado del papel.



(FRENTE)





(ATRAS)

Please visit [www.BrownDogGadgets.com](http://www.BrownDogGadgets.com) for more great ideas & info.


### 3 **APPLY COPPER TAPE**

En el frente coloque la cinta de cada LED asea la pestaña. Asegure la pata del LED con un sandwich de cinta . En la parte de atras coloque la cinta del LED asea la pestaña. Asegure la pata trasera en un sandwich de cinta.



### 4 **APLIQUE BATERIA**

Coloque la bateria al final de la cinta de bajo de la pestaña (+ asea arriba). Doble la pestaña para cubrirla bateria. Sus LED deberán encenderse !! Utilize el sujetapapel para que a la bateria se quede en su lugar





### 5 **CORTE el CUERPO y PATAS**

#### Cuerpo

Corte la plantilla del abdomen y traze en papel de color. Decore la araña como usted quiera, para que se vea extra espeluznante .

#### Tallos de Chenilla

Despues corte 8 pequeñas aberturas por el cuerpo (no el abdomen) como se muestra. Doble un tallo de chenilla por la mitad y insértelo través del extremo de la abertura, de abajo asea arriba . Repetia con los otros 3 tallos de chenilla. Luego en los 3 lugares que se muestran doble los tallos de chenilla para crear las patas




#### Si su LED no prende!

- Asegúrese de que la cinta esté tocando la batería en cada lado
- Asegúrese un pedazo de la cinta no esté tocando los dos lados de la bateria
- Trate de voltear la batería (del lado de + ) asea abajo.

#### Si solo un LED prende!

- Asegúrese de que ambos LEDS tengan buena conexcion
- Volteé la bateria. Si el otro LED no encende, la pata larga esta en el lado equivocado.



**USE THIS TEMPLATE**

