


INSTRUÇÕES - INTERFACE

M2/04, M2/05



> Todos os 2 discos giram no sentido dos ponteiros

MOVIMENTO AUTOMÁTICO - MIYOTA 8215 - MADE IN JAPAN

3ATM/30M RESISTENTE À ÁGUA

DAR CORDA À MOLA PRINCIPAL

Relógio automático também se pode dar corda manual rodando a coroa no sentido dos ponteiros do relógio na posição Normal. Dê corda 15-20 vezes e começará a funcionar depois de abanar levemente.


ACERTAR A HORA

1. Puxe a coroa para a segunda posição até fazer "Click"- posição para acertar horas.
2. Vire a coroa para acertar o disco de horas e o disco de minutos.
3. Após a hora estar definida empurre a coroa de volta à posição normal.

LEITURA DA HORA

INTERFACE (12H)

EXEMPLO 1




10:45

HORAS: 10AM / PM

MINUTOS: 45MIN

EXEMPLO 2



6:15

HORAS: 6AM / PM

MINUTOS: 15MIN