


ANLEITUNG - ANZEIGE

PG1/01



AUTOMATISCHES GMT WERK - MIYOTA 9075 - HERGESTELLT IN JAPAN


5ATM / 50M WASSERABWEISEND

AUFZIEHEN DER ZUGFEDER

1. Manuelles Aufziehen: Drehen Sie die Krone im Normalzustand (Position **A**) im Uhrzeigersinn. Das vollständige Aufziehen erfolgt durch mindestens 55 Umdrehungen der Krone. Die Uhr beginnt nach leichtem Schütteln von selbst zu laufen.

ZEIT EINSTELLEN - ANZEIGE 24H/12H

BEISPIEL 1



HEIMATZEIT

10:05:25
(ZÜRICH) GMT +2

 UHRZEIT	10H (10 AM)
 MINUTEN	5 MIN
 DATUM	27

LOKALE UHRZEIT



12:05:25 PM
(DUBAI) GMT +4


> 10:05 in Zürich → 12:05 in Dubai

EINSTELLEN DES DATUMS UND DER UHRZEIT

1. Stellen Sie zunächst die **Heimatzeit** (z.B. Zürich) mit der 24-Stunden-Scheibe ein. Ziehen Sie die Krone in die zweite Rastposition (**C.**) und drehen Sie sie nach oben oder unten. Achten Sie darauf, ob es sich um AM oder PM handelt. Nachdem die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (**A.**).
2. Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition (**B.**) und drehen Sie sie nach oben oder unten. Nachdem das Datum eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (**A.**).
3. Um den Stundenzeiger auf die **Ortszeit** (z.B. Dubai) einzustellen, ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition (**B.**) und drehen Sie sie in Stundenschritten nach oben oder unten. Diese Funktion ermöglicht es, den Stundenzeiger zu verstellen, ohne andere Zeiger/Scheiben zu beeinflussen. Nachdem die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (**A.**).

ZEIT EINSTELLEN - ANZEIGE 24H/12H

BEISPIEL 2



HEIMATZEIT

22:12:30
(ZÜRICH) GMT +2

 UHRZEIT	22H (10 PM)
 MINUTEN	12 MIN
 DATUM	7

LOKALE UHRZEIT



4:12:30 PM
(NYC) GMT -4

> 22:12 in Zürich → 16:12 in New York City

EINSTELLEN DES DATUMS UND DER UHRZEIT

1. Stellen Sie zunächst die **Heimatzeit** (z.B. Zürich) mit der 24-Stunden-Scheibe ein. Ziehen Sie die Krone in die zweite Rastposition (C.) und drehen Sie sie nach oben oder unten. Achten Sie darauf, ob es sich um AM oder PM handelt. Nachdem die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (A.).
2. Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition (B.) und drehen Sie sie nach oben oder unten. Nachdem das Datum eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (A.).
3. Um den Stundenzeiger auf die **Ortszeit** (z.B. New York) einzustellen, ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition (B.) und drehen Sie sie in Stundenschritten nach oben oder unten. Diese Funktion ermöglicht es, den Stundenzeiger zu verstellen, ohne andere Zeiger/Scheiben zu beeinflussen. Nachdem die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (A.).