


LAVADORA

3.9

	Carga	Cajón Detergente			Inicio Diferido	Lavado Rápido	Aclarado Extra	Prelavado	Temperatura del Programa	Tiempo del Programa	Velocidad del Programa (RPM)
		I		II							
Algodón	9 Kg	○	○	●	○	○	○	○	40° C	2:40	800
Algodón ECO	9 Kg	×	○	●	○	×	×	×	60° C	3:39	1400
A mano	2 Kg	○	○	●	○	×	○	○	Agua fría	1:00	6 00
Ropa deportiva	4.5 Kg	○	○	●	○	×	○	×	40 °C	0:45	1200
Rápido	2 Kg	×	○	●	○	×	×	×	agua fría	0:15	800
Delicado	2.5 Kg	×	○	●	○	×	○	×	30° C	0:50	600
Lana	2 Kg	×	○	●	○	×	○	×	40° C	1:07	600
Aclarado centrifugado	9 Kg	×	○	×	○	×	○	×	-	0:20	1000
Desagüe	-	×	○	×	○	×	○	×	-	0:01	-
Centrifugado	9 Kg	×	×	×	○	×	×	×	-	0:12	1000
Color	4.5 Kg	×	○	●	○	○	○	×	agua fría	1:10	1000
Mixto	9 Kg	○	○	●	○	○	○	○	40° C	1:13	800
Vaqueros	9 Kg	○	○	●	○	○	○	○	60 °C	1:45	800
Ropa bebé	9 Kg	○	○	●	○	○	○	○	30 °C	1:20	800
Sintético	4.5 Kg	○	○	●	○	○	○	○	40° C	1:40	800

● Necesario

○ Opcional

× No es necesario