

Uživatelská příručka pro stan MONSUN

ÚVOD

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste se dozvěděli o pravidlech používání stanu. Při prvním rozložení stanu pečlivě zkontrolujte, zda není poškozený a zda nechybí žádné prvky potřebné k jeho správnému rozložení. Stan je vyroben převážně ze syntetických materiálů, které při nedostatečné cirkulaci vzduchu uvnitř stanu mohou způsobit kondenzaci vodní páry. V případě kondenzace se doporučuje zvýšit ventilaci a nezavírat vchod do stanu.

KOMENTÁŘE

- Doporučuje se postavit stan na suchý, rovný povrch, mimo dosah vody a záplavových území přiměřený prostor kolem stanu, zejména u jeho vchodu.
- Při skládání stanu tyčí buďte obzvláště opatrní, protože napnuté tyče mohou **poškodit stan nebo zranit osobu stavějící stan - doporučuje se vysypat tyče z pouzdra stanu namísto jejich vytažení.**
- Vstup do stanu by měl být umístěn tak, aby do stanu nefoukal vítr.
- Stanové zámky by se měly otevírat oběma rukama.
- **Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může mít významný dopad na trvanlivost materiálu, ze kterého je stan vyroben.** Pokud je stan stavěn po delší dobu, doporučuje se vybrat co nejvíce zastíněný prostor. Pokud se na střeše stanu hromadí voda, okamžitě ji odstraňte. Po použití stan před zabalením důkladně očistěte od nečistot a vysušte. Výrobce neodpovídá za vlhký nebo špinavý stan, změnu barvy způsobenou nesprávným skladováním. Po každém použití stanu se doporučuje jej udržovat pomocí impregnace, ochrana proti UV záření a zachování vodotěsných vlastností stanu.

SPECIFIKACE

Rozměry: 225 x 225 x 190 cm

Materiál stanu: Polyuretan 190T, vodotěsnost 2000 mm

Materiál podlahy (ve verzi stanu s podlahou): Polyuretan Oxford 210D, vodotěsnost 1000 mm

Póly: 2x Decathlon tyč, 2x tyč ze skleněných vláken, průměr 6mm

Počet tyčí: 4

Počet kotev: 16

Počet řádků: 8

Rozměry zabaleného stanu: 78 x 77 x 7,5 cm Hmotnost stanu: 4,5 kg




Prvky a chemické sloučeniny, zlomené části stanu mohou mít negativní účinek na životní prostředí a lidské zdraví. Opatřené elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého odpadu nelze ukládat do kontejnerů na komunální odpad. Takové zařízení podléhá sběru a recyklaci. Povinnosti vyplývající ze zákona o použitých zařízeních. Elektrická a elektronická zařízení jménem podnikatele, v souladu s příslušnou dohodou, převzala organizace pro vymáhání.




Vyrobena v ČR pro Lamex
Lipówki, ul. Radost 10
08-440 Piława

POKYNY ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ STANU



1. Najděte vhodný prostor pro postavení stanu.
2. Vyjměte stan z tašky.
3. Rozložte stan na dvě strany.
4. Zatáhněte za vnitřní okraj stěn stanu, dokud se stan nerozloží.
5. Složte póly a vložte je do tunelů. Připevněte tyče do kovových obručí v rozích stanu.
6. Připevněte rohy stanu k zemi.
7. Připojte šňůry stanu k zemi a ujistěte se, že jsou správně napnuté.
8. Stan je připraven k použití.



1. Vytáhněte kotvy, odpojte vlasce stanu od země a odstraňte držáky z objímky.
2. Přeložte okraj stěny stanu k protilehlému vnitřnímu okraji a vytvořte dvě stěny.
3. Sklopte boky do jedné. Uchopte horní část stěny a táhněte ji dolů, dokud nedosáhnete na špičky spodní části stěny.
4. Postavte se na zed', vytvoří se dva půlkruhy na levé a pravé straně.
5. Chyťte okraje půlkruhů.
6. Sklopte držené půlkruhy dovnitř a vytvořte kruh.
7. Zarovnejte okraj a sklopte volnou látku stanu dovnitř, aby se vešla do stanu v tašce.
8. Zabalte stan do tašky.