

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Dynamický mikrofon Rebel DM-80

## BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

1. Před použitím si prosím přečtete tento návod k použití. 2. Před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno

mechanické. Pokud je pouzdro poškozené, nepoužívejte jej

zařízení. 3. Neopravujte zařízení sami. Zařízení nemá žádné součásti

uživatelsky vyměnitelný. V případě poškození prosím

kontaktujte servis výrobce. 4. Očistěte zařízení měkkým suchým hadříkem bez použití

žíraviny. 5. Pro připojení použijte kabel, který je součástí sady.

## OBSLUHA

1. Upravte zesilovací zařízení.

2. Přepněte přepínač do polohy OFF a připojte standardní konektor 6,3 mm k vstupu pro mikrofon na zesilovači.

3. Ztlumte zesilovač a zapněte mikrofon.

4. Ujistěte se, že mikrofon nesměřuje k reproduktoru, aby se zabránilo hluku z výložníku.

5. Nasměrujte mikrofon na zdroj nahrávaného zvuku.

## Správná likvidace tohoto produktu (odpadní elektrická zařízení a CE (RoHS))

Označení na výrobku nebo v souvisejících textech naznačuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte prosím výrobek od ostatních typů odpadu a recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili opětovné využívání materiálních zdrojů jako běžný postup. Uživatelé z řad domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého si výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, aby získali informace o tom, kde a jak tento výrobek bezpečně recyklovat pro životní prostředí. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.

Výrobek by neměl být likvidován společně s jiným průmyslovým odpadem.

Vyrobena v ČR pro LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.