



BRUNTON®



HEATSYNC HOOD

F-HSYNCHOOD-BK



HEATSYNC GLOVE LINERS

F-HSYNCGLOVE1-BK

F-HSYNCGLOVE2-BK

F-HSYNCGLOVE3-BK

QUICK START GUIDE

POWER ON

Unzip the pocket to reveal the standard USB connector. Connect **B-Powered Battery**. The power button light will flash red once when connected to power. If the light does not flash once, check that the battery is charged.

HEAT FUNCTION

To operate heat function, hold down power button for 3-5 seconds until power button light is solid red.

ADJUST THE TEMPERATURE SETTINGS



Solid Red

HEATSYNC setting is on High Heat.



Solid Yellow

Press button once and light will change to yellow (medium heat)



Solid Green

Press again and light will change to green (low heat)

Switch off by holding the power button until the light goes off.

TIPS AND TROUBLESHOOTING

If your HEATSYNC product is not working or won't turn on:

- Check B-Powered battery is charged. If charged and heat does not work, unplug and re-plug B-Powered battery.
- The HEATSYNC GLOVE and HOOD perform best when worn under an insulating layer, such as under a glove, hat or helmet.
- For maximum battery life, use a highly insulated layer over the HEATSYNC product and set heat on the lowest comfortable setting.

CHARGING THE B-POWER BATTERY

BRUNTON HEATSYNC GLOVE AND HOOD includes a multi-function 2-in-1 cable.

To charge your B-Powered battery from your computer, simply plug the micro-USB tip into the input port on the B-Powered battery, and the opposite end into an active computer USB port or wall adapter. The battery indicator LED will show red. When charged, battery indicator LED will show green.

OTHER USES FOR THE B-POWERED BATTERY

The B-Powered battery has been designed to power multiple devices in addition to your gloves and hood. Check Brunton.com/BPowered for new devices. In addition, the B-Powered battery can also be used as a portable power pack to charge other small

USB devices, like a smartphone or tablet. Simply plug a USB power cord into the standard USB output port and connect your small device to charge.

WASH AND CARE INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water, DO NOT dry clean. DO NOT use bleach or solvents. Hang Dry. Make sure HEATSYNC is completely dry before reconnecting to power source.

WARNING

Only use B-Powered batteries to power this product. Do not use if you notice a change in shape in battery pack, overheating when charging, or if rust/corrosion occurs. Do not use if heating element is punctured, crushed, or is otherwise damaged. Never tamper with connection or use unauthorized power sources. Avoid direct contact with liquids.

WATCH THE QUICK START VIDEO

To see the Quick Start process, watch the video at: Brunton.com

WARRANTY

Please register your HEATSYNC products by visiting www.Brunton.com/Register. Brunton has taken every effort to ensure years of trouble-free use from your new product. This product is guaranteed to be free of defect in material and workmanship according to local regulatory requirements. This product is not subject to guarantee from third-parties and is subject to change. Brunton will repair or replace with a new equivalent, without charge for parts or labor, per Brunton's discretion. Brunton cannot be held responsible for accidents, damages or injury occasioned by the use of this product. Warranty will be rendered invalid if product is damaged by tampering, negligence or misuse.

MISE EN MARCHÉ

Ouvrez la fermeture éclair de la pochette pour apercevoir la prise USB conventionnelle. Branchez la B-Powered Battery. Le témoin lumineux rouge clignotera une fois lorsque le branchement sera effectué. Si le témoin lumineux ne clignote pas, vérifiez si la source de courant est fonctionnelle.

FONCTION DE CHAUFFAGE

Pour faire fonctionner le chauffage, tenez la touche de mise en marche enfoncée de 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge soit allumé et demeure rouge.

EFFECTUER LES RÉGLAGES DE CHALEUR

Témoin lumineux qui demeure rouge:

Le HeatSync est réglé au niveau de chaleur élevée.

Témoin lumineux qui demeure jaune:

Enfonchez la touche une fois et le témoin lumineux passera au jaune (chaleur moyenne)

Témoin lumineux qui demeure vert:

Enfonchez la touche une deuxième fois et le témoin lumineux passera au vert (faible chaleur)

Mettez hors tension en tenant la touche de mise en marche enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.

CONSEILS ET DÉPANNAGE

Si votre produit HEATSYNC ne fonctionne pas ou ne se met pas en marche :

- Vérifiez que la B-Powered Battery est chargée. Si elle est chargée et le chauffage ne fonctionne pas, débranchez et rebranchez la B-Powered Battery.
- Le HEATSYNC Gant et Capuchon fonctionnent mieux porté sous une couche isolante comme sous un gant, un chapeau ou un casque.
- Pour maximiser la durée de vie de votre pile, utilisez une couche très isolante par-dessus votre HEATSYNC réglé au niveau de chaleur confortable le plus bas.

CHARGER LA B-POWER BATTERY.

Le HEATSYNC DE BRUNTON GANT ET CAPUCHON inclus un câble 2-en-1 multifonctionnel. Pour charger votre B-Powered Battery à partir de votre ordinateur, branchez le bout micro-USB dans le port d'entrée de la B-Powered Battery, et le bout opposé dans le port USB actif de tout ordinateur ou prise murale. Le témoin lumineux sera rouge. Le bloc-batteries témoin LED lumineux sera rouge. Le bloc-batteries témoin LED lumineux sera vert à l'achèvement du chargement.

AUTRES UTILISATIONS DE LA B-POWER BATTERY.

La B-Powered Battery a été conçue pour alimenter plusieurs appareils en plus de vos gants et votre capuchon. Visitez Brunton.com/BPowered pour de nouveaux appareils. De plus, la B-Powered Battery peut aussi être utilisée comme source d'alimentation portable pour recharger de petits appareils USB, par exemple : téléphone intelligent ou tablette. Branchez simplement un câble USB dans un port de sortie USB standard et branchez votre petit appareil à charger.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Lavez à la main en eau froide. Pas de nettoyage à sec. N'utilisez pas de javellisants ni de solvants. Suspendre pour sécher. Assurez-vous que le HEATSYNC est complètement sec avant de le rebrancher à une source de courant.

MISE EN GARDE

Utilisez uniquement une B-Powered Battery ayant une source d'alimentation USB de pour faire fonctionner ce produit. Ne l'utilisez pas si vous constatez un changement de forme du bloc-batteries, une surchauffe lors de la charge ou s'il y a des signes de rouille ou de corrosion. Ne l'utilisez pas si l'élément chauffant est percé, écrasé ou s'il est endommagé. N'altérez jamais les connecteurs et n'utilisez pas de sources d'alimentation non autorisées. Évitez tout contact direct avec des liquides.

RÉGARDEZ LA VIDÉO DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour voir la démarche de démarrage rapide, regardez la vidéo au: Brunton.com

GARANTIE

Veuillez enregistrer votre HEATSYNC HOOD / GLOVE LINER de Brunton en vous rendant à www.brunton.com/register. Brunton a fait tous les efforts pour assurer des années

d'utilisation sans problème de votre nouveau produit. Ce produit est garanti exempt de défaut de matériel et de fabrication conformément aux exigences réglementaires locales. Ce produit n'est pas sujet à garanti auprès de tiers et est sujet à changement. Brunton réparera ou remplacera avec un nouveau produit équivalent, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre, à la discrétion de Brunton. Brunton ne peut pas être tenu responsable des accidents, dommages ou blessures occasionnés par l'utilisation de ce produit. La garantie sera invalidée si le produit est endommagé par altération, négligence ou abus.

ANSCHALTEN

Öffnen Sie den Reißverschluss der Aufbewahrungstasche, um den standardmäßigen USB-Anschluss freizulegen. B-Powered Battery verbinden. Das Licht des An-/Aus-Schalters leuchtet einmal rot auf, sobald eine Verbindung mit einer Stromquelle hergestellt wurde. Sollte das Licht nicht einmal aufblinken, dann überprüfen Sie bitte, ob der Akku aufgeladen ist.

HEIZFUNKTION

Um die Heizfunktion zu nutzen, halten Sie den An-/Aus-Schalter für 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht durchgehend rot leuchtet.

ANPASSEN DER TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Dauerhaft rot leuchtendes Licht:

HeatSync-Einstellung befindet sich auf Hoher Wärme

Dauerhaft gelb leuchtendes Licht:

Wenn Sie den Schalter einmal drücken, wechselt das Licht zu gelb (mittlere Wärme)

Dauerhaft grün leuchtendes Licht:

Wenn Sie den Schalter erneut drücken, wechselt das Licht zu grün (geringe Wärme)
Sie schalten das Gerät ab, indem Sie den An-/Aus-Schalter solange gedrückt halten, bis sich das Licht ausschaltet.

TIPPS UND PROBLEMLÖSUNGEN

Falls Ihr HEATSYNC-Produkt nicht funktioniert oder sich nicht anschalten lässt:

- Überprüfen Sie bitte, ob der B-Powered Battery aufgeladen ist. Sollte dieser aufgeladen sein, das Beheizen jedoch nicht funktionieren, dann entfernen Sie den B-Powered Battery und schließen diesen erneut an.
- HEATSYNC Handschuh und Kapuze zeigen die beste Leistung, wenn sie unter einer Isolationsschicht, wie beispielsweise einem Handschuh, einer Hut oder einem Helm getragen werden.
- Für eine maximale Lebensdauer des Akkus nutzen Sie eine hochisolierende Schicht über dem HEATSYNC-Produkt und stellen Sie die Wärme auf die niedrigste, noch angenehme Temperatur.

AUFLADEN DES B-POWER BATTERY

BRUNTON HEATSYNC HANDSCHUH UND KAPUZE wird mit einem multifunktionalen 2-in-1-Kabel geliefert.

Um Ihren B-Powered Battery über Ihren Computer aufzuladen, verbinden Sie den Microanschluss-USB mit dem Eingangsanschluss des B-Powered Battery, das andere Ende verbinden Sie mit einem aktiven USB-Anschluss Ihres Computers oder einer Wandsteckdose. Leuchtet die LED Akkuanzeige wird rot aufleuchten. Sobald das Aufladen beendet wurde, leuchtet die LED Akkuanzeige grün.

ANDERE VERWENDUNGSZWECKE FÜR DEN B-POWER BATTERY

Der B-Powered Battery wurde neben der Benutzung mit Ihren Handschuhen und der Kapuze noch für weitere Geräte entwickelt. Besuchen Sie Brunton.com/BPowered für neue Geräte. Zusätzlich kann der B-Powered Battery auch als tragbares Power Pack genutzt werden, um andere, kleinere USB-Geräte aufzuladen, wie beispielsweise ein Smartphone oder Tablet. Verbinden Sie ganz einfach ein USB-Kabel mit einem standardmäßigen USB-Anschluss und verbinden Sie Ihre kleinen Geräte aufladen.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Handwäsche mit kaltem Wasser, nicht chemisch reinigen. Keine Bleich- oder Lösemittel verwenden. Hängend trocknen lassen. Stellen Sie sicher, dass der HEATSYNC komplett trocken ist, bevor Sie ihn erneut an eine Stromquelle anschließen.

WARNHINWEISE

Benutzen Sie ausschließlich B-Powered batteries, um dieses Produkt zu betreiben. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Veränderung in der Form des Akkupacks oder eine Überhitzung beim Aufladen bemerken oder falls Rostbildung/Korrosionen zu erkennen sind. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls das Heizelement zerlöchert, zerdrückt oder auf sonstige Art oder Weise beschädigt wurde. Manipulieren Sie niemals die Verbindung von Stromquellen oder benutzen Sie diese auf nicht gestattete Art und Weise. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Flüssigkeiten.

DAS QUICK-START-VIDEO ANSCHAUEN

Um den Quick-Start-Ablauf anzusehen, schauen Sie bitte das folgende Video an: Brunton.com

GARANTIE

registrieren Sie Ihren Brunton HEATSYNC HOOD / GLOVE LINER auf der Webseite www.brunton.com/Register. Brunton hat keine Mühen gescheut um sicherzustellen, dass Sie Ihr neues Produkt über viele Jahre problemlos nutzen können. Wir garantieren, dass dieses Produkt gemäß der lokalen rechtlichen Bestimmungen keinerlei Material- oder Bearbeitungsfehler aufweist. Für dieses Produkt werden keine Garantien von Drittanbietern gewährt und es kann jederzeit verändert werden. Brunton wählt nach eigenem Ermessen aus, ob es eine Reparatur oder den Ersatz mit einem neuen, gleichwertigen Gerät bereitstellt, wobei keinerlei Gebühren für Ersatzteile oder Arbeitszeiten anfallen. Brunton kann nicht für Unfälle, Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die aufgrund der Nutzung dieses Gerätes zustande gekommen sind. Die Garantie gilt als ungültig, wenn das Produkt aufgrund von Manipulationen, Fahrlässigkeit oder Fehlnutzung beschädigt worden ist.



BRUNTON™

1900 Taylor Avenue
Louisville, CO, 80027
info@bruntongroup.com
www.Brunton.com

