



## Background Lighting Kit Instruction Manual

### Copyright

© 2022 Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  
This document is the sole property of Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

### Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
09/09/2022	1.0	Background Lighting Kit Manual	NEEWER®

English	01
Français	05
Deutsch	09
日本語	13
Italiano	17
Español	21
Nederlands	25
中文	29

### Package Contents



Light Softboxes ×2    CFL Bulbs ×4    E27 Lamp Holders ×2



Backdrop Crossbars ×4    Backdrop Stands ×2    Tripod Light Stands ×4    Photography Umbrellas ×2



Backdrop Clamps ×6    Backdrops ×3    Carrying Bags ×2

### How to Assemble

#### 1. Unfold the tripod stands



① Hold the stand by the central column loosen the knob nearest the three tripod legs to pull them downwards to unfold.



② Extend the legs outwards and position them at an angle which ensures the stand is stable on the ground.



③ Extend the telescopic tubes to adjust the stand to a desired height.




④ Use the latches to secure in position.

EN


01

### How to Assemble

#### 1.1 Mount the softbox



① Unfold the softbox and attach to the tripod stand.



② Screw the bulb into the softbox's light bulb socket.



③ Attach the diffuser cloth to the front of the softbox.



④ Complete the assembly and connect the light softboxes to a power source.

EN

### How to Assemble

#### 1.2 Install the lamp holder



① Mount the lamp holders on the top of each of the two light stands.



② Rotate the base knob to tighten and secure.



③ Screw the bulb into the lamp holder's socket.



④ Slide the stem of the umbrella through the hole located on the lamp holder, then rotate the umbrella securing knob to hold it in place.

Note: the maximum diameter allowed for umbrella rod is 8mm.

02

### How to Assemble


#### 2. Assemble the backdrop support stand.




① Unfold backdrop stands and place them on the ground.



② Set the backdrop stands at the required height (should be same either side)



③ Connect backdrop crossbars.  
Note: Crossbar holes need to be located at the left / right ends.




④ Remove the butterfly nut and the washer from the top of backdrop stands first, then mount the pre-assembled crossbars.

### How to Assemble


#### How to Assemble



⑤ Replace the washer and tighten the butterfly nut to secure the crossbars on the backdrop stands.



⑥ The assembly of the backdrop support stand is completed.



⑦ Hang a backdrop onto the support stand. The crossbar can be fed through the sewn pocket along the edge of the backdrop.



⑧ Secure using the supplied backdrop clamps.

EN

03

### Notes

- The load that the connected crossbars can bear is limited. Please do not hang other heavy items on it other than the backdrops.
- Please avoid over-tightening bolts and screws when putting together the backdrop support system, otherwise it might be difficult to disassemble.
- If not to be used for a long period of time, please unplug and disassemble all components first after allowing them to cool (if still hot) and store them away into the carrying bags for safekeeping.
- Please keep children away from an assembled backdrop support system to avoid accidents.

EN

### Specifications

Maximum Unfolded Height	260cm
Maximum width(with all crossbars connected)	300cm
Light Softbox	60cm×60cm
Backdrop	5.9'/180cm×9.2'/280cm (Black/White/Green)
Umbrella Diameter	84cm

04

## Contenu de l'emballage



boîtes à lumière ×2 ampoules CFL ×4 supports de lampe E27 ×2



barres transversales ×4 supports de toile de fond ×2 pieds d'éclairage ×4 parapluies de photographie ×2



pincettes de fond ×6 toiles de fond ×3 sacs de transport ×2

05

## Étapes de montage

### 1. Installation des trépieds



① Tenez le support par le tube, desserrez le bouton de fixation à côté des trois pieds du trépied et tirez les pieds vers le bas pour les déplier.



② Écartez chaque pied au maximum afin d'optimiser la répartition du poids et positionnez-les à un angle qui assure la stabilité.



③ Étendez les tubes télescopiques pour régler le support à la hauteur souhaitée.




④ Fermez le loquet pour le verrouiller.


FR

## Étapes de montage

### 1.1 Montage de la boîte à lumière



① Déployez la boîte à lumière et fixez-la sur le pied d'éclairage.



② Vissez l'ampoule dans la douille à l'intérieur de la boîte à lumière.



③ Fixez le tissu diffuseur sur le devant de la boîte à lumière.



④ Terminez l'assemblage et connectez les boîtes à lumière à une source d'alimentation.

FR

## Étapes de montage

### 1.2 Installation du support de lampe




① Montez les supports de lampe sur le dessus de chacun des deux pieds de lumière.



② Tournez les boutons de fixation pour les fixer.



③ Vissez l'ampoule dans la douille du support de lampe.



④ Passez la manche du parapluie à travers le trou du support de lampe, puis tournez le bouton de fixation pour le maintenir en place.

Remarque: le diamètre maximal autorisé pour la manche du parapluie est de 8 mm.

06

## Étapes de montage


### 2. Assemblage du support de la toile de fond.



① Dépliez les supports de toile de fond et placez-les sur le sol.




② Réglez les supports de toile de fond à la hauteur requise (vérifier que la hauteur est la même de chaque côté).



③ Connectez les barres transversales de la toile de fond.

Remarque: les trous des barres transversales doivent être aux extrémités gauche et droite de la barre.




④ Retirez d'abord l'écrou papillon et la rondelle du haut des supports de fond, puis montez la barre transversales que vous avez assemblées.

07

## Étapes de montage




⑤ Remettez la rondelle et serrez l'écrou papillon pour fixer les barres sur les supports de fond.



⑥ L'assemblage du support de toile de fond est terminé.

FR



⑦ Accrochez une toile de fond sur le support. La barre transversale peut être introduite dans la poche cousue le long du bord du fond.



⑧ Fixez-le à l'aide des pincettes fournies.

## Précautions

1. La charge admise des barres transversales est limitée. Veuillez ne pas y accrocher d'autres objets lourds que les fonds de scène.
2. Veuillez éviter de trop serrer les boulons et les vis lorsque vous montez le système de support de fond, sinon il pourrait être difficile à démonter.
3. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'ensemble pendant une longue période, débranchez et démontez tous les composants après les avoir laissés refroidir (s'ils sont encore chauds) et rangez-les dans les sacs de transport.
4. Pour leur sécurité, ne pas laisser les enfants sans surveillance afin d'éviter tout accident.

FR

## Spécifications

Hauteur maximale non dépliée	260cm
Largeur maximale (avec toutes les barres transversales connectées)	300cm
Boîte à lumière	60cm × 60cm
Toile de fond	5.9'/180cm × 9.2'/280cm (Noir/Blanc/Vert)
Diamètre du parapluie	84cm

08

## Paketinhalt



09

## Aufbau Anleitung

### 1. Klappen Sie die Stativständer auf



① Halten Sie das Stativ an der Mitte fest, lösen Sie den Knopf welcher den drei Stativbeinen am nächsten liegt um sie nach unten zu ziehen und auszuklappen.

② Strecken Sie die Beine nach außen und stellen Sie sie in einem Winkel auf, der sicherstellt, dass der Ständer stabil auf dem Boden steht.



③ Ziehen Sie die Teleskoprohre heraus, um den Ständer auf die gewünschte Höhe einzustellen.



④ Ziehen Sie die Verriegelung zurück, um diese zu verriegeln.


DE

## Aufbau Anleitung

### 1.1 Montieren Sie die Softbox



① Klappen Sie die Softbox auf und fixieren Sie diese auf dem Stativ.



② Schrauben Sie die Glühbirne in die Glühbirnenfassung der Softbox ein.



③ Bringen Sie das Diffusortuch an der Vorderseite der Softbox an.



④ Schließen Sie die Montage ab und schließen Sie die Licht-Softboxen an eine Stromquelle an.


DE

## Aufbau Anleitung

### 1.2 Installation der Lampenfassung



① Montieren Sie die Lampenfassungen oben auf jedem der beiden Lichtstative.



② Drehen Sie den Basisknopf um ihn festzuziehen und so zu sichern.



③ Schrauben Sie die Glühlampe in die Fassung der Lampenfassung ein.



④ Schieben Sie den Stiel des Schirms durch das Loch am Lampenhalter und drehen Sie dann den Befestigungsknopf des Schirms, um ihn zu fixieren.

Hinweis: Der maximal zulässige Durchmesser der Schirmstange beträgt 8mm.

10

## Aufbau Anleitung


### 2. Aufbau des Hintergrundständers.



① Breiten Sie den Kulissenständer aus und stellen Sie diesen auf den Boden.



② Stellen Sie die Kulissenständer auf die erforderliche Höhe ein (sollte auf beiden Seiten gleich sein)



③ Verbinden Sie die Kulissenquerstangen.


Hinweis: Querstangen mit Löchern müssen sich am linken und rechten Ende befinden.




④ Entfernen Sie zuerst die Flügelmutter und die Unterlegscheibe von der Oberseite der Kulissenständer, montieren Sie anschließend die vormontierten Querstangen.

11

## Aufbau Anleitung




⑤ Bringen Sie die Unterlegscheibe wieder an und ziehen Sie die Flügelmutter fest, um die Querstangen an den Hintergrundständern zu befestigen.



⑥ Die Montage des Hintergrundständers ist abgeschlossen.

DE



⑦ Hängen Sie einen Hintergrund an den Ständer. Die Querstange kann durch die genähte Tasche am Rand des Hintergrunds geführt werden.



⑧ Sichern Sie es mit den mitgelieferten Kulissenklammern.

## Hinweise

- Die Tragfähigkeit der verbundenen Querstangen ist begrenzt. Bitte hängen Sie keine anderen schweren Gegenstände als die Kulissen daran.
- Bitte vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen von Bolzen und Schrauben, wenn Sie das Hintergrund-Stützsystem zusammenbauen, da sonst der Abbau schwierig werden kann.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie bitte alle Komponenten ab, nachdem Sie sie abgekühlt haben (wenn sie noch heiß sind), und zerlegen Sie diese, und bewahren Sie sie zur sicheren Aufbewahrung in den Tragetaschen auf.
- Bitte halten Sie Kinder von einem zusammengebauten Hintergrundstützsystem fern, um Unfälle zu vermeiden.

DE

## Spezifikationen

Maximale entfaltete Höhe	260cm
Maximale Breite (wenn alle Querstangen verbunden sind)	300cm
Licht Softbox	60cm × 60cm
Hintergrund	5.9'/180cm × 9.2'/280cm (Schwarz/Weiß/Grün)
Schirmdurchmesser	84cm

12


## パッケージ内容



13

## 組み立て紹介



### 1. 三脚スタンドを取り付ける



JP

## 組み立て紹介

### 1.1 ソフトボックスを取り付ける



JP

## 組み立て紹介

### 1.2 ランプホルダーを取り付ける




ご注意: 対応できるアンブレラの柄の最大直径は8mmです

14

## 組み立て紹介

### 2. 背景布を組み立てる



注: 穴の開いたクロスバーは、左右の端に配置する必要があります。

15

## 組み立て紹介



JP

## 注意事項

- クロスバーの重量には制限があります。他の重いものを吊るすことは禁止です。
- 組み立てる時、ノブやネジなどを締めすぎないでください。分解が困難になります。
- 長期間使用しない場合は、電源を切ってください。また、冷ましてから携帯用バッグに入れて保管してください。
- 子供の手の届かない場所で使用してください。

JP

## 製品仕様

展開された背景スタンドの最大高さ	260cm
背景スタンドの最大幅	300cm
ライトソフトボックス	60cm×60cm
背景	180cm×280cm (ブラック/ホワイト/グリーン)
傘の直径	84cm

16

## Contenuto della confezione



17

## Assemblaggio

### 1. Apertura del supporto treppiede



① Tenere il supporto per la parte centrale, quindi allentare la manopola più vicina alle tre gambe del treppiede per aprirle tirandole verso il basso.



② Estendere le gambe verso l'esterno e posizionarle ad un'angolazione che assicuri la stabilità del supporto a terra.



③ Estendere i tubi telescopici per regolare il supporto all'altezza desiderata.



④ Tirare indietro il fermo per bloccarlo.


IT

## Assemblaggio

### 1.1 Assemblaggio della softbox



① Aprire la softbox e fissarla sul treppiede.



② Avvitare la lampadina nel portalampana della softbox.



③ Fissare il pannello del diffusore sulla parte anteriore della softbox.



④ Completare il montaggio e collegare le softbox luminose ad una fonte di alimentazione.

IT

## Assemblaggio

### 1.2 Installazione del portalampana



① Montare il portalampana sulla parte superiore di ciascuno dei due stativi.



② Ruotare la manopola della base per serrare e fissare.



③ Avvitare la lampadina nel portalampana.



④ Far scorrere l'asta dell'ombrello attraverso il foro situato sul portalampana, quindi ruotare la manopola di fissaggio dell'ombrello per tenerlo in posizione.

Nota: il diametro massimo consentito per l'asta dell'ombrello è di 8 mm.

18

## Assemblaggio


### 2. Assemblaggio del supporto per fondale




① Aprire i supporti per fondale e posizionarli a terra.



② Impostare i supporti per fondale all'altezza richiesta (dovrebbe essere la stessa su entrambi i lati)



③ Collegare le traverse sullo sfondo.



④ Per prima cosa rimuovere il dado a farfalla e la rondella dalla parte superiore dei supporti del fondale, quindi montare le traverse preassemblate.


Nota: le traverse con i fori devono essere posizionate alle estremità sinistra e destra.

19

## Assemblaggio




⑤ Riposizionare la rondella e serrare il dado a farfalla per fissare le traverse sui supporti del fondale.



⑥ Il montaggio del supporto per fondale è completato.

IT



⑦ Appendere uno sfondo al supporto. La traversa può essere inserita attraverso la tasca cucita lungo il bordo del fondale.



⑧ Fissare utilizzando i morsetti per fondale in dotazione.

## Note

- Il carico che possono sopportare le traverse una volta collegate è limitato. Si prega di non appendere altri oggetti pesanti su di esse oltre ai fondali.
- Quando si monta il sistema di supporto per fondale si prega di evitare di stringere eccessivamente bulloni e viti, altrimenti potrebbe essere difficile smontarlo.
- In caso di inutilizzo per un lungo periodo di tempo, scollegare e smontare tutti i componenti dopo averli lasciati raffreddare (se ancora caldi) e riporli nelle borse per il trasporto per tenerli al sicuro.
- Al fine di evitare incidenti si prega di tenere il sistema di supporto per fondale montato lontano dalla portata dei bambini.

IT

## Specifiche

Altezza massima aperto	260cm
Larghezza massima (con tutte le traverse collegate)	300cm
Softbox luminosa	60cm × 60cm
Fondale	5.9'/180cm × 9.2'/280cm (Nero/Bianco/Verde)
Diametro dell'ombrello	84cm

20


## contenido del paquete



21

## Cómo montar

### 1. Despliegue los trípodes



① Sostenga el soporte por el centro, afloje la perilla más cercana a las tres patas del trípode para tirar de ellas hacia abajo y desplegarlas.



② Extienda las patas hacia afuera y colóquelas en un ángulo que asegure que el soporte esté estable en el suelo.



③ Extienda los tubos telescópicos para ajustar el soporte a la altura deseada.




④ Tire hacia atrás del pestillo para bloquear


ES

## Cómo montar

### 1.1 Monte la caja de luz



① Despliegue la caja de luz y fíjela en el soporte del trípode.



② Enrosque la bombilla en el portalámparas de la caja de luz.



③ Coloque el paño difusor en la parte delantera de la caja de luz.



④ Complete el ensamblaje y conecte las cajas de luz a una fuente de alimentación.

ES

## Cómo montar


### 1.2 Instale el portalámparas



① Monte los portalámparas en la parte superior de cada uno de los dos soportes de luz.



② Gire la perilla de la base para apretar y asegurar.



③ Enrosque la bombilla en el casquillo del portalámparas.



④ Deslice el pie de la sombrilla a través del orificio ubicado en el portalámparas, luego gire la perilla de seguridad de la sombrilla para mantenerla en su lugar.

Nota: el diámetro máximo permitido para la barra del paraguas es de 8 mm.

22

## Cómo montar


### 2. Ensamble el soporte del telón de fondo.




① Despliegue los soportes de fondo y colóquelos en el suelo.



② Coloque los soportes de fondo a la altura requerida (deben ser iguales en ambos lados)



③ Conecte los travesaños de fondo.



④ Retire primero la tuerca de mariposa y la arandela de la parte superior de los soportes de fondo, luego monte las barras transversales preensambladas.


Nota: Las barras transversales con orificios deben ubicarse en los extremos izquierdo y derecho.

23

## Cómo montar




⑤ Vuelva a colocar la arandela y apriete la tuerca de mariposa para asegurar las barras transversales en los soportes de fondo.



⑥ El montaje del soporte de fondo está completo.

ES



⑦ Cuelgue un telón de fondo en el soporte. El travesaño se puede pasar a través del bolsillo cosido a lo largo del borde del fondo.



⑧ Asegúrelo con las abrazaderas de fondo suministradas.

## Notas

1. La carga que pueden soportar las barras transversales conectadas es limitada. No cuelgue otros artículos pesados que no sean los fondos.
2. Evite apretar demasiado los pernos y tornillos al ensamblar el sistema de soporte de fondo, de lo contrario, podría ser difícil desmontarlo.
3. Si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte y desmonte todos los componentes primero después de dejar que se enfríen (si aún están calientes) y guárdelos en las bolsas de transporte para su seguridad.
4. Mantenga a niños alejados del sistema de soporte de fondo ensamblado para evitar accidentes.

ES

## Especificaciones

Altura máxima desplegada	260cm
Ancho máximo (con todas las barras transversales conectadas)	300cm
Softbox de luz	60cm x 60cm
Fondo	5,9'/180 cm x 9,2'/280 cm (negro/blanco/verde)
Diámetro del paraguas	84cm

24

## Verpakkingsinhoud



Softboxes ×2

CFL-lampen ×4

E27 lamphouders ×2



Achtergrond-dwarsbalken ×4

Achtergrond-standaarden ×2

Driepoot lichtstatieven ×4

Fotografieparaplu's ×2



Achtergrond-klemmen ×6



Achtergronden ×3



Draagtassen ×2

25

## Montage

### 1. Ontvouw de driepoot statieven



① Houd de standaard vast en draai de knop los die zich het dichtst bij de drie statiepoten bevindt. Trek ze nu naar beneden om uit te klappen.



② Ontvouw de poten en plaats ze in een hoek die ervoor zorgt dat het statief stabiel op de grond staat.



③ Verleng de telescopische buizen om het statief op de gewenste hoogte in te stellen.




④ Trek de vergrendeling terug om te vergrendelen.


NL

## Montage

### 1.1 Monteer de softbox



① Vouw de softbox uit en bevestig deze op het statief.



② Schroef de lamp in de lampfitting van de softbox.



③ Bevestig het diffusordoeek aan de voorkant van de softbox.



④ Voltooi de montage en sluit de softboxen aan op een stroombron.

NL

## Montage

### 1.2 Installeer de lamphouder




① Monteer de lamphouders bovenop elk van de twee lichtstatieven.



② Draai de basisknop aan om vast te zetten.



③ Schroef de lamp in de fitting van de lamphouder.



④ Schuif de paraplusteel door het gat in de lamphouder en draai vervolgens de parapluvestigingsknop aan om deze vast te zetten.

Let op: de maximaal toegestane diameter voor de paraplustang is 8 mm.

26

## Montage


### 2. Monteer de achtergrond-standaard




① Klap de achtergrond-standaarden uit en plaats ze op de grond.



② Stel de achtergrondstandaards in op de gewenste hoogte (dit moet aan beide kanten hetzelfde zijn)



③ Verbind de achtergrond-dwarsbalken.



④ Verwijder eerst de vleugelmoer en de ring van de bovenkant van de achtergrond-standaarden en monteer vervolgens de voorgemonteerde dwarsbalken.


Let op: Dwarsbalken met gaten moeten aan de linker- en rechteruiteinden worden geplaatst.

27

## Montage




⑤ Plaats de ring terug en draai de vleugelmoer aan om de dwarsbalken op de achtergrond-standaarden vast te zetten.



⑥ De montage van de achtergrond-standaard is voltooid.

NL



⑦ Hang een achtergrond op de standaard. De dwarsbalk kan door de genaaide zak langs de rand van de achtergrond worden gevoerd.



⑧ Zet vast met de meegeleverde achtergrondklemmen.

## Let op

- Het gewicht dat de dwarsbalken kunnen dragen is beperkt. Hang er behalve de achtergronden geen andere zware voorwerpen aan.
- Draai bouten en schroeven niet te strak aan bij het monteren van het achtergrond-ondersteuningssysteem, anders kan het moeilijk zijn om te demonteren.
- Als je het product voor langere tijd niet gebruikt, moet je eerst alle onderdelen loskoppelen en demonteren nadat je ze hebt laten afkoelen (indien nog heet) en in de draagtassen bewaren.
- Houd kinderen uit de buurt van een gemonteerd achtergrond-ondersteuningssysteem om ongelukken te voorkomen.

NL

## Specificaties

Maximale uitgevouwen hoogte	260cm
Maximale breedte (met alle dwarsbalken aangesloten)	300cm
Softbox	60cm × 60cm
Achtergrond	180cm × 280cm (Zwart/Wit/Groen)
Parapludiameter	84cm

28


## 包装清单



29

## 安装说明

### 1. 安装三角架



① 握住灯架中杆, 并将灯架脚拉出。



② 然后伸展支架, 直至灯架底部与地面平齐。

CN



③ 拉出延长杆, 调整合适高度。



④ 扣上扣板锁紧固定。

## 安装说明


### 2. 组装背景布



① 展开背景架并摆放在地面。



② 将背景架调整至合适高度。



③ 将背景横杆连接起来。

注: 有孔的横杆需位于左右两端。




④ 先从背景架顶部拆下螺母和取下一个垫片; 然后架上连接好的横杆。

31

## 安装说明




⑤ 装上垫片和拧紧螺母。



⑥ 背景架安装完成。

CN




⑦ 挂上背景布。




⑧ 夹上背景布夹。

## 安装说明

### 1.1 安装柔光箱



CN ① 展开柔光箱并安装在三脚架上。



② 将灯泡安装在柔光箱灯座上。




③ 把柔光罩安装到柔光箱上。



④ 安装完成, 连接电源即可使用。

## 安装说明

### 1.2 安装灯座



① 将灯座安装在三脚架上。



② 旋转底座旋钮拧紧固定。



③ 将灯泡对准灯座螺丝口拧紧。



④ 先将柔光伞伞柄插入灯座伞孔, 然后旋转伞孔旋钮拧紧固定。

30

注: 可支撑的柔光伞伞柄最大直径为8mm

## 注意事项

1. 横杆支撑重量有限, 请勿用于其他用途悬挂重物。
2. 安装时, 请勿将旋钮、螺丝等拧紧过度, 避免拆卸困难。
3. 长时间不使用时, 请断电并拆卸, 待散热后装入便携包存放。
4. 请在远离儿童的地方使用。

CN

## 产品参数

背景架最大高度	260cm
背景架最大宽度	300cm
柔光箱	60cm × 60cm
背景布	180cm × 280cm (黑/白/绿)
雨伞宽度	84cm

32

If you have any questions about product, we are glad to help.



US +1 732-623-9777  
UK +44 (0) 3330113494



Send us an email  
vip@neewer.com



www.neewer.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023  
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen  
Guangdong 518001, China

UK | REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd  
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,  
CF10 2HE, United Kingdom

EC | REP

NW Formations GmbH (for authorities only)  
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

尺寸: 143\*103mm  
材质: 105g双面铜版纸  
印刷: 四色印刷