



**USER MANUAL**  
**Bed Bug Plug**  
**Early Detection System**  
**1-844-BUG-PLUG**  
**www.bedbugplug.com**



**CONTENTS**

- Early Detection System
- Dedicated Power Supply
- Glue Board Cartridge
- Double Sided Adhesive



**CAUTION!**  
**WARNING!**

**IMPORTANT**  
**SAFETY**  
**INSTRUCTIONS**

**READ AND FOLLOW**  
**ALL INSTRUCTIONS**  
**SAVE THESE SAFETY**  
**INSTRUCTIONS**

When using electrical devices, basic precautions should always be followed. To reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:


- Read all instructions before operating the Bed Bug Plug Early Detection Device.
- Place the Bed Bug Plug Power Supply into a grounded or polarized receptacle.
- Do NOT place the Bed Bug Plug Device inside of, or under bedding, curtains, or other flammable materials.
- The Bed Bug Plug Early Detection Device is for indoor use only.

- Do NOT insert any objects into the chambers of the Bed Bug Plug Device.
- Do NOT use the Bed Bug Plug in or near: Water, Bathroom, Laundry Area, or other damp location.
- Do NOT permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.
- This device has polarized plugs on the Power Supply. To reduce the risk of shock, these plugs are intended to fit only one orientation in a polarized outlet. If the plug does not fit properly, reverse the device (Turn it around) and install. If the device still does not fit, contact a qualified electrician.
- Do NOT attempt to defeat this safety feature of the device.
- Do NOT use the Bed Bug Plug Early Detection Device with any Solid State Control Device.


**REMEMBER**

- Device must be plugged in to work.
  - Most effective in environments <72° F
  - Check the device regularly, increase frequency if problem is suspected.
  - Replace the Cartridge every 3 months or when Bed Bugs are detected.
  - Do not use Sprays or Poisons around the device. May cause a fire.
  - Keep the device Fully Plugged in at all times. (Don't heat the device and then move to a new location)
  - If Bed Bugs are found, call 844-BUG-PLUG or contact a certified Bed Bug Exterminator.
  - Bed Bug Plug Pro for use with power source model M050200E111C only.
  - Disconnect Power before servicing.
- For more information, and watch the installation video(s), go to [www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)**

**1** Remove all components from the packaging.  
**Note: BED BUG PLUG PRO FOR USE WITH POWER SUPPLY M050200E111C ONLY.**




**2** Select 2 adhesive strips. Peel the backing and attach to the bottom of the Bed Bug Plug Early Detection Device.



**3** Peel the second sheet from the adhesive strip, already attached to the Bed Bug Plug Early Detection Device.  
 Ensure the surface where the device is to be placed, is clean and dry. Attach to the surface with the adhesive strips. For best results, install the device in the vertical orientation, with the power cord connected at the bottom of the device as shown.


Press and hold for 10 seconds to secure the adhesive.



**4** The Bed Bug Plug Early Detection Device should be installed in the area you would like to protect. For best results, the device should be near a bed or sleeping area. Ensure the Cartridge and adhesive strips are installed per instructions for proper operation of the device.




**5** Remove the plastic outer packaging and recycle. Use caution to not touch the glue pad.



The Glue Board Cartridge is installed by sliding it into the cavity under the device. The cartridge will "Snap" into position. Cartridge can only be installed in one orientation with the floor contacting the solid surface.



**6** To remove the cartridge, push from the side and pull out of the device.



Glue Board Cartridges should be replaced every 3 months to ensure proper adhesive characteristics. To order replacement cartridges, go to [www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)

**If Bed Bugs are found call:**  
**1-844-BUG-PLUG**  
**Or your local exterminator**  
**[www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)**



## MANUEL D'UTILISATION

### Prise Punaise Système De Détection Précoce

1-844-BUG-PLUG  
www.bedbugplug.com



### CONTENU

- Système de Détection Précoce
- Alimentation Dédiée
- Cartouche De Colle
- Adhésif Double-Face



**MISE EN GARDE!**

**ATTENTION!**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS GARDEZ CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies.

Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique et blessure, y compris:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise.
- Placez le Bloc d'Alimentation Prise Punaise dans une prise mise à la terre ou polarisée.
- Ne placez PAS l'Appareil Prise Punaise à l'intérieur ou sous une literie, des rideaux ou tout autre matériau inflammable.
- L'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise est conçu pour usage intérieur uniquement.

- N'insérez AUCUN objet dans les compartiments de l'Appareil Prise Punaise.
- N'utilisez PAS la Prise Punaise dans ou près de: Eau, Salle De Bains, Buanderie ou autre endroit humide.
- Ne laissez PAS les enfants utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient surveillés.
- Cet appareil est doté de fiches polarisées sur le Bloc d'Alimentation. Afin de réduire les risques de choc, ces fiches sont conçues pour ne s'adapter qu'à une orientation dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas correctement, inversez l'appareil (retournez-le) et installez-le. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié.
- Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.
- N'utilisez PAS l'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise avec un Appareil De Contrôle À Semi-conducteurs.


## À RETENIR

- L'appareil doit être branché pour fonctionner.
- Plus efficace dans les environnements <72° F
- Vérifiez régulièrement l'appareil, augmentez la fréquence si un problème est suspecté.
- Remplacez la cartouche tous les 3 mois ou lorsque des punaises de lit sont détectées.
- N'utilisez pas de Vaporisateurs ou de Poisons autour de l'appareil. Peut provoquer un incendie.
- Gardez l'appareil Complètement Branché en tout temps. (Ne chauffez pas l'appareil, puis le déplacez)
- Si des Punaises sont trouvées, appelez le 844-BUG-PLUG ou contactez un exterminateur de Punaises certifié.
- Prise Punaise Pro à utiliser avec le modèle de source d'alimentation M050200E111C seulement
- Débrancher l'Alimentation avant entretien.


Pour plus d'informations et regarder les vidéos d'installation, visitez le site [www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)

1 Retirez tous les composants de l'emballage.

Remarque: LA PRISE PUNAISE PRO EST UTILISÉ AVEC LE BLOC D'ALIMENTATION M050200E111C SEULEMENT.



2 Sélectionnez 2 bandes adhésives. Pelez l'endos et fixez-le au bas de l'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise.




3 Détachez la deuxième feuille de la bande adhésive déjà attachée à l'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise.

Assurez-vous que la surface est propre et sèche. Fixez à la surface avec les bandes adhésives.

Pour de meilleurs résultats, installez l'appareil dans l'orientation verticale, le cordon d'alimentation étant branché au bas de l'appareil, comme illustré.


Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour fixer l'adhésif.



4 L'Appareil De Détection Précoce Prise Punaise doit être installé dans la zone que vous souhaitez protéger. Pour de meilleurs résultats, l'appareil doit être placé près d'un lit ou d'une zone de couchage. Assurez-vous que la Cartouche et les bandes adhésives sont installées selon les instructions pour le bon fonctionnement de l'appareil.




5 Recyclez l'emballage extérieur en plastique. Faites attention à ne pas toucher le tampon de colle.



La Cartouche De Colle est installée en la glissant dans la cavité située sous l'appareil. La cartouche se mettra en position. La cartouche ne peut être installée que dans un sens, le sol étant en contact avec la surface solide.



6 Pour retirer la cartouche, appuyez sur le côté et retirez-le.



Les Cartouches De Colle doivent être remplacées tous les 3 mois pour assurer des caractéristiques adhésives appropriées. Pour commander des cartouches de remplacement, visitez le site [www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)

Si des Punaises sont trouvées,  
appelez: 1-844-BUG-PLUG  
Ou votre exterminateur local  
[www.bedbugplug.com](http://www.bedbugplug.com)