

DOUBLE SPRING BOX

ANLEITUNG

CREED

1. Einstellung

Die einzigartige Unterfederung der Double Spring Box bietet individuelle Verstellmöglichkeiten, um unterschiedlichen Körperformen und -gewichten einen optimalen Liegekomfort zu ermöglichen. Diese sind so zu wählen, dass Schulter und Hüfte ideal unterstützt oder entlastet werden. Ziel ist es die Wirbelsäule gerade auszurichten, damit sich die Muskulatur rund um die Wirbelsäule entspannen kann und dem Körper eine optimale Tiefschlafphase ermöglicht wird.

Position 1 = weich (Position des Einstellgurtes ist außen)

Position 2 = mittel-weich

Position 3 = mittel-hart

Position 4 = hart (Position des Einstellgurtes ist innen)

Wir empfehlen als Grundeinstellung (Einstellung bei Auslieferung):

Position 2 im Schulterbereich


Position 4 im Hüftbereich

Je nach Körperform und Gewicht kann die Einstellung härter oder weicher gewählt werden.



Nehmen Sie sich für die Ersteinstellung ausreichend Zeit und testen in der Grundeinstellung Ihr Wohlbefinden in Seiten- und Rückenlage. Anpassungen sollten sodann stufenweise erfolgen und verglichen werden.

Bei hohen Körpergewichten ist darauf zu achten, dass die Federung nicht zu weich eingestellt ist. Die Unterfederung könnte auf dem Stopper aufschlagen, was zu unangenehmen Geräuschen führt.



Wichtig: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verstellung der gegenüberliegenden Seiten, damit die Unterfederung nicht schräg verläuft.


Bei allen Verstellmöglichkeiten gilt: Schlaf ist so individuell wie Sie. Jeder Mensch hat seine Schlafgewohnheiten. Vorgenannte Empfehlungen dienen nur zur Orientierung. Auch Ihr Matratzen-Härtegrad hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Federleistung der Box.

Ihr Vorteil: Im Gegensatz zu herkömmlichen Boxspring-Konstruktionen können Sie Ihre Double Spring Box verstellen, falls Sie es wünschen. Hin und wieder kommt es vor, dass sich zunächst Muskelkater und/oder -verspannungen zeigen, da sich Ihre Muskulatur zunächst auf die neue Schlafsituation einstellt.

2. Einbau

Um die Double Spring Box einzulegen, sollte Ihr Bettgestell über Längsauflegeleisten oder eine Dreipunktlagerung für den Lattenrost verfügen. Für die Kompatibilität mit handelsüblichen Bettgestellen werden Lattenroste und auch die Double Spring Box knapp unterhalb der gängigen Bettenmaße gefertigt.

Beispiel: Bettenmaß ca. 90 x 200 cm = Maß der Box ca. 89 x 196 cm.




Die Box hat eine Höhe von ca. 10 cm. Je nach Höhe Ihres alten Lattenrostes sollten Sie die Höhe der Auflagen verstellen, um die gewünschte Einlegetiefe der Matratze zu erzielen. Die Box ist mit einem antiallergischen, rutschfesten Drell bezogen, sodass Ihre Matratze perfekt aufliegen und nicht verrutschen kann.

Durch den erhöhten Federkomfort und die stabile Bauweise der Box liegt das Gewicht höher als bei einem handelsüblichen Lattenrost. Durch die Verteilung des Gewichtes auf die umliegenden Auflageflächen ist die Punktbelastung für Ihr Bettgestell jedoch nur unwesentlich höher.

Wichtig: Sie sollten beim Einbau darauf achten, die Box mit zwei Personen einzulegen. Dies empfiehlt sich zuerst am Kopfende, dann am Fußteil langsam absenken.

In Ausnahmefällen (insbesondere bei Bettrahmen mit den Maßen 140 x 200 cm) kann es vorkommen, dass Querverstreben zur Stabilisierung verbaut sind. In diesem Fall empfehlen wir, stattdessen die Auflageleisten am Rand (max. Breite: 4,5 cm) zu verstärken und/oder Querverstreben in den markierten Bereichen (15 cm oben, 70 cm unten) anzubringen. Im Bereich der Unterfederungen im Schulter- und Hüftbereich dürfen keine Querverstreben verbleiben, um die Funktionalität nicht zu blockieren.

Unterseite der Box (Kopfseite oben)



3. Sicherheitshinweise

Drell, Holz und Federelemente nicht durchnässen. Hohe punktuelle Belastungen (z.B. Springen von Kindern auf der Box, ohne Matratze) vermeiden.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände unter der Box im Bereich der Unterfederung befinden, wenn diese belastet wird!

4. Garantie

Wir bieten Ihnen 10 Jahre Garantie auf Formbeständigkeit und Haltbarkeit der Kernmaterialien. Die Garantie greift nicht bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind. Nähere Informationen finden Sie unter:

www.creed-home.com

5. Service

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen das Team von CREED gern zur Verfügung: **www.creed-home.com/support**

Dort finden Sie wichtige Hinweise, auch mit Video-Anleitungen.

CREED Sleep Systems GmbH, Status 04/2020 (Änderungen vorbehalten)