



« Chez ÖKO EUROPE, nous avons décidé de ne pas faire de paliers incitatifs (pour effectuer toujours plus de parrainages) : nous vous récompensons directement du maximum. C'est plus sain »

**POUR ELLE/LUI** = **-10%** sur sa 1<sup>ère</sup> commande ÖKO

**POUR VOUS** = **10 POINTS** OU **10€ EN CASH** OU **30€ EN BONS D'ACHAT**

Un cumul simple à comprendre :

- 2 parrainages = 20 points (2 X 10 points) = 20 € en cash ou 60 € en bons d'achat
- 3 parrainages = 30 points (3 X 10 points) = 30 € en cash ou 90 € en bons d'achat
- 4 parrainages = 40 points (4 X 10 points) = 40 € en cash ou 120 € en bons d'achat
- Et ainsi de suite jusqu'à 50 parrainages par an, soit 500 € en cash ou 1500 € en bons d'achat

### COMMENT UTILISER MES RÉCOMPENSES ?

Exemple concret de Sophie qui a réalisé 2 parrainages (20 € en cash ou 60 € en bons d'achat)

**En bons d'achat :** Elle pourra les décompter directement dans son panier lors du paiement (après 14 jours, délai légal de rétractation).

Sophie décide de racheter une gourde 650 mL pour son enfant. Elle indique dans la case prévue à cet effet qu'elle désire échanger ses 20 points\* contre 60 € en bons d'achat.

**Résultat :** elle a économisé 60 € et vient d'équiper son enfant qui pourra également boire une eau plus saine, à l'école par exemple !

\* Minimum de 1 point échangeable (soit un minimum de 3 € de réduction)

FIDELITE-F09142C2A92D	
Échangez vos points en € (programme de parrainage)	
Combien de vos 20 points souhaitez-vous échanger ?	
Nombre de points (1 point = 3€)	Échanger
Sous-total	63,00 €
Réduction sur la commande	-60,00 €
Expédition	4,99 €
<b>Total</b>	<b>6,99 €</b>
ÉCONOMIES TOTALES 60,00 €	

**En cash sur son compte bancaire :** Sophie pourra, si elle le préfère, faire la demande de virement de ses 20 € via le formulaire prévu à cet effet (après 14 jours, délai légal de rétractation).

**Résultat :** elle sera créditée sur son compte du montant demandé (après vérification) et pourra utiliser l'argent selon ses envies.

Email client	<input type="text"/>
Montant (Au maximum vous pouvez demander un paiement de 0.0 €)	<input type="text"/>
Nom du titulaire du compte	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>
Envoyer votre demande de paiement	

**DES QUESTIONS À PROPOS DU PROGRAMME ?**  
NATHALIE MARY SE TIENT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER ET VOUS RÉPONDRE !



**Nathalie MARY**  
Responsable du programme de parrainage  
+33 (0)6 67 42 26 51  
nathmary@okoeurope.com

Disponible du **Lundi au Vendredi** de 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00  
**Samedi** de 9h00 à 12h00

N'hésitez pas à laisser un message, nous reprendrons contact avec vous endéans les 24H (sauf le samedi 48H)



## MANUEL D'UTILISATION

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN PRODUIT TRÈS PRÉCIEUX. IL VOUS PERMETTRA DE POUVOIR :



Boire dans n'importe quelle source d'eau de plus de 120 pays (randonnées et voyages).



Boire à nouveau l'eau du robinet otée des contaminants.



Boire une eau potable, sans danger, lors d'événements qui rendraient l'eau impropre à la consommation.

### IMPORTANT AVANT DE BOIRE !

Il faut faire passer 1 L d'eau à travers le filtre pour ôter les poussières dues à la fabrication. Ensuite vous pourrez boire l'eau (même si ingérer des poussières est sans conséquence) !

#### ÉTAPE 1



Dévissez le capuchon du corps de la gourde (ôtez les éléments à l'intérieur)

#### ÉTAPE 2



Dévissez le filtre du capuchon puis revissez-le (vous saurez facilement le changer dans le futur)

#### ÉTAPE 3



Remplissez la gourde au robinet et revissez correctement le capuchon

#### ÉTAPE 4



Relevez le protège-pipette (vous pouvez le passer sous le mousqueton de manière à ce qu'il ne vous gêne pas) ensuite tirez sur la pipette pour voir apparaître les 2 traits (elle est bien ouverte)

#### ÉTAPE 5



Retournez la gourde à deux mains, pressez pour propulser mécaniquement l'eau à travers le filtre. N'oubliez pas de filtrer 1 L avant de boire !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vidéo(s) d'utilisation disponible(s) sur notre chaîne Youtube ÖKO EUROPE



### Besoin de plus d'informations ?

www.okoeurope.com  
 info@okoeurope.com  
 +33 (0)3 80 63 51 73


Service client disponible du **Lundi au Vendredi** de 9h00 à 17h30 et le **Samedi** de 9h00 à 12h00 au +33 6 67 42 26 51



Des bienfaits immédiats sur votre **santé**, votre **portefeuille** et notre **planète**.

## UTILISATION ADÉQUATE DE VOTRE GOURDE

Il est impératif de visser «droit» et «délicatement» afin de ne pas endommager le pas de vis qui crée l'étanchéité. Cela reste du plastique, même s'il est ROBUSTE et NON POLLUANT



## ENTRETIEN

La gourde **SANS LE FILTRE** se lave à la main, à l'eau froide ou tiède et éventuellement, avec un peu de savon de vaisselle.

**Si usage quotidien = Minimum 1 fois par semaine.**

Une microfibre (extérieur) et un goupillon pour l'intérieur de la gourde et du capuchon. **Pensez à bien sécher l'extérieur du corps de la gourde !** Surtout la base du pas de vis, vous éviterez les dépôts de calcaire et elle paraîtra toujours neuve

**! PAS DE SAVON NI AUTRES SUBSTANCES AVEC LE FILTRE ÖKO  
PAS DE SODAS et AUTRES !!**

**Sinon votre filtre sera irrémédiablement endommagé** et vous devrez le changer pour être certain de la qualité de la filtration.

Si besoin, faites passer de l'eau sur l'extérieur du filtre (si vous avez dû filtrer de la boue ou toutes eaux fortement sédimentées). Cela ôtera les grosses particules à l'origine d'un «bouchage» des pores plus rapide



## ASTUCES ANTI-ÉNERVEMENT 😊

Pour que le protège-pipette ne vous gêne pas lorsque vous buvez ou lorsque vous pressez, **Calez-le dans le mousqueton !**

## LAVEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE PIPETTE (SI LA BOUCHE EST DESSUS RÉGULIÈREMENT) !

ÖKO fonctionne par pression et non par aspiration. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre votre bouche à la pipette. Vos enfants le feront donc n'oubliez pas de la nettoyer régulièrement. Sinon elle va s'encrasser et sentir très mauvais ! Elle se retire facilement en tirant plus fortement. C'est résistant, vous pouvez y aller ! Elle sortira de son socle.



**! Lorsque vous remettez la pipette, remettez là dans le bon sens, crochet central du côté du mousqueton !** Sinon, cela peut occasionner des petites gouttes à la base de la pipette lorsque vous filtrerez.



## COMMENT CONSERVER LA GOURDE ET SON FILTRE ?

Entre deux utilisations espacées (**environ 2 semaines sans utiliser la gourde**), vous pourrez, par précaution, dévisser le filtre du capuchon (**plastique rigide**), le laisser sécher puis le ranger dans un endroit à l'abri de la poussière.

Il n'y a pas de limite de temps pour l'utilisation du filtre, que ce soit avant de l'avoir utilisé pour la première fois ou entre deux utilisations.

Vous pouvez donc avoir un stock de filtres neufs d'avance sans aucun danger de dégradation



## ÖKO COUNTER !

Comment savoir quand changer son filtre ÖKO ?



- Si ÖKO 1L : 400 remplissages
- Si ÖKO 650 mL : 600 remplissages
- Si ÖKO 500 mL : 800 remplissages