


## Configuración DTU (WIFI)

- A) Conecte el adaptador de corriente para alimentar la DTU, una vez que la DTU se encienda, las luces roja, verde y azul parpadearán un segundo por turno durante 30 segundos.
- B) Descargue la aplicación del instalador móvil de Hoymiles
- C) Utilice la aplicación para conectarse a la DTU.
  - ✓ Abra la aplicación del instalador en su teléfono inteligente o tableta e inicie sesión.
  - ✓ Haga clic en «O/M» (funcionamiento y mantenimiento) en la parte inferior de la página y luego en «Configuración de red»






# Configuración DTU

## D) Configuración con Internet

- ✓ Cuando la conexión tenga éxito, haga clic de nuevo en «Configuración de red» y entre a la página de Configuración de red.



Network Config

Wi-Fi

Please select a WiFi network and enter the password.



Wi-Fi

Password

Send to DTU

## Configuración DTU

Seleccione el router de wifi e introduzca la contraseña.  
Haga clic en «Enviar a DTU».



## Configuración DTU

- ✓ La configuración de la red demora aproximadamente 1 minuto, sea paciente.
- ✓ Si la red no está conectada, verifique el Internet como se indica.
- ✓ Verifique el indicador luminoso de la DTU cuando la conexión sea exitosa (la luz verde debe permanecer encendida).



Nota: Si su página de configuración no es coherente con lo anterior, actualice el firmware de la DTU a la última versión.

