

Smartwatch EXPLORER Manuale d'uso



Grazie per aver comprato questo orologio, può leggere il manuale per conoscere completamente l'uso del dispositivo e le semplici operazioni da compiere. La nostra società riserva il diritto di modificarlo senza nessun preavviso.

Contenuto della confezione:

- 1.Smartwatch*1
- 2.Cavo*1
- 3.Manuale d'uso*1

Il prodotto è impermeabile a livello IP68, indossandolo si può lavare le mani, nuotare e fare la doccia a temperatura normale.


Istruzioni dei tasti:



①		Seleziona la funzione Sopra
②		Seleziona la funzione in basso
③	Iniziare/fermare	Premere leggermente per iniziare/fermare l' attività, premere leggermente per selezionare l'opzione
④		Premere leggermente per tornare alla pagina precedente, premere continuamente per tornare alla pagina di tempo da qualsiasi pagina

Suggerimenti: Se il computer si blocca, premere continuamente il pulsante ③ per 10s per spegnere

Istruzioni di ricarica: tale prodotto adotta caricabatteria ad attacco magnetico, allinea la spina con il punto di contatto al retro, si effettua la ricarica con un attacco-magnetico automatico.



Attenzione a non mettere i due punti del cavo in contatto con elettricità evitando il rischio di bruciatura della linea.

1; scansionare il QR code tramite l'apposita APP sul cellulare, e scegliere il proprio sistema operativo (Android o iOS)



2; avvia *FunDo* ed attiva il bluetooth dello smartphone, clicca l'icona "altro" (i tre puntini) in basso a destra e clicca Connessione all'orologio, e poi la ricerca in alto a destra. Poi clicca ricerca smartwatch e clicca Connessione. Quando appare l'icona bluetooth in alto a sinistra sull'orologio, la connessione è completata.

- Aggiornamento del firmware: con una buona connessione via bluetooth, entra "FunDo", clicca l'icona "altro" (i tre puntini) in basso a destra, clicca Aggiorna

Firmware. Se esiste una versione nuova, ti viene il ricordo di aggiornare, in questo caso clicca Conferma, appare una barra di avanzamento, il processo richiede 3-5 min. Completato l'aggiornamento, l'orologio si accende automaticamente. Ora rieffettua la connessione. Fa attenzione, durante l'aggiornamento non effettuare nessuna operazione.

Funzioni principali : (**Apri l'applicazione sul cellulare ed effettua la connessione con l'orologio per utilizzare le funzioni seguenti**)

- **Interfaccia standby:** in menù principale, utilizza la funzione cambio per cambiare il quadrante.
- **Contapassi:** visualizza i passi giornalieri (a mezzanotte salva i dati e si azzerà).
- **Distanza:** visualizza la distanza percorsa (a mezzanotte salva i dati e si azzerà).
- **Calorie:** Visualizza le calorie consumate (a mezzanotte salva i dati e si azzerà).
- **Battito cardiaco:** Entra con il tasto Conferma, l'orologio scansiona con luce verde

lo stato dei vasi capillari sulla superficie dell'epidermide per avere i valori sul battito cardiaco. Se contestualmente passi ad un'altra interfaccia smette di testare. Il battito normale risulta tra 60-90 battiti/min, quello degli sportivi anche inferiore a 60. Sotto sforzo può superare 200. L'esercizio a lungo termine aiuta a migliorare le prestazioni.

- **Monitoraggio del sonno:** dalle 9 di notte alle 9 di mattina la funzione si accende automaticamente, connesso con l'APP sul cell, puoi consultare i dati dettagliati sul sonno.

- **Sport:** Premi tasto Conferma per entrare in modo Sport, scegli i modi sport con il tasto "contatto", clicca Conferma per cominciare lo sport. Premi brevemente il tasto "Ritorno" per smettere, clicca di nuovo il tasto "Ritorno" per salvare i dati sportivi e ritornare in modo multisport. Gli sport preimpostati sono jogging, bici, basket, nuoto,

pingpong, badminton, montagna, calcio. I relativi dati sono tempo, calorie, pulsazioni cardiache (in modalità nuoto mancano le pulsazioni)

Messaggi: puoi sincronizzare il cellulare per avviare la funzione di notifica SMS, Whatsapp, email, Wechat, ecc.

● **Altri Strumenti:**

- No.versione (consulta indirizzo e nome bluetooth;
- fotografia bluetooth (avvia fotografia via bluetooth) .
- Cerca cell (entra per trovare cell
- spegni (scegli per spegnere, premi a lungo per accendere).

● **Lingua:** l'orologio visualizza la lingua del cellulare.

● **Sveglia:** In App imposta varie sveglie.

● **Trasmissione dei dati:** sul cell devi scaricare FunDo: una volta connesso con

successo, puoi trasmettere al cellulare i dati di contapassi, battito cardiaco, qualità del sonno e modalità multisport. Per la sincronizzazione di alcuni dati, è necessario l'intervento manuale.

Istruzioni di garanzia.

1. Durante l'utilizzo normale, per i problemi di qualità causati a motivi di produzione, materiali, design ecc, il quadro principale ha la garanzia di un anno dal giorno di acquisto, la batteria e caricabatteria hanno la garanzia di mezzo anno.

2. Per guasti causati per motivi personali elencati in seguito, non offriamo la garanzia gratuita, vedi i seguenti casi:

1). Guasti causati per motivi di montaggio, smontaggio e ricostruzione che non rispettano le istruzioni,

2). Guasti causati per motivi di caduta inaspettata in corso di utilizzo.

3). Danni personali o da terzi, l'uso inappropriato (ps: ammaccature e/o graffi causati sulle parti esterne, ecc) , non entrano in ambito di garanzia.

3. Per la garanzia gratuita, e' necessario mostrare la ricevuta di acquisto in cui è

riportata la data di acquisto.

4. Per la riparazione, invia l'articolo presso la nostra ditta o i rivenditori.