

INSTRUCTION MANUAL

Please read instructions fully before use.



ASSEMBLY & OPERATION

Assembly and operation is easy.

Take all of the components out of the box:

Wooden Base

Wooden Top

Power Adapter

Plug the adapter into the rear of the unit, do not plug into electrical outlet at this time.

Place the unit on a stable surface and take off the glass cover. Remove the cover and add water to the tank/reservoir using tepid water, stay away from very cold or hot water. Fill until there is 1" (3 cm) from the top of the inside plastic bowl. Put the top on and plug the adapter into electrical outlet.

Add a few drops of water-soluble essential oils. Artificial fragrances/synthetic perfumes or thick essential oils could cause damage to the unit. Never use any oils that are blended in a carrier oil (ie: massage oil base: such as almond, olive, grape seed or coconut oils.

There are two buttons on the front. On the left is the light on/off button. Press once to turn on light and again to turn off.

On the right is the mist button. Press once for moderate mist, a second time for heavier mist and a third to shut off.

Mist lamp will automatically shut down when the water level is too low. Unplug the adapter before re-filling. Always turn off and unplug the unit when not in use.

NOTES, TROUBLE SHOOTING & CAUTION:

Use care and caution as you would with any electrical appliance. Use only a few drops of essential oil, too much may cause damage. Keep steam away from direct contact with furniture and other electrical appliances, etc. Do not fill the water tank directly from the tap use the measuring cup. When filling the water tank, if water spills and wets the internal main unit make wipe dry and leave to dry for several days. Never wrap the adapter in cloth or paper etc. This could cause fire.

CLEANING INSTRUCTIONS:

1. Turn off the unit, unplug the adaptor.
2. Empty the water (do not empty from the back of the tank, pour from the front).
3. Remove the glass and plastic covers. Wash in warm soapy water, rinse well and dry.
4. Use a soft cotton towel when cleaning the tank, if there is excess oil residue use a cotton swab.
5. Do not use harsh cleansers or alcohol.
Clean regularly.

SPECIFICATIONS:

Power Supply: Input AC100-140V 50/60 HZ
Output 18V 500mA

Power 9 W

Continuous using time: about 1.5 hours
Auto shut-off when water level is low.

Ultrasonic

Product Life Span about 3000 hours

Suitable Area 9M

Accessories: Adaptor

Materials: Wood



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire les instructions d'utilisation avant de se servir de l'appareil.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

L'assemblage et l'utilisation de cet appareil est très simple. Retirez les accessoires de l'emballage :

La base et le couvercle bois

Le transformateur

Branchez tout d'abord le transformateur à l'arrière de l'appareil.

Placez l'appareil sur une surface stable et en retirez le couvercle; ensuite retirez le couvercle du réservoir et le remplir d'eau tiède en laissant environ 1 pouce (3 cm) du haut du réservoir ; ne jamais utiliser d'eau trop chaude ou trop froide. Remplacez le couvercle et branchez le transformateur dans une prise de courant.

Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle soluble dans l'eau. Les huiles synthétiques ou trop lourdes risquent d'endommager l'appareil; ne jamais utiliser des huiles essentielles mélangées comme les huiles de massage à base d'amande, d'olive, de pépins de raisin ou de noix de coco.

L'appareil est muni de deux boutons situés à l'avant. Le voyant lumineux « marche/arrêt » est situé à gauche. Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche; appuyez une seconde fois pour l'arrêter.

Le bouton de pulvérisation est situé à droite. Appuyez une fois pour une diffusion de brume fine; appuyez une seconde fois pour une diffusion de brume plus abondante et une dernière fois pour l'arrêter.

L'indicateur de pulvérisation s'éteint automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop bas. Débranchez l'appareil avant de le remplir à nouveau.

REMARQUES, GUIDE DE DÉPANNAGE ET AVERTISSEMENTS

Utilisez cet appareil correctement et avec précaution. Il est recommandé de ne verser que quelques gouttes d'huile essentielle afin de ne pas endommager l'appareil. Tenir la sortie de vapeur à l'écart de meubles ou d'autres appareils électriques. Ne pas remplir le réservoir directement sous le robinet; servez-vous de la tasse à mesurer. Assurez-vous de ne pas mouiller les circuits intérieurs en remplissant l'appareil; le cas échéant, nettoyez l'intérieur et laissez sécher pendant quelques jours avant sa réutilisation. Ne jamais envelopper le transformateur dans du papier ou du tissu, etc., car cela pourrait provoquer un incendie.

N'utilisez que le transformateur AC fourni avec l'appareil.

Si dans certains cas très rares, une odeur de brûlé se dégage de l'appareil ou qu'il fasse d'étranges bruits, arrêtez immédiatement l'appareil, le débrancher et contactez votre distributeur local. Ne jamais essayer de démonter l'appareil ou de le réparer.

Usage intérieur.

Toujours débrancher l'appareil si vous ne l'utilisez pas.

Ne pas laisser à la portée des enfants ou d'animaux domestiques.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1. Arrêtez l'appareil et débranchez le transformateur;
2. Videz le réservoir par la partie avant de l'appareil;
3. Retirez le couvercle; lavez avec de l'eau savonneuse, bien rincer et laissez sécher.
4. Utilisez un linge cotonneux pour nettoyer le réservoir; nettoyez les résidus de graisse à l'aide d'un Q-tip;
5. Ne pas utiliser de produits corrosifs ou de l'alcool. Nettoyez régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : tension d'entrée : AC 100-140V fréquence 50/60 HZ
tension de sortie: 18V 500mA

Consommation maximum : 9W

Temps d'utilisation maximum de l'appareil : 1,5 heure

Arrêt automatique lorsque le niveau d'eau est trop bas

Ultronique

Durée de vie de l'appareil : environ 3000 heures

Assaini une surface d'environ 9M

Accessoire : transformateur

Matière : bois

