


Esquema de instalación

Filtro hilado



Filtra arena, lodo y óxido. Instalar en carcasa portafiltros antes del medidor