



**Thank you for choosing smartpond®**  
**BEFORE RETURNING TO LOWE'S**  
Contact Customer Care:  
**1-888-755-4497**

**Merci d'avoir choisi smartpond®**  
**AVANT DE RETOURNER À LOWE'S**  
Contact Les Soins de Client:  
**1-888-755-4497**



**Floating Lotus Fogger / Lotus Brumisateur Flottant**  
Model / Modèle #: 36122

## TABLE OF CONTENTS

---

### English

Product Info and Replacement Parts	<b>1</b>
Warnings and Cautions	<b>1-2</b>
Package Contents	<b>3</b>
Preparation	<b>3</b>
Operation Instructions	<b>3</b>
Maintenance and Troubleshooting	<b>3-4</b>
Product Tips and Limited Warranty	<b>4-5</b>

## TABLE DES MATIÈRES

---

### Français

Soins du client et Pièces de rechange	<b>6</b>
Avertissements et précautions	<b>6-8</b>
Contenu de l'emballage	<b>8</b>
Préparation	<b>8</b>
Instructions d'utilisation	<b>9</b>
Maintenance et Dépannage	<b>9-10</b>
Conseils sur les produits and Garantie limitée	<b>10-11</b>

## Questions, problems, missing parts?



1-888-755-4497



customer care@smart-pond.com



Monday - Friday

## 1 YEAR LIMITED WARRANTY

[www.smart-pond.com/register](http://www.smart-pond.com/register)

Lowe's store number

\_\_\_\_ \_  
record the store number found on your receipt

Date of purchase:

Model number

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

Questions? Call Customer Care at 1-888-755-4497

## REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, visit our website or call Customer Care:



1-888-755-4497



[www.smart-pond.com/replacement-parts](http://www.smart-pond.com/replacement-parts)



Monday - Friday

Please have the product model number

## WARNINGS AND CAUTIONS

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully prior to starting up the unit!

The water system on which the operation of this product is based requires utmost care and maintenance, possibly also the use of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that are responsible for legionnaire's disease, under control. Non-observance of this information about correct maintenance and care can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact that for decorative purposes, water nozzles distribute water in the air, water droplets containing harmful bacteria can enter your lungs and cause life-threatening diseases.

It is the responsibility of the owner of the water system and its attendant

units to ensure their maintenance and care in compliance with the laws, directives and instructions laid down for this purpose. In order to avert harmful contamination, we urgently recommend the user to ensure cleaning and care of the water system and the water feature including the nozzle, and to take all necessary measures to maintain the technical units, such as pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to keep them in functional order in line with safety aspects. However, the maintenance and care obligation is not limited to the technical products supplied, but encompasses the entire system.

We also recommend the owner to keep records of the dates when maintenance and care was carried out, and to document all water tests made in conjunction with the water feature. The owner is solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. Use or maintenance of the units sold and the system are beyond GeoGlobal Partner's influence. GeoGlobal Partners can only be held liable for manufacturing faults of smartpond® units.

## WARNING


- Risk of electric shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.
- Risk of fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
- Risk of electric shock. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surfaces.
- Read and follow all safety instructions that are on the product or provided with the product.
- Do not use an extension cord.
- Do not exceed the voltage shown on the transformer.
- Do not submerge the transformer.
- To reduce the risk of fire or injury, keep lights away from materials that may burn.
- Always disconnect the fogger from the power source before beginning any maintenance or work on it.
- Inspect cord for damage before installation and/or maintenance. Replace the entire fogger/transformer assembly if damage is found.

## CAUTION

- Use a proper power source as indicated on the transformer label.
- Keep the cord away from high temperatures or other heat sources.
- Do not lift the transformer by its power cord.
- This fogger assembly is not intended for use in swimming pools or hot tubs.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- Installation should be done in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70.

## PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Qty
A	Metal lotus	1
B	Tray	1
C	Fogger	1
D	Float	1
E	Transformer	1
F	Replacement Ceramic Disc	1



## PREPARATION



Before beginning assembly or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact Customer Care for replacement parts.

- Estimated assembly time: 5 minutes
- No tools required for assembly.

## OPERATION INSTRUCTIONS

**Step 1.** Connect the fogger to the transformer by pushing the plug into the transformer socket until it is firmly seated. Hand tighten the nut around the plug and socket to secure.


**Step 2.** Place the lotus fogger into the water and plug the transformer into a properly grounded electrical outlet.



## MAINTENANCE

Regular cleaning of the fogger may be necessary depending upon the environment in which it is operated. Clean or replace the ceramic disc when it is visibly soiled or when a drop in performance is detected. Cleaning should only be done with warm water.

**Step 1.** Disconnect the transformer from the outlet, and remove the metal lotus fogger from your water feature.





**Step 2.** Remove the fogger from the metal lotus. Remove the fogger cap by inserting a small screwdriver through the side opening and rotate counterclockwise to unlock.

NOTE: Small screwdriver not included.

**Step 3.** Carefully lift the retaining ring up. Remove the old ceramic disc and replace with a new one. Make sure the O-ring is in place without any kinks or water on it.

**Step 4.** Carefully reinstall the fogger cap with the small screwdriver. Do not over tighten.

**Step 5.** Place the fogger back into the metal lotus. Place the metal lotus fogger into the water and plug the transformer into a properly grounded electrical outlet.



## TROUBLESHOOTING

- If fogger fails to work, check that the fogger is getting power by testing another appliance in the same power outlet.
- The fogger must be placed in the float for optimum operation. Placing the fogger at any other water depth will result in poor operation.
- The sensor on the fogger must be submerged for the fogger to activate.
- If the lights are working, but there is no or less than normal misting effect, it is time to replace the ceramic disc. Replace the ceramic disc as necessary or after every season for optimal performance.

## PRODUCT TIPS

To keep your pond healthy, smartpond® is here for you.

- Enjoy your water feature throughout the evening with the LED Lights. 52514 (LDS10W3CA)
- Enhance the beauty of your pond without any plant care by adding the Floating Lily Pad Variety Pack. 52525 (PLPLGCA)
- Pond Tint creates beautiful blue water while safeguarding your fish and plants. 36119 (WTNPT8CA)

## LIMITED WARRANTY

---

All pumps and electrical products are warranted to the user against defective material and workmanship, under normal working conditions. This warranty period begins on the date of purchase by the original purchaser.

## APPLICATION

---

Warranty covers only properly installed and maintained units. Any damage or modification to the cord or to the unit will terminate the warranty. Pump warranty is limited to applications pumping fresh water in a pond or fountain only. Other liquid applications or extreme temperature uses must be approved in writing by the manufacturer. Receipt and product date code are required for warranty claims.

## WARRANTY CLAIM

---

Warranty claims must be made by calling Customer Care (at 1-888-755-4497). If the item is determined to be defective, you will be given authorization to return the defective part(s), freight pre-paid, along with proof of purchase.

## DISPOSITION

---

The manufacturer will make a good faith effort for prompt disposition regarding all warranty claims. Returned product will be inspected to determine cause of failure before warranty is applied. Warranty does not cover any costs associated with the shipping, handling, installation or removal of products or parts subject to this warranty. For products damaged in transit, a claim should be filed with the carrier.

## DISCLAIMER

---

Any oral statements made about the product by the seller, the manufacturer, the representatives, or any other parties do not constitute warranties, should not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. The seller's and manufacturer's only obligation, and buyer's only remedy shall be for the manufacturer to either replace and/or repair at the manufacturer's sole discretion, the product as described above. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for injury, loss or damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss arising from any cause whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, negligence or other misuse, and the buyer and user agree that no other remedy shall be available to them. Before using, the buyer and user shall determine the suitability of the product for the intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. The warranty and remedy described in this limited warranty is an exclusive warranty and remedy in lieu of any other warranty or remedy expressed or implied. All other warranties and remedies are hereby expressly excluded, including but not limited to any implied warranty or merchantability of fitness for any particular purpose. This warranty gives the buyer and user specific legal rights, and buyer and user may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

## Questions, problèmes, pièces manquantes?



1-888-755-4497



customer@smart-pond.com



Lundi - Vendredi

---

## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

[www.smart-pond.com/register](http://www.smart-pond.com/register)

Lowe's numéro de magasin

\_\_\_\_ \_ enregistrez le numéro de magasin trouvé sur votre reçu

Date d'achat :

Numéro de modèle

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

Questions? Appelez Les Soins de Client au 1-888-755-4497

## PIÈCES DE RECHANGE

Pour des pièces de rechange, visitez notre site Web ou appelez le service clientèle :



1-888-755-4497



[www.smart-pond.com/replacement-parts](http://www.smart-pond.com/replacement-parts)



Lundi - Vendredi

Veuillez avoir le numéro de modèle du produit

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

### IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Lire impérativement cette notice d'emploi attentivement avant de mettre l'appareil en service !

Le système d'eau qui est à la base de l'exploitation de ce produit, nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi qu'éventuellement, l'utilisation de produits chimiques pour contrôler les microorganismes et bactéries pathogènes, en particulier les légionelles, responsables de la maladie du légionnaire. Le non-respect de ces consignes pour la maintenance et l'entretien corrects peuvent entraîner la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé. Du fait que les ajutages projettent de l'eau dans l'air à des fins décoratives, des gouttes d'eau contenant



des bactéries présentant un danger pour la santé peuvent atteindre les poumons et causer des maladies mettant la vie en péril. Il incombe au propriétaire du système d'eau et des appareils correspondants d'assumer la responsabilité de leur maintenance et de leur entretien selon les lois et les directives en vigueur ainsi que les instructions de service à disposition. Afin d'éviter des impuretés malsaines, nous conseillons instamment au propriétaire de s'occuper du nettoyage et de l'entretien du système d'eau et du jeu d'eau, y compris l'ajutage, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour un entretien des appareils techniques tels que les pompes, les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccordements serre-câbles, l'éclairage sous-marin et les ajutages, dans le respect de leur fonctionnement et de la sécurité. Le devoir de maintenance et d'entretien n'est cependant pas limité aux produits techniques livrés, mais s'étend bien plus à la totalité du système.

Le propriétaire devrait également documenter tous les comptes-rendus et toutes les données concernant la maintenance et l'entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu d'eau. La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d'eau incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal Partners n'a aucune influence sur l'utilisation ou la maintenance des appareils vendus et du système. GeoGlobal Partners ne peut être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appareils smartpond®.

## AVERTISSEMENT


- Risque de décharge électrique. Si vous utilisez le brumisateurs à l'extérieur, installez-le uniquement sur une prise protégée par un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre de classe A résistant aux intempéries dont le bloc d'alimentation est connecté à la prise. Sinon, faites appel à un électricien qualifié pour une installation correcte. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le cordon n'empêchent pas la fermeture complète du couvercle de la prise.
- Risque d'incendie. L'installation demande l'utilisation de méthodes de câblage spéciales pour faire passer le câblage à travers une structure de bâtiment. Consultez un électricien qualifié.
- Risque de décharge électrique. Installez l'appareil à une hauteur supérieure à 30,5cm du sol.
- Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité figurant sur le produit ou fournies avec.
- Ce brumisateurs n'est pas conçu pour être utilisé dans les piscines ou les bains à remous.
- Ne pas dépasser la tension affichée sur le transformateur.
- Ne pas immerger le transformateur et le détecteur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de blessure, gardez le brumisateurs loin de matériaux inflammables.
- Débranchez toujours le brumisateurs de la source d'alimentation avant de commencer toute opération de maintenance ou d'entretien.
- Inspectez les dommages sur le cordon avant l'installation et / ou la maintenance. Remplacez l'ensemble de brumisateurs / le montage du transformateur, en cas de dommages.

## PRÉCAUTION

- Utilisez une source d'alimentation appropriée, comme indiqué sur l'étiquette du transformateur.
- Éloignez le cordon des températures élevées ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas soulever le transformateur en le tenant par son cordon d'alimentation.
- Cet ensemble de lampe n'est pas destiné à l'usage dans les piscines ou les cuves à remous.
- Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée et conformément à tous les codes et normes applicables, y compris ceux concernant le feu.
- L'installation doit être effectuée conformément au Code national de l'électricité, ANSI /NFPA 70.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Qté
A	Lotus en métal	1
B	Panier	1
C	Brumisateur	1
D	Anneau de flottaison	1
E	Transformateur	1
F	Disque en céramique de remplacement	1




## PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation d'un produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.


- Temps de montage estimé : 5 minutes.
- Aucun outil nécessaire pour le montage.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Étape 1.** Branchez le brumisateur sur le transformateur en poussant la fiche dans la prise du transformateur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Serrez manuellement l'écrou autour de la fiche et de la prise pour la fixer.




**Étape 2.** Placez le brumisateur lotus dans l'eau et branchez le transformateur dans une prise électrique correctement mise à la terre.




## MAINTENANCE

Un nettoyage régulier du brumisateur peut être nécessaire selon l'environnement dans lequel il est utilisé. Nettoyez ou remplacez le disque en céramique lorsqu'il est visiblement souillé ou lorsque vous détectez une baisse de performance. Le nettoyage ne doit être effectué qu'à l'eau chaude.

**Étape 1.** Débranchez le transformateur de la prise et retirez le brumisateur lotus en métal de votre bassin.




**Étape 2.** Retirez le brumisateur du lotus métallique. Retirez le capuchon du brumisateur en insérant un petit tournevis dans l'ouverture latérale et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.




REMARQUE: Petit tournevis non inclus.


**Étape 3.** Soulevez soigneusement la bague de retenue. Retirez l'ancien disque en céramique et remplacez-le par un neuf. Assurez-vous que l'anneau d'étanchéité est en place sans qu'il n'ait de faux pli ni qu'il ne soit aspergé d'eau.



**Étape 4.** Réinstallez soigneusement le capuchon du brumisateur avec le petit tournevis. Ne pas trop serrer.



**Étape 5.** Remplacez le brumisateur dans le lotus métallique. Placez le brumisateur lotus dans l'eau et branchez le transformateur dans une prise électrique correctement mise à la terre.



## DÉPANNAGE

- Si le brumisateur ne fonctionne pas, assurez-vous qu'il est bien alimenté en testant un autre appareil dans la même prise de courant.
- Le brumisateur doit flotter pour un fonctionnement optimal. Le placer à toute autre profondeur d'eau entraînera un mauvais fonctionnement.
- Le capteur sur le brumisateur doit être immergé pour que le brumisateur fonctionne.
- Si l'éclairage fonctionne, mais que l'effet de brume est nul ou inférieur à la normale, il est temps de remplacer le disque en céramique. Remplacez le disque en céramique au besoin ou après chaque saison pour obtenir les meilleures performances.

## CONSEILS SUR LES PRODUITS

Pour garder votre bassin en bonne santé, smartpond® est là pour vous.

- Profitez de votre pièce d'eau tout au long de la soirée avec lumières DEL. 52514 (LDS10W3CA)
- Rehaussez la beauté de votre étang sans aucun soin des plantes en ajoutant le assortiment de nénuphars flottants 52525 (PLPLGCA)
- Colorant pour bassin crée une belle eau bleue tout en protégeant vos poissons et vos plantes. 36119 (WTNPT8CA)

## GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pompes et produits électriques sont garantis à l'utilisateur contre les défauts matériels et de main d'œuvre, sous conditions normales d'utilisation. La période de garantie débute en date de l'achat par l'acheteur original.

## APPLICATION

La garantie couvre seulement les unités correctement installés et

entretenus. Tout cordon endommagé ou modification de l'appareil annule la garantie. La garantie de la pompe est limitée aux applications de pompage d'eau douce dans un bassin ou une fontaine seulement. D'autres applications de liquide ou des utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvés par écrit par le fabricant. Le reçu et le code du produit sont nécessaires pour les réclamations de garantie.

## **RÉCLAMATION DE GARANTIE**

---

Les réclamations de garantie doivent être faites en appelant le service à la clientèle (au 1-888-755-4497). Si l'item est jugé défectueux, vous obtiendrez l'autorisation de retourner la pièce défectueuse (s), frais de port payés, avec preuve d'achat.

## **DISPOSITION**

---

Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement prompt sur toutes les réclamations de garantie. Les produits retournés seront inspectés pour déterminer la cause de la défaillance avant que l'application de la garantie. La garantie ne couvre pas les coûts liés à l'expédition, la manutention, l'installation ou le retrait de produits ou de pièces soumises à cette garantie. Pour les produits endommagés pendant le transport, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur.

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

---

Toutes déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, le fabricant, les représentants, ou tout autre partie ne constituent pas des garanties, ne devraient pas être considérées par l'utilisateur, et ne font pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et du fabricant, et le seul recours de l'acheteur doit être, pour le fabricant, soit de remplacer et / ou réparer à la discrétion seule du fabricant, le produit tel que décrit ci-dessus. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables pour les blessures, pertes ou dommages-intérêts pour perte de profits, perte de ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou de tout autre dommage indirect ou direct résultant de quelque cause que ce soit, peu importe qu'elle soit fondée sur une garantie, un contrat, une négligence ou toute autre utilisation abusive, et l'acheteur et l'utilisateur acceptent qu'aucun autre recours n'est disponible pour eux. Avant utilisation, l'acheteur et l'utilisateur doivent déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu, et assumer tous les risques et toute responsabilité à cet égard. La garantie et le recours décrit dans cette garantie limitée est une garantie exclusive et des recours en lieu et place de toute autre garantie ou recours explicite ou implicite. Toutes les autres garanties et recours sont expressément exclus, y compris mais non limité à, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie donne à l'acheteur et à l'utilisateur des droits juridiques spécifiques, et l'acheteur et l'utilisateur peuvent également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.





Show us your ponds and projects!

Share with us



Use #smartpondProject for a chance to be featured  
by smartpond®

smartpond®

Need help? Call Customer Care at 1-888-755-4497 (US)  
or visit [www.smart-pond.com](http://www.smart-pond.com)