

Aufbau- und Gebrauchsanleitung Hängesessel Allwetter

ONE



Abgebildet ist der ONE Allwetter

CrazyChair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - Crazy Chair • MAIL info@crazychair.de • WEB www.crazychair.de

GA20210506ONE-AW

Lieferumfang

- A 1 Sitzteil mit vormontierten Seilen
- B 1 Fußteil mit vormontierten Seilen und S-Haken
- C 2 Armlehnen mit Klettband, bereits montiert
- D 1 lange Spreizstange als Querstange
- E 2 mittellange Spreizstangen, rechts + links
- F 1 kurze Spreizstange für das Fußteil
- G 1 Drehschäkel, V4A Edelstahl, am Seil montiert
- H 1 Spiralfeder
- I 2 Meter Seil zur Abhängung
- J 1 Ablagetasche




4 Spreizstangen aus Holz oder Edelstahl, je nach Bestellung.

D+E+F Holz

Nicht im Lieferumfang:

Für die Aufhängung bei größeren Distanzen werden entsprechende Seile benötigt. Hochwertige Seile, wetterfest, seewasserfest, mit 1.000 kg Bruchlast, können bei uns bestellt werden.



D+E+F Edelstahl

Beschreibung:

Der wetterfeste Hängesessel ONE verspricht Entspannung pur. Bei der Entwicklung des ONE haben wir eng mit Orthopäden und Therapeuten zusammengearbeitet. Zertifiziert vom IGR (Institut Gesunder Rücken). Spürbar hoher Sitzkomfort, der den Rücken bzw. die Wirbelsäule und den Lendenbereich perfekt stützt. Das Sitzen im ONE empfindet man schwerelos, schwebend, entlastend. Der ONE läßt sich individuell auf die darin sitzende Person einstellen (Sitzhöhe, Sitzneigung, Armlehnen, Fußablage). Eine praktische Ablagetasche für Brille, Handy oder Schlüsselbund wird an der langen Spreizstange angebracht.

Technische Daten, die überzeugen:

wetterfester komfort Hängesessel
Sitzneigung, Armlehnen, Fußteil, Höhe verstellbar
Sitzbelastung 150kg, TÜV-geprüft
Eigengewicht ca. 3,5kg,
inkl. 2m Abhängeseil, 1.000kp Bruchlast
Spiralfeder aus hochwertigem Federstahl (200kp)
Sicherheits-Drehschäkel aus V4A Edelstahl

Produkt-Eigenschaften:



ergonomische Sitzqualität
hautfreundliches, atmungsaktives Gittergewebe
bleibt bei starker Sonne angenehm luftig kühl
unempfindlich bei Regen, Sonne/UV, Meerwasser
pflegeleicht, robust, langlebig
leicht zu transportieren, klein zerlegbar

1. Einsetzen der Ablagetasche.

Die praktische Tasche hat einen genähten „Tunnelkanal“. Durch diesen schiebt man die lange Spreizstange, bevor man diese in die beiden Haltekauschen steckt.

2. Spreizstangen einsetzen.

Die vier Spreizstangen werden wie in der Abb gezeigt, in die schwarzen „Kauschen“ gesteckt. Bevor die Spreizstangen zum ersten Mal in die schwarzen „Kauschen“ steckt, sollte man diese mit den Fingern etwas als „Mulde“ formen, damit sich die Stabenden einfacher reinstecken lassen und einen guten Halt bekommen.



3. Aufhängen des Hängesessel ONE.

Es gibt viele Möglichkeiten, den CrazyChair abzuhängen, da er nur einen Hängepunkt benötigt, z.B. ein dicker Ast, Balken am Balkon, von einem Balkongeländer, einem stabilen Klettergerüst, am Schaukelgerüst, von der Decke (Beton) oder mittels eines Hängesessel-Ständers.

Der Hängepunkt muss auf das Gewicht der Person abgestimmt und sollte mindestens 200 cm über dem Boden sein. Größere Höhen werden mit einem Zusatzseil überbrückt. Wenn ein Abhängeseil benutzt wird, dann unbedingt darauf achten, das der Hängepunkt keine scharfen oder rauhe Kanten aufweist. Falls doch, sind diese zu polstern oder das Seil z.B. durch einen Schutzschlauch (z.B. Gartenschlauch) zu ziehen und somit zu schonen.



Abhängeseil (I) am sicheren Hängepunkt befestigen, z.B. Balken, Baum-Ast, Decke, Holzbalken, Balkon, Ständer.

Beide Seilenden vom Abhängeseil miteinander verknoten.

Feder (H) in die entstandene Schlaufe hängen.

Drehschäkel (G) in die Feder (H) einhängen.

S-Haken vom Fußteil in das untere Auge des Drehschäkels einhängen.

4. Benutzung der Hängesessels - das erste Mal.

Wenn Sie sich das erste Mal in den Hängesessel setzen, gibt es einen „Knacks“. Das ist beabsichtigt, denn der „Kabelbinder“, den wir um den Knoten vom Drehschäkel angebracht haben (Transportsicherung), ist gerissen und abgesprungen. Beim ersten Reinsetzen werden alle Knoten belastet und die Seile in der Länge gestrafft. Alle Kauschen erhalten die perfekte Ausformung und der ONE seine endgültige Länge. Sinnvoll ist es, die Hängehöhe noch einmal auf die Wunschhöhe einzustellen (Seil oberhalb der Feder).

5. Verstellung der Sitzneigung

Nehmen Sie den langen waagerechten Spreizstab (D) aus den mittleren Kauschen heraus. Lockern Sie das Seil, das unter diesen Kauschen als Schlaufe geschlungen ist. Verschieben Sie dieses Seil an beiden Kauschen um wenige Zentimeter nach rechts bzw. nach links. Dadurch verändern Sie den Neigungswinkel (steiler/flacher). Bitte beachten, dass beide Seiten am Hängesessel gleichmäßig verstellt werden. Das können Sie prüfen, indem Sie auf die seitlichen Spreizstäbe schauen, ob diese parallel verlaufen. Den Spreizstab wieder in die beiden Kauschen stecken. Ihre Sitzposition können Sie so beliebig justieren.

Tipp: Wenn Sie den Hängesessel in der Sitzneigung in Richtung Liegeposition verstellen, bitte das Fußteil auch anpassen bzw. etwas höher hängen, damit die Füße eine höhere Position einnehmen oder Sie das Wadenbein in das Fußteil ablegen.



6. Verstellbare Armlehnen.

Sie sind für jede Sitzposition einstellbar. Ideal bei unterschiedlichen Personengrößen zur Entlastung der Schulterpartien. Zur Verstellung die hinteren Gurtbänder in Schulterhöhe verstellen. Beim Setzen / Aufstehen nicht auf die Armlehnen stützen, sondern die vordere Sitzkante des Crazy Chairs zur Hilfe nehmen.

7. Tipps bei Starkwind

Bei starkem Wind könnte der Hängesessel im Wind flattern. Je nach Intensität des „Windschlagens“ belastet es das Material bzw. Gewebe. Dadurch kann sich das farbige Filament der Bespannung reiben und partiell ablösen. Es entstehen unschöne Farblösungen. Die Stabilität des Hängesessels bleibt erhalten. Materialbeschädigungen durch Windschlagen fallen nicht unter die Garantie, da man diese bei richtiger Anwendung vermeiden kann. Beim aufgespannten ONE die lange Spreizstange aus den Kauschen nehmen und er fällt flach zusammen. Somit weniger Wind-Angriffsfläche, aber in dem Zustand nicht über den Boden schleifen lassen. Oder den ONE rechtzeitig abhängen und nicht dem Wind aussetzen.

Benutzung, Sicherheitshinweise, Pflege

Die Anleitung vor Gebrauch lesen und für weitere Fragen aufbewahren.

Der CrazyChair Hängesessel ONE ist ideal zum Relaxen, man sitzt rückenfreundlich und entspannt. Die Liegebelastung beträgt 150 kg.

Die Hängepunkte müssen auf das Gewicht der Person bzw. dem zu tragenden Gewicht abgestimmt sein und eine sichere Befestigung bieten.

Kontrollieren Sie regelmäßig den richtigen Sitz der Aufhängeseile und Knoten. Schützen Sie Seile vor dem Durchscheuern, besonders an Kanten oder scharfen Ecken. Sollte bei der Befestigung Metall auf Metall reiben, ist es erforderlich, die Stellen regelmäßig zu fetten.

Der CrazyChair ist keine (Kinder-) Schaukel. Bei Kindern darauf achten, dass das Fußteil nicht zweckentfremdet wird (Schaukel, Kletterteil).

Verpackungshülle von Säuglingen/Kleinkindern fernhalten, da Erstickungsgefahr besteht, wenn diese über den Kopf gestülpt wird.

Die Mittelstange dient als Spreizstange und ist nicht für Turnübungen oder zum Hochziehen oder Klettern geeignet (bei Holz Bruchgefahr).

Den Hängesessel nicht in die Nähe von offenen Feuerstellen, Kamin, Grill, etc. hängen.

Bitte beachten, das Nagetiere/Mäuse gerne an dem Gewebe knabbern - also bitte davor schützen.

Zur Reinigung des Hängesessels reicht ein Schwamm mit Wasser bzw. etwas Zusatz von Seifenlauge. Auf keinen Fall den Hochdruckreiniger verwenden oder die Waschmaschine.

Gewährleistung

Der CrazyChair wird mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt und mehrfachen Kontrollen unterzogen. Sollte bei der Auslieferung etwas nicht in Ordnung sein oder ein Fehler in Material oder Verarbeitung auftreten, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung eine entsprechende Reparatur oder Ersatz. Was zur Anwendung kommt, liegt je Vorgang im Ermessen des Herstellers. Für darüber hinausgehende Folgeschäden bzw. Ausfälle wird keine Haftung übernommen. Für die Gewährleistung gilt ein normaler Gebrauch im privaten Einsatz bei pfleglicher Behandlung (kein kommerzieller bzw. öffentlicher Dauereinsatz). Falsche Behandlung, Umwelteinflüsse, farbliche Veränderungen z.B. durch Sonne bzw. Schäden durch Fremdeinfluss fallen nicht unter die Gewährleistung.

Wir helfen gerne weiter.

Für Fragen, Beratungen, Produktinformationen stehen wir als Hersteller gerne zur Verfügung. Sollten Sie unseren Rat bei der Aufhängung benötigen, Unklarheiten bei der Benutzung haben, Informationen zum Produkt, Zubehör oder anderen Artikeln der CrazyChair Collection wünschen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

CrazyChair ist eine international registrierte Marke. Crazy Chair entwickelt, designt und produziert in Deutschland. Mehr über Crazy Chair gibt es im Internet unter www.crazychair.de

Hängesessel-Ständer

Für den ONE gibt es passende Edelstahlständer, z.B. SOLA und MEZZO

