

Aufbau- und Gebrauchsanleitung Hängesessel in der Ausstattung Leder

ONE



Abgebildet ist der CrazyChair ONE in Leder

CrazyChair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - CrazyChair • MAIL info@crazychair.de • WEB www.crazychair.de

GA20210506 ONE-Leder

Lieferumfang bitte auf Vollständigkeit prüfen

- A 1 Sitzteil mit vormontierten Seilen
 - B 1 Fußteil mit vormontierten Seilen und S-Haken
 - C 2 Armlehnen mit Klettband, bereits montiert
 - D 1 lange Spreizstange als Querstange
 - E 2 mittellange Spreizstangen, rechts + links
 - F 1 kurze Spreizstange für das Fußteil
 - G 1 Spiralfeder
 - H 1 Drehschäkel, V4A Edelstahl, am Seil montiert
 - I 2 Meter Seil zur Abhängung
 - J 1 Ablagetasche
- 4 Spreizstangen, Holz oder Edelstahl, je nach Bestellung



Nicht im Lieferumfang: Für die Aufhängung bei größeren Distanzen werden entsprechende Seile benötigt. Hochwertige Seile, wetterfest, seewasserfest, mit 1.000 kg Bruchlast, können bei uns bestellt werden.

Beschreibung:

Der Hängesessel ONE verspricht Entspannung pur. Bei der Entwicklung des ONE haben wir eng mit Orthopäden und Therapeuten zusammengearbeitet. Zertifiziert vom IGS - Institut Gesunder Rücken. Das Ergebnis: Spürbar hoher Sitzkomfort, der Rücken bzw. Wirbelsäule und Lendenbereich perfekt stützt. Das Sitzen im ONE empfindet man schwerelos, schwebend, entlastend. Der ONE läßt sich individuell auf die darin sitzende Person einstellen (Sitzhöhe, Sitzneigung, Armlehnen, Fußablage). Eine praktische Ablagetasche für Brille, Handy oder Schlüsselbund wird an der langen Spreizstange angebracht.

CrazyChair aus exklusivem Leder.

Der CrazyChair aus Leder ist für den Indooreinsatz vorgesehen. Ein echtes Schmuckstück im Wohnbereich oder im Büro. Das offenporige Leder ist atmungsaktiv und sehr anschmiegsam. Durch eine liebevolle Pflege entwickelt der Hängesessel im Laufe der Zeit die typische Lederpatina, die ihn zu einer ausdrucksstarken Schönheit macht. Für den CrazyChair werden nur handverlesene, ca. 3 mm dicke gegerbte Leder verarbeitet - eine Qualität, die nur in seltenen Fällen angeboten werden. Bei der Verarbeitung achten wir darauf, daß die Ursprünglichkeit des Leders zur Geltung kommt. Da Leder 2 Seiten hat, haben wir für die Sitzfläche die glatte und für die Rückseite des Hängesessels die gerauhte Fläche gewählt. Auch die sieht so gut aus, dass man sie nicht mit Stoffen abdecken muß, wie es meistens „billige“ Ledersorten erfordern. Hier erkennt man das ehrliche Material an der Struktur.

Original Neckleder. Ein absolutes Naturprodukt.

Neckleder wird aus ungespaltenen Süddeutschen Bullen hergestellt und ist für jeden Lederliebhaber die Königsklasse. Trotz der hohen Stärke sind die Leder butterweich und haben durch die Dicke ein unverwechselbares grobes Walkkorn, welches an Ausdruck und Anmutung nicht übertroffen werden kann. Original Neckleder, mit seiner markanten Narbung, Einschüssen und Maserung ist individuell - eben ein Unikat. Beim Zuschnitt für den Hängesessel wird die ganze Tierhaut genommen, wobei die begehrten Mittelstücke bevorzugt verarbeitet werden. Große Sorgfalt gilt der Nährarbeit, die gerade bei diesem dicken Leder eine große Herausforderung an handwerklichem Können und Präzision erfordert.

Alltagsreinigung: Das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder trockenen Staubtuch entstauben.
Stärkere Verunreinigungen: Wir empfehlen für die Reinigung den „Lederreiniger Mild“. Um Ränder zu vermeiden, nicht nass arbeiten. Immer erst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich machen! Bei schwierigen Flecken besser einen Fachbetrieb kontaktieren. **Pflege:** Wir empfehlen „Leder Protector“, eine rückfettende Pflegemilch mit UV-Schutz. Sie schützt das Leder vor Ausbleichen und hält es geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme, Lichtintensität sollte man das Leder alle 3 - 12 Monate pflegen.

1. Ablagetasche befestigen.

Die Tasche hat einen genähten „Tunnelkanal“. Durch diesen schiebt man die lange Spreizstange, bevor man diese in die Haltekauschen steckt.

2. Spreizstangen einsetzen.

Die vier Spreizstangen werden in die 8 schwarzen „Kauschen“ gesteckt. Beim ersten Mal die schwarzen „Kauschen“ mit den Fingern etwas als „Mulde“ formen, damit sich die Stabenden einfacher reinstecken lassen und einen guten Halt bekommen.

3. Aufhängen des Hängesessel ONE.

Es gibt viele Möglichkeiten, den CrazyChair abzuhängen, da er nur einen Hängepunkt benötigt, z.B. von der Decke (Beton) oder mittels eines Hängesessel-Ständers.

Der Hängepunkt muss auf das Gewicht der Person abgestimmt und sollte mindestens 220 cm über dem Boden sein. Größere Höhen werden mit einem Zusatzseil überbrückt. Wenn ein Abhänge-seil benutzt wird, dann unbedingt darauf achten, dass der Hängepunkt keine scharfen oder rauhe Kanten aufweist. Falls doch, sind diese zu polstern oder das Seil z.B. durch einen Schutzschlauch (z.B. Gartenschlauch) zu ziehen und somit zu schonen.

4. Benutzung der Hängesessels - das erste Mal.

Wenn Sie sich das erste Mal in den Hängesessel setzen, gibt es einen „Knacks“. Das ist beabsichtigt, denn der „Kabelbinder“, den wir um den Knoten vom Drehschäkel angebracht haben (Transportsicherung), ist gerissen und abgesprungen. Beim ersten Reinsetzen werden alle Knoten belastet und die Seile in der Länge gestrafft. Alle Kauschen erhalten die perfekte Ausformung und der ONE seine endgültige Länge. Sinnvoll ist es, die Hängehöhe noch einmal auf die Wunschhöhe einzustellen (Seil oberhalb der Feder).


5. Verstellung der Sitzneigung

Nehmen Sie den langen waagerechten Spreizstab (D) aus den mittleren Kauschen heraus. Lockern Sie das Seil, das unter diesen Kauschen als Schlaufe geschlungen ist. Verschieben Sie dieses Seil an beiden Kauschen um wenige Zentimeter nach rechts bzw. nach links. Dadurch verändern Sie den Neigungswinkel (steiler/flacher). Bitte beachten, dass beide Seiten am Hängesessel gleichmäßig verstellt werden. Das können Sie prüfen, indem Sie auf die seitlichen Spreizstäbe schauen, ob diese parallel verlaufen. Den Spreizstab wieder in die beiden Kauschen stecken. Ihre Sitzposition können Sie so beliebig oft verstellen.

Tip: Wenn Sie den Hängestuhl in der Sitzneigung in Richtung Liegeposition verstellen, bitte das Fußteil auch anpassen bzw. etwas höher hängen, damit die Füße eine höhere Position einnehmen oder Sie das Wadenbein in das Fußteil ablegen.

6. Verstellbare Armlehnen.

Sie sind für jede Sitzposition einstellbar. Ideal bei unterschiedlichen Personengrößen zur Entlastung der Schulterpartien. Zur Verstellung die hinteren Gurtbänder in Schulterhöhe verstellen. Beim Setzen / Aufstehen nicht auf die Armlehnen stützen, sondern die vordere Sitzkante des CrazyChairs zur Hilfe nehmen.



< Abb. links:
Abhänge-seil (I) am sicheren Hängepunkt befestigen, z.B. Decke, Holzbalken, Ständer. Beide Seilenden vom Abhänge-seil miteinander verknoten. Feder (H) in die entstandene Schlaufe hängen. Drehschäkel (G) in Feder (H) einhängen. S-Haken vom Fußteil in das untere Auge des Drehschäkels einhängen.



Benutzung, Sicherheitshinweise.

Die Anleitung vor Gebrauch lesen und für weitere Fragen aufbewahren.

Der Crazy Chair Hängesessel ONE ist ideal zum Relaxen, man sitzt rückenfreundlich und entspannt. Die Liegebelastung beträgt 150 kg.

Die Hängepunkte müssen auf das Gewicht der Person bzw. dem zu tragenden Gewicht abgestimmt sein und eine sichere Befestigung bieten.

Kontrollieren Sie regelmäßig den richtigen Sitz der Aufhängeleine und Knoten.

Schützen Sie Seile vor dem Durchscheuern, besonders an Kanten oder scharfen Ecken. Sollte bei der Befestigung Metall auf Metall reiben, ist es erforderlich, die Stellen regelmäßig zu fetten.

Der Crazy Chair ist keine (Kinder-) Schaukel. Bei Kindern darauf achten, dass das Fußteil nicht zweckentfremdet wird (Schaukel, Kletterteil).

Verpackungshülle von Säuglingen/Kleinkindern fernhalten, da Erstickungsgefahr besteht, wenn diese über den Kopf gestülpt wird.

Die Mittelstange dient als Spreizstange und ist nicht für Turnübungen oder zum Hochziehen oder Klettern geeignet (bei Holz Bruchgefahr).

Den Hängesessel nicht in die Nähe von offenen Feuerstellen, Kamin, Grill, etc. hängen.

Gewährleistung

Der Crazy Chair wird mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt und mehrfachen Kontrollen unterzogen. Sollte bei der Auslieferung etwas nicht in Ordnung sein oder ein Fehler in Material oder Verarbeitung auftreten, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung eine entsprechende Reparatur oder Ersatz. Was zur Anwendung kommt, liegt je Vorgang im Ermessen des Herstellers. Für darüber hinausgehende Folgeschäden bzw. Ausfälle wird keine Haftung übernommen. Für die Gewährleistung gilt ein normaler Gebrauch im privaten Einsatz bei pfleglicher Behandlung (kein kommerzieller bzw. öffentlicher Dauereinsatz). Falsche Behandlung, Umwelteinflüsse, farbliche Veränderungen z.B. durch Sonne bzw. Schäden durch Fremdeinfluss fallen nicht unter die Gewährleistung.

Wir helfen gerne weiter.

Für Fragen, Beratungen, Produktinformationen stehen wir als Hersteller gerne zur Verfügung. Sollten Sie unseren Rat bei der Aufhängung benötigen, Unklarheiten bei der Benutzung haben, Informationen zum Produkt, Zubehör oder anderen Artikeln der Crazy Chair Collection wünschen, so nehmen Sie bitte telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Handmade in Germany.

Crazy Chair ist eine international registrierte Marke. Crazy Chair entwickelt, designt und produziert in Deutschland. Mehr über Crazy Chair gibt es im Internet unter www.crazychair.de

Hängesessel-Ständer

Für den ONE gibt es passende Edelstahlständer.



Ständer SOLA



Ständer MEZZO