


# thecoopidea

使用者手冊


---

# BEANS PRO

真无线蓝芽  
耳机



## 产品概述



**A** 多功能按钮+ LED灯

**B** 话筒孔

**C** 电介面

**D** 耳机帽

**E** Micro USB 充电孔

**F** LED灯


**G** 磁力开关

## 规格

频响范围	:20 - 20KHz
蓝牙版本	:5.0
蓝牙范围	:10m
供耳机充电	:6次
电池容量	:800mAh
输入	:5V/1A (Micro充电) 5V/1A (无线充电)
充电座尺寸	:65x40x30mm (L x W x H)
充电座净重	:40g
耳机尺寸	:27x24x20mm (个) (L x W x H)
耳机净重	:5g
防水等级	:IPX7
待机时间	:100小时
播放时间	高达5小时 (连充电座高达35小时)
充电时间 (耳机)	:1 小时
1小时 (充电座)	:2 小时 (Micro)/ 4 小时 (无线充)

## 包装内容

- 1x Beans PRO真无线蓝牙耳机 (对)
- 1x运动耳塞 (对)
- 1x普通耳塞S·M·L (对)
- 1x Beans PRO充电盒
- 1x Micro USB充电线



## 充电和启动

首次使用前，请为您的Beans PRO充电。


## 第一次使用

第一次使用Beans PRO之前,请充电至少1小时。



### 步骤 ①

移除充电介面上的胶片




### 步骤 ②

将耳机放入充电箱

▲ 只把干透的Beans PRO放入充电器中。

## 兩種充電方式

### 步驟 ①



### 以Micro USB充電

通过Micro USB线把充电座连接至您的电脑或电源。  
插入Micro USB并开始对充电座进行充电。



### 以无线充电器充电

将充电器放在无线充电器上。


## 最舒適的配戴



运动型耳胶



普通型耳胶



**最适宜运动时配戴：**


同时套上运动型耳胶和普通型耳胶



**最适宜享受音乐时配戴：**

套上普通型耳胶

## 配戴耳機



### 步骤 ①

把Beans Pro耳机戴上

完美契合




### 步骤 ②

将Beans Pro在耳中旋转调节位置,直至耳机舒适地放在耳中



## 启动耳机




开机

将**1**从充电座上拿出，或  
按**A**键维持2秒

🔊 "Power On"

## 藍芽配對




配对模式

将**1**从充电座上拿出，或

按**A**键维持4秒（当耳机在充电座外  
并已关机）


🔊 "Pairing"



耳機配對

**左耳機：**指示灯闪蓝灯3次，然后闪蓝白灯3次

**右耳機：**指示灯闪蓝灯5次，然后闪白灯8秒1次



耳機成功配對

**左耳機：**指示灯闪蓝灯6秒1次


**右耳機：**指示灯闪白灯6秒1次

🔊 "Connected"

🔊 "Left Channel" 在左耳机

"Right Channel" 在右耳机

## 耳机关机



关机

把耳机放回充电座上，或按其中一台耳机的按键**1**约4秒

自动关机

闲置未连接的耳机10分钟

 "Power Off"

## 手動連接 / 消除配對紀錄



**1.** 关机

**2.** 按左右耳机的多功能键10-15秒，直至听到2次指示音




**3.** 重启左右耳机



**4.** 左右耳机自动配对后进入跟手机的配对模式


## 耳机充电



耳机充电中  
白灯亮



耳机满电  
白灯熄灭



充电座充电中  
白灯闪



充电座满电  
白灯亮



耳机在充电座中充电中  
充电座蓝灯亮



耳机在充电座中满电  
充电座蓝灯熄灭

## 通话/音乐控制



### 多功能键

### MFB (左)

### MFB (右)

接受来电		●	或	●
挂线		●	或	●
拒绝来电		●●		
通话时耳机/ 手机切换		●●		
播放/暂停		●	或	●
下一曲				■ (2s) ⌚
上一曲		■ (2s) ⌚		
音量加				●●
音量减		●●		
Siri/ Google 语音助理		●●●	或	●●●

● 2秒    ■ 长按    ⌚ 短按

## 警告

- 01 经常将耳机正确地存放在充电座中。
- 02 为保持电池质量,避免把耳机存放在太冷或太热的环境中。
- 03 请勿长时间把耳机保持无电状态。
- 04 当耳机沾上了污垢时,请使用干爽的软布在耳机上擦拭。
- 05 手机的作业系统版本会对耳机功能有影向,建议将耳机作业系统更新至最新版本。
- 06 Beans Pro 带有IPX7防水功能,可以承受大雨或被清水冲擦.BeansPro并非设计为游泳用的耳机,请勿把Beans Pro耳机浸在海水,盐水或氯化后的水中,也请勿在耳机上使用化学剂。在BeansPro沾水或汗后,请清洁并吹干耳机。
- 07 游泳池的池水分化带有化学物质,可能会对耳机造成损坏。

- 98 当耳机还未干透时，请勿把BeansPro放在充电座中，否则有机会导致耳机或耳机座的损毁。请注意：充电座没有防水功能。
- 99 在产品满电时，请移除电源。长时间过度充电会影响向电池寿命。
- 10 请把产品存放在干爽的环境，并远离火种，热源，潮湿或易燃物品。
- 11 请勿使用化学剂，如肥皂，清洁剂清洁产品。
- 12 请勿自行拆开，破坏或长时间把产品曝露在水源或火源中，产品保固可能因此而失效。
- 13 如产品中的电池发胀或排出异味，请马上停止使用产品。

# ?

## 要了解更多？

请到 [www.thecoopidea.com](http://www.thecoopidea.com) 网站

  thecoopidea



204-820482

Inspirations from New Zealand. Designed in Hong Kong.  
Produced in China. Copyright 2019 The Coop Idea Ltd.