

- ① PD USB-C 輸出
- ② QC USB-A 輸出
- ③ 可拆卸英規接腳

內容物

MINI BLOCK S 30W 電源供應器 x 1
可拆卸英規接腳 x 1
使用手冊 x 1

規格

輸入	110V-240V-50/60Hz 1.0A
USB-C PD 輸出	5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最高30W)
USB-A QC3.0 輸出	5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最高 18W)
總輸出 USB-C+USB-A	5V=3A (最高15W)
AC接腳	美規/英規

MINI BLOCK S 30W PD 快充電源供應器

QUALCOMM QUICK CHARGE 3.0


使用Quick Charge 3.0技術可使充電速度快4倍。只需30分鐘便可替你的設備充電60%。

請確保你的設備支援Quick Charge 3.0，我們無法保證Quick Charge 3.0能在不支援Quick Charge 3.0的設備上運作。

POWER DELIVERY


PD技術可使充電速度比一般Type-C充電快2倍，只需30分鐘便可替你的設備充電50%。

使用方式



用一條合適的充電線把你的裝置和充電器連接便能充電。

完成充電後請把充電線拔掉。



如要使用美規接腳，請用力把英規接腳向上推。

移除英規接腳後把美規接腳拉下使用。

安全注意事項

- 避免本產品沾染髒污、受潮及過熱，僅限在室內乾燥的環境中使用。
- 請勿造成本產品掉落或受到任何強烈衝擊。
- 使用本產品時，請勿超過規格表所規定的電源限制。
- 請勿以任何方式改造裝置，否則將會導致保固失效。
- 若發現外觀損壞，請勿繼續使用裝置。
- 本產品僅限用於指定用途。
- 請將本產品與所有電子產品置於兒童無法觸及之處。
- 請勿在暖器或其他熱源附近或在陽光直射處使用本產品。
- 妥善布置所有電源線，以免發生絆倒危險。
- 請勿彎折或擠壓纜線。
- 拔除纜線時，務必從插頭直接拔出，切勿攪攪纜線。
- 請根據當地通用法規，妥善棄置包裝材料。
- 裝置有內建充電電池時，請注意電池的最長充電時間。

警告

- 僅限將產品連接到裝置核准使用的插座。插座必須安裝於產品附近，且方便使用。
- 請使用電源按鈕中斷產品的網路連接；如果沒有，則從插座拔除電源線。
- 使用多插座延長線時，請確定所有已連接裝置的總功耗未超過最大輸出額定值。
- 如果長時間不使用產品，請從電源插座拔除插頭。
- 連接終端裝置之前，請檢查充電器的電源輸出能否為裝置供應足夠的電力。
- 確定所有連接終端裝置的總功耗不超過 65W。
- 請參閱終端裝置操作手冊中的說明。
- 若發現損壞，請勿拆開裝置或繼續使用。
- 如果 AC 變壓器、轉接器纜線或電源線受損，請勿使用本產品。
- 請勿嘗試自行維修本產品，所有維修工作應交由專業人員執行。

保固條款與條件

自購買日起，本產品提供十二 (12) 個月的原廠保固。

本產品於完好狀況下出廠。如需換貨，擁有者必須提供原始購買收據，始可依保固條款提供瑕疵品換貨服務。

如果未經製造商授權而進行拆解或維修裝置，將導致保固立即失效。

擁有者必須自行負擔將裝置運還代理商或製造商之任何費用。

警告符號與註記說明

 本產品符合 CE 指令。



請勿將本產品作為一般家庭廢棄物處置。請依當地適用的電機電子產品與電池回收法規妥善處置，正確處置這類產品有助於避免對環境與人類安全造成潛在的負面影響。



此符號表示該設備僅限室內使用。



此符號表示該設備具有雙絕緣系統。



此符號表示裝置內的非絕緣材料可能導致觸電。為確保安全，請勿拆卸產品外殼。



此符號表示直流電。



此符號表示應注意的功能，您應仔細閱讀所附的說明文字，避免發生操作與維護問題。