



mokee

POKEE / ORGANISATEUR POKEE / ORGANIZER POKEE





EN Push in the moKee's button through the opening on both sides. Start from the left-hand side.

FR Poussez le bouton du moKee à travers l'ouverture des deux côtés. Commencez par le côté gauche.

PL Wciśnij przycisk moKee przez otwór po obu stronach. Zacznij od lewej strony.

