




# CHARGE:TOWER PRO™

Czech

Obsah balení: Snakebyte PS4 stojan s nabíjecí stanicí, manuál, nabíjecí kabel

1. Indikátor nabíjení, 2. PS4 konektory ovladače, 3. USB.C nabíjecí konektor
2. Poskládejte stojan z jednotlivých dílů, umístěte nabíjecí dock na horní díl stojanu do zapuštěného prostoru
3. Zapojte mikro USB adaptér do mikro usb portu Vašeho PS4 bezdrátového ovladače
- 4 Nastavení dobíjecí stanice: připojte kabel do nabíjecího doku, který umístěte do zapuštěného prostoru na horní straně stojanu. Připojte stojan do sítě. Umístěte PS4 bezdrátový ovladač do nabíjecího doku



LED indikátor : při nabíjení svítí červená barva, nabití LED svítí modře. Po nabití ovladač odejměte z doku.

Technická data:

Číslo modelu..

Vstup:

Výstup:

Nabíjecí dok vstup:

Troubleshooting: nabíječka nenabíjí: překontrolujte správnost zapojení kabelu , umístění PS4 ovladačů a správnost zapojení USB zdroje

Bezpečnost: používejte kabel s napětím AC100-240V, netahejte USB napájecí kabel, výrobek držte z dosahu malých dětí. Chraňte nabíječku před prachem, vlhkostí, vodou (tekutinami), nevystavujte: příliš vysokým a studeným teplotám a přímému slunečnému záření.

Nedotýkejte se přímo konektorů a kabelů, nepoužívejte poškozený produkt, neotvírejte ani nijak neupravujte nabíječku. Okamžitě vyjměte ze sítě kabel v případě kouře, podivného zápachu anebo

Netypického zvuku.

Pravidelně nabíječku čistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné čisticí prostředky) v režimu off.

# CHARGE:TOWER PRO™

## Slovak


Obsah balenia Snakebyte PS4 stojan s nabíjacou stanicou,  
návod k použitiu, nabíjací kábel

1. Indikátor nabíjania 2. PS4 konektory ovládača, 3. USB.C nabíjací konektor

2. Poskladajte stojan z jednotlivých dielcov, umiestnite nabíjací dock na horný diel stojanu do zapusteného priestoru

3. Zapojte mikro USB adaptér do mikro usb portu Vašeho PS4 bezdrátového ovládača

4. Nastavenie dobíjacej stanice: pripojte kábel do nabíjacieho doku, ktorý umiestníte do zapusteného priestoru na vrchnej strane stojanu. Pripojte stojan do siete. Umiestnite PS4 bezdrátový ovládač do nabíjacieho doku



LED indikátor : pri nabíjaní svieti červená farba, po nabití LED svieti modrá farba.  
Po nabití odložte ovládač z doku.

Technické informácie:

Číslo modelu..

Vstup:

Výstup:

Nabíjací dok vstup:

Troubleshooting: nabíjačka nenabíja: Skontrolujte správnosť zapojenia kábla , umiestnení PS4 ovladačov a správnosť zapojenia USB zdroja

Bezpečnosť: používajte kábel s napätím AC100-240V, nevyťahujte USB napájací kábel,

výrobok držte z dosahu malých detí. Chráňte nabíjačku pred prachom, vlhkosťou, vodou (tekutinami), nevystavujte príliš vysokým a studeným teplotám a priamemu slnečnému žiareniu,

Nedotýkajte sa priamo konektorov a kabelov, nepoužívajte poškodený produkt, neotvárajte ani nijak neupravujte nabíjačku. Okamžite prerušte prívod elektrickej energie v prípade dymu, atypického zápachu alebo zvuku.

Pravidelne stojan čistite suchou handričkou (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky) v režime off.