



MOUSE:PAD ULTRA - RGB™

MOUSE:PAD ULTRA - RGB™ for PC

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's MOUSE PAD ULTRA - RGB™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

CONTENT SB914249

1x MOUSE PAD ULTRA - RGB™
1x Manual

OPERATION INSTRUCTION

There are 12 modes. Press the mode button for change of sequence.

1. RGB1 – full ring single colour Red -> Blue -> Green -> Purple -> Light blue -> Yellow -> White -> back to Red.
2. RGB2 – combine two colour Red/Blue -> Blue/Green -> Green/Purple -> Purple/Light blue -> Light blue/Yellow -> Yellow/White -> White/Red -> back to Red/Blue
3. Fixed Red
4. Fixed Blue
5. Fixed Green
6. Fixed Purple
7. Fixed Light blue
8. Fixed Yellow
9. Fixed White
- 10.RGB3 – Rainbow (Red, Orange, Yellow, Green, Light green, Blue, Purple) running anti-clockwise.
- 11.RGB4 – Rainbow (Red, Orange, Yellow, Green, Light green, Blue, Purple) full ring same colour.
- 12.REG5 – combine two colour with breathing between colour change (Red/Purple -> Green/Purple -> Blue/Light blue -> Purple/Yellow -> Light blue/White -> Yellow/Orange -> White/Green -> back to Red/Purple).
- 13.Light bar OFF
- 14.Back to mode 1

INFORMATION:

it takes a while for the mousepad to get even (straiten out).

SAFETY PRECAUTIONS

1. Protect the device from dust, moisture, fluids and shocks.
2. Do not open, or try to repair the device.
3. Do not pull on the cable
4. Do not use the device when it is damaged.
5. Clean only with a soft, dry cloth. Do not use cleaning agents.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

Instruction Manual

Bedienungsanleitung

Instructions d'utilisation

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Instruções de operação

Instruktionsmanual

MOUSE:PAD ULTRA - RGB™ für PC

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's MOUSE PAD ULTRA - RGB™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

INHALT SB914249

1x MOUSE PAD ULTRA - RGB™
1 x Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

Es gibt 12 Modi. Drücken Sie die Modustaste zum Ändern der Sequenz.

1. RGB1 - Vollfarbe (einfarbig) mit Farbwechsel, Reihenfolge: Rot, Blau, Grün, Lila, Hellblau, Gelb, Weiß
2. RGB2 - Vollfarbe (zweifarbige) mit Farbwechsel, Reihenfolge: Rot / Blau, Blau / Grün, Grün / Lila, Lila / Hellblau, Hellblau / Gelb, Gelb / Weiß, Weiß / Rot
3. Vollfarbe (einfarbig): Rot
4. Vollfarbe (einfarbig): Blau
5. Vollfarbe (einfarbig): Grün
6. Vollfarbe (einfarbig): Lila
7. Vollfarbe (einfarbig): Hellblau
8. Vollfarbe (einfarbig): Gelb
9. Vollfarbe (einfarbig): Weiss
- 10.RGB3 - Regenbogen-Farbwechsel (einfarbig, gegen den Uhrzeigersinn), Reihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellgrün, Blau, Lila
- 11.RGB4 - Regenbogen-Farbwechsel (einfarbig), Reihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellgrün, Blau, Lila
- 12.REG5 - Farbwechsel (zweifarbige), Reihenfolge: Rot / Lila, Grün / Lila, Blau / Hellblau, Lila / Gelb, Hellblau / Weiß, Gelb / Orange, Weiß / Grün
- 13.Lichtleiste AUS
- 14.Zurück zum Modus 1

INFORMATION

Bitte beachten Sie, dass es eine Weile dauern kann, bis das Mousepad gleichmäßig ist, nachdem Sie es der Packung entnommen haben.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Erschütterungen.
2. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es bei Beschädigungen selbst zu reparieren.
3. Ziehen Sie nicht am Kabel.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@mynsnakebyte.com
Webseite: www.mynsnakebyte.com

MOUSE:PAD ULTRA - RGB™ pour PC

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la MOUSE PAD ULTRA - RGB™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENU SB914249

1x MOUSE PAD ULTRA - RGB™
1x Instructions d'utilisation

UTILISATION

Il y a 12 modes. Appuyez sur le bouton de mode pour changer la séquence.

1. RGB1 - couleur monochrome complète. Rouge -> Bleu -> Vert -> Violet -> Bleu clair -> Jaune -> Blanc -> retour au rouge.
2. RGB2 - combinez deux couleurs. Rouge / Bleu -> Bleu / Vert -> Vert / Violet -> Violet / Bleu clair -> Bleu clair / Jaune -> Jaune / Blanc -> Blanc / Rouge -> retour au rouge / bleu
3. Fixe rouge
4. Bleu fixe
5. Vert fixe
6. Fixe violet
7. Bleu clair fixe
8. Jaune fixe
9. Blanc fixe
- 10.RGB3 - Arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, vert clair, bleu, violet) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 11.RGB4 - Arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, vert clair, bleu, violet), même couleur.
- 12.REG5 - combinez deux couleurs avec la respiration entre les changements de couleur (Rouge / Violet -> Vert / Violet -> Bleu / Bleu clair -> Violet / Jaune -> Bleu clair / Blanc -> Jaune / Orange -> Blanc / Vert -> retour Rouge / violet).
- 13.Barre d'éclairage OFF
- 14.Retour au mode 1

INFORMATION

Le mousepad met un certain temps à se caler (se redresser).

PRÉCAUTIONS

1. Protéger les appareils électriques de la poussière, de l'humidité, des liquides et des chocs.
2. Ne pas ouvrir les appareils électriques et ne pas tenter de les réparer lorsqu'ils sont endommagés.
3. Ne pas tirer sur les câbles.
4. Ne pas utiliser des appareils électriques abîmés.
5. Nettoyer seulement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

MOUSE:PAD ULTRA - RGB™ per PC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto MOUSE PAD ULTRA - RGB™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE SB914249

1x MOUSE PAD ULTRA - RGB™
1x Manuale di istruzioni

OPERAZIONE

Vi sono 12 modalità. Premere il pulsante modalità per cambiare sequenza.

1. RGB1 - anello completo finta unita Rosso -> Blu -> Verde -> Viola -> Azzurro -> Giallo -> Bianco -> ritorno al Rosso.
2. RGB2 - combina due colori rosso / blu -> blu / verde -> verde / viola -> viola / azzurro -> azzurro / giallo -> giallo / bianco -> bianco / rosso -> torna a rosso / blu
3. Rosso fisso
4. Blu fisso
5. Verde fisso
6. Viola fisso
7. Blu chiaro fisso
8. Giallo fisso
9. Bianco fisso
- 10.RGB3 - Arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, verde chiaro, blu, viola) che gira in senso antiorario.
- 11.RGB4 - Arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, verde chiaro, blu, viola) dello stesso colore.
- 12.REG5 - combina due colori con la respirazione tra un cambio di colore (Rosso / Viola -> Verde / Viola -> Blu / Azzurro -> Viola / Giallo -> Azzurro / Bianco -> Giallo / Arancione -> Bianco / Verde -> torna a rosso / viola).
- 13.Barra luminosa OFF
- 14.Torna alla modalità 1

INFORMAZIONE

ci vuole un po' prima che il tappetino per il mouse si uniformi (si raddrizzi)

PRECAUZIONI

1. Proteggere i dispositivi elettrici dal contatto con polvere, umidità e da eventuali urti;
2. Non aprire il dispositivo. Non cercare di ripararlo da soli se è danneggiato.
3. Non tirare eventuali cavi;
4. Non utilizzare dispositivi elettrici danneggiati;
5. Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detersivi.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

